

OSMO

免責事項および安全ガイドライン

V1.0 2015.10



免責事項

DJI の新製品をお買い上げ頂きありがとうございます。この文書に含まれる情報は、あなたの安全と、法的権利及び責任に影響します。ご使用の前に、この文書のすべての内容をよくお読み頂き、確実に適切な設定ができるようにしてください。当文書に記載されている指示と警告に従わなかった場合、あなたや他の人の重大な怪我、またはあなたの DJI 製品および周辺のもの物の破損につながる恐れがあります。当文書およびこれに付属する他の文書は、DJI のみの裁量により、変更されることがあります。製品の最新情報については、<http://www.dji.com> から当製品の製品ページをクリックして参照してください。

あなたは、当製品を使用することにより、当免責事項を熟読理解し、ここに明記されている使用条件に従うことに同意したとみなされます。また、あなたは、この製品を使用中のあなたの行動およびその結果についての責任はあなたのみが負うことに同意したとみなされます。また、あなたは、当製品を、適切な目的に使用し、かつすべての準拠法や規則、規制、ならびに DJI が定めた、および今後定める、使用条件や注意事項、運用、ポリシー、ガイドラインに則って使用することに同意したとみなされます。

DJI は当製品の使用により直接的または間接的に引き起こされた破損、怪我の責任、およびいかなる法的責任も負いません。ユーザーは、当文書に明記されている（がそれに限定されない）安全かつ法的に適切な運用を遵守しなければなりません。

用語

当製品に関する文書では、当製品操作中に引き起こされる可能性のある損害のレベルを、以下の用語で示します。

⚠ 警告 警告：明記された手順に従わない場合、物的損害および付帯的損害、重軽傷につながります。

⚠ 注意 注意：明記された手順に従わない場合、物的損害および重傷につながる可能性があります。

⚠ 注記 注記：明記された手順に従わない場合、物的損害につながる可能性があり、また、怪我につながる可能性はないか、もしくは軽傷につながる可能性があります。

⚠ 警告

当製品を操作する前に、当製品の機能に習熟するために、Osmo ユーザーマニュアルをお読みください。製品を正しく操作しなかった場合、製品および個人の財物への損害、および、重大な怪我を引き起こす可能性があります。

当製品は精密機器です。当製品を操作するときは、適切な配慮と常識を以て操作してください。また、基本的な機械の知識も必要になります。当製品を安全で責任感のある方法で操作しない場合、怪我や、製品およびその他の財物の損傷につながります。

大人の直接的な監視の下でない限り、当製品を子供に操作させないでください。当製品に非対応の部品を使用しないでください。また、SZ DJI

TECHNOLOGY CO., LTD が提供する文書に明記されていない方法で改造しないでください。製品を正しく使うため、また破損や重大な怪我を防ぐために、組み立ておよびセットアップ、使用前に、必ず、ユーザーマニュアルに記載されたすべての指示と警告を熟読し、遵守してください。

ご使用前に

Osmo を安全に最大限活用するために、以下のドキュメントをよくお読みください：

セット内容

Osmo 注意事項

Osmo クイックスタートガイド

Osmo ユーザーマニュアル

Osmo インテリジェントフライトバッテリー
安全ガイドライン

セット内容に記載されたものがすべて揃っているか確認してください。ユーザーマニュアルを読み、DJI 公式ウェブサイトの製品ページ (<http://www.dji.com/product/osmo/video>) で、すべてのチュートリアルビデオを視聴してください。上記の免責事項をお読み頂き、あなたの法的権利および責任をご確認ください。インストールおよびメンテナンス、当製品使用中に疑問または問題が生じた場合、DJI または DJI 正規代理店にお問い合わせください。

DJI GO App をインストールする

DJI GO を App store または Google Play で探し、あなたのモバイル機器にインストールしてください。



DJI GO は、iOS 8.0 以降 および Android 4.1.2 以降に対応しています。

安全ガイドライン

注意

1. Osmo 内の精密部品が、衝突や衝撃により損傷し、ジンバルの誤動作につながる可能性があります。
2. Osmo の電源を入れるときに、ジンバルの動作を妨げるものがないことを確認してください。
3. ジンバルのロックを解除する場合、ロール軸モーターを解除する前に、必ずチルト軸モーターを解除するようにしてください。チルト軸モーターを先に解除しないと、レンズの破損につながります。
4. ジンバルをロックする場合、チルト軸モーターをロックする前に、必ずロール軸モーターをロックしてください。ロール軸モーターを先にロックしないと、レンズの破損につながります。
5. Osmo は防水仕様ではありません。液体のクリーナーを使用しないでください。Osmo の汚れを落とす場合には、やわらかい乾いた布のみ使用可能です。

6. カメラとモーターのセンサーを守るため、Osmo を砂やほこりに近づけないでください。

注記

1. Osmo を確実に正常起動させるため、起動中は Osmo 本体を動かさないようにしてください。
2. 撮影前にカメラの設定を確認してください。
3. Osmo の電源が ON のときは、カメラから Micro SD カードを取り外さないでください。

This content is subject to change.

Download the latest version from
www.dji.com/support



If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.