


RONIN

智能电池转接件

安装说明

V1.2 2016.02



免责声明

感谢您购买 Ronin 智能电池转接件。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守本说明使用该产品，并务必重视注意事项。因用户使用不当造成的任何损失，深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司将不承担任何责任。其他未尽事项请参考《用户手册》。


DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司所有的注册商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册为深圳市大疆创新科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。

关于不同语言版本的免责声明可能存在的语义差异，中国大陆地区以中文版为准，其他地区以英文版为准。

简介


Ronin 智能电池转接件（以下简称“转接件”）是一款适配于 Ronin 系列手持云台的配件，可插拔的轻巧设计配合 P-TAP 电源接口能够支持 Ronin 智能电池同时为云台系统及其他外接设备（如 RED 相机）供电，便捷灵活地为稳定拍摄提供电量。

部件名称




安装

1. 请根据需要使用打开或关闭低电量报警开关。若开关拨至 ◀ 一侧，当智能电池仅剩一个白灯闪烁时（电量约 10%），蜂鸣器会发出报警音。




2. 在智能电池两侧的固定螺丝松开的前提下，将智能电池以正确的方向推入转接件的电池安装槽位并按下卡紧。确保智能电池与转接件上的电池探针接触良好。




-
- ⚠ • 请确保在安装过程中智能电池处于关闭状态。
- 请确保智能电池安装牢固，否则有可能导致电源接触不良或者电池信息无法读取。
-

3. 拧紧智能电池两侧的固定螺丝，确保电池安装稳固。




4. 若安装至 Ronin，使用内六角螺丝刀拆卸 Ronin 电池卡扣两侧的 4 颗螺丝并取下该电池卡扣，然后安装转接件自带的电池卡扣并拧紧螺丝。




-
- ⚠ • 使用 Ronin-M 可直接跳转至下一步。
-


5. 在转接件两侧的固定螺丝松开的前提下，将转接件以正确的方向推入 Ronin 或 Ronin-M 的电池安装位置并按下卡紧。确保转接件与云台上的电池探针接触良好。



6. 拧紧转接件两侧的固定螺丝，确保转接件安装稳固。




7. 连接外接设备至 P-TAP 电源接口。



扩展安装孔说明

若不使用 Ronin 系列手持云台，可通过转接件扩展安装孔将转接件固定于其他设备上，并使用 Ronin 智能电池供电。



规格参数

重量	125 g
输出电压	12 V
输出电流	≤8 A
适用电池型号	844297-4350mAh-15.2V 824380-3400mAh-14.8V 423496-1580mAh-14.4V*

* 使用型号为 423496-1580mAh-14.4V 的智能电池同时为云台系统及其他外接设备供电时，若电机发生堵转，电池转接件的输出电压可能会低于外接设备的要求从而导致外接设备断电。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书
www.dji.com/cn/product/ronin-m

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。