



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日 : 2025.08.26

FW Ver : v01.06.10.04

DJI Mimo アプリ iOS 版 : v2.3.0

DJI Mimo アプリ Android 版 : v2.3.0

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
 2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
 3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。
- 以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日：	2025.02.18
FW Ver :	v01.06.08.04
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	v2.2.0
DJI Mimo アプリ Android 版 :	v2.2.0
DJI Mic Mini トランスマッター ファームウェアバージョン: v01.01.00.51	

最新情報

- 中望遠モードを追加しました。ビデオモードで画面下部の<>アイコンをタップしてモードを有効にします。有効にすると、最大 4K の超高解像度を維持しながら、2 倍に拡大された中望遠ビュー(焦点距離 40mm 相当)を得ることができます。デジタルズームと比較して、中望遠モードは画像解像度を大幅に向上させ、より多くのテクスチャの詳細を保持します。(中望遠モードでは、最大 ISO は 1600 で、ActiveTrack はサポートされていません。)
- ブリージング補正機能を追加しました。有効にすると、カメラは録画中のフォーカス距離の変化によって引き起こされる視野の変化を補正し、視覚体験を最適化します。
- Webcam モードに D-Log M (10 ビット) カラーオプションを追加しました。
- DJI Mimo アプリでファイルのバックグラウンドダウンロードを追加しました。DJI Mimo アプリを最新バージョンに更新する必要があります。
- DJI Mimo 2.1.12 は、ビデオのスクリーンショットを撮影し、静止写真やライブフォトとして保存することをサポートしています。ビデオスクリーンショットの利用可能性は、Apple、Samsung、Xiaomi、vivo、OPPO のシステムバージョンのサポートに依存します。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

- Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
- モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。

<http://www.dji.com/osmo-pocket-3>

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

6. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。
以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日：	2024.11.26
FW Ver :	v01.05.10.01
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.1.8
DJI Mimo アプリ Android 版 :	v2.1.8
DJI Mic Mini トランスミッター ファームウェアバージョン: v01.01.00.39	

最新情報

- DJI Mic Mini の接続サポートを追加しました。DJI Mic Mini トランスミッターのリンクボタンを 2 秒間押し続けてリンクを開始し、システム設定 > ワイヤレスマイクで接続するマイクを選択できます。Osmo Pocket 3 は、DJI Mic 2 と DJI Mic Mini の両方をサポートし、最大 2 つのトランスミッターを同時に接続できます。
- ワイヤレスマイクのオーディオ設定を最適化しました。ステレオが有効で、1 つのワイヤレスマイクトランスマッターのみが接続されている場合、Osmo Pocket 3 は音声を左右のチャンネルに補完します。
- 設定に「撮影ボタンを長押しして録画をキャンセルする」機能をオンまたはオフにするオプションを追加しました。この機能はデフォルトでオフになっています。
- DJI Mimo App でのバックグラウンド素材ダウンロード機能を追加しました。この機能を使用するには、DJI Mimo App を最新バージョンに更新してください。
- オートフォーカス性能を最適化しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

<http://www.dji.com/osmo-pocket-3>

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日：	2024.05.15
FW Ver :	v01.04.08.02
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	v1.12.0
DJI Mimo アプリ Android 版 :	v1.12.0
DJI Mic 2 トランスミッター ファームウェアバージョン :	v04.04.05.13

最新情報

- UVC の 4K 解像度と 3840x2160 25/30P 出力のサポートを追加しました。ライブ配信時は、ActiveTrack と DJI Mic 2 による録画も可能です。使用前に OBS などのライブストリーミングソフトウェアでソースビデオ解像度を設定します。ライブストリーミングに使用するコンピューターの性能と USB ケーブルの品質が 4K 解像度の要件を満たしていることを確認してください。4K 解像度のライブストリーミングは、システム性能に対する要求が高くなります。
- FPV-エジンバルモードを追加しました。有効にすると、カメラの電源がオンになった場合、または再センタリングを行った場合、カメラはタッチスクリーンと垂直に保たれ、被写体を迅速に撮影するのに適しています。
- 自動電源オフのオプションを追加しました。Never に対応しました。
- コントロールメニューでウェアラブルモードの順序を調整しました。ウェアラブルモードが有効になると、5 秒後に自動的に画面がオフになります。
- オートフォーカス性能を最適化しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

1. DJI Mic 2 トランスミッターをパソコンに接続して、ファームウェアを更新。以下の手順に従って、ファームウェアを更新してください：
 - a) v04.04.05.13 以降のファームウェアを DJI 公式サイトからダウンロードします。
(<https://www.dji.com/osmo-pocket-3/downloads>)
 - b) トランスミッターの電源が入っていることを確認してください。UCB-C ケーブルを使って、トラン

<http://www.dji.com/osmo-pocket-3>



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

スマートフォンをパソコンに接続します。

- c) ダウンロードしたファームウェア更新パッケージ .bin ファイルをトランスマッターのルートディレクトリに保存します。
 - d) パソコンとの接続を切断後、トランスマッターは自動でファームウェア更新を開始します。トランスマッターの更新中、システムステータス LED が赤色と緑色に点滅します。ファームウェアの更新が完了したら、カメラのファームウェアバージョンを確認して、ファームウェアが正常に更新されていることを確認してください。
2. FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。
- a) Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
 - b) モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
 - c) DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。
- 以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日：	2024.01.31
FW Ver :	v01.03.05.02
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	v1.11.6
DJI Mimo アプリ Android 版 :	v1.11.4
DJI Mic 2 トランスミッター ファームウェアバージョン :	v04.03.08.31

最新情報

- 録画キャンセル機能を追加。録画中、シャッター／録画ボタンを長押しして、録画をキャンセルできます。キャンセルした後、映像は保存されないため、ストレージ容量を節約できます。（この機能は、タイムラプス、モーションラプス、ウェブカメラモードでは利用できません）
- DJI Mic 2 トランスミッターの自動電源オフ機能を追加。トランスミッターがデバイスに接続されておらず、15 分以上単独で録音していなかった場合、トランスミッターは自動で電源がオフになります。トランスミッターがカメラに接続中、[設定] > [ワイヤレスマイク] > [自動電源オフ] の順にタップして、この機能を有効にします。（トランスミッターのファームウェアは 04.03.08.31 である必要があります）
- DJI Mic 2 トランスミッターの録音ゲインと録音音量を最適化。
- 内蔵マイクでの音声バックアップ機能の音声チャンネル設定に対応。チャンネルのパラメーターは、カメラの音声と同じように設定されます。
- セルフィーモードでの 5D ジョイスティックの制御機能を最適化。セルфиーを撮影中、カメラのパン方向は、5D ジョイスティックの動く方向と同じになります。
- ファイルの転送／OTG 接続モードを終了する時のジンバルの自動リカバリーロジックを最適化。
- ライブ配信中の DJI Mic 2 トランスミッターの性能と接続安定性を最適化。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

<http://www.dji.com/osmo-pocket-3>

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

1. DJI Mic 2 トランスミッターをパソコンに接続して、ファームウェアを更新。以下の手順に従って、ファームウェアを更新してください：
 - a) v04.02.01.13 以降のファームウェアを DJI 公式サイトからダウンロードします。
(<https://www.dji.com/osmo-pocket-3/downloads>)
 - b) トランスミッターの電源が入っていることを確認してください。UCB-C ケーブルを使って、トランスミッターをパソコンに接続します。
 - c) ダウンロードしたファームウェア更新パッケージ .bin ファイルをトランスミッターのルートディレクトリに保存します。
 - d) パソコンとの接続を切断後、トランスミッターは自動でファームウェア更新を開始します。トランスミッターの更新中、システムステータス LED が赤色と緑色に点滅します。ファームウェアの更新が完了したら、カメラのファームウェアバージョンを確認して、ファームウェアが正常に更新されていることを確認してください。
 2. FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。
 - a) Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
 - b) モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
 - c) DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。
- 以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日：	2023.11.29
FW Ver :	V 01.02.06.04
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	v1.11.3
DJI Mimo アプリ Android 版 :	v1.11.2
Osmo Pocket 3 バッテリーハンドル ファームウェアバージョン :	v13.02.02.29
DJI Mic 2 トランスミッター ファームウェアバージョン :	v04.02.01.13

最新情報

- スローモーション撮影中の D-Log M (10 bit)モードと HLG (10 bit)モードを追加。これにより、細部まで詳細に捉えることができ、ポストプロダクション時の編集の幅が広がります。(120fps 使用時でのみ利用可能)
- 内蔵マイクでの音声バックアップ機能を設定に追加。有効時、カメラは内蔵マイクを使って音声を録音し、.wav 形式の音声ファイルで個別に保存します。この機能は、DJI Mic 2 トランスミッターまたは外部マイクに接続した時に、環境音を記録するために使用できます。(この機能は、4K 30/25fps で低照度モードを使用時、または 4K 4 倍 (120fps) スローモーション動画を D-Log M/HLG で撮影時は、利用できません)
- ウェブカメラモードで、1080p 50/60fps 録画に対応。ウェブカメラモード時、上にスワイプしてフレームレートを設定できます。カメラ出力フレームレートを 25fps または 30fps に設定して、パソコン上で、録画した動画の PAL/NTSC 形式を変換できます。
- タイムラプス撮影モード時のセルфиー反転表示に対応。
- 自動電源オフ機能を追加。トランスミッターがデバイスに接続されておらず、15 分以上単独で録音しないなかった場合、トランスミッターは自動で電源がオフになります。

DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

- DJI Mic 2 トランスミッターの性能と接続安定性を最適化。
- アスペクト比 2.35:1 ガイド（参照ライン）を設定に追加。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

1. バッテリーハンドルを Osmo Pocket 3 に接続して、ファームウェアを更新。バッテリーハンドルは、最新版のファームウェアに自動で更新されます。
2. DJI Mic 2 トランスミッターをパソコンに接続して、ファームウェアを更新。以下の手順に従って、ファームウェアを更新してください：
 - a) v04.02.01.13 以降のファームウェアを DJI 公式サイトからダウンロードします。
(<https://www.dji.com/cn/osmo-pocket-3/downloads>)
 - b) トランスミッターの電源が入っていることを確認してください。UCB-C ケーブルを使って、トランスミッターをパソコンに接続します。
 - c) ダウンロードしたファームウェア更新パッケージ .bin ファイルをトランスミッターのルートディレクトリに保存します。
 - d) パソコンとの接続を切断後、トランスミッターは自動でファームウェア更新を開始します。トランスミッターの更新中、システムステータス LED が赤色と緑色に点滅します。ファームウェアの更新が完了したら、カメラのファームウェアバージョンを確認して、ファームウェアが正常に更新されていることを確認してください。
3. FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。
 - a) Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
 - b) モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
 - c) DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日 : 2023.11.13

FW Ver : v01.01.08.70

DJI Mimo アプリ iOS 版 : v1.11.2

DJI Mimo アプリ Android 版 : v1.11.2

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

リリース日 : 2023.10.25

FW Ver : v01.01.08.40

DJI Mimo アプリ iOS 版 : v1.11.0

DJI Mimo アプリ Android 版 : v1.11.0

最新情報

- ・[映像調整]を追加。シャープネスとノイズ低減のレベルは、動画／スローモーション／ハイパーラプスマードでカスタマイズできます（デフォルト：0、最小：-2）。
- ・[画面回転＆キャプチャー]を追加。有効時、タッチスクリーンを時計回りに回転させると、カメラの電源が入り、撮影が始まります。撮影後、カメラを2秒間放置すると自動的に電源が切れます。
- ・低照度撮影モードを追加し、低照度撮影時の画質を向上し、ノイズを低減します。
- ・画質が最適化され、カラーパフォーマンスが向上しました。
- ・複数の撮影シーンでのスキントーン性能が最適化されました。
- ・複数の撮影シーンでの自動フォーカスの精度と安定性が最適化されました。
- ・一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Pocket 3 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

<http://www.dji.com/osmo-pocket-3>

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved



DJI Osmo Pocket 3 リリースノート

以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。