

DJI Ronin 鹰眼图传连接相机设置方法

相机品牌	相机型号	兼容鹰眼图传	搭配相机控制线	HDMI 线	注意事项	相机固件版本
索尼	A1	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 A 口 HDMI 线	1. HDMI 分辨率设置为 1080P 2. HDMI 信息显示设置为“关”，实现相机屏幕与图传画面同时显示预览画面（文件格式需要 XAVC S HD） 注意： 1. HDMI 信息显示设置为“开”，相机接入 HDMI 信号输出后，相机屏幕不显示相机图像（黑屏） 2. 受相机系统限制，录像文件格式为 XAVC S 4K 时，相机在录像过程中，相机屏幕无图像信息（黑屏） 3. 受相机系统限制，接入 HDMI 设备后，回看相册时相机屏幕会黑屏。	v1.00
	A7S	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v3.20
	A7S II	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v2.20
	A7S III	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 A 口 HDMI 线		v1.01
	A7M II	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v4.01
	A7M III	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v3.01
	A7R II	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v4.00
	A7R III	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v3.10
	A7R IV	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.10
	A9	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v6.0
	A9 II	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v2.00
	A6100	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.00
	A6300	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v2.01
	A6500	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.02
	A6600	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.00
	A6400	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.00
	FX3	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 A 口 HDMI 线		v1.00
	ZV-1	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.00
	PXW-Z90V	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 A 口 HDMI 线		~~
	FDR-AX100E	正常	相机控制线（Sony Multi）	C 口转 D 口 HDMI 线		~~
	A1	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 A 口 HDMI 线		v1.00
	A7S III	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 A 口 HDMI 线		v1.01
	FX3	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 A 口 HDMI 线		v1.00
	A7C	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 D 口 HDMI 线	1. HDMI 输出分辨率设置为 1080P 2. HDMI 信息显示设置为“关”，实现相机屏幕与图传画面同时显示预览画面 3. 相机设置为录像模式连接鹰眼图传 4. 连接鹰眼图传后，先将相机电脑遥控功能关闭，拔掉相机端快门控制线再将电脑遥控功能开启，接入快门线后，相机和 APP 图传在录像下都可以出图（如相机或云台重启后需重新设置） 注意： 1. HDMI 信息显示设置为“开”，相机接入 HDMI 信号输出后，相机屏幕不显示相机图像（黑屏） 2. 受相机系统限制，接入 HDMI 设备后，回看相册时相机会黑屏。	v1.00
佳能	EOS R	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 C 口 HDMI 线	1. 相机在录像模式下，相机“HDMI 显示”设置为“无信息 /4k 输出”或“无信息 /FHD 输出，可同时在相机与 App 显示当前预览画面	v1.6.0
	EOS R5	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 D 口 HDMI 线	1. 相机在录像模式下，相机“HDMI 显示”设置为“相机 + 监视器”可同时在相机与 App 显示当前预览画面	v1.0.0
	EOS R6	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 D 口 HDMI 线		v1.0.0
	EOS RP	正常	相机控制线（USB-C）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.4.0
	EOS 5D Mark III	正常	相机控制线（Mini-USB)	C 口转 C 口 HDMI 线	1. 相机在录像模式下，相机“HDMI 输出 + 镜像”设置为“镜像”，可同时在相机与 App 显示当前预览画面 2. 使用图传时，相机必须在实时预览模式	v1.2.3
	EOS 5D Mark IV	正常	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线	1. 相机在录像模式下，相机“HDMI 显示”设置为“相机 + 监视器”，可同时在相机与 App 显示当前预览画面 2. 使用图传时，相机必须在实时预览模式	v1.2.1
	EOS-1D X Mark II	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线	1. 接入图传后，受相机系统限制，无“HDMI 输出设置”，接入 HDMI 线后相机会黑屏，无法同时在相机和手机图传预览画面（具体使用情况请参照相机说明书）。 注意： 1. EOS 90D、EOS 200D Mark II 相机在录像模式下开关机需要先切换拍照模式，再切换录像模式，相机屏幕才可以出图	v1.1.6
	EOS-1D X Mark III	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.1.0
	EOS 6D Mark II	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.4
	EOS 7D Mark II	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.1.1
	EOS 77D	正常（黑屏）	相机控制线（Mini-USB)	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.2
	EOS 80D	正常（黑屏）	相机控制线（Mini-USB)	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.2
	EOS 800D	正常（黑屏）	相机控制线（Mini-USB)	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.1
	EOS 90D	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0
	EOS 200D Mark II	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.0
	EOS M50	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C 口转 C 口 HDMI 线		v1.0.2

相机品牌	相机型号	兼容鹰眼图传	搭配相机控制线	HDMI 线	注意事项	相机固件版本
佳能	EOS M50 II	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C □转 C □ HDMI 线		v1.0.0
	EOS M6 II	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0.1
	G7X 3	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v1.2
	EOS-1D X	异常	相机控制线（Mini-USB)	C □转 C □ HDMI 线	1. 受相机 HDMI 输出限制，HDMI 输出视频制式为 1080 i 格式，鹰眼图传支持的格式为 1080P 和 720P 的视频源输入，故鹰眼图传无图像	v2.1.0
	EOS 5DS R	异常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 C □ HDMI 线		v1.1.0
	EOS 6D	异常	相机控制线（Mini-USB)	C □转 C □ HDMI 线		v1.1.7
	EOS 70D	异常	相机控制线（Mini-USB)	C □转 C □ HDMI 线		v1.0.0
	EOS 750D	异常	相机控制线（Mini-USB)	C □转 C □ HDMI 线		v1.1.3
尼康	Z5	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线	1. 相机“HDMI”，“输出分辨率”设置为 ""1080P"" 2. 由于相机系统限制，当相机设置 100p/120p（慢动作）帧频时，不支持 HDMI 输出 注意： 1. Z6/Z7/Z6 II/Z7 II 相机接入 HDMI 设备后，HDMI 输出数据深度设置为 10 位时，无法使用以下视频规格录制：3840*2160:30p/25p/24p、1920*1080:120p/100p、1920*1080:30p*4（慢动作），需将设备菜单→HDMI 设置→高级→输出数据深度→8 位 /10 位，设置为 8 位	v1.0
	Z6	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v3.0
	Z7	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v3.0
	Z6II	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v1.0
	Z7II	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v1.0
	Z50	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0
	D5	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 C □ HDMI 线	1. 如果要使用快门线的同时使用鹰眼图传，需要先接 HDMI 线，再接快门线	v1.30
	D6	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v1.00
	D500	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 C □ HDMI 线		v1.20
	D780	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 C □ HDMI 线		v1.01
	D850	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 C □ HDMI 线	1. 相机“HDMI”，“输出分辨率”设置为 “1080P” 2. 相机需要在实时预览模式 3. 如果要使用快门线的同时使用鹰眼图传，需要先接 HDMI 线，再接快门线	v1.10
松下	S1H	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线	1. 相机在同时连接控制线和 HDMI 的情况下相机黑屏，无法同时在相机和手机图传预览画面。	v2.1
	S1	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v1.3
	S1R	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v1.8
	GH5	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v2.6
	GH5S	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v1.2
	S5	正常（黑屏）	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0
	G9	正常（黑屏）	相机控制线（Micro-USB）	C □转 A □ HDMI 线		v2.0
	BGH1	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线	/	v1.0
	G95	正常	松下相机控制线（RSS-P）	C □转 D □ HDMI 线	/	v0.2
	GH4	正常	松下相机控制线（RSS-P）	C □转 A □ HDMI 线	1. 使用鹰眼图传需设置相机录制质量为 60P/24P	v2.6
	GH3	异常	松下相机控制线（RSS-P）	C □转 A □ HDMI 线	1. 由于相机原因，暂不支持。	v1.1
富士	X-H1	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 D □ HDMI 线	/	v2.01
	X-H1	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		
	X-E3	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		v1.22
	X-S10	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v2.0
	X-S10	正常	富士相机控制线（RSS-F 转接头）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0
	X-T20	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0
	X-T30	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		v1.10
	X-T2	正常	相机控制线（Micro-USB）	C □转 D □ HDMI 线		v4.30
	X-T2	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		
	X-T3	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v3.10
	X-T3	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线		
	X-T4	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线		v1.0
	X-T4	正常	富士相机控制线（RSS-F）	C □转 D □ HDMI 线	1. 富士 XT4 在 4K 分辨率下，需要将 HDMI 输出信息设置为开	
适马	FP	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线	/	v2.0
BMPCC	BMPCC 6K Pro	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v7.3.1
	BMPCC 6K	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v7.3.1
	BMPCC 4K	正常	相机控制线（USB-C）	C □转 A □ HDMI 线		v7.3.1
奥林巴斯	E-M1 II	异常	相机控制线（USB-C）	C □转 D □ HDMI 线	1. 连接图传模块需要设置“HDMI 控制”为“关闭”，HDMI 分辨率设置为 1080p，否则出图异常 注意： 2. 受相机系统限制，USB 快门线与 HDMI 线无法同时使用，同时连接后，相机 HDMI 无法输出图像	v1.3
ZCAM	Z CAM E2	正常	第三方快门线	C □转 A □ HDMI 线	/	v0.96.0