

dji RS 3 PRO

安全總覽

PANDUAN KESELAMATAN

安全ガイドライン

안전 가이드

PANDUAN KESELAMATAN

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TURVALLISUUSOHJEET

SIGURNOSNE SMJERNICE

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

VEILIGHEDSRICHTLIJNEN

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

MENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

SÄKERHETSRIKTLINJER

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

إرشادات السلامة

v1.0



CONTENTS

CHT	安全概要	2
ID	PANDUAN KESELAMATAN	3
JP	安全ガイドライン	4
KR	안전 가이드	5
MS	PANDUAN KESELAMATAN	6
TH	คำแนะนำด้านความปลอดภัย	7
BG	УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	8
CS	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	9
DA	SIKKERHEDSVEJLEDNINGER	10
ES	DIRECTRICES DE SEGURIDAD	11
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	12
FI	TURVALLISUUSOHJEET	13
HR	SIGURNOSNE SMJERNICE	14
HU	BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK	15
IT	DIRETTIVE SULLA SICUREZZA	16
NL	VEILIGHEIDSRIEGLIJKEN	17
NO	RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET	18
PL	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	19
PT	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	20
PT-BR	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	21
RO	MENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	22
SV	SÄKERHETSRIKT LINJER	23
TR	GÜVENLİK YÖNERGELELERİ	24
AR	25	إرشادات السلامة
	Compliance Information	26

安全指南



使用本產品前，請您仔細閱讀並遵守本安全指引，前往 <https://www.dji.com/rs-3-pro> 閱讀《使用者手冊》並觀看教學影片。一旦使用本產品，即視為您已經閱讀並接受與本產品相關的所有條款。您承諾對使用本產品以及可能帶來的後果負責。本產品不適合兒童使用。若由於您的使用而對本產品造成損壞或人身傷害以及任何法律責任，大疆（DJI OSMO™）將不負責任。



1. DJI™ RS 3 Pro 透過把手內建電池供電。使用前請仔細閱讀並嚴格遵守 DJI OSMO 的要求，以確保能安全地使用把手。
2. 嚴禁使用非 DJI 官方提供的電池。如需更換新電池，請在 DJI 官網或指定管道購買。因使用非 DJI 官方提供的電池而引發的電池事故以及裝置故障，DJI 概不負責。
3. 把手電池應在 -20°C 至 45°C 的環境溫度下使用，溫度過高可能會引起電池著火，甚至爆炸。溫度過低（低於 -10°C），把手電池續航時間將會明顯縮短。
4. 禁止以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池。否則，電池漏液將會引起著火甚至爆炸。
5. 禁止機械撞擊、砸壓或拋擲電池。請勿在電池或充電器上放置重物。
6. 請勿加熱電池。請勿將電池置於微波爐或壓力鍋中。
7. 當雲台零件破損時，請聯絡 DJI OSMO 售後服務進行更換，以避免系統運作異常或造成更嚴重的損壞。
8. DJI RS 3 Pro 內建高精確度感測器，摔落或受外力撞擊可能會造成感測器損壞或校準失效，進而導致雲台運作異常。若出現摔落或撞擊而導致的異常情況，請立即聯絡 DJI OSMO 售後服務。



1. 請勿擅自拆解雲台及相關配件，以免操作不當導致損壞。
2. DJI RS 3 Pro 不防水，使用期間請注意防水、防塵，以免造成損壞。
3. 在高速運動環境下使用 DJI RS 3 Pro 時，請固定雲台以確保安全。
4. DJI RS 3 Pro 僅支援在鋪裝路面上以低於 100 公里的時速進行車載拍攝，且需加裝安全繩。



1. 若雲台長時間運作在不平衡狀態下，將導致馬達表面溫度較高，並且將會嚴重縮短續航時間。
2. 雲台轉動力道較大，請勿阻擋雲台轉動，以防止手指夾傷。

規格參數

型號	P03P
USB 輸入	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
藍牙運作頻率	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
藍牙發射功率	<8 dBm
運作溫度	-20°C 至 45°C

Sekilas tentang Keselamatan



Bacalah keseluruhan dokumen ini serta kunjungi <https://www.dji.com/rs-3-pro> untuk melihat panduan pengguna, dokumen lain, dan video tutorial berisi instruksi dan peringatan terbaru. Kegagalan membaca serta mematuhi instruksi dan peringatan dapat mengakibatkan cedera diri, kerusakan pada produk DJI OSMO™ Anda, serta terhadap objek di sekitar Anda. Dokumen ini dan seluruh dokumen pendukung lainnya dapat berubah dari waktu ke waktu atas pertimbangan penuh DJI OSMO.

Dengan menggunakan produk ini, Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda telah membaca dan setuju untuk menaati syarat serta ketentuan dalam dokumen ini. Anda setuju bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas perlaku Anda selama menggunakan produk ini, dan atas semua konsekuensinya. Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan langsung orang dewasa.

PERINGATAN

1. DJI™ RS 3 Pro ditenagai baterai internal yang dapat diakses melalui pegangan. Semua pengoperasian dan penggunaan adalah tanggung jawab penuh pengguna.
2. JANGAN menggunakan baterai non-DJI. Kunjungi www.dji.com untuk membeli baterai baru. DJI tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang disebabkan oleh baterai non-DJI.
3. Pegangan ini harus digunakan pada suhu antara -20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F). Penggunaan pegangan di lingkungan dengan suhu di atas 50° C (122° F) dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Penggunaan pegangan di lingkungan dengan suhu di bawah -10° C (14° F) dapat secara signifikan mengurangi waktu operasi.
4. JANGAN membongkar atau melubangi pegangan dengan cara apa pun yang dapat mengakibatkan baterai bocor, terbakar, atau meledak.
5. JANGAN menjatuhkan atau membenturkan baterai. JANGAN meletakkan benda berat di atas pegangan atau pengisi daya.
6. JANGAN memanaskan baterai. JANGAN meletakkan pegangan di dalam oven microwave atau di dalam kontainer bertekanan.
7. Segera hubungi Dukungan DJI jika salah satu komponen rusak, untuk meminimalkan kerusakan dan risiko cidera.
8. DJI RS 3 Pro memiliki sensor bawaan presisi tinggi. Menjatuhkan atau membenturnya dengan cara apa pun dapat menyebabkan kerusakan sensor permanen, yang menyebabkan fungsi tidak normal. Segera hubungi Dukungan DJI jika hal ini terjadi.

AWAS

1. JANGAN membongkar DJI RS 3 Pro atau aksesorinya. Penanganan tidak tepat atau buruk dapat merusak gimbal.
2. Pastikan DJI RS 3 Pro bebas dari debu dan air. Jika tidak, dapat terjadi kerusakan.
3. Pastikan gimbal terpasang kuat saat DJI RS 3 Pro digunakan dalam situasi kecepatan tinggi.
4. Apabila DJI RS 3 Pro dipasang pada mobil, diperlukan tali pengaman untuk mengamankan gimbal dengan kuat. Hanya berkendara di jalan beraspal dengan kecepatan kurang dari 100 km/jam saat pemotretan.

PEMERITAHUAN

1. Motor dapat menjadi panas setelah durasi operasi yang lama dengan gimbal yang tidak seimbang, dan waktu operasi akan berkurang secara signifikan.
2. JANGAN menghalangi pergerakan gimbal. Jika tidak, tangan Anda dapat terluka.

Spesifikasi

Model	P03P
Input USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,6A
Frekuensi Operasi Bluetooth	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Daya Pemancar Bluetooth	<8 dBm
Suhu Operasional	-20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F)

安全についての概要



ご使用前に、この文書全体に目を通してください。また、<https://www.dji.com/rs-3-pro> にアクセスし、ユーザー マニュアルやその他の文書、またチュートリアルビデオを確認し、最新の注意事項と警告について理解してください。指示と警告に従わなかった場合、人身傷害や、お客様のDJI OSMO™製品および周辺の他の物の破損につながる恐れがあります。この文書および他のすべての付随資料は、DJI OSMO独自の裁量で変更されることがあります。

本製品を使用することにより、お客様は本書をよく読み、記載されている利用規約に順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。本製品は、大人の監督下ないお子様の使用を想定していません。



警告

- DJI™ RS 3 Proは、グリップ内の内蔵バッテリーにより給電されます。ユーザーはすべての操作と使用に対する責任を負うものとします。
- DJI製以外のバッテリーは使用しないでください。新しいバッテリーを購入するには、www.dji.com にアクセスしてください。DJI以外のバッテリーに起因する損害に対して、DJIは一切責任を負いません。
- グリップは-20°C～45°Cの温度範囲で使用してください。50°Cを超える環境でグリップを使用すると、火災や爆発につながるおそれがあります。温度が-10°C未満の環境でグリップを使用すると、駆動時間が大幅に短くなることがあります。
- いかなる方法でもグリップを分解したり穴を開けたりしないでください。バッテリーの漏れ、発火、爆発が起こるおそれがあります。
- バッテリーを落させたり、叩いたりしないでください。グリップや充電器の上に重量のある物を置かないでください。
- バッテリーを加熱しないでください。電子レンジや高圧容器内にグリップを入れないでください。
- 損傷やけがのリスクを未然に防ぐため、構成部品が破損した場合は、ただちにDJI サポートまでご連絡ください。
- DJI RS 3 Proには、高精度センサーが搭載されています。本体を落としたりぶつけたりすると、センサーが破損して修復不能になり、正常に機能しなくなるおそれがあります。このような事態が発生した場合は、ただちにDJI サポートまでご連絡ください。



注意

- DJI RS 3 Proやそのアクセサリーを分解しないでください。不適切な取り扱いにより、ジンバルが損傷することがあります。
- 埃や水のある場所に、DJI RS 3 Proを置くのは避けてください。損傷する恐れがあります。
- 高速での移動中にDJI RS 3 Proを使用するときは、ジンバルがしっかりと取り付けられているか確認してください。
- DJI RS 3 Proを車に取り付ける場合、安全ロープを使用して、ジンバルをしっかりと固定してください。撮影時は、時速100 km以下で、舗装された道路のみを走行してください。



注記

- ジンバルのバランスが取れていない状態で長時間操作すると、モーターが熱くなり、駆動時間が大幅に短くなることがあります。
- ジンバルの動きを妨げないでください。手をかける恐れがあります。

仕様

モデル	P03P
USB入力	5V/2A、9V/2A、12V/2A、15V/1.6A
Bluetooth動作周波数	2.4000 GHz～2.4835 GHz
Bluetooth伝送電力	<8 dBm
動作環境温度	-20° C～45° C

안전 지침 요약



전체 문서를 읽고 <https://www.dji.com/rs-3-pro> 를 방문해 최신 지침과 경고 사항이 포함된 사용자 매뉴얼, 기타 문서 및 투토리얼 동영상을 보십시오. 지침 및 경고 사항을 읽고 따르지 않을 경우 신체적 상해를 입거나 DJI OSMO™ 제품 또는 근처에 있는 다른 물체가 손상될 수 있습니다. 본 문서 및 기타 모든 부수 문서는 DJI OSMO의 단독 재량에 따라 변경될 수 있습니다.

본 제품을 사용함으로써, 귀하는 본 문서의 이용 약관을 읽었으며 이를 준수하기로 동의하였음을 표명합니다. 본 제품 사용 시 사용자의 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. 어린이는 성인의 직접 감독하에서만 본 제품을 사용 할 수 있습니다.



경고

- DJI™ RS 3 Pro의 전원은 그립을 통해 내장 배터리에서 공급됩니다. 조작 및 사용에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- DJI 정품이 아닌 배터리를 사용하지 마십시오. 새 배터리는 <http://www.dji.com> 에서 구매하실 수 있습니다. DJI는 DJI 정품이 아닌 배터리로 인해 발생하는 손상에 대해서 책임을 지지 않습니다.
- 그립은 -20~45°C 온도 범위 내에서 사용해야 합니다. 50°C가 넘는 환경에서 그립을 사용하면 화재 또는 폭발 위험이 있습니다. 온도가 -10°C 미만인 환경에서 그립을 사용하면 작동 시간이 크게 줄어들 수 있습니다.
- 어떠한 방식으로든 그립을 분해하거나 그립에 구멍을 뚫거나 마십시오. 배터리에 균열이 발생해 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 충격을 가하지 마십시오. 그립 또는 충전기 위에 무거운 물체를 두지 마십시오.
- 배터리에 열을 가하지 마십시오. 그립을 전자레인지나 고압 용기에 넣지 마십시오.
- 구성품 중 하나라도 파손된 경우 추가적인 손상 및 부상 위험을 방지하기 위해 즉시 DJI 고객지원에 연락하십시오.
- DJI RS 3 Pro에는 고정밀 센서가 내장되어 있습니다. 어떤 방식으로든 이를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 센서가 영구적으로 손상되어 오작동이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 즉시 DJI 고객지원에 연락하십시오.

주의

- DJI RS 3 Pro 또는 관련 액세서리를 분해하지 마십시오. 부적절하게 또는 잘못 다루면 짐벌이 손상될 수 있습니다.
- DJI RS 3 Pro에 먼지나 물이 묻지 않도록 하십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 빠른 속도의 촬영 상황에서 DJI RS 3 Pro를 사용할 경우 짐벌을 단단히 장착하십시오.
- DJI RS 3 Pro를 자동차에 장착한 경우, 안전 밧줄로 짐벌을 단단히 잡아줘야 합니다. 촬영 시 포장도로에서 100km/h 이하 속도로 운행해야 합니다.

알림

- 짐벌 균형이 맞지 않은 상태로 오래 사용한 경우 모터가 뜨거워질 수 있으며 작동 시간이 크게 줄어듭니다.
- 짐벌 움직임을 방해하지 마십시오. 그렇지 않으면, 손에 부상을 입을 수 있습니다.

사양

모델명	P03P
USB 입력	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1.6 A
블루투스 작동 주파수	2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz
블루투스 송신기 출력	<8 dBm
작동 온도	-20~45 °C

Ringkasan Keselamatan



Baca keseluruhan dokumen ini dan lawati <https://www.dji.com/rs-3-pro> untuk melihat manual pengguna, dokumen lain serta video tutorial dengan arahan dan amaran terkini. Kegagalan untuk membaca dan mengikuti arahan serta amaran dalam dokumen ini boleh mengakibatkan kecederaan serius pada diri atau orang lain, kerosakan pada produk DJI OSMO™ anda atau pada objek lain di sekitarnya. Dokumen ini dan semua dokumen cagarau lain boleh berubah mengikut budi bicara mutlak DJI OSMO.

Dengan menggunakan produk ini, anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat dalam dokumen ini. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tingkah laku anda sendiri semasa menggunakan produk ini dan atas segala akibatnya. Produk ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan orang dewasa secara langsung.

AMARAN

1. DJI™ RS 3 Pro dikuasakan oleh bateri terbina dalam melalui cengkaman. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua operasi dan penggunaan.
2. JANGAN gunakan bateri bukan DJI. Pergi ke www.dji.com untuk membeli bateri baru. DJI tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh bateri bukan DJI.
3. Cengkaman hendaklah digunakan pada suhu dari -20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F). Penggunaan cengkaman di persekitaran di atas 50° C (122° F) boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Penggunaan cengkaman dalam persekitaran yang suhunya di bawah -10° C (14° F) boleh mengurangkan masa operasi dengan ketara.
4. JANGAN pisahkan bahagian atau tusuk cengkaman dengan cara apa pun atau bateri mungkin bocor, menyalah atau meletup.
5. JANGAN jatuhkan atau hentam bateri. JANGAN letakkan objek berat di atas cengkaman atau pengecas.
6. JANGAN panaskan bateri. JANGAN masukkan cengkaman ke dalam ketuhar gelombang mikro atau dalam bekas bertekanan.
7. Hubungi Sokongan DJI dengan segera jika mana-mana komponen pecah untuk mengelakkan kerosakan dan risiko kecederaan lanjut.
8. DJI RS 3 Pro mempunyai sensor ketepatan tinggi terbina dalam. Menjatuhkan atau menghentamnya dalam apa jua cara boleh menyebabkan sensor rosak secara kekal yang membawa kepada kefungsian yang tidak normal. Hubungi Sokongan DJI dengan segera jika ini berlaku.

BERHATI-HATI

1. JANGAN leraikan DJI RS 3 Pro atau aksesorinya. Pengendalian yang tidak betul atau teruk boleh merosakkan gimbal.
2. Pastikan DJI RS 3 Pro bersih daripada habuk dan air. Jika tidak, ia boleh rosak.
3. Pastikan untuk memasang gimbal dengan ketat apabila menggunakan DJI RS 3 Pro dalam situasi berkelajuan tinggi.
4. Jika DJI RS 3 Pro dipasang pada kereta, tali keselamatan diperlukan untuk mengikat gimbal dengan ketat. Hanya memandu di jalan berturap pada kelajuan kurang daripada 100 km/j semasa merakam.

PEMBERITAHUAN

1. Motor mungkin menjadi panas selepas tempoh operasi yang lama dengan gimbal tidak seimbang dan masa operasi akan dikurangkan dengan ketara.
2. JANGAN halang pergerakan gimbal. Jika tidak, anda boleh mencederakan tangan anda.

Spesifikasi

Model	P03P
Input USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
Frekuensi Pengendalian Bluetooth	2.4000 GHz-2.4835 GHz
Kuasa Penghantar Bluetooth	<8 dBm
Suhu Operasi	-20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F)

ความปลอดภัยเบนย่อ

⚠️ โปรดอ่านเอกสารนี้ทั้งหมดและไปที่ <https://www.dji.com/rs-3-pro> เพื่อดูคู่มืออยู่ใกล้ เอกสารอื่น ๆ และวิธีการซ่อนการใช้งาน ที่มีคำแนะนำและคำเตือนล่าสุด หากคุณไม่ต้องการและปฎิเสธตามคำแนะนำและคำเตือน อาจทำให้คุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส สร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ DJI OSMO™ หรือความเสียหายต่อวัสดุอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เอกสารนี้และเอกสารหลักประกันอื่น ๆ ทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ DJI OSMO แต่เพื่อผู้อื่นด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ที่นี่ หมายความว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเองแต่หากผู้อื่นได้รับความเสียหาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ได้รับการชดเชยใดๆ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ไว้สำหรับการใช้งานของเด็กไม่น้อยกว่า 14 ปีอย่างเด็ดขาด

⚠️ คำเตือน

1. DJI™ RS 3 Pro ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวซึ่งอยู่ในตัวมัน ถูกใช้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการดำเนินการและการใช้งาน
2. ห้ามใช้แบบเตอร์ฟาร์มไฟของ DJI ไปที่เว็บไซต์ www.dji.com เพื่อซื้อบอดเตอร์ฟาร์ม DJI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
3. ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิตั้งแต่ -20° ถึง 45°C (-4° ถึง 113°F) การใช้ตัวมันในสภาพแวดล้อมที่สูงกว่า 50°C (122°F) อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้ การใช้ตัวมันในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10°C (14°F) อาจลดระยะเวลาการทำงานลงอย่างมาก
4. ห้ามดัดแปลงหัวเรื่อนเจาะตัวมันในแบบใดก็ตาม เนื่องจากอาจทำให้เกิดการร้าวไฟฟ้าในหัวเรื่อน หรือระเบิดได้
5. ห้ามดัดแปลงเครื่องรีเซ็ตการแพทย์อย่างไรก็ตามหัวเรื่องนั้นตัวมันเรียกว่าชาร์จ
6. ห้ามหัวที่ไม่แนบเตอร์ฟาร์ม หัวน้ำยาลิดภายนอกไปใส่เดาในเครื่องไฟหรือในภาชนะที่มีแรงดัน
7. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ DJI ทันทีหากส่วนประกายใด ๆ แตกหักหรือหลุดเล็กน้อย ความเสียหายและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
8. DJI RS 3 Pro มีเข็มเชื่อมต่อความแม่นยำสูงในตัว การตกหล่นหรือกระแทกในลักษณะใด ๆ อาจทำให้เข็มเชื่อมต่อเสื่อมเสียหาย

ข้อควรระวัง

1. ห้ามดัดแปลงหัวเรื่อน DJI RS 3 Pro หรืออุปกรณ์เสริม การควบคุมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต่อจ่ายที่ทำให้หัวน้ำยาติดไฟ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DJI RS 3 Pro ไม่มีไฟและไม่ติดน้ำ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหาย
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตั้งกล้องไม่ได้แน่นเมื่อใช้ DJI RS 3 Pro ในสถานการณ์ความเร็วสูง
4. หากติดตั้ง DJI RS 3 Pro กับรถจักรยานยนต์ จะต้องใช้สายรัดกันตกเพื่อป้องกันหัวน้ำยาหลุดลากอาจทำความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม. ขณะเดินทางเท่านั้น

ประกาศ

1. ไม่ต้องรีชาร์จหัวน้ำยาหลังจากใช้งานเป็นเวลาหนึ่งโดยที่ไม่บันทึกในส่วนต่อไปและจะต้องรีชาร์จใหม่
2. ห้ามขัดขวางการเคลื่อนไหวของก้มบล็อก มิฉะนั้นเมื่อหัวเรื่องของคุณอาจบาดเจ็บได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	P03P
อินพุต USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
ความถี่การทำงานสูงสุด	2.4000 GHz-2.4835 GHz
กำลังส่งสัญญาณ	<8 dBm
อุณหภูมิในการทำงาน	-20° ถึง 45°C (-4° ถึง 113°F)

Указания за безопасност накратко

⚠️ Моля, прочетете целия документ и посетете <https://www.dji.com/rs-3-pro>, за да прегледате ръководството за потребителя, други документи и видеоматериалите за обучение с най-актуалните инструкции и предупреждения. Ако не прочетете и не следвате инструкциите и предупрежденията, това може да доведе до сериозни наранявания за Вас или други хора, до повреда на Вашия DJI OSMO™ или до други обекти в близост. Този документ и всички други съществуващи документи подлежат на промяна по преченка на DJI OSMO.

Използвайки този продукт, Вие потвърждавате, че сте прочели този отказ от отговорност и посочените общи условия. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за собственото си поведение, докато използвате този продукт, както и за всички последствия от него. Този продукт не е предназначен за употреба от деца без прякото наблюдение на възрастни.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. DJI™ RS 3 Pro се захранва от вградена батерия чрез ръкохватката. Потребителите носят пълна отговорност за работата и употребата на дрона.
2. НЕ използвайте батерии, които не са от DJI. Отидете на www.dji.com, за да закупите нови батерии. DJI не носи отговорност за щети, причинени от батерии, които не са на марката DJI.
3. Захватът трябва да се използва при температури от -20° до 45°C (-4° до 113°F). Използването на захвата в среда над 50°C (122°F) може да доведе до пожар или експлозия. Използването на ръкохватката в среда, където температурата е под -10°C (14°F), може значително да намали времето за работа.
4. НЕ разглобявайте и НЕ пробивайте захвата по никакъв начин, защото батерията може да изтече, да се възпламени или да избухне.
5. НЕ изпускате и не удрайте батерите. НЕ поставяйте тежки предмети върху захвата или зарядното устройство.
6. НЕ загрявайте батерите. НЕ поставяйте захвата в микровълнова фурна или в съд под налягане.
7. Сържете се незабавно с поддръжката на DJI, ако някой от компонентите се счупи, за да избегнете по-нататъшни щети и риск от нараняване.
8. DJI RS 3 Pro има вградени сензори за висока прецизност. Изпускането или удара по какъвто и да е начин може да причини трайно увреждане на сензора, което да доведе до нарушенна функционалност. Сържете се незабавно с поддръжката на DJI, ако това се случи.

ВНИМАНИЕ

1. НЕ разглобявайте DJI RS 3 Pro или неговите аксесоари. Неправилното или лошото боравене може да повреди гимбала.
2. Уверете се, че по DJI RS 3 Pro няма прах и вода. В противен случай може да се повреди.
3. Не забравяйте да монтирате гимбала здраво, когато използвате DJI RS 3 Pro при високоскоростна ситуация.
4. Ако DJI RS 3 Pro е монтиран на автомобил, е необходимо предпазно въже за пътно закрепване на гимбала. Шофирайте по асфалтирани пътища със скорост под 100 km/h, докато снимате.

ИЗВЕСТИЕ

1. Моторът може да се нагорещи след продължителна работа с небалансиран гимбал и времето за работа значително ще се намали.
2. НЕ възпрепятствайте движенията на гимбала. В противен случай може да нараните ръката си.

Характеристики

Модел	P03P
USB вход	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
Работна честота на Bluetooth	2.4000 GHz-2.4835 GHz
Мощност на Bluetooth предавателя	<8 dBm
Работна температура	-20° до 45° C (-4° до 113° F)

Bezpečnost ve zkratce



Přečtěte si celý tento dokument a navštivte stránky <https://www.dji.com/rs-3-pro>, kde si můžete prohlédnout uživatelskou příručku, další dokumenty a výuková videa s nejaktuálnějšími pokyny a upozorněními. Pokud si pokyny a varování nepřečtete a nebudeste je dodržovat, může dojít ke zranění osob, poškození produktu DJI OSMO™ nebo ostatních objektů v blízkosti. Tento dokument a veškeré související dokumenty podléhají změnám dle vlastního uvážení společnosti DJI OSMO.

Používáním tohoto výrobku dáváte najevo, že jste si přečetli všeobecné obchodní podmínky v tomto dokumentu a že jste souhlasili s jejich dodržováním. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za své chování při používání tohoto produktu a za veškeré následky s tímto spojené. Produkt by bez přímého dohledu dospělých neměly používat děti.

VAROVÁNÍ

1. DJI™ RS 3 Pro je napájen baterií zabudovanou v rukojeti. Uživatelé přebírají veškerou odpovědnost za všechny činnosti a veškeré používání.
2. NIKDY nepoužívejte jiné než originální baterie od společnosti DJI. Chcete-li zakoupit nové baterie, jděte na adresu <http://www.dji.com>. Společnost DJI nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené bateriemi jiných společností než DJI.
3. Rukojet by měla být používána při teplotách od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F). Používání rukojeti v prostředí nad 50 °C (122 °F) může vést k požáru nebo explozi. Používání rukojeti v prostředích, kde je teplota nižší než -10 °C (14 °F), může výrazně zkrátit dobu provozu.
4. NIKDY nerozebírejte ani nepropichujte rukojet žádným způsobem, protože baterie může vytéct, vznítit se nebo explodovat.
5. NIKDY s bateriemi neházejte ani je nenechte spadnout na zem. NIKDY na rukojet nebo nabíječku neujmístujte těžké předměty.
6. NIKDY baterie nezahřívejte. NIKDY rukojet nevkládejte do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
7. Pokud se některá ze součástí rozbití, okamžitě kontaktujte podporu společnosti DJI, aby se zabránilo dalšímu poškození a riziku zranění.
8. DJI RS 3 Pro má vysoce přesné vestavěné senzory. V případě pádu nebo úderu může dojít k trvalému poškození senzoru a k nestandardnímu fungování. V takovém případě okamžitě kontaktujte podporu společnosti DJI.

POZOR

1. NEDEMONTUJTE DJI RS 3 Pro ani jeho příslušenství. V případě nesprávné nebo špatné manipulace může dojít k poškození gimbalu.
2. Zařízení DJI RS 3 Pro chráňte před prachem a vodou. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.
3. Při používání DJI RS 3 Pro ve vysoké rychlosti nezapomeňte pevně připevnit gimbal.
4. Pokud je zařízení DJI RS 3 Pro nainstalováno na automobil, je k bezpečnému upevnění gimbalu zapotřebí bezpečnostní lano. Při pořizování snímků jezdět pouze po zpevněných silnicích rychlostí nižší než 100 km/h.

UPOZORNĚNÍ

1. Po dlouhodobém používání s nevyváženým gimbalem může dojít k zahřívání motoru, a doba provozu se tak výrazně sníží.
2. NEBLOKUJTE pohyby gimbalu. V opačném případě si můžete poranit ruku.

Specifikace

Model	P03P
USB vstup	5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2 A, 15 V / 1,6 A
Provozní frekvence Bluetooth	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Výkon vysílače Bluetooth	< 8 dBm
Provozní teplota	-20 °C až 45 °C (-4 až 113 °F)

Sikkerhed i oversigtsform



Læs venligst hele dette dokument og besøg <https://www.dji.com/rs-3-pro> for at se brugermanualen, andre dokumenter og selvstudievideoerne med de nyeste instruktioner og advarsler. Hvis du ikke læser og følger instruktionerne og advarslerne i dette dokument, kan det medføre alvorlige kvæstelser af dig eller andre, beskadigelse af dit DJI OSMO™-produkt eller beskadigelse af andre genstande i området. Dette dokument og alle andre supplerende dokumenter kan ændres frit af DJI OSMO.

Når du bruger dette produkt, accepterer du hermed, at du har læst og accepterer, at du vil overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for din egen opførsel, når du bruger dette produkt, og for alle konsekvenserne heraf. Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn uden direkte tilsyn af en voksen.

ADVARSEL

1. DJI™ RS 3 Pro får strøm fra et indbygget batteri gennem grebet. Brugere tager fuldt ansvar for al drift og brug.
2. BRUG IKKE batterier, der ikke er fra DJI. Gå til www.dji.com for at købe nye batterier. DJI påtager sig ikke noget ansvar for nogen skade forårsaget af batterier, der ikke er godkendt af DJI.
3. Grebet skal bruges i temperaturer fra -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F). Brug af grebet i miljøer over 50 °C (122 °F) kan føre til brand eller ekspllosion. Brug af grebet i miljøer, hvor temperaturen er under -10 °C (14 °F), kan reducere driftstiden betydeligt.
4. UNDLAD at adskille eller stikke i grebet på nogen måde, ellers kan batteriet løkke, bryde i brand eller eksplodere.
5. TAB ELLER SLÅ IKKE PÅ batterier. PLACER IKKE tunge genstande på grebet eller opladeren.
6. OPVARM IKKE batterier. Læg IKKE grebet i mikrovn eller i en trykbeholder.
7. Kontakt DJI Support med det samme, hvis nogen af komponenterne går i stykker, for at undgå yderligere skade og risiko for personskade.
8. DJI RS 3 Pro har indbyggede højpræcisionssensorer. Tab eller stød kan forårsage permanent sensorskade, hvilket kan føre til unormal funktion. Kontakt DJI Support med det samme, hvis dette sker.

FORSIGTIG

1. DJI RS 3 Pro eller dets tilbehør må IKKE skilles ad. Forkert eller dårlig håndtering kan beskadige gimbalen.
2. Sørg for at holde DJI RS 3 Pro fri for støv og vand. Ellers kan den tage skade.
3. Sørg for at montere gimbalen solidt, når du bruger DJI RS 3 Pro i en højhastighedssituation.
4. Hvis DJI RS 3 Pro er monteret på en bil, kræves der et sikkerhedsreb for at sikre gimbalen. Kør kun på asfalterede veje med en hastighed på under 100 km/t under optagelsen.

MEDDELELSE

1. Motoren kan blive varm efter lange driftsvarigheder med gimbalen ubalanceret, og driftstiden reduceres betydeligt.
2. Gimbalbevægelserne må IKKE obstrueres. Ellers kan du komme til skade med hånden.

Specifikationer

Model	P03P
USB-input	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Bluetooth-driftsfrekvens	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-senderstrøm	<8 dBm
Driftstemperatur	-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)

Seguridad de un vistazo



Lea este documento al completo y visite <https://www.dji.com/rs-3-pro> para consultar el manual de usuario, otros documentos y los videotutoriales con las instrucciones y advertencias más actualizadas. Si no lee y sigue las instrucciones y advertencias, podría sufrir u ocasionar lesiones y podría dañar su producto DJI OSMO™ u otros objetos cercanos. Este documento y el resto de documentos suplementarios están sujetos a cambios a criterio exclusivo de DJI OSMO.

Al usar este producto, confirma que ha leído y aceptado los términos y condiciones de este documento. Acepta que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto, así como de cualquier consecuencia derivada de dicho uso. Este producto no está diseñado para que lo usen niños sin supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA

1. El DJI™ RS 3 Pro recibe alimentación de una batería integrada a través de la empuñadura. Los usuarios asumen plena responsabilidad por todas las operaciones y el uso.
2. NO utilice baterías que no sean de DJI. Para adquirir baterías nuevas, visite www.dji.com. DJI no asume la responsabilidad de los daños causados por baterías que no sean de DJI.
3. La empuñadura debe usarse con temperaturas ambiente entre -20 y 45 °C (-4 y 113 °F). El uso de la empuñadura en ambientes de más de 50 °C (122 °F) podría provocar un incendio o una explosión. El uso de la empuñadura en ambientes en los que la temperatura sea inferior a -10 °C (14 °F) puede reducir significativamente el tiempo de funcionamiento.
4. NO desmonte ni perforre de ninguna manera la empuñadura, ya que la batería podría tener fugas, arder o explotar.
5. NO deje caer las baterías ni las golpee. NO coloque objetos pesados sobre la empuñadura ni sobre el cargador.
6. NO caliente las baterías. NO introduzca la empuñadura en un horno microondas ni en un recipiente a presión.
7. Para evitar más daños y riesgo de lesiones, contacte inmediatamente con Asistencia técnica de DJI en caso de rotura de alguno de los componentes.
8. El DJI RS 3 Pro dispone de sensores de alta precisión integrados. Cualquier golpe o caída puede provocar daños permanentes en los sensores y provocar un funcionamiento anómalo. Si esto ocurre, contacte inmediatamente con Asistencia técnica de DJI.

PRECAUCIÓN

1. NO desmonte el DJI RS 3 Pro ni sus accesorios. Un manejo incorrecto o inadecuado podría causar daños en el estabilizador.
2. Procure que el DJI RS 3 Pro esté siempre libre de polvo y agua. De lo contrario, podría dañarse.
3. Asegúrese de montar el estabilizador firmemente cuando vaya a usar el DJI RS 3 Pro a una velocidad alta.
4. Si instala el DJI RS 3 Pro en un vehículo, use una cuerda de seguridad para asegurar el estabilizador. Durante la grabación, conduzca por carreteras pavimentadas a una velocidad máxima de 100 km/h.

AVISO

1. Si el dispositivo se usa durante un periodo de tiempo largo y con el estabilizador desequilibrado, el motor puede calentarse y el tiempo de funcionamiento se reducirá significativamente.
2. NO bloquee los movimientos del estabilizador. De lo contrario, podría lesionarse la mano.

Especificaciones

Modelo	P03P
Entrada USB	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1.6 A
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2.4000 GHz-2.4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth	<8 dBm
Temperatura de funcionamiento	De -20 a 45 °C (de -4 a 113 °F)

Ασφάλεια με μια ματιά

⚠ Διαβάστε πλήρως αυτό το έγγραφο και επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.dji.com/rs-3-pro> για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη, άλλα έγγραφα και τα εκπαιδευτικά βίντεο με τις πιο πρόσφατες οδηγίες και προειδοποιήσεις. Εάν δεν διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις, ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός, ζημιά στο προϊόν DJI OSMO™ ή σε άλλα αντικείμενα στη γύρω περιοχή. Το παρόν έγγραφο και όλα τα άλλα σχετιζόμενα έγγραφα υπόκεινται σε αλλαγές κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της DJI OSMO.

Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, δηλώνετε δια του παρόντος ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του εγγράφου. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δική σας συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος και για τυχόν συνέπειες αυτής. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς άμεση επίβλεψη από ενήλικες.

Προειδοποίηση

- Το DJI™ RS 3 Pro τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία μέσω της λαβής. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και τη χρήση. Η λαβή στην πλήρη ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και τη χρήση.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι της DJI. Μεταβείτε στο www.dji.com για να αγοράσετε καινούργιες μπαταρίες. Η DJI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προκαλείται από μπαταρίες άλλων κατασκευαστών εκτός της DJI.
- Η λαβή πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από -20° έως 45°C. Η χρήση της λαβής σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία υψηλότερη από τους 50°C μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Η χρήση της λαβής σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από τους -10° C μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο λειτουργίας.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε τη λαβή με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή, να αναφλεγεί ή να εκραγεί.
- ΜΗ ρίχνετε ή χτυπάτε τις μπαταρίες. MHN τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη λαβή ή στον φορτιστή.
- ΜΗ θερμαίνετε τις μπαταρίες. MHN τοποθετείτε τη λαβή σε φόντο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση.
- Επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα υποστήριξης της DJI εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα σπάσει, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά και κίνδυνο τραυματισμού.
- Το DJI RS 3 Pro διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας. Η πτώση ή κρούση με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει μόνη βλάβη στον αισθητήρα, οδηγώντας σε μη φυσιολογική λειτουργία. Επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα υποστήριξης της DJI εάν συμβεί αυτό.

Προσοχή

- MHN αποσυναρμολογείτε το DJI RS 3 Pro ή τα παρελκόμενά του. Ο ακατάλληλος ή κακός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αναρτήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το DJI RS 3 Pro καθαρό από ακόντι και νερό. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον αναρτήρα σταθερά όταν χρησιμοποιείτε το DJI RS 3 Pro σε συνθήκες υψηλής ταχύτητας.
- Εάν το DJI RS 3 Pro είναι στερεωμένο σε αυτοκίνητο, απαιτείται ένα σκοινί ασφαλείας για να ασφαλίσει σφικτά τον αναρτήρα. Οδηγείτε μόνο σε δρόμους με πεζοδρόμια, με ταχύτητα μικρότερη από 100 km/h κατά τη λήψη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο κινητήρας μπορεί να θερμανθεί μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας με τον αναρτήρα μη ισορροπημένο και ο χρόνος λειτουργίας θα μειωθεί σημαντικά.
- MHN παρεμποδίζετε τις κινήσεις του αναρτήρα. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	P03P
Είσοδος USB	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth	2.4000 GHz-2.4835 GHz
Ισχύς μετάδοσης Bluetooth	<8 dBm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 45°C

Turvallisuuteen liittyvät seikat lyhyesti

⚠️ Lue tämä asiakirja kokonaisuudessaan ja käy osoitteessa <https://www.dji.com/rs-3-pro-katsomassa-kayttöopas>, muut asiakirjat ja opetusvideot, joissa on uusimmat ohjeet ja varoitukset. Ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon, DJI OSMO™ -tuotteen vahingoittumiseen tai muiden lähistöllä olevien esineiden vahingoittumiseen. DJI OSMO saattaa muuttaa tätä asiakirjaan ja kaikkia muita oheisasiakirjoja oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Käytämällä tätä tuotetta vahvistat lukeneesi tämän asiakirjan ehdot ja hyväksyväsi sen, että kyseiset ehdot sitovat tuotteen käyttöäsi. Käyttäjä hyväksyy, että tätä tuotetta käyttäässään hän on yksinomaisessa vastuussa omasta toiminnastaan ja sen mahdollisista seurauksista. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman suoraa aikuisten valvontaa.

⚠️ VAROITUS

1. DJI™ RS 3 Pro toimii sisäänrakennetulla akulla kahvan kautta. Käyttäjillä on täysi vastuu kaikista toimista ja käytöstä.
2. Muuta kuin DJI-akkuja EI SAA käyttää. Uusia akkuja voi ostaa osoitteessa www.dji.com. DJI ei ole vastuussa muiden kuin DJI-akkujen käytöstä aiheuttamista vaurioista.
3. Kahvan käyttölämpötila on -20 – 45 °C. Kahvan käyttö ympäristöissä, joissa lämpötila on yli 50 °C, saattaa johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Kahvan käyttö ympäristöissä, joissa lämpötila on alle -10 °C, voi lyhentää käyttöaikaa merkittävästi.
4. Kahvaa EI SAA purkaa tai lävistää, sillä se saattaa saada akun vuotamaan, sytytymään tuleen tai räjähtämään.
5. Akkuja EI SAA pudottaa eikä niihin saa kohdistua iskuja. Kahvan tai laturin päälle EI SAA asettaa painavia esineitä.
6. Akkuja EI SAA kuumentaa. Kahvaa EI SAA laittaa mikroaaltouuniin tai painesäiliöön.
7. Ota välittömästi yhteys DJI-tukeen, jos jokin komponenteista rikkoutuu, lisävarioiden ja loukkaantumisriskin välttämiseksi.
8. DJI RS 3 Pro -laitteessa on sisäänrakennetut erittäin tarkat anturit. Laitteen pudottaminen tai sen iskeminen voi aiheuttaa anturin pysyvän vaurioitumisen, mikä johtaa epätavalliseen toimintaan. Ota välittömästi yhteyttä DJI-tukeen, jos näin tapahtuu.

HUOMIO

1. ÄLÄ pura DJI RS 3 Pro -laitetta tai sen lisävarusteita. Virheellinen tai huono käsittely voi vaurioittaa gimbalia.
2. Varmista, että DJI RS 3 Pro -laitteessa ei ole pölyä tai vettä. Muutoin se voi vaurioitua.
3. Muista kiinnittää gimbalia tukevasti, kun käytät DJI RS 3 Pro -laitetta kovassa vauhdissa.
4. Jos DJI RS 3 Pro kiinnitetään autoon, tarvitaan turvaköysi gimbaalin tiukan kiinnityksen varmistamiseksi. Aja vain päälystetystäiliellä alle 100 km/h:n nopeudella kuvatessasi.

HUOMAUTUS

1. Mootori voi kuumentua pitkien käyttöaikojen jälkeen gimbaalin ollessa epätasapainossa, jolloin käyttöaika lyhenee merkittävästi.
2. Gimbaalin liikkettä EI SAA estää. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa käyttäjää.

Tekniset tiedot

Malli	P03P
USB-syöttö	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,6A
Bluetooth-toimintataajuus	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho	<8 dBm
Käyttölämpötila	-20° - 45° C

Sigurnost na prvi pogled

⚠️ Pročitajte cijeli ovaj dokument i posjetite stranicu <https://www.dji.com/rs-3-pro> kako biste pregledali korisnički priručnik, ostale dokumente i videoupoute, s najnovijim uputama i upozorenjima. Ako ne pročitate i ne slijedite upute i upozorenja to može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem vašeg DJI OSMO™ proizvoda ili drugih predmeta u blizini. Ovaj dokument i svi drugi založni dokumenti podložni su promjenama prema vlastitom nahođenju tvrtke DJI OSMO.

Uporabom ovog proizvoda izjavljujete da ste pročitali i da pristajete pridržavati se navedenih uvjeta u ovom dokumentu. Slažete se da ste sami odgovorni za svoje ponašanje tijekom korištenja ovog proizvoda i za njegove posljedice. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci bez izravnog nadzora odraslih.

⚠️ UPOZORENJE

1. DJI™ RS 3 Pro napaja se ugrađenom baterijom kroz dršku. Korisnici preuzimaju punu odgovornost za sve radnje i uporabu.
2. NE upotrebljavajte baterije koje nisu DJI. Idite na www.dji.com da biste kupili nove baterije. DJI ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom baterija koje nisu DJI.
3. Drška treba koristiti na temperaturama od -20° do 45° C (-4° do 113° F). Korištenje drške u okruženjima sa temperaturom iznad 50° C (122° F) može dovesti do požara ili eksplozije. Korištenje drške u okruženjima gdje je temperatura ispod -10° C (14° F) može znacajno smanjiti vrijeme rada.
4. NE rastavljajte i ne bušite dršku ni na koji način jer baterija može procuriti, zapaliti se ili eksplodirati.
5. NE bacajte i ne udarajte baterije. NE stavljamte teške predmete na dršku ili punjač.
6. NE zagrijavajte baterije. NE stavljamte dršku u mikrovalnu pećnicu ili u posudu pod tlakom.
7. Odmah se obratite DJI podršci ako se bilo koja od komponenti slomi kako bi se izbjegla dodatna šteta ili rizik od ozljeda.
8. DJI RS 3 Pro ima ugrađene senzore visoke preciznosti. Ispuštanje ili bilo kakvo udaranje u senzor može uzrokovati trajno oštećenje senzora i dovesti do nenormalne funkcionalnosti. Ako se to dogodi, odmah se obratite DJI podršci.

OPREZ

1. NEMOJTE rastavljati DJI RS 3 Pro ili njegovu dodatnu opremu. Nepravilno ili loše rukovanje može oštetiti gimbal.
2. Pobrinite se da na DJI RS 3 Pro uredaju nema prašine i vode. U suprotnom može doći do oštećenja.
3. Obavezno čvrsto montirajte gimbal kad koristite DJI RS 3 Pro pri velikim brzinama.
4. Ako je DJI RS 3 Pro postavljen na automobil, potrebitno je sigurno uže kako bi se gimbal dobro pričvrstio. Tijekom snimanja vozite samo po popločenim cestama brzinom manjom od 100 km/h.

OBAVIJEST

1. Motor može postati vruć nakon dugotrajnog rada s neuravnoteženim gimbalom, a vrijeme rada će se značajno skratiti.
2. NE BLOKIRAJTE gimbalne pokrete. U suprotnom može doći do ozljede ruke.

Specifikacije

Model	P03P
USB ulaz	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
Bluetooth Radna frekvencija	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Snaga Bluetooth odašiljača	<8 dBm
Radna temperatura	-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Rövid biztonsági áttekintés

⚠️ Olvassa el ezt a dokumentumot teljes egészében, továbbá látogasson el a <https://www.dji.com/rs-3-pro> weboldalra, hogy megtekintse a felhasználói kézikönyvet, a többi dokumentumot, valamint a legfrissebb utasításokat és figyelmeztetéseket tartalmazó oktatónyílókat. Ha nem olvassa el és nem követi az utasításokat és figyelmeztetéseket, az személyi sérülésekhez, a DJI OSMO™ terméke károsodásához vagy a közelben lévő más tárgyak károsodásához vezethet. A jelen dokumentumot és az összes kiegészítő dokumentumot a DJI OSMO saját belátása szerint módosíthatja.

A termék használatával Ön ezúton kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta, valamint hogy beleegyezik abba, hogy betartja a dokumentumban meghatározott feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárolag Ön felel a saját tevékenységéért a jelen termék használata során, valamint annak minden következményéiről. A terméket gyermekek nem használhatják felnőtt közvetlen felügyelete nélkül.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS

1. A DJI™ RS 3 Pro a markolatba beépített akkumulátorral működik. A felhasználók tartoznak teljes felelősséggel minden műveletért és használatért.
2. NE használjon nem DJI akkumulátorokat. Új akkumulátorok vásárlásához keresse fel a www.dji.com oldalt. A DJI nem vállal felelősséget a nem DJI akkumulátorok által okozott károkért.
3. A markolatot -20 °C és 45 °C (-4 °F és 113 °F) közötti hőmérsékleten kell használni. A markolat 50 °C (122 °F) feletti hőmérsékletű környezetben való használata tűzhöz és robbanáshoz vezethet. Ha a markolatot olyan környezetben használja, ahol a hőmérséklet -10 °C (14 °F) alatt van, a működési idő jelentősen csökkenhet.
4. NE szedje szét és NE lyukassza ki a markolatot semmilyen módon, mivel az akkumulátor emiatt szívároghat, meggyulladhat vagy felrobbanhat.
5. NE ejtse le és NE üsse meg az akkumulátorokat. NE helyezzen nehéz tárgyat a markolatra vagy a töltőre.
6. NE hevítsé az akkumulátorokat. NE tegye a markolatot mikrohullámú sütőbe vagy nyomás alatt lévő tartályba.
7. Ha bármelyik részegység eltörök, azonnal lépjön kapcsolatba a DJI támogatással, hogy elkerülje a további károsodást és a sérülés kockázatát.
8. A DJI RS 3 Pro beépített, nagy pontosságú érzékelőkkel rendelkezik. Ha a készüléket leejti vagy azt bármilyen módon ütödés éri, az érzékelő maradandó károsodást szennvedhet, ami rendellenes működéshez vezethet. Ilyen esetben azonnal forduljon a DJI ügyfélszolgálathoz.

VIGYÁZAT

1. NE szerelje szét a DJI RS 3 Pro készüléket és tartozékait. A nem megfelelő vagy hanyag kezelés következtében a kardánkeret megsérülhet.
2. Ügyeljen arra, hogy a DJI RS 3 Pro készüléket ne érje por és víz. Ellenkező esetben károsodás léphet fel.
3. Ügyeljen arra, hogy a kardánkeret szilárdan rögzítve legyen, amikor a DJI RS 3 Pro készüléket nagy sebességgel mozgatja.
4. Ha a DJI RS 3 Pro autóra van felszerelve, a kardánkeret szoros rögzítéséhez biztonsági kötékre van szükség. Fényképezés közben csak burkolt utakon vezessen, és 100 km/h-nál kisebb sebességgel haladjon.

ÉRTESENÍTÉS

1. Ha kiegensúlyozatlan kardánkerettel hosszabb időn keresztül használja a készüléket, a motor felforrósodhat, és ilyenkor a működési idő jelentősen csökken.
2. NE akadályozza a kardánkeret mozgását. Ellenkező esetben a keze megsérülhet.

Specifikációk

Modell	P03P
USB-bemenet	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Bluetooth működési frekvencia	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Bluetooth jelátviteli teljesítmény	<8 dBm
Üzemű hőmérséklet	-20 °C és 45 °C között (-4 °F és 113 °F között)

Sicurezza in sintesi



Si prega di leggere il presente documento nella sua interezza e di visitare il sito Web <https://www.dji.com/rs-3-pro> per visualizzare il manuale utente, gli altri documenti e i video tutorial contenenti le istruzioni e le avvertenze più recenti. La mancata lettura e l'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze ivi riportate potrebbero determinare lesioni all'utente, nonché danni al prodotto DJI OSMO™ o ad altri oggetti che si trovano nelle vicinanze. Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di DJI OSMO.

Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto e compreso i termini e condizioni specificati in questo documento e accetta di rispettarli. L'utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta durante l'utilizzo del prodotto e di eventuali relative conseguenze. Questo prodotto non è destinato all'utilizzo da parte di bambini senza la diretta supervisione di un adulto.

ATTENZIONE

1. DJI™ RS 3 Pro è alimentato da una batteria integrata tramite l'impugnatura. Gli utenti si assumono ogni responsabilità per tutte le operazioni concernenti l'uso della batteria.
2. NON utilizzare batterie non certificate da DJI. Visitare il sito <http://www.dji.com> per acquistare nuove batterie. DJI declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di batterie non originali.
3. L'impugnatura deve essere utilizzata a temperature comprese tra -20°C e 45°C. L'utilizzo dell'impugnatura in ambienti con temperature superiori a 50°C potrebbe provocare incendi o esplosioni. L'utilizzo dell'impugnatura in ambienti con temperature inferiori a -10°C può ridurre significativamente la durata operativa.
4. NON smontare né perforare l'impugnatura in alcun modo, onde evitare l'eventualità di perdite di liquido dalla batteria, incendi o esplosioni.
5. NON lasciare cadere né colpire le batterie. NON posizionare oggetti pesanti sull'impugnatura o sul caricabatterie.
6. NON surriscaldare le batterie. NON mettere l'impugnatura in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato.
7. Contattare immediatamente l'Assistenza DJI in caso di rottura dei componenti, per evitare ulteriori danni e rischio di infortuni.
8. DJI RS 3 Pro dispone di sensori integrati ad alta precisione. Eventuali cadute o colpi di qualsiasi tipo possono causare danni permanenti al sensore, con conseguenti anomalie nel funzionamento. Se ciò accade, contattare immediatamente l'Assistenza DJI.

AVVERTENZA

1. NON smontare DJI RS 3 Pro o i suoi accessori. Un utilizzo improprio o inopportuno potrebbe danneggiare lo stabilizzatore.
2. Accertarsi di tenere DJI RS 3 Pro lontano da polvere e acqua, per evitare di danneggiarlo.
3. Accertarsi di montare lo stabilizzatore saldamente quando si utilizza DJI RS 3 Pro in circostanze ad alta velocità.
4. Se DJI RS 3 Pro è montato su un'auto, è necessario utilizzare una corda di sicurezza per fissare lo stabilizzatore in modo sicuro. Guidare esclusivamente su strade asfaltate a una velocità inferiore a 100 km/h durante le riprese.

AVVISO

1. Il motore potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato con lo stabilizzatore sbilanciato, riducendo in modo significativo la durata operativa.
2. NON ostruire i movimenti dello stabilizzatore. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni alla mano.

Specifiche tecniche

Modello	P03P
Ingresso USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,6A
Frequenza operativa Bluetooth	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth	<8 dBm
Temperatura operativa	Tra -20°C e 45°C

Veiligheid in één oogopslag



Lees dit hele document door en ga naar <https://www.dji.com/rs-3-pro> om de gebruikershandleiding, andere documenten en de instructievideo's met de meest recente instructies en waarschuwingen te bekijken. Het niet lezen en opvolgen van instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, schade aan uw DJI OSMO™-product of schade aan andere objecten in de omgeving. Dit document en alle overige documentatie kunnen naar eigen inzicht van DJI OSMO gewijzigd worden.

Door het gebruik van dit product geeft u te kennen dat u akkoord gaat met en dat u zich zult houden aan de in dit document gestelde algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van dit product zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en voor de mogelijke gevolgen daarvan. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van volwassenen.



WAARSCHUWING

1. DJI™ RS 3 Pro wordt gevoed door een ingebouwde accu, via de handgreep. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle handelingen en elk gebruik.
2. Gebruik GEEN andere accu's dan DJI-accu's. Bezoek www.dji.com voor de aanschaf van nieuwe accu's. DJI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door accu's van een ander merk dan DJI.
3. De handgreep moet worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 45°C. Gebruik van de handgreep in een omgeving warmer dan 50°C kan leiden tot brand of ontploffing. Gebruik van de greep in omgevingen waar de temperatuur lager is dan -10°C kan de bedrijfstijd aanzienlijk verkorten.
4. Haal de handgreep NIET uit elkaar en steek er niets in, anders kan de accu gaan lekken, ontbranden of exploderen.
5. Accu's NIET laten vallen of omstoten. Plaats GEEN zware voorwerpen op de handgreep of de oplader.
6. Accu's NIET verhitten. Plaats de handgreep NIET in een magnetron of in een houder onder druk.
7. Neem onmiddellijk contact op met DJI Support als een van de componenten breekt om verdere schade en risico op letsel te voorkomen.
8. DJI RS 3 Pro heeft ingebouwde sensoren met hoge precisie. Als u de sensor laat vallen of erop slaat, kan dit permanente schade aan de sensor veroorzaken, wat kan leiden tot abnormale functionaliteit. Neem onmiddellijk contact op met DJI Support als dit gebeurt.

LET OP

1. Demonteer de DJI RS 3 Pro of de accessoires NIET. Onjuiste of slechte hantering kan de gimbal beschadigen.
2. Zorg ervoor dat de DJI RS 3 Pro vrij blijft van stof en water. Anders kan deze beschadigd raken.
3. Zorg ervoor dat u de gimbal stevig monteert wanneer u de DJI RS 3 Pro gebruikt in een situatie met hoge snelheid.
4. Als de DJI RS 3 Pro op een auto wordt bevestigd, moet de gimbal stevig vast worden gemaakt met behulp van een veiligheidstouw. Rijd tijdens het opnemen uitsluitend op verharde wegen en niet sneller dan 100 km/u.

OPMERKING

1. De motor kan heet worden na een lange gebruiksduur als de gimbal niet is gebalanceerd, en de bedrijfstijd zal aanzienlijk worden verkort.
2. Blokkeer de gimbalbewegingen NIET. Anders kunt u uw hand verwonden.

Technische gegevens

Model	P03P
USB-ingang	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Bedrijfsfrequentie Bluetooth	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth Transmitter Power	<8 dBm
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 45°C

Kort om sikkerhet



Les hele dette dokumentet og gå til <https://www.dji.com/rs-3-pro> for å se brukerhåndboken, andre dokumenter og opplæringsvideoene med de nyeste instruksjonene og advarslene. Unnlatelse av å lese og følge instruksjonene og advarslene i dette dokumentet kan føre til personskade, skade DJI OSMO™-produktet eller gjenstander i omgivelsene. Dette dokumentet og alle andre sikkerhetsdokumenter er gjenstand for endringer etter DJI OSMOs skjønn.

Ved å bruke dette produktet, bekrefter du at du har lest og samtykker til å overholde vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Du samtykker i at du har eansvar for ditt bruk av produktet og eventuelle følger derav. Produktet skal ikke brukes av barn uten tilsyn av voksne.

ADVARSEL

1. DJI™ RS 3 Pro drives av et innebygd batteri gjennom håndtaket. Brukere tar fullt ansvar for alle operasjoner og bruk.
2. Batterier som ikke er godkjent av DJI MÅ IKKE brukes. Gå til <http://www.dji.com> for å kjøpe nye batterier. DJI tar ikke ansvar for skader forårsaket av bruk av batterier eller ladere som ikke er laget for DJI.
3. Håndtaket bør brukes i temperaturer fra -20 til 45 °C. Bruk av håndtaket i miljøer på over 50 °C kan føre til brann eller eksplosjon. Bruk av håndtaket i miljøer der temperaturen er under -10 °C kan redusere driftstiden betydelig.
4. Håndtaket MÅ IKKE demonteres eller gjennombrytes på noen som helst måte som vil kunne føre til lekkasje, brann eller eksplosjon.
5. Batteriene MÅ IKKE falle i gulvet eller kastes. Håndtaket eller laderen MÅ IKKE plasseres under tunge gjenstander.
6. Batteriene MÅ IKKE bli for varme. Håndtaket MÅ IKKE settes i en mikrobølgeovn eller trykkbeholder.
7. Kontakt umiddelbart DJI Support hvis noen av komponentene blir ødelagt for å unngå ytterligere skade og risiko for personskade.
8. DJI RS 3 Pro har innebygde høyprecisionssensorer. Hvis sensoren faller ned eller treffes av slag på noen måte, kan den skades permanent, noe som kan føre til unormal funksjonalitet. Kontakt DJI Support umiddelbart hvis dette skjer.

FORSIKTIG

1. DJI RS 3 Pro eller tilbehøret må IKKE demonteres. Feil eller dårlig håndtering kan skade gimbalen.
2. Sørg for å holde DJI RS 3 Pro fri for støv og vann. Ellers kan den bli skadet.
3. Sørg for å montere gimbalen godt når du bruker DJI RS 3 Pro i en høyhastighetssituasjon.
4. Hvis DJI RS 3 Pro monteres på en bil, kreves det et sikkerhetstau for å sikre gimbalen godt. Kjør bare på asfalterte veier med en hastighet på mindre enn 100 km/t under fotografering.

VARSEL

1. Motoren kan bli varm etter lange driftstider med gimbalen ubalansert, og driftstiden vil bli betydelig redusert.
2. IKKE blokker gimbalbevegelsene. Ellers kan du skade hånden din.

Spesifikasjoner

Modell	P03P
USB-inngang	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Driftsfrekvens for Bluetooth	2,4000–2,4835 GHz
Overføringseffekt for Bluetooth	<8 dBm
Driftstemperatur	-20 til 45 °C

Bezpieczeństwo w skrócie



Aby zapoznać się z instrukcją obsługi, innymi dokumentami oraz filmami instruktażowymi z najnowszymi instrukcjami i ostrzeżeniami, przeczytaj cały ten dokument i odwiedź stronę <https://www.dji.com/rs-3-pro>. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji oraz ostrzeżeń może być przyczyną wystąpienia poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia produktu DJI OSMO™ albo uszkodzenia innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Dokument ten oraz wszystkie inne powiązane dokumenty mogą ulec zmianie według wyłącznie uznania DJI OSMO. Korzystając z tego produktu, użytkownik oświadcza, że przeczytał ten dokument oraz że zgadza się na zawarte w nim zasady i warunki. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyjątkową odpowiedzialność za własne postępowanie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie konsekwencje z tego wynikające. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE

1. DJI™ RS 3 Pro jest zasilany z wbudowanego akumulatora przez uchwyt. Użytkownicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i użytkowanie.
2. NIE WOLNO używać akumulatorów innych niż firmy DJI. Wejdź na stronę www.dji.com, aby zakupić nowe baterie. DJI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez akumulatory inne niż DJI.
3. Uchwyt powinien być używany w temperaturach od -20° do 45°C (-4° do 113°F). Użycie uchwytu w środowisku powyżej 50°C (122°F) może prowadzić do pożaru lub wybuchu. Używanie uchwytu w środowiskach o temperaturze poniżej -10°C (14°F), może znacznie skrócić czas pracy.
4. NIE WOLNO w żaden sposób demontać ani przeklukać uchwytu, gdyż jego akumulator może zacząć przeciekać, zapalić się lub wybuchnąć.
5. NIE upuszczać ani nie uderzać akumulatorów. NIE umieszczać ciężkich przedmiotów na uchwycie lub ładowarce.
6. NIE podgrzewać akumulatorów. NIE WOLNO umieszczać uchwytu w kuchence mikrofalowej lub w pojemniku pod ciśnieniem.
7. W przypadku pęknięcia któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z działem wsparcia DJI, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i zagrożenia obrażeniami.
8. DJI RS 3 Pro ma wbudowane czujniki o wysokiej precyzyji. Każde upuszczenie lub uderzenie może spowodować trwałe uszkodzenie czujnika, prowadzące do nieprawidłowego działania. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z działem wsparcia DJI.

PRZESTROGA

1. NIE WOLNO demontać DJI RS 3 Pro ani jego akcesoriów. Nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się z gimbalu może go uszkodzić.
2. Chroń DJI RS 3 Pro przed kurzem i wodą. W przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.
3. Przy korzystaniu z DJI RS 3 Pro w sytuacji dużej prędkości należy upewnić się, że gimbal jest dobrze zamocowany.
4. Jeśli DJI RS 3 Pro jest zamontowany na samochodzie, trzeba ścisłe zabezpieczyć gimbal linką bezpieczeństwa. Zdjęcia wykonuje się podczas jazdy wyłącznie po utwardzonych drogach z prędkością poniżej 100 km/h.

UWAGA

1. Po dłuższej pracy przy niewyważonym gimbalu może się nagrzać silnik, co znacznie skróci czas pracy.
2. NIE WOLNO blokować ruchów gimbalu. W przeciwnym razie możesz skałeczyć się w rękę.

Dane techniczne

Model	P03P
Wejście USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,6A
Częstotliwość Bluetooth	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth	<8 dBm
Temperatura pracy	Od -20° do 45°C (od -4° do 113°F)

Resumo sobre segurança



Leia este documento na íntegra e visite <https://www.dji.com/rs-3-pro> para consultar o manual do utilizador, outros documentos e os vídeos tutoriais com as instruções e os avisos mais recentes. A não-leitura e o incumprimento das instruções e dos avisos podem resultar em ferimentos, em danos ao seu produto da DJI OSMO™ ou em danos noutros objetos que se encontrem nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da DJI OSMO.

A utilização deste produto significa que o utilizador leu atentamente e aceita cumprir os termos e condições neste documento. O utilizador concorda que é o único responsável pela sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto.



AVISO

- O DJI™ RS 3 Pro é alimentado por uma bateria incorporada através do anel de bloqueio. Os utilizadores assumem total responsabilidade por todas as operações e uso.
- NÃO utilize baterias que não sejam originais da DJI. Aceda a <http://www.dji.com> para comprar baterias novas. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias que não sejam DJI.
- O anel de bloqueio deve ser utilizado em temperaturas entre -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F). A utilização do anel de bloqueio em ambientes acima de 50 °C (122 °F) pode provocar um incêndio ou explosão. A utilização do anel de bloqueio em ambientes onde a temperatura é inferior a -10 °C (14 °F) pode reduzir significativamente o tempo de funcionamento.
- NÃO desmonte ou perfure a bateria de forma alguma; caso contrário, pode apresentar fugas, incendiá-la ou explodir.
- NÃO deixe as baterias cair nem as sujeite a impactos. NÃO coloque objetos pesados sobre o anel de bloqueio ou o carregador.
- NÃO aqueça as baterias. NÃO coloque o anel de bloqueio num micro-ondas ou num recipiente pressurizado.
- Se algum dos componentes se partir, contacte imediatamente a Assistência DJI, para evitar danos adicionais e risco de ferimentos.
- O DJI RS 3 Pro tem sensores de alta precisão incorporados. Deixar cair ou atingi-lo de qualquer forma pode causar danos permanentes no sensor, levando a uma funcionalidade anormal. Se isto acontecer, contacte imediatamente a Assistência DJI.

CUIDADO

- NÃO desmonte o DJI RS 3 Pro ou os seus acessórios. Um manuseamento inadequado ou fraco pode danificar a suspensão cardã.
- Certifique-se de que mantém o DJI RS 3 Pro sem pó e água. Caso contrário, pode ser danificado.
- Certifique-se de que monta a suspensão cardã firmemente quando utilizar o DJI RS 3 Pro numa situação de alta velocidade.
- Se o DJI RS 3 Pro estiver montado num carro, é necessária uma corda de segurança para segurar bem a suspensão cardã. Conduza apenas em estradas asfaltadas e a uma velocidade inferior a 100 km/h ao tirar fotografias ou gravar vídeos.

ATENÇÃO

- O motor pode ficar quente após funcionamento prolongado com a suspensão cardã desequilibrada e o tempo de funcionamento será reduzido significativamente.
- NÃO obstrua os movimentos da suspensão cardã. Caso contrário, pode ferir a sua mão.

Especificações

Modelo	P03P
Entrada USB	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Frequência de Funcionamento do Bluetooth	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Potência do Transmissor Bluetooth	<8 dBm
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Noções de segurança

⚠️ Leia este documento por completo e acesse <https://www.dji.com/rs-3-pro> para visualizar o Manual do Usuário, outros documentos e vídeos tutoriais com as instruções e advertências mais recentes. Não ler e não cumprir as instruções e advertências pode resultar em lesões pessoais, em danos ao seu produto DJI OSMO™ ou a outros objetos que se encontrem nas proximidades. Este e todos os outros documentos relacionados estão sujeitos a alterações a critério exclusivo da DJI OSMO.

A utilização deste produto confirma que você leu e aceitou cumprir os Termos e Condições deste documento. Você concorda que é o único responsável por sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão direta de um adulto.

⚠️ ADVERTÊNCIA

1. O DJI RS 3 Pro™ é carregado por uma bateria integrada instalada no cabo. Usuários assumem total responsabilidade por operações e uso.
2. NÃO utilize baterias que não sejam da DJI. Acesse www.dji.com para comprar baterias novas. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias que não sejam da DJI.
3. O cabo deve ser usado em uma faixa de temperatura de -20 °C a 45 °C. O uso do cabo em ambientes acima de 50 °C pode resultar em incêndio ou explosão. O uso do cabo em ambientes com temperatura abaixo de -10 °C pode reduzir significativamente o tempo de operação.
4. NUNCA desmonte nem perfure o cabo de modo algum ou a bateria pode vazar, incendiar-se ou explodir.
5. NÃO derrube ou bata nas baterias. NÃO coloque objetos pesados sobre o cabo ou o carregador.
6. NÃO aqueça as baterias. NÃO coloque o cabo em um forno de micro-ondas, nem dentro de um recipiente pressurizado.
7. Entre em contato com o Suporte DJI imediatamente se qualquer um dos componentes quebrar para evitar mais danos e risco de ferimentos.
8. O DJI RS 3 Pro possui sensores de alta precisão integrados. Deixá-lo cair ou atingi-lo de qualquer maneira pode causar danos permanentes aos sensores, resultando em funcionamento anormal. Se isso acontecer, entre em contato com o Suporte DJI imediatamente.

CUIDADO

1. NÃO desmonte o DJI RS 3 Pro ou seus acessórios. O manuseio inadequado pode causar danos ao estabilizador.
2. Certifique-se de manter o DJI RS 3 Pro livre de poeira e água. Caso contrário, ele pode ser danificado.
3. Certifique-se de montar o estabilizador com firmeza ao usar o DJI RS 3 Pro em alta velocidade.
4. Se o DJI RS 3 Pro for montado em um carro, uma corda de segurança será necessária para prender o estabilizador com firmeza. Dirija apenas em estradas pavimentadas a uma velocidade inferior a 100 km/h durante as filmagens.

ATENÇÃO

1. O motor pode esquentar após longos períodos de operação com o estabilizador desequilibrado, e o tempo de operação será reduzido consideravelmente.
2. NÃO obstrua os movimentos do estabilizador. Caso contrário, você pode machucar a mão.

Especificações

Modelo	P03P
Entrada USB	5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/2 A; 15 V/1,6 A
Frequência de funcionamento do Bluetooth	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Potência do transmissor de Bluetooth	<8 dBm
Temperatura de funcionamento	-20° a 45 °C

Recomandări de siguranță



Vă rugăm să citiți întregul document și să accesați <https://www.dji.com/rs-3-pro> pentru a vizualiza manualul de utilizare, alte documente, precum și tutorialele video cu cele mai recente instrucțiuni și avertismente. Nericirea și nerespectarea instrucțiunilor și avertizărilor poate atrage după sine producerea unor vătămări corporale, deteriorarea produsului dvs. DJI OSMO™ sau deteriorarea altor obiecte din apropiere. Acest document și toate celelalte documente colaterale pot fi modificate la discreția DJI OSMO.

Folosind acest produs, declarăți că ati citit și sunteți de acord să respectați termenele și condițiile prevăzute în acest document. Sunteți de acord că vă revine în exclusivitate responsabilitatea pentru propria conduită legată de utilizarea acestui produs și pentru orice consecințe care decurg de aici. Acest produs nu este destinat utilizării de către copii fără supravegherea unui adult.

AVERTIZARE

1. DJI™ RS 3 Pro este alimentată de o baterie incorporată în mâner. Utilizatorii își asumă responsabilitatea deplină pentru toate operațiunile și utilizările.
2. NU utilizați baterii care nu sunt oferite de DJI. Accesați www.dji.com pentru a achiziționa baterii noi. DJI nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de bateriile care nu sunt oferite de DJI.
3. Mânerul trebuie utilizat la temperaturi cuprinse între -20 °C și 45 °C (-4 °F și 113 °F). Utilizarea mânerului în medii cu temperaturi de peste 50 °C (122 °F) poate provoca un incendiu sau o explozie. Utilizarea mânerului în medii în care temperatura este sub -10° C (14° F) poate reduce semnificativ timpul de funcționare.
4. NU demontați sau perforați mânerul în niciun mod. În caz contrar, poate să prezinte surgeri, să ia foc sau să explodeze.
5. NU scăpați sau loviti bateriile. Nu așezați obiecte grele pe mâner sau pe încărcător.
6. NU încălziți bateriile. NU puneti mânerul într-un cuptor cu microunde sau într-un recipient sub presiune.
7. Contactați imediat serviciul de asistență DJI dacă oricare dintre componente se strică, pentru a evita deteriorarea ulterioară și riscul de vătămare.
8. DJI RS 3 Pro are integrați senzori de înaltă precizie. Scăparea sau lovirea în orice fel poate cauza deteriorarea permanentă a senzorului, ceea ce duce la o funcționare necorespunzătoare. Contactați imediat serviciul de asistență DJI dacă se întâmplă acest lucru.

ATENȚIE

1. NUdezasamblați DJI RS 3 Pro sau accesoriile sale. Manevrarea necorespunzătoare sau defectuoasă poate deteriora gimbalul.
2. Asigurați-vă că DJI RS 3 Pro nu prezintă praf și apă. În caz contrar, se poate deteriora.
3. Asigurați-vă că montați ferm gimbalul atunci când utilizați DJI RS 3 Pro într-o activitate care presupune viteză mare.
4. Dacă DJI RS 3 Pro este montată pe o mașină, este nevoie de o coardă de siguranță pentru a fixa bine gimbalul. Conduceți numai pe drumuri asfaltate și cu o viteză mai mică de 100 km/h în timpul capturării imaginilor.

NOTIFICARE

1. Motorul se poate încinge după perioade lungi de funcționare cu gimbalul dezechilibrat, iar timpul de funcționare va fi redus semnificativ.
2. NU obstrucați mișcările gimbalului. În caz contrar, vă puteți răni la mâna.

Specificații

Model	P03P
Port USB	5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A
Frecvență de funcționare Bluetooth	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Putere emițător Bluetooth	<8 dBm
Temperatura de funcționare	dintră -20 °C (-4 °F) până la 45 °C (113 °F)

Säkerhet i korthet



Läs hela detta dokument och besök <https://www.dji.com/rs-3-pro> för att se användarhandboken, andra dokument och instruktionsvideor med de senaste instruktionerna och varningarna. Underlätenhet att läsa och följa instruktionerna och varningarna kan leda till allvarliga personskador, skador på din DJI OSMO™ eller skador på andra föremål i närheten. Det här dokumentet och alla andra relevanta dokument kan ändras efter DJI OSMOs eget omdöme.

Genom att använda den här produkten intygar du att du har läst detta dokument och att du samtycker till att följa villkoren här. Du bekräftar att du ensam är ansvarig för ditt eget uppförande när du använder den här produkten och för dess konsekvenser. Den här produkten är inte avsedd för användning av barn utan en vuxen persons tillsyn.

VARNING

1. DJI™ RS 3 Pro drivs av ett inbyggt batteri i handtaget. Användare tar fullt ansvar för alla uppgifter och användning.
2. Använd INTE batterier som inte passar DJI. Gå till www.dji.com för att köpa nya batterier. DJI tar inget ansvar för skador orsakade av batterier från andra än DJI.
3. Produkten bör användas i temperaturer mellan -20 °C och 45 °C. Användning av batterier i miljöer över 50 °C kan leda till brand eller explosion. Om handtaget används i miljöer där temperaturen är under -10 °C, kan drifttiden minska betydligt.
4. DEMONTERA INTE och borra inte hål i handtaget på något sätt då detta kan leda till att det läcker, fattar eld eller exploderar.
5. TAPPA INTE och slå inte på batterierna. TAPPA INTE tunga föremål på handtag eller laddare.
6. LÄT INTE BATTERIERNA bli upphettade. SÄTT INTE handtaget i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare.
7. Kontakta DJI Support omedelbart om någon av komponenterna går sönder för att undvika ytterligare skador och skaderisker.
8. DJI RS 3 Pro har inbyggda högprecisionssensorer. Om du tappar eller slår den på något sätt kan sensorn skadas permanent, vilket kan leda till felaktig funktion. Kontakta genast DJI Support om detta inträffar.

FÖRSIKTIGHET

1. DJI RS 3 Pro och dess tillbehör får INTE tas isär. Felaktig eller bristfällig hantering kan skada kardanupphängningen.
2. Se till att damm och vatten inte kommer in i DJI RS 3 Pro. Annars kan den skadas.
3. Se till att montera kardanupphängningen ordentligt när du använder DJI RS 3 Pro i höghastighetssituationer.
4. Om DJI RS 3 Pro monteras på en bil krävs en säkerhetslina för att fästa kardanupphängningen ordentligt. Kör endast på asfalterade vägar med en hastighet under 100 km/h under filmning.

MEDDELANDE

1. Motorn kan bli het vid långvarig drift med kardanhängningen obalanserad, och drifttiden kommer att reduceras betydligt.
2. Hindra INTE kardanupphängningsrörelserna. Om du gör det riskerar du att skada handen.

Specificationer

Modell	P03P
USB-ingång	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A
Bluetooth-användningsfrekvens	2,4000 GHz-2,4835 GHz
Bluetooth-sändareffekt	<8 dBm
Drifttemperatur	-20 °C till 45 °C

Tek Bakışta Güvenlik



Lütfen bu belgenin tamamını okuyun ve kullanım kılavuzunu, diğer belgeleri ve en güncel talimatları ve uyarılan içeren öğretici videoları görüntülemek için <https://www.dji.com/rs-3-pro> adresine gidin. Talimatlar ve uyarılan okunmaması ve bunlara uyulmaması yaralanmaya, DJI OSMO™ ürününüzün veya yakınlardaki başka nesnelerin zarar görmesine neden olabilir. Bu belge ve eşlik eden diğer tüm belgeler yalnızca DJI OSMO'nun takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

Bu ürünü kullanmakla bu belgede belirtilen hükümleri ve koşulları okuduğunuza ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bu ürünü kullanırken kendi davranışlarınızdan ve bunun tüm sonuçlarından yalnızca kendinizin sorumluluğunuza kabul edersiniz. Bu ürünün doğrudan yetişkin gözetimi olmadan çocukların tarafından kullanılması uygun değildir.

UYARI

1. DJI™ RS 3 Pro, tutamaç içindeki yerleşik bir bataryadan güç alır. Tüm işlemlerin ve kullanımların tüm sorumluluğu kullanıcılarla aittir.
2. DJI olmayan bataryaları KULLANMAYIN. Yeni batarya satın almak için www.dji.com adresini ziyaret edin. DJI, DJI onaylı olmayan bataryaların yol açtığı hiçbir hasar için sorumluluk kabul etmez.
3. Tutamaç, -20° ile 45 °C (-4° ile 113 °F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Tutamacın 50 °C (122 °F) üzerindeki ortamlarda kullanılması yangına veya patlamaya yol açabilir. Sıcaklığın -10 °C'nin (14 °F) altında olduğu ortamlarda tutamacın kullanılması çalışma süresini önemli ölçüde azaltabilir.
4. Tutamacı hiçbir şekilde parçalarına AYIRMAVIN veya DELMEYİN, aksi halde batarya sızıntı yapabilir, alev alabilir veya patlayabilir.
5. Bataryaları düşürmeyein veya ÇARPMAYIN. Tutamaç veya şarj cihazının üzerine ağır nesneler KOYMAYIN.
6. Bataryaları ISITMAYIN. Tutamacı mikrodalga firna veya basınçlı bir kap içine KOYMAYIN.
7. Parçalardan herhangi biri kirilrsa daha fazla hasar ve yaralanma riskini önlemek için derhal DJI Desteği ile iletişime geçin.
8. DJI RS 3 Pro dahili olarak yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmıştır. Herhangi bir şekilde düştüğünde veya çarptığında, normal işlevlerin bozulmasına yol açan kalıcı sensör hasarı oluşabilir. Böyle bir durumda derhal DJI Desteği ile iletişime geçin.

DİKKAT

1. DJI RS 3 Pro'yu veya aksesuarlarını SÖKMEYİN. Uygun olmayan veya kötü kullanım nedeniyle gimbal zarar görebilir.
2. DJI RS 3 Pro'yu toz ve sudan uzak tuttuğunuza emin olun. Aksi takdirde hasar görebilir.
3. DJI RS 3 Pro'yu yüksek hızlı bir durumda kullanırken gimbalı sıkıca monte ettiğinizden emin olun.
4. DJI RS 3 Pro bir araca monte edilmişse gimbalı sıkıca sabitlemek için bir güvenlik halati gereklidir. Çekim yaparken sadece asfalt yollarda 100 km/sa'ten daha düşük bir hızda sürün.

BİLDİRİM

1. Gimbalın dengesiz olduğu uzun çalışma sürelerinden sonra motor isınabilir ve çalışma süresi önemli ölçüde azalır.
2. Gimbal hareketlerini ENGELLEMEYİN. Aksi takdirde, elinizi yaralayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Model	P03P
USB Girişi	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,6A
Bluetooth Çalışma Frekansı	2.4000 GHz-2,4835 GHz
Bluetooth İletici Gücü	<8 dBm
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° ile 45 °C (-4 ° ile 113 °F)

طحة سريعة عن السلامة



يرجى قراءة هذا المستند بالكامل وزيارة <https://www.dji.com/rs-3-pro> لعرض دليل المستخدم والمستندات الأخرى ومقاطع الفيديو التعليمية والتي تتضمن أحدث الإرشادات والتوجيهات.

قد يؤدي عدم قراءة التعليمات والتوجيهات واتباعها إلى إصابة الشخص أو تلف منتج DJI OSMO™ DJI أو أجسام أخرى قد تكون موجودة في المنطقة المجاورة. تخضع هذه الوثيقة وجميع المستندات الإضافية للتعديل حسب التقدير الطلق لنشرة DJI OSMO™ DJI.

يجب استخدام هذا المنتج، ثُمَّ يُوجَبُ هذا إلى أنك قد قرأت الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند ووافقت على الالتزام بها. أنت توافق على أنك المسؤول الوحيد عن سلوك الخاص أثناء استخدام هذا المنتج وعن أي عواقب تترتب عليه. هذا المنتج غير مخصص لاستخدام الأطفال بدون إشراف مباشر من الكبار.

تحذير

1. يتم تثبيل DJI™ RS 3 Pro بواسطة بطارية مدمجة من خلال المقاييس. يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن جميع عمليات التثبيل والاستخدام.
2. لا تستخدم غير بطاريات DJI. قم بزيارة www.dji.com لنشرة DJI أي مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن بطاريات غير بطاريات DJI.
3. يجب استخدام المقاييس في درجات حرارة تتراوح من -20° درجة مئوية إلى 45° درجة مئوية. يمكن أن يؤدي استخدام المقاييس في البيئات التي تقل فيها درجة الحرارة عن -10° درجة مئوية (14° درجة مئوية فهرنهايت) إلى تقليل وقت التشغيل بشكل كبير.
4. لا تتم بذلك أو تُقْبَل المقاييس بأي شكل من الأشكال وإنما فقد تسرُب مواد الطرابية، أو تتشعّل، أو تُنفَجِر.
5. لا تُسْقطِ الطَّبَارِيَاتِ أو تصْدَمُ بها، لا تضع أحصانًا قديمة على المقاييس أو الشاحن.
6. لا تم بتسيُّعِ الطَّبَارِيَاتِ، لا تضع المقاييس في فرن الميكروويف أو في وعاء مغ هوط.
7. اتصل بدعم DJI فورًا إذا انكسر أي من المكونات لتجنب المزيد من التلف وخطر الإصابة.
8. تحتوي DJI RS 3 Pro على مستشعرات مدمجة عالية الدقة. قد يؤدي إسقاطه أو ارتطامه بأي شكل من الأشكال إلى تلف المستشعر بشكل دائم، مما يؤدي إلى أداء وظيفي غير طبيعي. اتصل بدعم DJI على الفور إذا حدث ذلك.

تنبيه

1. لا تتم تفكيك DJI RS 3 Pro أو محلقاته. قد يؤدي التعامل غير الصحيح أو الراقي، إلى تلف ذراع التثبيت.
2. تأكيد من الحفاظ على DJI RS 3 Pro جافًا من الغبار والماء، وإنما فقد تكتل.
3. تأكيد من تركيب ذراع التثبيت بإحكام عند استخدام DJI RS 3 Pro في حالة السرعة العالية.
4. إذا تم تركيب DJI RS 3 Pro على سيارة، فيلزم وجود جبل أمان التثبيت ذراع التثبيت بإحكام. تجنبقيادة السيارة إلا على الطريق الممهدة بسرعة أقل من 100 كم/ ساعة أثناء التقاط الصور.

إشعار

1. قد يصبح المحرك ساخنًا بعد فترات تشغيل طويلة مع عدم توازن ذراع التثبيت، وسيتم تقليل وقت التشغيل بشكل كبير.
2. لا تتم بعلاقة حركات ذراع التثبيت. وإنما فقد تتسرب في إصابة يدك.

المواصفات

P03P

الطارى

USB دخل

Bluetooth تردد عمل

Bluetooth قدرة ناقل

درجة حرارة التشغيل

5 فولت/2 أمبير و9 فولت/2 أمبير و12 فولت/2 أمبير و15 فولت/1.6 أمبير	2.4835 جيجاهرتز	8> دسيبليل ميلي واط

>- إلى 45 درجة مئوية (-4° درجة إلى 113 درجة فهرنهايت)

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI RS 3 PRO

Model Number: P03P

Responsible Party: DJI Technology, Inc.

Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Website: www.dji.com

We, DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED.

KCC Compliance Notice

"해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다."

"해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI RS 3 PRO) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI RS 3 PRO) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo (DJI RS 3 PRO) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EV-verklaring van overeenstemming: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI RS 3 PRO) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI RS 3 PRO) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo (DJI RS 3 PRO) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE: Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil (DJI RS 3 PRO) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät (DJI RS 3 PRO) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance

Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на EC: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство (DJI RS 3 PRO) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC.

Копие от Декларацията за съответствие на EC ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт за EC: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (DJI RS 3 PRO) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance
Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemmelseserklæring: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed (DJI RS 3 PRO) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Der er en kopii af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance
EU-kontaktdresser: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. δια το πάροντας δηλώνει ότι η συσκευή (DJI RS 3 PRO) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αντιγραφα της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνιών στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

ELI vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., et see seade (DJI RS 3 PRO) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL oluliste nõutete ja muude asjakohaste säteteega.

ELI vastavusdeklaratsiooni koopia on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance
Kontaktdress ELI: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksaamaa

Pranešimas dėl atitinkties ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI RS 3 PRO) atitinka pagrindinius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkamų deklaracijos kopija galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

ES atitilitbas paziņojums: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd ar šo apliecinā, ka šī ierīce (DJI RS 3 PRO) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārījumā boētiskiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktdrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EUn vaatimustenmukaisuusvakuutus: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ilmoittaa tätä, että tämä laite (DJI RS 3 PRO) on direktiivin 2014/53/EU olemassa olevien vaatimusten ja sen muiden asiankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EUn vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavana verkossa osoitteesta www.dji.com/euro-compliance
Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RÁITEAS Comhlionta an AE: Dearbháin SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. leis seo go bhfuil an gheas seo (DJI RS 3 PRO) de réir na gceanglaí riachtanach agus na bhforálacha ábhartha eile sa Treor 2014/53/AE.

Tá copíe de Dhearrbhu Comhréireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance

Seoladh teagmhála san AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hawnhekk tiddikkjara li dan-l-apparat (DJI RS 3 PRO) huwa konform mar-rekwiziti essenziali u ma' dispositzjonijiet relevanti ora tad-Direttiva 2014/53/UE.

Kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE hija disponibbli onlajn fis-sit www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kunktat tal-UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Il-Germanja

Declaratia UE de conformitate: Prin prezență, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declară faptul că acest dispozitiv (DJI RS 3 PRO) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevăzute relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Un exemplar al Declaratiei UE de conformitate este disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavlja, da ta naprava (DJI RS 3 PRO) ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU.

Kopija Izave EU o skladnosti je na voljo na spletu na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU Izjava o sukladnosti: Tvrta SZ DJI Osmo Technology Co. Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj (DJI RS 3 PRO) izrađen u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kopija EU Izjave o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici www.dji.com/euro-compliance
Adresa EU kontakta: DJI GmbH, Industriestrasse 12 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhľásenie o zhode EÚ: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. týmto vyhľásuje, že toto zariadenie (DJI RS 3 PRO) je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Kópia tohto Vyhľásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracija zgodnosti UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że przedmiotowe urządzenie (DJI RS 3 PRO) jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopia deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: A DJI Osmo Technology Co., Ltd. ezúton megerősít, hogy ez az eszköz (DJI RS 3 PRO) megfelel a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető a www.dji.com/euro-compliance oldalon

EU kapcsolati cím: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-försäkring om efterlevnad: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. härdmed förfärar att denna enhet (DJI RS 3 PRO) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopier av EU-försäkringen om efterlevnad finns att tillgå online på adressen www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdress EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Yfirlýsing um fylgni við reglu ESB: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. lýsir hér með yfir að petta tæki (DJI RS 3 PRO) hilt mikilvægum kröfum og örðum viðeigandi ákvæðum tilskipunar 2014/53/ESB.

Nálgast má einattak af ESB-samræmisyfirlýsingunni á netinu á www.dji.com/euro-compliance

Heimilisfang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. bu belge ile bu cihazın (DJI RS 3 PRO) temel gerekliliklerine ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına www.dji.com/euro-compliance adresinden çevrim içi olarak ulaşılabilir

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Dies ist das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (einschließlich Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelleiste durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelleisten ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die persönlichen oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen und die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelleisten zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektroaltgeräte für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos no es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Milieuverdig afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgeveerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Изхвърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Изхвърлянето в община пункта за събиране на отпадъци от частни лица е безплатно. Собственикът на старите уреди е отговорен за пренасянето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собственно усилие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

Ekologicky šetrná likvidace

Stará elektrická zařízení nesměj být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je dnesne do této sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne vil personlige indsats bidrage til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandlingen af gifte stoffer.

Απόρριψη φλική προς το περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπολειμματικά απόβλητα, αλλά ξεχωριστά. Η απόρριψη στο δημόσιο σημείο αυλογούς μέσω ιδιωτών γίνεται χωρίς χρεωση. Ο κάτοχος παλιών συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτά ή παρόμια σημεία αυλογούς. Μέσω της απορίας σας προσπάθετε, συμβάλλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρωτών μέτων και την επεξεργασία των τοξικών ουσιών.

Keskonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäämetega, vaid tuleb koguda ja kasutuselt kõrvaldamada eraldi. Kohaliku omavalitsuse elektroonikaromude kogumispunktsis on äraandmine eraisikutele tasuta. Vanade seadmete sellistesse või sarnastesse kogumispunktidesse toimetamise eest vastutavad seadmete omnikud. Selle välkuse isikliku panusega aitab kaasa värtuslikku toorming ringlussevõtule ja mürküste ainetöötlemisele.

Utilizavimas nekenkiant aplinkai

Seni elektrinėi prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis aplinkos; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokiu prietaisų utilizavimas per komunalinius atliekų surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinėi prietaisų savininkai utilizuojamus prietaisus privalo priduoti į atitinkamus arba analogiškus atliekų surinkimo punktus. Tokiu būdu, jodami nedaug pastangų, prisidėsite prie vertingų medžiagų perdibrimo ir aplinkos apsaugojimo nuo tokinių medžiagų.

Videi draudziga atkritumu likvidēšana

Vēcas elektriskās ierīces nedrīķi likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tas jālikvīdā atsevišķi. Privātpersonām atkritumu likvidēšana komunālajā savākšanas punktā ir bez maksas. Vēco ierīci iņašķiems ir atbildīgs par ierīci nogādāšanu šajos savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktos. Ar šīm nelielām personīskajām pārējām jūs veicināt vertīgu izejmateriālu pārstrādi un toksisko vielu apstrādi.

Hävittäminen ympäristöystävällisesti

Vanhja sähkölaiteita ei saa hävitettävä kaatopaikkajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kunnilaiseen keräyspisteeseen vieminen on yksityishenkilölle ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimittamisesta kyseliin keräyspisteisiin tai vastaan. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vauvalla edistät omalta osalta arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä ja myrykkilistien aineiden käsittelyä.

Dúscairt neamhíobháilach don chomhshaoil

Níor cheart seanghléasanna leicteachá le dhílácht aileas an dramhail iamharach, ach caithfead iad a chur de láimh astu fén. Tá an dúscairt ag an ionad ballíochán pobail ag daoinne príobháideacha saor in aisce. Tá freagracht ar únair seanghléasanna na gléasanna a thabhairt chugná i hionaid ballíochán sin nó chug ionaid ballíochán den chineál céanna. Le hiarracht bhéag phearsanta mar sin, cuidiún tó le hamhábhair luachmhara a athchúras agus le substantí tocsaineacha a chóireáil.

Rimi li jirrispetta l-ambient

L-apparat elekttri qadim ma għandu jintrema flimkien ma' skart residwu, iżda għandu jintrema b'mod separat. Ir-İmġil fil-post tal-għib komunal minn persuni privati huwa b'xejn. Is-sit li post-appar qadim huwa responsabbli biex iġib l-apparat f'dawn il-postijiet tal-għib jew f'postijiet tal-għib simili. B'dan u l-isfor personali zgħir, inti tikkontrixwixxi għar-ġarr għal-ġewwa qiegħi.

Eliminarea ecologică

Aparatele elèktrice vechi nu trebujie aruncate odatu cu deşeurelle reziduale, ci trebju eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparițe vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similară. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarea materiilor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Okolju prijazno odlaganje

Starih električnih aparata ne smete odvreći skupaj z ostanki odpadkov, temveč ločeno. Odlaganje na komunalnem zbirnem mestu je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren, da jih pripelje do teh ali podobnih zbirnih mest. S tako malo osebnega truda prispevate k recikliraju dragocenih surovin v obdelavi stруpenih snovi.

Ekoško odlaganje

Star električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, več ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnem sabirnem mestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih sabirnih mesta ili sličnih sabirnih mesta. Ovim malim osobinom naporom doprinosite recikliraju vrijednih sirovina i pravilno obradi otrovnih tvari.

Ekologicá likvidácia

Staré elektrospotrebčí sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa zlikvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebčív je zodpovedný za priniesenie spotrebčív na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobinným úsilím prispevate k recykláciu cenných surovín a spracovaniu toxických látok.

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékeket nem szabad a nem szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésük elkölöntve kell végezni A közösségi gyűjtőpontokon a magánszemélyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosai felelnek azért, hogy e készülékeket ezekre a gyűjtőpontokra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Miljövänlig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfallet utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ägaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umweltfreundliche Entsorgung

Eski má farga gómium ráftækjum með úrgangslitum, heldur þarf að farga þeim séristaklega. Förgun á almennum söfnunarstöðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla tækja ber ábyrgð að koma með tærkin á þessa söfnunarstöðu eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu lítlu persónulega átaki stuðlar þu að endurvirnisslu verðmætra hráefna og meðferð eittruna.

Çevre dostu bertaraf

Eski elektrikli cihazlar, dijер atıkları birlikte bertaraf edilmemeli, ayrıca atılmalıdır. Özel kişiler aracılığıyla genel toplama noktasına bertaraf işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eski cihazların sahibi, cihazları bu toplama noktalarda veya benzer toplama noktalarda getirmekten sorumludur. Bu az mikardaki kişisel çabayı, degerli ham maddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Thailand Warning message

ເກີດຂອງການນັກພະແນກຕະຫຼາມ ເພື່ອການສະຫຼຸບຄົວການຂ່າຍກາຫວິວວົວ ການຊັ້ນ.

Mexico Warning message

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia prejudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Brazil Warning message

Informações sobre Regulamentação.

Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change.

Download the latest version from

<https://www.dji.com/rs-3-pro>

dji is a trademark of DJI.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.