

# OSMO MOBILE 2

## 免责声明和安全操作指引

V1.0 2018.01



## 免责声明与警告

感谢您购买 DJI OSMO™ Mobile 2。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏 Osmo Mobile 2 或其它周围的物品。本文档及 Osmo Mobile 2 所有相关的文档最终解释权归大疆灵眸™ (DJI OSMO) 所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 [www.dji.com](http://www.dji.com) 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆灵眸 (DJI OSMO) 制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆灵眸 (DJI OSMO) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

DJI OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

## 词汇表

本产品使用以下词条对因操作不当可能带来的潜在危险分级加以说明。

**警告** 警告：如果不遵循指引进行操作，可能会导致财产损失、重大事故和严重伤害。

**小心** 小心：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和较严重伤害。

**注意** 注意：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和轻微伤害。



### 警告

使用者需具备基本的动手能力以及安全常识，并且需要小心使用。请先阅读 Osmo Mobile 2 用户手册，熟悉产品功能之后再使用。不正确的操作将会导致产品损坏和财产损失，甚至带来人身伤害。本产品不适合儿童使用。请勿将 Osmo Mobile 2 与非 DJI 提供、建议的产品配合使用，或者不按照 DJI 提供的产品文档所提及的安全指引使用。本文档包含安全指引、操作和维护等说明。为了保证您能正确、安全地使用 Osmo Mobile 2，在进行安装、设置和使用之前请务必仔细阅读用户手册以及安全操作指引中提及的所有说明和警告，并且严格按照相关说明安装和使用 Osmo Mobile 2。

## 使用产品须知

请仔细阅读以下文档，以充分了解、合理安全地使用 Osmo Mobile 2。

《Osmo Mobile 2 免责声明和安全操作指引》

《Osmo Mobile 2 快速入门指南》

《Osmo Mobile 2 用户手册》

请在物品清单里核对 Osmo Mobile 2 包装内的全部物品。在 DJI 官方网站仔细阅读用户手册和观看教学视频，并仔细阅读免责声明与警告的内容以了解合法权益和责任。如果您在安装、使用或维护 Osmo Mobile 2 的过程中有任何疑问或问题，请联系 DJI 以及经 DJI 授权的代理商。

### 下载 DJI GO App

请在软件商店或扫描下方二维码下载安装。

DJI GO App 要求使用 iOS 10.0 及以上系统或 Android 4.4 及以上系统。



## 安全操作指引



警告

1. 严禁使产品接触任何液体，切勿将产品浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用产品。产品内部接触到水后可能会发生腐蚀反应，从而引发电池自燃，甚至可能引发爆炸。
2. 若产品发生起火，请立即使用水、水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器灭火。请根据实际情况按以上推荐顺序选择灭火方式。
3. 请在温度为 0°C 至 40°C 之间的环境中使用产品。
4. 禁止以任何方式拆解产品。若拆解过程中刺破电池，将会导致电池内部电解液泄露、甚至引发起火、爆炸。
5. 禁止机械撞击、碾压或抛掷产品。请勿在产品上放置重物。
6. 切勿对产品进行加热。请勿将产品放置于微波炉或压力锅中。
7. 禁止将产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及将产品置于热天的汽车内。切勿将产品存储在超过 60°C 的环境下。理想的存储环境温度为 22°C - 28°C。
8. 切勿将电池彻底放完后长时间存储，以避免电池进入过放状态而造成电芯损坏，将无法恢复使用。

**小心**

1. Osmo Mobile 2 为高精度控制装置。摔落或受到外力碰撞可能会使 Osmo Mobile 2 损坏，导致工作异常。
2. 确保 Osmo Mobile 2 电源开启后，云台转动不受外力阻挡。
3. Osmo Mobile 2 不防水。请勿让 Osmo Mobile 2 接触到任何液体或对其使用任何带清洁功能的液体。建议使用柔软的干布清洁 Osmo Mobile 2。
4. 使用 Osmo Mobile 2 的过程中请注意防尘及防沙。

**注意**

1. 充电完成后，请断开产品与充电器的连接。
2. 若超过 10 天不使用产品，请将电池放电至 40%-65% 电量存放，这样可延长电池的使用寿命。
3. 每隔 3 个月左右重新充放电一次以保持电池活性。
4. 当 Osmo Mobile 2 启动时请保持手柄稳定，启动过程中晃动 Osmo Mobile 2 有可能导致启动失败。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本《免责声明和安全操作指引》  
[www.dji.com/cn/osmo-mobile-2](http://www.dji.com/cn/osmo-mobile-2)