


OSMO 电池管家

使用说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买大疆™ 创新（DJI™）产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

注意事项


1. Osmo™ 电池管家仅用于扩展充电接口，请配合使用指定 DJI

充电器为电池管家供电。

2. Osmo 电池管家仅用于为型号 HB01-522365 与 HB02-542465（高容量）智能电池充电，请勿为其他型号电池充电。
3. 使用时请将电池管家平稳放置，并注意绝缘及防火。
4. 请勿用手触碰金属端子。
5. 若金属端子附着异物，请用干布擦拭干净。

简介


Osmo 电池管家配合指定 DJI 充电器使用，可同时为四个 Osmo 智能电池充电，充满电约需时 100 分钟（HB01-522365 型号）或 120 分钟（HB02-542465 型号）；四个独立的充电通道均配备电量指示灯，分别指示当前电量。



1. 电量指示灯
2. 充电接口
3. 电源接口

使用

1. 将 Osmo 智能电池置入电池管家的充电口，电池管家可同时为 1-4 个智能电池充电。
2. 使用指定充电器连接电池管家与交流电源，开始充电。请参见下表了解电量指示灯信息。



- Osmo 标配的充电器不适用于 Osmo 电池管家，需自备指定的 DJI 充电器(具体充电器型号详见规格)。

电量指示灯信息

通电后，若电池管家没有连接电池，四个电量指示灯循环闪烁；连接电池后，有电池的充电接口对应指示灯指示电池电量，没有电池的充电接口对应指示灯为熄灭状态。

电量指示灯状态		当前电量
 绿灯闪烁（单位时间内）	单闪	< 25%
	双闪	25%~49%
	三闪	50%~74%
	四闪	75%~99%
 — 绿灯常亮		充满

规格

型 号	OS1CH
适用 DJI 智能电池型号	HB01-522365、HB02-542465
适用 DJI 充电器型号	PH4C100 (Phantom 4 充电器) ADE019 (Phantom 3-100W 充电器) A14-057N1A (Phantom 3 / Lightbridge 2-57W 充电器)
工作环境温度	5-40 ℃
工作电压	12.6 V / 13.2 V
重 量	76 g

DJI 技术支持

www.dji.com/cn/support

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本使用说明

www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下
电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。

OSMO™ 是大疆创新的商标。

Copyright © 2016 大疆创新 版权所有



微信扫一扫关注 DJI 公众号

中国印制