


OSMO 底座

使用说明

V1.0 2016.02



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

简介

Osmo 底座用于固定 Osmo 以稳定放置在桌面等平面上。


规格

尺寸：126 × 90 × 44 mm


重量：162 g

使用

将 Osmo 垂直装入底座，使底座卡扣与 Osmo 的挂绳孔卡紧。确保 Osmo 安装稳固。



可将三脚架安装至底座背面的 1/4" 螺孔使用。



不使用底座时，请先按住卡扣，再取出 Osmo。

-
- ⚠
- 安装三脚架至底座时，请勿过度拧紧螺丝以免损坏底座。
 - 若不按住卡扣直接将 Osmo 从底座强行取出将会对 Osmo 造成磨损。
 - 如果使用底座的同时在 Osmo 上安装三个或以上的配件，可能会使底座翻倒。
-

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书
www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下
电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号