

# 固件升级方法

升级前请检查 Osmo 电量以及 Micro SD 卡容量，确保电池电量在 50% 以上、Micro SD 卡剩余容量超过 100 MB。

正常情况下，整个升级过程不超过 20 分钟，建议将 Osmo 锁定平放。

## 通过 DJI GO App 升级

连接 Osmo 与 DJI GO App，根据 App 的提示，连接移动设备至互联网下载升级包，建议使用 Wi-Fi 网络下载，下载过程中可以关闭 Osmo。下载完成后重新连接到 Osmo 升级。请确保升级时相机已插入 Micro SD 卡。

## 通过 Micro SD 卡升级步骤：

1. 请前往 DJI 官方网站 Osmo 产品下载页面 <http://www.dji.com/cn/product/osmo/download> 下载最新升级包。
2. 解压升级包，并将后缀名为 .bin 的文件拷贝至 Micro SD 卡根目录下。在 Osmo 电源关闭时，将 Micro SD 卡插入相机卡槽。
3. 开启 Osmo，正常启动后会自动开始升级。
4. 升级过程中相机状态指示灯一直保持红绿交替闪烁。升级完成后，相机状态指示灯绿灯常亮表示升级成功，红灯常亮表示升级失败。
5. 升级成功后请重启 Osmo。连接 DJI GO App，在相机界面中，选择设置 -> 通用 -> 关于可查看固件版本号。
6. 若升级失败，请尝试重新升级。如仍存在问题，请在 DJI GO App 中“我”界面联系 DJI 在线客服。

## 注意

1. 升级过程中，系统状态指示灯中途会出现一段时间红绿交替闪烁，其它时间保持绿灯常亮（若电池电量低于 10%，系统状态指示灯红灯慢闪）。若出现风扇短暂停转、Osmo 发出“D”的一声等现象，均属于正常现象。
2. 若升级失败，可以进入 Micro SD 卡根目录，设置显示隐藏文件夹，将“MISC\LOG”目录下的“OSMO\_FW\_LOG\_AB.txt”文件发给 DJI 技术支持协助分析。