

# ROBOMASTER S1

## 免责声明和安全操作指引

v1.0 2019.09





## 警告

DJI™ RoboMaster™ S1 (下亦称作“机器人”)较为复杂, 使用者需具备基本的动手能力以及安全常识, 并且需要小心使用。请先阅读 RoboMaster S1 用户手册, 熟悉产品功能之后再使用。不正确的操作将会导致产品损坏和财产损失, 甚至带来人身伤害。本产品非玩具, 不适用于 14 岁以下儿童使用。请勿将 RoboMaster S1 与非 DJI 提供或建议的产品配合使用, 或者不按按照 DJI 提供的产品文档所提及的安全指引使用。使用之前请务必仔细阅读用户手册以及安全指引中提及的所有说明和警告, 并且严格按照相关说明安装和使用 RoboMaster S1。

## 免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。本文档及 RoboMaster S1 所有相关的文档最终解释权归深圳市大疆™ 创新科技有限公司 (DJI) 所有。如有更新, 恕不另行通知。请访问 [www.dji.com](http://www.dji.com) 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品, 即视为您已经仔细阅读免责声明与警告, 理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品, 并且同意本条款以及 DJI 制定的任何相关条例、政策和指引。

除 DJI 售后服务政策 (详见 <http://www.dji.com/service/policy>) 明示以外, 本产品以及通过本产品提供的所有材料和内容均是“按现状”和“按原状”提供的, 而不附加任何明示或者默示的担保或者条件。

## 部件使用须知

### 发射器

发射的水晶弹可能会伤及人身或财产。在使用时请务必注意安全。

- 务必使用 DJI 官方水晶弹, 否则可能导致发射器故障。
- 使用发射器时, 务必做好防护措施, 尤其是脸部和眼睛。
- 使用前请先观察周围环境, 确保场所空阔适合射击。
- 切勿朝人或动物发射水晶弹或将发射器弹道朝向眼睛。
- 使用水晶弹进行对抗射击时, 必须有操作熟练的人员在场。
- 每次使用完毕, 务必清空弹仓中的水晶弹, 并确保发射器内部的水晶弹全部发射完毕。
- 水晶弹遇水膨胀, 切勿放入口、鼻、耳等可能会造成窒息的部位! 请务必将水晶弹存放在儿童和宠物接触不到的地方, 避免因误吞食而造成的窒息或其他伤害。
- 切勿冷冻已泡发的水晶弹, 以免堵塞发射器, 或带来危险或伤害。

### 底盘和麦克纳姆轮

高速移动的底盘和高速旋转的麦克纳姆轮可能会对人身财产造成伤害, 在使用时请务必注意安全。

### 智能电池

#### 使用

- 严禁使电池接触任何液体, 切勿将电池浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用电池。
- 如果产品意外坠入水中, 请立即拆下电池并将其置于安全的开阔区域或者专用防爆箱中 (注意远离易燃物), 远离电池直至电池完全晾干, 并按照本文的废弃方法妥善处理后, 不得再次使用。
- 若电池发生起火, 请使用水、沙或是干粉灭火器等固体类灭火器灭火。
- 严禁使用非 DJI 官方提供的电池。如需更换新电池, 请在 DJI 官网或指定渠道购买。
- 严禁使用漏液、破损的电池以及对其充电。当智能电池发出异味、发热 (电池本身温度超过 75℃)、变形、变色或出现其他任何异常现象时不得使用, 并联系 DJI 或者其指定代理商做进一步处理。
- 请在温度为 -10℃ 至 40℃ 之间的环境中使用电池。
- 禁止在强静电或者强磁场环境中使用电池。
- 禁止以任何方式拆解或用尖锐物体刺破电池。
- 禁止机械撞击、碾压或抛掷电池。请勿在电池或充电设备上放置重物。若电池掉落或受外力撞击, 不得再次使用。

- 电池内部电解液具有强腐蚀性, 如果不小心接触到皮肤或眼睛, 请立即用清水冲洗至少 15 分钟并马上就医。
- 切勿对电池进行加热。
- 请勿将电池置于口袋、背包或抽屉等空间内, 以防与其他物品接触发生短路。禁止用导线或其他金属物体致使电池正负极短路。

#### 充电

- 智能电池必须使用 DJI 官方提供的专用充电设备进行充电。
- 请勿将电池和充电设备放置在易燃、可燃物 (如地毯和木制品) 附近充电。
- 刚结束使用的电池请降至室温后再充电。
- 充电完毕后请断开充电设备与电池间的连接, 定时检查并保养充电设备, 经常检查电池外观等各个部件。切勿使用酒精或者其他可燃剂清洁充电设备。切勿使用已有损坏的充电设备。

#### 存储、运输和废弃

- 请将电池存放在儿童及宠物接触不到的地方。
- 禁止将电池存放在靠近热源 (火炉或加热器等) 的地方以及将电池置于热热的汽车内。切勿将电池存储在超过 60℃ 的环境下。理想的存储环境温度应为 22℃ 至 28℃。
- 请在干燥的环境中存储电池。
- 禁止将电池与眼镜、手表、首饰等金属物体一起贮存或运输。
- 切勿运输有破损的电池。
- 务必将电池彻底放电后, 再将电池废弃于指定的电池回收箱。电池是危险化学品, 严禁弃置于普通垃圾箱。相关细节, 请遵循当地电池回收和废弃的法律法规。

## 法规规范与使用限制

- 使用本产品前请仔细阅读并遵循当地法律法规, 遵守安全规定并获得相应许可 (如需)。
- 使用本产品的摄影、录音或录像功能时, 请务必尊重他人隐私等合法权益。禁止使用本产品进行任何未经授权的监视活动, 这些活动包括但不限于对他人、团体、活动、表演、展会或楼宇进行监视。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
 (产品符合欧盟 RoHS 指令环保要求)



访问 DJI 官网下载并阅读完整的《免责声明和安全操作指引》和《用户手册》。

<https://www.dji.com/robomaster-s1/downloads>



R and **ROBOMASTER** are trademarks of DJI.  
 Copyright © 2019 DJI All Rights Reserved.

YCBZ.S5001121.02 Printed in China.



10CDRBL02CN