


# OSMO

## 车载支架

安装说明 V1.0



The DJI logo, consisting of the letters 'dji' in a stylized, lowercase font.

## 免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 [www.dji.com](http://www.dji.com) 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

## 简介

用于固定在汽车顶部或车身玻璃，满足运动场景拍摄。

## 规格

尺寸：

外接圆最大半径 92 mm


单个吸盘半径 32 mm

底座高度 65 mm

万向连杆长度 51 mm


最大高度 215 mm

重量：425 g




## 安装方法


1. 通过拧松旋钮将车载支架的万向关节臂调整至方便安装的角度，然后拧紧固定。将万向关节臂旋转安装至车载底座。安装好后检查吸盘底座的锁定开关，拨至“锁”位置。



2. 固定车载支架：将支架放至预安装平面上（如车身），使吸盘软胶整齐贴附于光滑平面上，然后扳下全部吸盘扳扣。



3. 安装 Osmo：将车载支架螺纹对齐 Osmo 上的盘齿接口并拧紧。松开旋钮，可通过改变万向连杆方向调整 Osmo 至所需角度，最后拧紧旋钮。



如需拆开将万向关节臂与底座，请先拨动锁定开关至“开”位置。

## 警告

1. 确保车载支架安装稳固，安装平面平整无杂质。吸附表面不平整或不干净（如有灰尘）将造成吸盘吸力降低，从而导致车载支架脱落。
2. 驾驶过程中请务必留意车载支架吸盘的吸附表现，避免吸盘脱落而造成危险。
3. 低温环境下，车载支架的吸盘吸力会大大降低。如发现车载支架吸力减弱，请避免使用。
4. 若行车速度超过时速 100 公里，请将装配 Osmo 的车载支架安装在车内挡风玻璃后使用。若此时车载支架安装在车外，Osmo 云台可能会进入保护模式而不起增稳作用。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书  
[www.dji.com/cn/product/osmo](http://www.dji.com/cn/product/osmo)

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)。



微信扫一扫关注 DJI 公众号