

DJI Air 3S リリースノート

日付 :	2025.06.06
機体ファームウェア :	v01.00.1400
送信機ファームウェア :	v06.00.0100 (DJI RC 2) v01.04.0100 (DJI RC-N2) v01.00.0200 (DJI RC-N3)
DJI Fly アプリ iOS :	v1.17.1
DJI Fly アプリ Android :	v1.17.1

最新情報

- 一部、既知の問題を修正しました。

備考 :

- 追加された機能を使用するには、最新バージョンの DJI Fly が必要です。
- 更新できない場合は、機体と送信機、DJI Fly または DJI Assistant 2(一般向けドローン用)のどちらかを再起動してから、再試行してください。

DJI Air 3S リリースノート

日付 :	2025.05.08
機体ファームウェア :	v01.00.1000
送信機ファームウェア :	v05.00.0300 (DJI RC 2) v01.04.0100 (DJI RC-N2) v01.00.0100 (DJI RC-N3)
DJI Fly アプリ iOS :	v1.16.4
DJI Fly アプリ Android :	v1.16.4

最新情報

- 一部、既知の問題を修正しました。

備考 :

- 追加された機能を使用するには、最新バージョンの DJI Fly が必要です。
- 更新できない場合は、機体と送信機、DJI Fly または DJI Assistant 2(一般向けドローン用)のどちらかを再起動してから、再試行してください。

DJI Air 3S リリースノート

日付 :	2025.01.20
機体ファームウェア :	v01.00.0800
送信機ファームウェア :	v05.00.0300 (DJI RC 2) v01.04.0100 (DJI RC-N2) v01.00.0100 (DJI RC-N3)
DJI Fly アプリ iOS :	v1.16.0
DJI Fly アプリ Android :	v1.16.0

最新情報

- 一部、既知の問題を修正しました。

備考 :

- 追加された機能を使用するには、最新バージョンの DJI Fly が必要です。
- 更新できない場合は、機体と送信機、DJI Fly または DJI Assistant 2(一般向けドローン用)のどちらかを再起動してから、再試行してください。

DJI Air 3S リリースノート

日付 :	2024.12.05
機体ファームウェア :	v01.00.0600
送信機ファームウェア :	v04.01.0000 (DJI RC 2) v01.04.0100 (DJI RC-N2) v01.00.0100 (DJI RC-N3)
DJI Fly アプリ iOS :	v1.15.5
DJI Fly アプリ Android :	v1.15.4

最新情報

- ・最適化された飛行性能。
- ・一部、既知の問題を修正しました。

備考 :

- ・追加された機能を使用するには、最新バージョンの DJI Fly が必要です。
- ・更新できない場合は、機体と送信機、DJI Fly または DJI Assistant 2(一般向けドローン用)のどちらかを再起動してから、再試行してください。

DJI Air 3S リリースノート

日付 :	2024.10.15
機体ファームウェア :	v01.00.0300
送信機ファームウェア :	v04.01.0000 (DJI RC 2) v01.04.0100 (DJI RC-N2) v01.00.0100 (DJI RC-N3)
DJI Fly アプリ iOS :	v1.15.0
DJI Fly アプリ Android :	v1.15.0

最新情報

- フリーパノラマを追加しました。
- 10-bit 動画伝送に対応しました。
- 広角カメラと中望遠カメラでそれぞれ 50MP と 48MP 解像度の写真撮影に対応しました。
- 使用体験向上のために FocusTrack の最適化が行われ、複雑な環境で使用した際の飛行安定性が向上しました。
- スリープ時に QuickTransfer を許可する機能の有効時間を最適化し、電源オフ後 6 時間以内から 12 時間以内に延長しました。
- 写真と動画の品質を最適化しました。
- 12MP 解像度での写真撮影速度を向上させました。
- 障害物回避と追従の最大速度を 15 m/s に引き上げました。
- 都市部の夜間撮影時における障害物回避パフォーマンスと帰還中の安全性を向上させました。
- 一部、既知の問題を修正しました。

備考 :

- 追加された機能を使用するには、最新バージョンの DJI Fly が必要です。
- 更新できない場合は、機体と送信機、DJI Fly または DJI Assistant 2(一般向けドローン用)のどちらかを再起動してから、再試行してください。