

DJI AVATA 360

安全概要

SAFETY GUIDELINES

安全總覽

PANDUAN KESELAMATAN

安全ガイドライン

안전 가이드

GARIS PANDUAN KESELAMATAN

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TURVALLISUUSOHJEET

v1.0

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SIGURNOSNE SMJERNICE

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET

DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

MENTIUNI PRIVIND SIGURANȚA

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

SÄKERHETSRIKTLINJER

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

إرشادات السلامة



CONTENTS

CHS	安全概要	1
EN	SAFETY GUIDELINES	2
CHT	安全總覽	3
ID	PANDUAN KESELAMATAN	4
JP	安全ガイドライン	5
KR	안전 가이드	6
MS	GARIS PANDUAN KESELAMATAN	7
TH	คำแนะนำด้านความปลอดภัย	8
BG	УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	9
CS	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	10
DA	SIKKERHEDSVEJLEDNINGER	11
DE	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	12
ES	DIRECTRICES DE SEGURIDAD	13
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	14
FI	TURVALLISUUSOHJEET	15
FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	16
HR	SIGURNOSNE SMJERNICE	17
HU	BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK	18
IT	DIRETTIVE SULLA SICUREZZA	19
NL	VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	20
NO	RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET	21
PL	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	22
PT	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	23
PT-BR	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	24
RO	MENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	25
RU	РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	26
SK	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	27
SV	SÄKERHETSRIKTLINJER	28
TR	GÜVENLİK YÖNERGELERİ	29
AR	30 إرشادات السلامة	
	Compliance Information	31

安全须知



使用本产品前，请您仔细阅读并遵守本安全概要、访问 <https://www.dji.com/avata-360/downloads> 阅读《用户手册》和相关文档。若您未提供飞行记录，DJI™ 可能无法分析事故原因，从而无法向您提供保修等售后服务。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。本产品不适合儿童使用。

飞行环境

⚠警告

- 请勿在大风、下雪、下雨、有雾、结冰、雷电等恶劣天气飞行。
- 请勿在海拔 4500 米以上地区起飞。
- 请勿在 -10°C 以下或 40°C 以上环境中飞行。
- 请勿在移动的物体表面起飞（例如行驶中的汽车、船只）。
- 请勿在水面或雪地等镜面反射区域飞行，以保证视觉定位系统正常工作。
- GNSS 信号弱时，请在光照良好的环境中飞行。环境光线暗可能导致视觉系统无法正常工作。仅限昼间飞行。
- 请勿在电磁干扰源附近飞行，如高压电线、高压输电站、雷达站、移动电话基站、广播信号塔。
- 在远离人群的开阔区域飞行。高空飞行时，请注意云雾、气流、低温等环境变化，避免电池及动力性能受到影响而发生事故。

飞行操作

⚠警告

- 切勿靠近转动中的螺旋桨或电机。
- 飞行器开机状态下，请勿碰触电机及机身两侧的散热片等金属部件，以免烫伤。
- 高空飞行时，务必与其他航空器或障碍物保持安全距离，避免发生碰撞事故。
- 单机模式下飞行器不具备全向避障功能，请谨慎飞行。
- 室内飞行因光照条件不足、无 GNSS 信号、空间狭窄，部分飞行安全功能可能受限。
- 请勿安装非官方认证配件或外挂设备，否则可能导致产品损坏或安全事故。

注意

- 确保固件及 DJI Fly App 已经更新至最新版本。
- 低电量、大风警示时请尽快返航。

智能飞行电池

⚠警告

- 电池严禁接触液体。切勿在雨中或潮湿环境使用电池，否则可能引发电池自燃甚至爆炸。若电池接触液体，请立即拆下电池，将电池放置于干燥空旷环境，远离易燃物，并立即联系 DJI 技术支持或 DJI 授权代理商获取处理指引。
- 严禁使用非 DJI 官方提供的电池。推荐使用 DJI 官方提供的充电设备。
- 在 -10°C 至 40°C 的温度内使用产品。温度过高可能引起电池着火、爆炸。温度过低会降低电池性能。
- 严禁使用鼓包、漏液、包装破损的电池。电池内液体有强腐蚀性，如泄露，请远离。若接触皮肤或眼睛，立即用大量清水冲洗并就医。
- 严禁以任何方式拆解或使用尖利物体刺破电池。
- 请将电池存放在儿童接触不到的地方。
- 电池若坠落或受外力撞击，不得再次使用。
- 禁止将电池放在靠近热源的地方，如阳光直射的车内。
- 切勿将电池彻底放完电后长时间存储，避免电池因过放而无法继续使用。

飞行眼镜

⚠警告

- 若您患有心脏病，精神病（如焦虑症或创伤后应激障碍症），或其他影响您安全进行体力活动能力的疾病，或者是孕妇或者年龄较大的长者，请在使用前咨询您的医生。
- 请根据自身情况，在使用飞行眼镜期间适当休息，避免过长时间使用导致身体不适。如您在使用中感到任何不适，如眩晕或失去平衡感，请立即停止使用。
- 使用飞行眼镜进行飞行并不能满足视距内飞行（VLOS）的要求。请您在遵循当地法规要求的前提下选择使用本产品。
- 佩戴飞行眼镜后，您可能无法观察到周围的一切情况。请务必在没有障碍物，儿童及宠物的安全区域使用本产品，以免摔倒。请勿靠近楼梯，窗户，热源，阳台或其他危险区域。
- 飞行眼镜会发射无线电波，并对附近的电子设备的操作造成干扰。若您佩戴心脏起搏器或其他植入的医疗设备，请先咨询您的医生或您的医疗设备制造商，再决定是否使用本产品。
- 产品包含细小部件，请将产品放置在儿童接触不到的地方，避免吞食。
- 请勿与眼睛或面部皮肤有感染症状的病患（如结膜炎）共用飞行眼镜，以免交叉传染。每次使用前，建议在不伤皮肤、不含酒精的杀菌湿巾清洁本产品（尤其是镜片部位），并用微纤维布擦干。
- 飞行眼镜佩戴时会紧贴皮肤，皮肤敏感者请谨慎使用。如出现红肿，瘙痒等皮肤过敏反应，请立即停止使用本产品，及时就医。
- 务必防止阳光直射飞行眼镜镜片，否则会导致屏幕灼伤。
- 切勿在雨中或潮湿环境中使用产品，避免液体进入电池仓发生腐蚀反应，引发电池起火，甚至爆炸。

规格参数

AVATA™ 360 飞行器（型号：DVN3XT/DVN3NT）	
O4+	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
蓝牙 5.4	
工作频段 & 发射功率 (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI 飞行眼镜 N3（型号：TKGSM）	
O4+	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI 穿越杆 3（型号：TRM03）	
GFSK	
工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] 各国/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同，详情请参当地法律法规。

Safety at a Glance



By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON AN "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Flight Environment

⚠ WARNING

- DO NOT use the aircraft in severe weather conditions such as strong winds, snow, rain, fog, hail, or lightning.
- DO NOT take off from an altitude more than 4500 m (14,764 ft) above sea level.
- DO NOT fly the aircraft in environments where the temperature is below -10° C (14° F) or above 40° C (104° F).
- DO NOT take off from moving objects, such as cars and boats.
- DO NOT fly close to reflective surfaces such as water or snow. Otherwise, the vision system may be limited.
- When the GNSS signal is weak, fly the aircraft in environments with good lighting and visibility. The vision system may not work properly in poor lighting conditions. Only fly the aircraft in the daytime.
- DO NOT fly the aircraft near areas with magnetic or radio interference, including high-voltage lines, large scale power transmission stations, radar stations, mobile base stations, and broadcasting towers.
- Fly the aircraft in open areas away from crowds. When flying at a high altitude, pay attention to environmental changes such as cloud cover, air currents, and low temperatures to avoid impacting the battery and power performance, which may cause an accident.

Flight Operation

⚠ WARNING

- Stay away from rotating propellers and motors.
- DO NOT touch or come into contact with the motors or heat sinks on both sides of the aircraft and other metal parts when the aircraft is powered on, as they may be hot.
- When flying at a high altitude, make sure to keep a safe distance from other aircraft and from the obstacles, and fly carefully to avoid collisions.
- In single lens mode, the aircraft does not feature omnidirectional obstacle avoidance. Fly with caution.
- Some flight safety functions may be limited due to insufficient lighting, no GNSS signal, or lack of space when flying indoors. Take additional care when flying.
- DO NOT install uncertified accessories or external devices, as this may result in product damage or safety hazards.

NOTICE

- Make sure DJI Fly and the aircraft firmware have been updated to the latest version.
- Fly the aircraft back as soon as possible when the battery level is low or there are high wind speeds.

Intelligent Flight Battery

⚠ WARNING

- DO NOT allow liquid to come into contact with the battery. DO NOT leave the battery covered in moisture or out in the rain. DO NOT drop the battery into water. Otherwise, an explosion or fire may occur. If the battery comes into contact with liquid, immediately remove the battery, place it in a dry and open area away from flammable materials, and contact DJI Support or a DJI authorized dealer for instructions.
- DO NOT use non-DJI batteries. It is recommended to use a DJI™ charging device.
- This product should only be used in temperatures from -10° to 40° C (14° to 104° F). A high temperature can lead to a fire or explosion. A low temperature will reduce the performance of a battery.
- DO NOT use swollen, leaking, or damaged batteries. The electrolytes in the battery are highly corrosive. Keep away from leaking batteries. If any electrolytes come into contact with your skin or eyes, immediately wash the affected area with water and seek medical support.
- DO NOT disassemble or pierce the battery in any way.
- Keep the batteries out of the reach of children.
- DO NOT use a battery if it is involved in a crash or heavy impact.
- DO NOT leave the batteries near heat sources such as inside a vehicle on hot days.
- DO NOT store the product for an extended period of time after fully discharging the battery. Otherwise, the battery may over-discharge, which may cause irreparable damage.

Goggles

⚠ WARNING

- Consult a doctor before using the product if you have any pre-existing serious medical conditions such as a heart ailment, conditions that affect your ability to safely perform physical activities, psychiatric conditions such as anxiety disorders or posttraumatic stress disorder, or if you are pregnant or elderly.
- Take regular breaks from using the product to mitigate health risks. Stop using the product if you experience any motion sickness or discomfort.
- Using the goggles does not satisfy the requirement of visual line of sight (VLOS). Use this product in compliance with local regulations.
- When wearing the goggles, the image displayed is not an exact representation of the actual surrounding environment. To avoid injury, make sure to use the product in a safe area without obstacles, and away from children and pets. Make sure to keep a safe distance away from stairs, windows, balconies, and heat sources.
- The goggles can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics. If you have a pacemaker or other implanted medical devices, DO NOT use the goggles without first consulting a doctor or the medical device manufacturer.
- The goggles contain small parts. DO NOT leave the product within the reach of children.
- DO NOT share the goggles with people with contagious conditions, infections, or diseases, particularly of the eyes or skin. The goggles should be cleaned between each use with skin-friendly nonalcoholic antibacterial wipes, and a dry microfiber cloth for the lenses.
- The product comes into close contact with the skin. Use with caution if you are prone to allergic reactions. Stop using the goggles if you notice swelling, itchiness, skin irritation, or other discomfort of your skin. Contact a doctor if symptoms persist.
- Keep the lenses away from direct sunlight to avoid screen burns.
- DO NOT use the product in a humid environment. DO NOT allow liquid to come into contact with the battery compartment. Otherwise, the battery may corrode and cause an explosion or fire.

Specifications

AVATA™ 360 Aircraft (Model: DVN3XT)	
O4+	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKG5M)	
O4+	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

安全須知



使用本產品前，請您仔細閱讀本安全總覽，並前往 <https://www.dji.com/avata-360/downloads> 閱讀《使用者手冊》和相關文件。若您未提供飛行紀錄，DJI™ 可能會無法分析事故原因，進而無法向您提供保固等售後服務。使用本產品即視同您已閱讀並接受與本產品相關的所有條款。本產品不適合兒童使用。

飛行環境

⚠警告

- 請勿在強風、下雪、下雨、有霧、冰雹、雷電等惡劣天氣中飛行。
- 請勿在海拔 4500 公尺以上地區起飛。
- 請勿在 -10°C 以下或 40°C 以上的環境中飛行。
- 請勿在移動的物體表面上起飛（例如行進中的汽車、船隻等）。
- 請勿在水面或雪地等鏡面反射區域飛行，以確保視覺定位系統正常運作。
- GNSS 訊號微弱時，請在光照良好的環境中飛行。環境光線昏暗可能會導致視覺系統無法正常運作。僅限晝間飛行。
- 請勿在電磁干擾源附近飛行，如高壓電線、高壓輸電站、雷達站、行動電話基地台、廣播訊號塔。
- 在遠離人群的開闊場地飛行。高空飛行時，請注意雲霧、氣流、低溫等環境變化，避免電池及動力性能受影響而導致事故發生。

飛行操作

⚠警告

- 切勿靠近轉動中的螺旋槳或馬達。
- 在飛行器開機狀態下，請勿碰觸馬達及機身兩側的散熱片等金屬零件，以免燙傷。
- 高空飛行時，請務必與其他航空器或障礙物保持安全距離，避免發生碰撞事故。
- 在單鏡頭模式下，飛行器不具備全向避障功能，請謹慎飛行。
- 室內飛行因光照條件不足、無 GNSS 訊號、空間狹窄，部分飛行安全功能可能會受到限制。
- 請勿安裝未經官方認證的配件或外接裝置，否則可能會導致產品損壞或安全事故。

注意

- 確保軟體及 DJI Fly App 皆已更新至最新版本。
- 低電量及強風時，請盡快返航。

智慧飛行電池

⚠警告

- 嚴禁讓電池接觸液體。切勿在雨中或潮濕的環境中使用電池，否則可能會引發電池自燃甚至爆炸。若電池接觸液體，請立即拆下電池，將電池放置於乾燥空曠環境，遠離易燃物，並立即聯絡 DJI 技術支援或 DJI 授權代理商獲得處理指引。
- 嚴禁使用非 DJI 官方提供的電池。建議使用 DJI 官方提供的充電裝置。
- 請在 -10°C 至 40°C 的溫度範圍內使用產品。溫度過高可能會引起電池著火、爆炸。溫度過低會降低電池性能。
- 嚴禁使用膨脹、漏液、包裝破損的電池。電池內的液體具有強烈腐蝕性，如發生漏液狀況，請遠離。若接觸到皮膚或眼睛，請立即使用大量清水沖洗並就醫。
- 嚴禁以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池。
- 請將電池存放在兒童接觸不到的地方。
- 電池若掉落或受到外力撞擊，不得再次使用。
- 禁止將電池放在靠近热源的地方，如陽光直射的車內。
- 切勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池因過度放電而無法繼續使用。

飛行眼鏡

⚠警告

- 若您患有心臟病、精神病（如焦慮症或創傷後壓力症候群），或其他影響您安全飛行體能活動的疾病，或是孕婦或年紀較大的長者，請在使用前諮詢您的醫生。
- 請根據自身情況，在使用飛行眼鏡期間適當休息，避免過長時間使用，導致身體不適。如果您在使用中感到任何不適，如眩暈或失去平衡感，請立即停止使用。
- 使用飛行眼鏡進行飛行無法滿足「在視線內飛行」（VLOS）的要求。請您在遵循當地法規要求的前提下選擇使用本產品。
- 佩戴飛行眼鏡之後，您可能無法觀察到周圍的一切情況。請務必在沒有障礙物、兒童及寵物安全區域使用本產品，以免絆倒。請勿靠近樓梯、窗戶、熱源、陽臺或其他危險區域。
- 飛行眼鏡會發射無線電波，並對附近的電子裝置的操作造成干擾。若您配戴心律調節器或其他植入式醫療裝置，請先諮詢您的醫生或您的醫療裝置製造商，再決定是否使用本產品。
- 產品包含小零件，請將產品放置於兒童無法觸及的地方，避免兒童誤食。
- 請勿與眼睛或面部皮膚有感染症狀的患者（如結膜炎）共用飛行眼鏡，以免交叉傳染。每次使用前，建議用不傷皮膚、不含酒精的殺菌濕紙巾清潔本產品（尤其是鏡片部位），並用微纖維布擦乾。
- 飛行眼鏡配戴時會緊貼肌膚，肌膚敏感者請謹慎使用。如發現有腫脹、瘙癢等皮膚過敏反應症狀，請立即停止使用本產品，並及時就醫。
- 務必防止陽光直射飛行眼鏡鏡片，否則會導致螢幕灼傷。
- 切勿在雨中或潮濕環境中使用產品，以免液體進入電池匣發生腐蝕反應，引發電池起火，甚至爆炸。

規格參數

AVATA™ 360（型號：DVN3XT）	
O4+	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax）	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
藍牙 5.4	
運作頻段與發射功率（EIRP）	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI 飛行眼鏡 N3（型號：TKGSM）	
O4+	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI 穿越搖杆 3（型號：TKMO3）	
GFSK	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] 各個國家 / 地區支援的運作頻段及其對應的可用範圍有所不同，詳情請參考當地法律規定。

Sekilas tentang Keselamatan



Dengan menggunakan produk ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menerima syarat dan ketentuan panduan ini serta semua petunjuk di <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. KECUALI DIJELASKAN SECARA TEGAS DALAM KEBIJAKAN LAYANAN PURNAJUAL YANG TERSEDIA DI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUK DAN SEMUA MATERI SERTA KONTEN YANG TERSEDIA MELALUI PRODUK DIBERIKAN SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA JAMINAN ATAU SYARAT DALAM BENTUK APA PUN. Produk ini tidak dimaksudkan untuk anak-anak.

Lingkungan Penerbangan

⚠ PERINGATAN

- JANGAN menggunakan pesawat dalam kondisi cuaca buruk seperti angin kencang, salju, hujan, kabut, hujan es, atau kilat.
- JANGAN lepas landas dari ketinggian lebih dari 4.500 m (14.764 kaki) di atas permukaan laut.
- JANGAN menerbangkan pesawat di lingkungan dengan suhu di bawah -10 °C (14 °F) atau di atas 40 °C (104 °F).
- JANGAN melakukan lepas landas dari objek bergerak, seperti mobil dan perahu.
- JANGAN menerbangkan pesawat di dekat permukaan yang reflektif, seperti air atau salju. Jika tidak, sistem penglihatan dapat terbatas.
- Apabila sinyal GNSS lemah, terbangkan pesawat di lingkungan yang memiliki penanganan dan visibilitas yang baik. Sistem penglihatan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam kondisi cahaya yang buruk. Terbangkan pesawat hanya di siang hari.
- JANGAN menerbangkan pesawat di dekat area dengan gangguan magnetik atau radio, termasuk saluran tegangan tinggi, stasiun transmisi daya skala besar, stasiun radar, stasiun pangkalan bergerak, dan menara siaran.
- Terbangkan pesawat di area terbuka yang jauh dari keramaian. Saat terbang tinggi, perhatikan perubahan lingkungan seperti tutupan awan, arus udara, dan suhu rendah untuk menghindari dampak kinerja baterai dan daya, yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Operasi Penerbangan

⚠ PERINGATAN

- Menjauhlah dari baling-baling dan motor yang berputar.
- JANGAN menyentuh atau bersentuhan dengan motor atau pembuang panas di kedua sisi pesawat dan komponen logam lainnya saat pesawat dihidupkan, karena motor dan pembuang panas mungkin panas.
- Saat terbang tinggi, pastikan untuk menjaga jarak yang aman dari pesawat terbang lain serta rintangan, dan terbanglah dengan hati-hati untuk menghindari tabrakan.
- Dalam mode lensa tunggal, pesawat ini tidak dilengkapi dengan penghindaran rintangan segala arah. Terbanglah dengan hati-hati.
- Beberapa aspek keselamatan pesawat mungkin terbatas karena pencahayaan yang tidak memadai, tidak adanya sinyal GNSS, atau kurangnya ruang saat terbang di dalam ruangan. Lebih berhati-hatilah saat menerbangkan.
- JANGAN memasang aksesoris atau perangkat eksternal yang tidak bersertifikat, karena hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk atau bahaya keselamatan.

PEMBERITAHUAN

- Pastikan firmware DJI Fly dan pesawat telah diperbarui ke versi terbaru.
- Terbangkan pesawat kembali sesegera mungkin ketika tingkat daya baterai rendah atau kecepatan angin tinggi.

Baterai Penerbangan Cerdas

⚠ PERINGATAN

- JANGAN membiarkan baterai terpapar cairan apa pun. JANGAN membiarkan baterai dalam keadaan lembap atau terkena hujan. JANGAN membiarkan baterai terendam air. Jika tidak, dapat terjadi ledakan atau kebakaran. Jika baterai terkena cairan, segera lepaskan baterai, tempatkan di area kering dan terbuka jauh dari bahan yang mudah menyala, dan hubungi Dukungan DJI atau dealer resmi DJI untuk mendapatkan petunjuk.
- JANGAN menggunakan baterai non-DJI. Disarankan untuk menggunakan perangkat pengisian daya DJI™.
- Produk ini hanya boleh digunakan pada suhu antara -10 hingga 40 °C (14 hingga 104 °F). Suhu tinggi dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Suhu yang rendah akan mengurangi kinerja baterai.
- JANGAN menggunakan baterai yang menggelembung, bocor, atau rusak. Baterai mengandung elektrolit yang sangat korosif. Menjauhlah dari baterai yang bocor. Apabila kulit atau mata terpapar elektrolit, segera cucilah area yang terpapar dengan air dan segera minta bantuan medis.
- JANGAN membongkar atau menusuk baterai dengan cara apa pun.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.
- JANGAN menggunakan baterai yang pernah mengalami benturan atau hantaman keras.
- JANGAN meninggalkan baterai di dekat sumber panas, seperti di dalam kendaraan pada hari yang panas.
- JANGAN menyimpan produk dalam keadaan baterai kosong sepenuhnya dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak, baterai dapat kehabisan daya dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Kacamata

⚠ PERINGATAN

- Sebelum menggunakan produk, berkonsultasilah dengan dokter jika Anda memiliki gangguan medis serius yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung, kondisi yang memengaruhi kemampuan Anda melakukan aktivitas fisik dengan aman, kondisi psikologis, seperti gangguan kecemasan atau gangguan stres pascatrauma, atau jika Anda hamil atau lansia.
- Beristirahatlah secara berkala saat menggunakan produk untuk menghindari risiko kesehatan. Hentikan penggunaan produk jika Anda mengalami gejala mabuk perjalanan atau tidak nyaman.
- Menggunakan kacamata tidak memenuhi persyaratan garis pandang visual (VLOS). Gunakan produk ini sesuai dengan peraturan setempat.
- Saat mengenakan kacamata, gambar yang ditampilkan pada kacamata bukan representasi asli dari lingkungan sekitar yang sebenarnya. Untuk menghindari cedera, pastikan untuk menggunakan produk di area yang aman tanpa rintangan serta jauh dari anak-anak dan hewan peliharaan. Pastikan untuk menjaga jarak yang aman dari tangga, jendela, balkon, dan sumber panas.
- Kacamata memancarkan gelombang radio yang dapat memengaruhi operasi benda elektronik di dekatnya. Apabila Anda menggunakan alat pacu jantung atau implan perangkat medis lainnya, JANGAN menggunakan kacamata sebelum terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter atau produsen perangkat medis.
- Kacamata berisi komponen kecil. JANGAN meninggalkan produk dalam jangkauan anak-anak.
- JANGAN meminjamkan kacamata kepada orang dengan kondisi, infeksi, atau penyakit menular, khususnya mata atau kulit. Kacamata harus dibersihkan setelah digunakan dengan tisu basah antibakteri tanpa alkohol yang aman untuk kulit dan kain mikrofiber kering untuk lensa.
- Produk ini bersentuhan langsung dengan kulit. Gunakan dengan hati-hati jika Anda rentan terhadap reaksi alergi. Hentikan penggunaan kacamata jika terjadi bengkak, gatal, iritasi kulit, atau masalah kulit lainnya. Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.
- Jauhkan lensa dari sinar matahari langsung untuk menghindari terbakar.
- JANGAN menggunakan produk di lingkungan yang lembap. JANGAN membiarkan kompartemen baterai terpapar cairan apa pun. Jika tidak, baterai dapat berkarat dan meledak atau terbakar.

Spesifikasi

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Frekuensi Operasi dan Daya Pemancar (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Frekuensi operasi yang didukung dan rentang frekuensi yang tersedia mungkin berbeda di berbagai negara dan wilayah. Lihat peraturan perundang-undangan setempat untuk informasi lebih lanjut.

安全についての概要



本製品を使用することにより、お客様が本ガイドラインの利用規約と <https://www.dji.com/avata-360/downloads> に掲載されているすべての指示を読み、理解し、承認したこととみなします。アフターサービスポリシー (<https://www.dji.com/service/policy>) に明示的な規定がない限り、本製品、ならびに本製品を通して得られるすべての資料およびコンテンツは「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。本製品は、子供を対象としていません。

飛行環境

⚠️警告

- 強風、雪、雨、霧、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。
- 高度が海面 4500 m 以上の場所から離陸させないでください。
- 気温が -10℃より低い場合はまたは 40℃より高い環境では、機体を飛行させないでください。
- 車や船などの動いている物体から離陸させないでください。
- 水面または雪面などの反射表面の近くで飛行させないでください。ビジョンシステムが制限される場合があります。
- GNSS 信号が弱い場合は、周囲が明るく視界が良好な環境で機体を飛ばしてください。照度条件が不十分な場合、ビジョンシステムが正しく機能しないことがあります。機体は日中のみ飛行させてください。
- 高圧送電線、大規模送電線、レーダー基地、モバイルベースステーション、放送塔などの磁気干渉や無線干渉があるエリア付近で機体を飛行させないでください。
- 機体は、人から離れた開けたエリアで飛ばしてください。高高度を飛行中は、雲量、気流、低圧などの環境変化に注意し、バッテリー性能や出力性能に影響が出ないようにして、事故のリスクを回避してください。

飛行操作

⚠️警告

- 回転中のプロペラやモーターから離れてください。
- 機体の電源が入っているときは、機体両側のモーターやヒートシンク、その他の金属部品が熱くなっている可能性があるため、触ったり接触したりしないでください。
- 高高度を飛行中は、他の機体や障害物から安全な距離を保ち、衝突しないように慎重に飛行してください。
- シングルランズモードでは、本体には全方向障害物回避は搭載されていません。慎重に飛行してください。
- 十分な明るさで得られない環境や、GNSS 信号がない場合、屋内で十分なスペースが確保できない場合、機体の飛行安全機能が一部制限されます。飛行時には特に注意してください。
- 認証されていないアクセサリや外部デバイスは、製品の損傷や安全上の危険につながる可能性があるため、取り付けないでください。

📌注記

- DJI Fly アプリと機体のファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
- バッテリー残量が少ない場合や風速が強い場合は、できるだけ早く機体を帰還させてください。

インテリジェント フライトバッテリー

⚠️警告

- 液体がバッテリーに触れないようにしてください。バッテリーを湿気の高い場所や雨のかかる場所に放置しないでください。バッテリーを水中に落とさないでください。破裂や発火が発生するおそれがあります。バッテリーが液体に触れた場合は、すぐにバッテリーを取り外し、可燃物が付着しない乾燥した開けた場所に置き、DJI サポートまたは DJI 正規販売店に連絡して、指示を受けてください。
- DJI 製以外のバッテリーは使用しないでください。DJI 製 充電デバイスを使用をお勧めします。
- 本製品は -10℃ ~ 40℃ の温度環境でのみ使用してください。高温を原因として、火災や爆発につながる恐れがあります。動作環境温度条件より低い温度では、バッテリーの性能が低下します。
- バッテリーに膨張、液漏れ、損傷が見られる場合は使用しないでください。バッテリーの電解液は非常に高い腐食性があります。液漏れしているバッテリーには触れないでください。電解液が皮膚に触れたり、眼に入ったりした場合には、ただちに水で洗い流して、すぐに医師の診察を受けてください。
- いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。
- バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- 墜落や激しい衝撃を受けた場合には、バッテリーを使用しないでください。
- 暑い日の車内など、熱源の近くにバッテリーを放置しないでください。
- バッテリーを完全に放電した状態で、本製品を長期間保管しないでください。バッテリーが過放電し、修理不能な損傷を負う恐れがあります。

ゴーグル

⚠️警告

- 心疾患などの既存の深刻な病状、身体活動を安全に遂行する能力に影響を与える状態、不安障害や心的外傷後ストレス障害などの精神状態、または妊娠中もしくは高齢の人は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。
- 健康上のリスクを軽減するために本製品の使用時は定期的に休憩をとってください。乗り物酔いや不快感などの症状が現れたときには製品の使用を中止してください。
- ゴーグルを使用すると、目視内 (VLOS) での飛行という要件は満たされません。ゴーグルは必ず視地の規制を遵守して使用してください。日本国内において屋外でゴーグルを使用しての飛行は目視外飛行になり、航空局からの飛行の許可・承認を取得する必要があります。また、使用中に飛行安全性を確保するため、補助者を設け、飛行環境を監視してもらう必要があります。
- ゴーグルを着用している間、表示される画像は実際の周囲の環境を正確に表すものではありません。怪我を避けるため、必ず障害物のない安全な場所で、子供やペットから離れたところで使用してください。階段、窓、バルコニー、および熱源から安全な距離を確保してください。
- ゴーグルに依拠する電波は、近くの電子機器の動作に影響を与える可能性があります。ペースメーカーまたはその他の埋め込み型医療機器をお持ちの場合は、ゴーグルを使用する前に必ず医師または医療機器製造元に相談してください。
- ゴーグルには小さな部品が使用されています。子供の手の届くところに本製品を放置しないでください。
- 目や皮膚に依拠する状態、感染、または病気のある人々とゴーグルを共有しないでください。ゴーグルは、毎回の使用時に、前にやさしい非アルコール系抗菌性の拭き取り布とレンズ用の乾いたマイクロファイバーの布で拭いてください。
- 本製品は、皮膚に密着します。アレルギー反応を起こしやすい方はご注意ください。腫れ、かゆみ、目の刺激、または目の不快感に気付いた場合は、ゴーグルの使用を中止してください。症状が続く場合は、医師に連絡してください。
- レンズは画面の焼き付けを防ぐため直射日光に当てないでください。
- 本製品を湿気の高い環境で使用しないでください。バッテリー収納部に液体が入らないようにしてください。バッテリーが腐食し、爆発や発火の原因となります。

仕様

AVATA™ 360 (モデル: DVN3XT)	
O4+	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本)) 5.170 ~ 5.250 GHz : <23 dBm (CE) 5.725 ~ 5.850 GHz : <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) (日本国内では、2.4GHz 帯のみ使用可能)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC (日本)) 5.725 ~ 5.850 GHz : <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) (日本では 2.400 ~ 2.4835 GHz のみ)
Bluetooth 5.4	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP)	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <10 dBm
DJI Goggles N3 (モデル: TKGSM)	
O4+	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本)) 5.170 ~ 5.250 GHz : <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725 ~ 5.850 GHz : <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) (日本国内では、2.4GHz 帯のみ使用可能)
GFSK	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本))
DJI RC Motion 3 (モデル: TKMO3)	
GFSK	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本))

[1] 対応している動作周波数および利用可能な周波数範囲は、国や地域によって異なる場合があります。詳細については、現地の法規制を確認してください。

안전 지침 요약



이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 약관 및 <https://www.dji.com/avata-360/downloads> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하며 수락함을 표명합니다. A/S 서비스 정책(<https://www.dji.com/service/policy>)에 명시적으로 규정된 경우를 제외하고, 제품과 제품을 통해 제공되는 모든 자료 및 콘텐츠는 어떠한 종류의 워런티 또는 조건도 없이 "있는 그대로", "사용 가능한 그대로" 제공됩니다. 본 제품은 어린이용 제품이 아닙니다.

비행 환경

△ 경고

1. 강풍, 눈, 비, 안개, 우박 및 번개를 포함하는 악천후 조건에서는 기체를 사용하면 안 됩니다.
2. 해발 4,500m 이상 고도에서 이륙하지 마십시오.
3. 온도가 -10°C 미만이거나 40°C 이상인 환경에서는 기체를 비행하지 마십시오.
4. 자동화 및 선박과 같은 움직이는 물체에서는 이륙시키지 마십시오.
5. 물이나 눈과 같은 빗을 반사하는 표면에 가깝게 비행하지 마십시오. 그렇지 않으면 비전 시스템이 제한될 수 있습니다.
6. GNSS 신호가 약할 때는 적절한 조영 및 가시성을 갖춘 환경에서만 기체를 비행해야 합니다. 조영이 부족한 상태에서는 비전 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 낮만 기체를 비행하십시오.
7. 고고성, 대규모 숲진 시설, 레이더 스테이션, 모바일 기지국, 방송 송신탑 등 자기 간섭이나 무선 간섭이 있는 영역 근처에서 기체를 비행하지 마십시오.
8. 군중을 피해 탁 트인 지역에서 기체를 비행해야 합니다. 고고비행 시, 상충을, 거센 기류, 급격한 기온 하락 등의 환경적 변화를 경험할 수 있으며 이는 배터리 및 전력 성능에 영향을 주어 사고를 일으킬 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

비행 조작

△ 경고

1. 회전하는 프로펠러와 모터에 접근하지 마십시오.
2. 기체 전원이 꺼져 있을 때 기체 양쪽의 모터나 방열판 및 기타 금속 부품은 뜨거울 수 있으므로 만지거나 접촉하지 마십시오.
3. 고공비행 시, 다른 기체 및 장애물과 안전거리를 유지해야 하며 충돌 사고를 방지하기 위해 세심하게 주의해야 합니다.
4. 단일 링크 모드에서는 기체에 정방향 장애물 회피 기능이 없습니다. 주의해서 비행하십시오.
5. 실내 비행 시 조영이 충분하지 않거나 GNSS 신호가 없거나 공간 부족으로 인해 일부 비행 안전 기능이 제한될 수 있습니다. 비행 중에는 더욱 주의해야 합니다.
6. 제품 손상이나 안전 위험을 초래할 수 있는 인종되지 않은 액세서리 또는 외부 장치를 설치하지 마십시오.

알림

1. DJI Fly와 기체 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오.
2. 배터리 전력이 부족하거나 풍속이 높을 때는 가능한 한 빨리 비행기를 복귀시켜야 합니다.

인텔리전트 플라이트 배터리

△ 경고

1. 배터리를 액체에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 습기가 있는 곳이나 비 내리는 곳에 두지 마십시오. 배터리를 물에 빠뜨리지 마십시오. 액체 접촉 시 폭발하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 배터리에 액체가 닿은 경우 즉시 배터리를 분리하여 가연성 물질과 멀리 떨어진 건조하고 개방된 공간에 놓고, DJI 고객센터 또는 DJI 공인 딜러에 지침을 문의하십시오.
2. DJI 제품이 아닌 배터리를 사용하지 마십시오. DJI™ 충전 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
3. 제품은 -10~40°C의 온도 범위에서만 사용해야 합니다. 온도가 높으면 화재나 폭발로 이어질 수 있습니다. 저온 환경에서는 배터리 성능이 저하될 수 있습니다.
4. 배터리가 팽창, 누출 또는 손상을 입었을 경우, 사용하지 마십시오. 배터리 내부의 전해액은 부식성이 강한 물질입니다. 누출된 배터리를 멀리 해야 합니다. 전해액이 피부에 묻거나 눈에 들어간 경우 즉시 물로 해당 부위를 씻은 후 의료 지원을 받아야 합니다.
5. 배터리를 어떤 식으로든 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오.
6. 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
7. 충돌이 일어나거나 심한 충격이 가해진 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
8. 더운 날에는 배터리를 차광 내부와 같은 열원 근처에 두지 마십시오.
9. 배터리가 완전히 방전된 상태에서 제품을 장기간 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 배터리가 과방전되어 불이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

고글

△ 경고

1. 심장 질환과 같은 심각한 병력이 있거나, 신체 활동을 안전하게 수행하는 능력에 제한이 있거나, 불안정 또는 외상 후 스트레스 장애 같은 정신 질환을 앓고 있거나, 임신 또는 노약자의 경우 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
2. 건강에 대한 위험을 줄이기 위해 제품을 사용하면서 정기적으로 휴식을 취하십시오. 어떤 형태든지 멀미 증상이나 불편함이 느껴지면 제품 사용을 중단하십시오.
3. 고글 사용으로 가시(FOV) 요구 사항이 충족되지는 않습니다. 현지 규정에 따라 제품을 사용하십시오.
4. 고글 착용 시 시야만 영상은 실제 주변 환경을 정확하게 나타내지 않습니다. 부상을 방지하기 위해 장애물이 없고 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 안전한 영역에서 제품을 사용하십시오. 계단, 창문, 발코니 및 열원에서 멀리 떨어진 안전한 거리에 있는지 확인하십시오.
5. 고글에서 주변 전자 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있는 무선 전파가 방출될 수 있습니다. 삼각조출기 또는 기타 이식된 의료 기기가 있는 경우 의사와 상담하거나 해당 의료 기기의 제조업체에 문의하기 전에 고글을 사용하지 마십시오.
6. 고글의 작은 부위가 포함되어 있습니다. 어린이의 손이 닿는 곳에 제품을 두지 마십시오.
7. 특히 눈이나 피부에 전염성 질환을 앓고 있거나 감염 상태인 사람과 고글을 함께 사용하지 마십시오. 사용 후에는 피부 자극이 없는 무알코올성 알코올 티슈로 고글을 청소하고 렌즈는 마른 극세사 천으로 닦아주십시오.
8. 이 제품은 피부에 가까이 접촉합니다. 알레르기 반응이 잘 나타나지는 경우 주의하여 사용하십시오. 피부가 부어오르거나 가려움, 피부 자극 또는 기타 불편한 느낌이 나타나지는 경우 고글의 사용을 중단하십시오. 증상이 지속되면 의사에게 문의하십시오.
9. 스크린 번들 피하기 위해 렌즈가 직사광선에 닿지 않게 하십시오.
10. 제품을 습한 환경에서 사용하지 마십시오. 배터리 함에 액체가 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면, 배터리가 부식되어 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다.

사양

AVATA™ 360 (모델명: DVN3XT)			
O4+			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)		
	5.170~5.250 GHz: <23 dBm (CE)		
	5.725~5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)		
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)		
	5.725~5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)		
Bluetooth 5.4			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP)	2.4000~2.4835 GHz: <10 dBm		
DJI Goggles N3 (모델명: TKG5M)			
O4+			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)		
	5.170~5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC)		
	5.725~5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)		
GFSK			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)		
DJI RC Motion 3 (모델명: TKM03)			
GFSK			
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)		

[1] 지원되는 작동 주파수 및 사용 가능한 주파수 범위는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 법률 및 규정을 참조해야 합니다.

Ringkasan Keselamatan



Dengan menggunakan produk ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami serta menerima terma dan syarat garis panduan ini dan semua arahan di <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. KEUALI SEPERTI YANG DITEGASKAN DALAM DASAR PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN YANG TERSEDIA DI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), PRODUK DAN SEMUA BAHAN SERTA KANDUNGAN YANG TERSEDIA MELALUI PRODUK DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN ATAS DASAR "SEPERTI YANG TERSEDIA" TANPA JAMINAN ATAU SYARAT DALAM APA JUA BENTUK. Produk ini bukan bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak.

Persekitaran Penerbangan

AMARAN

- JANGAN gunakan pesawat dalam keadaan cuaca buruk seperti ketika angin kuat, salji, hujan, kabut, hujan batu atau petir.
- JANGAN berlepas dari ketinggian lebih daripada 4500 m (14,764 kaki) dari paras laut.
- JANGAN terbangkan pesawat dalam persekitaran yang bersuhu di bawah -10° C (14° F) atau melebihi 40° C (104° F).
- JANGAN lancarkan pesawat dari objek bergerak seperti kereta dan bot.
- JANGAN terbangkan pesawat berhampiran permukaan yang memantulkan cahaya seperti air atau salji. Ini mungkin akan menjadikan sistem penglihatan terhad.
- Apabila isyarat GNSS lemah, terbangkan pesawat dalam persekitaran dengan pencahayaan dan kebolehlihatan yang baik. Sistem penglihatan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pencahayaan yang kurang baik. Hanya terbangkan pesawat pada waktu siang.
- JANGAN terbangkan pesawat berhampiran kawasan dengan gangguan magnetik atau radio, termasuk kawasan kabel voltan tinggi, stesen penghantaran kuasa skala besar, stesen radar, stesen pangkalan bergerak dan menara penyiaran.
- Terbangkan pesawat di kawasan terbuka yang jauh dari orang ramai. Apabila terbang pada altitud tinggi, beri perhatian kepada perubahan persekitaran seperti litiupan awan, arus udara dan suhu rendah untuk mengelakkan kesan kepada prestasi kuasa dan bateri, yang boleh menyebabkan kemalangan.

Operasi Penerbangan

AMARAN

- Jangan hampir kipas dan motor yang berputar.
- JANGAN pegang atau bersentuhan dengan motor atau sink haba pada kedua belah sisi pesawat dan bahagian logam lain semasa pesawat dihidupkan, kerana ia mungkin panas.
- Apabila terbang pada altitud tinggi, kekalkan jarak yang selamat dari pesawat lain dan halangan serta terbang dengan berhati-hati untuk mengelakkan perlanggaran.
- Dalam mod kanta tunggal, pesawat tidak mempunyai ciri pengelakan halangan omnidirectional. Terbangkan pesawat dengan berhati-hati.
- Sesetengah fungsi keselamatan pesawat mungkin terhad kerana pencahayaan yang tidak mencukupi, tiada isyarat GNSS atau ruang yang sempit semasa terbang di dalam bangunan. Terbang dengan lebih berhati-hati.
- JANGAN pasang aksesori atau peranti luaran yang tidak diperakui, kerana ini boleh mengakibatkan kerosakan produk atau bahaya keselamatan.

PEMBERITAHUAN

- Pastikan DJI Fly dan perisian tegar pesawat telah dikemas kini ke versi terkini.
- Terbangkan pesawat pulang secepat mungkin apabila tahap bateri rendah atau terdapat kelajuan angin yang tinggi.

Bateri Penerbangan Pintar

AMARAN

- JANGAN benarkan bateri bersentuhan dengan cecair. JANGAN biarkan bateri tersebut dititipi kelembapan atau dibasahi hujan. JANGAN jatuhkan bateri ke dalam air. Jika tidak, letupan atau kebakaran boleh berlaku. Jika bateri terkena cecair, tanggalkan bateri dengan serta-merta, letakkannya di tempat kering dan di kawasan terbuka yang jauh dari bahan mudah terbakar, dan hubungi Sokongan DJI atau pengedar sah DJI untuk arahan.
- JANGAN gunakan bateri bukan DJI. Adalah disyorkan untuk menggunakan peranti pengecas DJI™.
- Produk ini hendaklah digunakan dalam suhu dari -10° hingga 40° C (14° hingga 104° F). Suhu tinggi boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Suhu rendah akan menurunkan prestasi bateri.
- JANGAN gunakan bateri yang kembung, bocor atau rosak. Elektrolit dalam bateri sangat mengakis. Jauhkan diri daripada bateri yang bocor. Sekiranya sebarang elektrolit terkena pada kulit atau mata anda, basuh bahagian yang terlibat dengan air dan dapatkan rawatan doktor.
- JANGAN leraikan bateri atau menebuk bateri dengan apa-apa jua cara.
- Jauhkan bateri dari jangkauan kanak-kanak.
- JANGAN gunakan bateri yang telah terlibat dalam kemalangan atau terkena hentaman kuat.
- JANGAN tinggalkan bateri berhampiran sumber haba seperti dalam kenderaan pada hari yang panas.
- JANGAN simpan produk untuk jangka masa yang panjang setelah bateri dinyahcas sepenuhnya. Jika tidak, bateri mungkin dinyahcas secara berlebihan dan menyebabkan kerosakan yang tidak boleh diperbaiki.

Gagal

AMARAN

- Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk sekiranya anda mempunyai sebarang keadaan perubatan sedia ada yang serius seperti penyakit jantung, keadaan yang mempengaruhi kemampuan anda melakukan aktiviti fizikal dengan selamat, keadaan psikologi seperti kecleruran keresahan atau kecleruran stres pascatrauma atau jika anda hamil atau merupakan warga tua.
- Berhenti secara berkala daripada menggunakan gogal untuk mengurangkan risiko kesihatan. Berhenti menggunakan produk jika anda mengalami sebarang gejala mabuk gerak atau ketidakselesaan.
- Penggunaan gogal tidak memenuhi keperluan garis visual pandangan (VLOS). Gunakan produk ini dengan mematuhi peraturan tempatan.
- Semasa memakai gogal, imej yang dipaparkan bukanlah gambaran tepat persekitaran sekeliling yang sebenarnya. Untuk mengelakkan kecederaan, pastikan produk digunakan di kawasan selamat tanpa halangan, dan jauh daripada kanak-kanak serta haiwan peliharaan. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat dari tangga, tingkap, balkoni, dan sumber haba.
- Gogal boleh mengeluarkan gelombang radio yang boleh menjejaskan operasi elektronik yang berdekatan. Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti perubatan implan lain, JANGAN gunakan gogal tanpa terlebih dahulu mendapatkan nasihat doktor atau pengeluar peranti perubatan tersebut.
- Gogal terdiri daripada bahagian-bahagian kecil. JANGAN biarkan produk berada dalam jangkauan kanak-kanak.
- JANGAN berkongsi gogal dengan orang yang menghadapi penyakit berjangkit atau jangkitan, terutamanya pada bahagian mata atau kulit. Gogal mestilah dibersihkan antara setiap penggunaan dengan tisu antibakteria tanpa alkohol yang mesra kulit dan dengan kain mikrofiber kering untuk kanta.
- Produk digunakan secara bersentuhan dengan kulit. Gunakan dengan berhati-hati jika anda mempunyai alahan alergi. Berhenti menggunakan gogal ini jika terdapat bengkak, gatal, kerengsaan kulit atau ketidakselesaan kulit anda yang lain. Hubungi doktor jika gejala ini berterusan.
- Jauhkan kanta dari sinar matahari langsung untuk mengelakkan skrin melecuk.
- JANGAN gunakan produk dalam persekitaran yang lembap. JANGAN biarkan cecair memasuki petak bateri. Jika tidak, bateri boleh mengakis dan menyebabkan letupan atau kebakaran.

Spesifikasi

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Frekkuensi Operasi dan Kuasa Pemancar (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Frekuensi pengoperasian yang disokong dan julat frekuensi yang tersedia mungkin berlainan di negara dan rantau yang berbeza. Rujuk undang-undang dan peraturan tempatan untuk maklumat lanjut.

ข้อมูลความปลอดภัยโดยย่อ



การยืมผลิตภัณฑ์ของอะวาลอนจากโดยาน ทาความเข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สมุดแนวดาวน์โหลดเหล่านี้จากหน้าเว็บ <https://www.dji.com/avata-360/downloads> และ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ DJI "ตามสภาพ" และ "ตามความพอใจ" โดยในการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ของระบบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับนโยบายการบริการ หลังการขายของ DJI กรณีหากเว็บไซต์ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก

สภาพแวดล้อมการบิน

⚠ คำเตือน

- ห้ามบินอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น มีลมแรง ฝนตก ฝนตก หมอกลง มีอุณหภูมิต่ำหรือฟ้าผ่า
- ห้ามบินในจากระยะความสูงเกินกว่า 4500 ม. (14,764 ฟุต) เมื่อระดับน้ำทะเล
- ห้ามบินในอุณหภูมิแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -10° C (14° F) หรือสูงกว่า 40° C (104° F)
- ห้ามบินในบริเวณที่ใกล้สิ่งกีดขวาง เช่น ถนน สะพาน และเรือ
- ห้ามบินใกล้สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนที่ เช่น ยานพาหนะ มิฉะนั้น ระบบบินอาจอาจอาจอาจ
- หลีกเลี่ยงการบินในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ

การดำเนินการบิน

⚠ คำเตือน

- ห้ามบินใกล้สิ่งกีดขวางและคนหรือสิ่งกีดขวาง
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ

⚠ คำเตือน

- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ

แบตเตอรี่การบินและเครื่องยนต์

⚠ คำเตือน

- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ

แบตเตอรี่

⚠ คำเตือน

- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- ห้ามบินในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ

ข้อมูลจำเพาะ

AVATA™ 360 (รุ่น: DVN3XT)	
O4+	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2,400-2,483.5 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SSRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SSRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2,400-2,483.5 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SSRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SSRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP)	2,400-2,483.5 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (รุ่น: TKG6SM)	
O4+	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2,400-2,483.5 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SSRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SSRC)
GFSK	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2,400-2,483.5 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SSRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (รุ่น: TKMO3)	
GFSK	
ความถี่ในการใช้งานและกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2,400-2,483.5 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SSRC/MIC)

[1] ความถี่ในการใช้งานที่รองรับและช่วงความถี่ที่ใช้ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค โปรดดูกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Обзор на безопасността



Използвайки този продукт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате условията на това ръководство и всички инструкции на адрес <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПРЕДИВЪДНОТО В ПОЛИТИКИТЕ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, НАЛИЧНИ НА АДРЕС <https://www.dji.com/service/policy>, ПРОДУКТЪТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНИ ЧРЕЗ ПРОДУКТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ И НА „НАЛИЧНА БАЗА“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. Този продукт не е предназначен за деца.

Среда на полета

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пускайте дрона при тежки метеорологични условия, например при силен вятър, сняг, дъжд, мъгла, градушка или мълини.
- НЕ излитайте от надморска височина над 4500 m над морското равнище.
- НЕ пускайте дрона да лети в среда, където температурата е под -10°C или над 40°C.
- НЕ пускайте дрона от движещи се обекти като автомобили и лодки.
- НЕ пускайте дрона да лети близо до отразяващи повърхности като вода или сняг. В противен случай системата за виждане може да бъде ограничена.
- Когато GNSS сигналят е слаб, пускате дрона в среда с добро осветление и видимост. Системата за виждане може да не работи правилно при недобра осветеност. Летете с дрона само през деня.
- НЕ пускайте дрона да лети близо до зони с магнитни или радиосмущения, включително високочестотни линии, големи електропреносни станции, радарни станции, мобилни базови станции и предавателни кули.
- Пускате дрона на открито, далече от струпвания на хора. Когато летите на голяма надморска височина, обърнете внимание на промените в околната среда, като например облачно покритие, въздушни течения и ниски температури, за да избегнете въздействие върху батерията и мощността, което може да причини инцидент.

Полетни операции

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пазете се от въртящите се пропелери и моторите.
- НЕ пипайте и не пазете от контакт с моторите или радиаторите от двете страни на дрона, както и други метални части, когато дронът е включен, тъй като може да са горещи.
- Когато летите на голяма надморска височина, се уверете, че спазвате безопасно разстояние от други дронове и препятствия, и летете внимателно, за да избегнете сблъсъци.
- В режим с единичен обектив дронът не разполага с всестранно избягване на препятствия. Пускате дрона с повишено внимание.
- При летене на закрито някои от функциите за безопасност на дрона може да бъдат ограничени поради недостиг на светлина, липса на GNSS сигнал или на достатъчно пространство. Бъдете особено внимателни по време на полета.
- НЕ инсталирайте несертифицирани аксесоари или външни устройства, тъй като това може да доведе до повреда на продукта или рискове за безопасността.

ⓘ ИЗВЕСТИЕ

- Уверете се, че DJI Fly и фирмуерът на дрона са актуализирани до най-новата версия.
- Приберете дрона възможно най-бързо, когато батерията е слаба или има силен вятър.

Интелигентна полетна батерия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ допускайте батерията да влезе в контакт с течности. НЕ оставяйте батерията мокра или навън в дъжда. НЕ изпускайте батерията във вода. В противен случай може да възникне експлозия или пожар. Ако батерията влезе в контакт с течност, незабавно извадете батерията, поставете я на сухо и открито място далеч от запалими материали и се свържете с поддръжката на DJI или упълномощен представител на DJI за инструкции.
- НЕ използвайте батерии, които не са от DJI. Препоръчително е да използвате зарядни устройства на DJI™.
- Този продукт трябва да се използва само при температури от -10° до 40°C. Високата температура може да доведе до пожар или експлозия. Ниската температура ще влоши работата на батерията.
- НЕ използвайте надути, протекли или повредени батерии. Електронитите в батерията са силно корозивни. Пазете се от протекли батерии. При контакт на електронити с кожата или очите незабавно измийте засегнатата област с вода и потърсете медицинска помощ.
- НЕ разглобявайте и не пробивайте батерията по никакъв начин.
- Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца.
- НЕ използвайте батерия, която е участвала в сблъсък или тежък удар.
- НЕ оставяйте батериите близо до източници на топлина, както и в автомобил в горещ ден.
- НЕ съхранявайте продукта за продължителен период, след като батерията е била напълно разрежена. В противен случай батерията може да достигне свръхразреждане, което може да причини непоправими щети.

Очилата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Консултирайте се с лекар, преди да използвате продукта, ако страдате от съществуващи сериозни медицински състояния, напр. сърдечно заболяване, състояния, които влияят върху способността за безопасно извършване на физически дейности, психиатрични състояния (напр. тревожни разстройства или посттравматично стресово разстройство), ако сте бременна или в напреднала възраст.
- Редовно сваляйте продукта, за да си починете и да смекчите рисковете за здравето. Спрете да използвате продукта, ако имате симптоми на кинетоза или доскомфорт.
- Използването на очилата не отменя изискването дронът да бъде в ползването (VLOS) на оператора. Използвайте този продукт в съответствие с местните разпоредби.
- Когато носите очилата, изобразението, показано в тях, не е точно представяне на действителната заобикаляща среда. За да избегнете нараняване, се уверете че използвате продукта в безопасна среда без препятствия и далеч от деца и домашни животни. Уверете се, че сте на безопасно разстояние от стълби, прозорци, балкони и източници на топлина.
- Очилата могат да излъчват радиовълни, които могат да засегнат работата на намиращата се в близост електроника. Ако имате пейсмейкър или други имплантирани медицински изделия, НЕ използвайте очилата без предварително да се консултирате с лекар или с производителя на медицинското изделие.
- Очилата съдържат малки части. НЕ оставяйте продукта на достъпно за деца място.
- НЕ споделяйте очилата с хора със заразни състояния, инфекции или заболявания, особено на очите или на кожата. Очилата трябва да се почистват след всяка употреба с подходящи за кожата безалкохолни антибактериални кърпички и със суха микрофибърна кърпа.
- Продуктът влиза в близък контакт с кожата. Използвайте внимателно ако сте склонни към алергични реакции. Спрете да използвате очилата, ако забележите подуване, сърбеж, раздразнение или друг дискомфорт на кожата. Свържете се с лекар, ако симптомите продължават.
- Пазете лицето от пряка слънчева светлина, за да избегнете изгаряния на екрана.
- НЕ използвайте продукта във влажна среда. НЕ допускайте попадане на течност в батерийното отделение. В противен случай батерията може да корозира и да причини експлозия или пожар.

Спецификации

AVATA™ 360 (Модел: DVNX3T)	
O4+	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Модел: TKGSM)	
O4+	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GF5K	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Модел: TKM03)	
GF5K	
Работна честота и мощност на предавателя (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Поддържащата работна честота и наличният честотен диапазон може да се различават в различните държави и региони. Вижте местните закони и разпоредби за повече информация.

Stručný přehled bezpečnosti



Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si přečetli ustanovení těchto zásad a všechny pokyny uvedené na adrese <https://www.dji.com/avata-360/downloads>, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ STANOVENÝCH V ZÁSADÁCH POPRODEJNÍHO SERVISU, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA ADRESĚ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), JSOU VÝROBEK, VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM VÝROBKU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „PODLE DOSTUPNOSTI“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU. Výrobek není určený pro děti.

Prostředí letu

VAROVÁNÍ

1. NIKDY nepoužívejte dron v případě velmi nepříznivého počasí, jako je silný vítr, déšť, mlha, krupobití nebo blesky.
2. NEVLÉTĚJTE nad mořské výšky vyšší než 4500 m (14 764 stop).
3. NIKDY neletíte s dronem v prostředí, kde je teplota nižší než -10°C nebo vyšší než $+40^{\circ}\text{C}$.
4. NIKDY nevlétáte s dronem z pohybujících se předmětů, jako jsou auta a lidé.
5. NIKDY neletíte blízko reflexních povrchů, jako je voda nebo snh. V opačném případě může být pozorovací systém omezen.
6. Pokud je signál GNSS slabý, leťte s dronem v prostředí s dobrou světelností a viditelností. Za špatných světelných podmínek nemusí pozorovací systém fungovat správně. S dronem leťte pouze ve dne.
7. NIKDY s dronem neletíte v blízkosti míst, kde dochází k magnetickému nebo rádiovému rušení, včetně vedení vysokého napětí, rozsáhlých vysílačích stanic, radarových stanic, mobilních základů a vysílačích věží.
8. S dronem leťte na volném prostranství, daleko od davů lidí. Při letu ve velké výšce věnujte pozornost změnám prostředí, jako je oblačnost, vzdušné proudy a nízké teploty, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie na napájení, což může způsobit nehodu.

Letový provoz

VAROVÁNÍ

1. Držte se dál od otáčejících se vrtulí a motorů.
2. NEDOTÝKTEJS motorů ani chladičů na obou stranách dronu a jiných kovových částí dronu, když je dron zapnutý, jelikož tyto části mohou být velmi horké.
3. Při letu ve velké výšce dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních dronů a překážek a leťte opatrně, abyste zabránili srážkám.
4. V režimu s jedním objektivem není dron vybaven funkcí všesměrového vyhýbání se překážkám. Leťte opatrně.
5. Některé letové bezpečnostní funkce dronu mohou být při létání vnitřních prostorů omezeny v důsledku nedostatečného osvětlení, absence signálu GNSS nebo nedostatku prostoru. Při létání dbejte zvýšené opatrnosti.
6. NEINSTALUJTE necertifikované příslušenství nebo externí zařízení, protože to může vést k poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům.

UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se, že jsou aplikace DJI Fly a firmware dronu aktualizované na nejnovější verzi.
2. Jakmile je úroveň nabití baterie nízká nebo se výrazně zvýší rychlost větru, leťte s dronem co nejdříve zpět.

Inteligentní letová baterie

VAROVÁNÍ

1. NIKDY nedovolte, aby se baterie dostala do kontaktu s tekutinou. NIKDY nenechávejte baterii ve vlhku nebo na dešti. NIKDY nevzhazujte baterii do vody. Může dojít k výbuchu nebo požáru. Pokud se baterie dostane do kontaktu s kapalinou, okamžitě ji vyjměte, umístěte na suché a otevřené místo mimo hořlavé materiály a kontaktujte podporu DJI nebo autorizovaného prodejce DJI, který vám poskytne další pokyny.
2. NIKDY nepoužívejte jiné než originální baterie od společnosti DJI. Doporučuje se používat nabíječky zařízení značky DJI™.
3. Tento produkt by měl být používán pouze při teplotách od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Vysoká teplota může vést k výbuchu nebo požáru. Nízká teplota snižuje výkon baterie.
4. NIKDY nepoužívejte vybitou, netěsnou nebo poškozenou baterii. Elektrolyty v baterii jsou vysoce korozivní. Nedotýkejte se prosakujících baterie. Pokud dojde ke kontaktu elektrolytů s kůží nebo očima, postižené místo okamžitě omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
5. NIKDY baterii žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte.
6. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
7. NIKDY nepoužívejte baterii, pokud došlo k jejímu pádu nebo silnému nárazu.
8. NENECHÁVTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako například v horkém dni uvnitř vozidla.
9. NIKDY produkt neskladujte delší dobu, pokud je baterie plně vybitá. V takovém případě může dojít k nadměrnému vybití baterie, což může zapříčinit její nenapravitelné poškození.

Brýle

VAROVÁNÍ

1. Než začnete výrobek používat, navštivte lékaře, pokud máte vážné zdravotní problémy, jako je srdeční onemocnění, dále stav, který ovlivňuje vaši schopnost bezpečně vykonávat fyzickou aktivitu, psychiatrickou diagnózu, jako je úzkostná porucha nebo posttraumatická stresová porucha, nebo pokud jste starší osoba nebo jste těhotná.
2. Během používání výrobku si dělejte časté přestávky, aby se zmírnilo riziko zdravotních obtíží. Prestaňte výrobek používat, pokud se u vás objeví jakékoli příznaky nepohodlí.
3. Používání brýlí neposkytuje požadavky pro létání na přímou viditelnost (VLOS). Tento výrobek používejte v souladu s místními předpisy.
4. Obraz, který vidíte, když máte nasazené brýle, není přesným záznamem reálného okolního prostředí. Abyste předešli zranění, používejte výrobek na bezpečném místě bez překážek a mimo dosah dětí a domácích zvířat. Ujistěte se, že jste v bezpečné vzdálenosti od schodů, oken, balkonů a zdrojů tepla.
5. Brýle mohou vysílat rádiové vlny, které mohou mít vliv na provoz okolních elektronických přístrojů. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek, NIKDY brýle nepoužívejte bez toho, aniž byste to nejprve konzultovali s lékařem nebo výrobcem daného prostředku.
6. Brýle obsahují drobné součásti. Výrobek NIKDY nenechávejte v dosahu dětí.
7. Brýle NIKDY nesdílejte s osobami, které trpí přenosnými nebo infekčními potížemi nebo chorobami, a to zejména v oblasti očí a kůže. Brýle je potřeba po každém použití očistit šetrnými antibakteriálními ubrousky bez obsahu alkoholu. K čištění čoček použijte suchou utěrku z mikrovlnky.
8. Výrobek přichází do těsného kontaktu s pokožkou. Výrobek používejte s opatrností, pokud jste náchylní k alergickým reakcím. Brýle přestaňte okamžitě používat, pokud ucítíte svědění, podráždění, otok nebo jinou nepřijemnou reakci. Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře.
9. Čochy nevystavujte přímému slunci, aby nedošlo k poškození obrazovky.
10. Výrobek NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí. NIKDY nedovolte, aby se prostor pro baterie dostal do kontaktu s tekutinou. V opačném případě může baterie zkorodovat a způsobit výbuch nebo požár.

Specifikace

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170–5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 30 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170–5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Provozní frekvence a výkon vysíláče (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Podporovaná provozní frekvence a dostupný frekvenční rozsah se mohou v různých zemích a regionech lišit. Další informace najdete v místních zákonech a předpisech.

Et hurtigt overblik over sikkerheden



Ved at bruge dette produkt tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne i denne vejledning og alle instruktioner på <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. UNDTAGEN SOM UDRYKKELIKT ANGIVET I POLITIKKERNE FOR EFTERSALGSERVICE, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), LEVERES PRODUKTET OG ALLE MATERIALER OG ALT INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT GJENNEM PRODUKTET, "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTI ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART. Dette produkt er ikke beregnet til børn.

Flymiljø

ADVARSEL

- Brug IKKE dronen i dårligt vejr, såsom stærk vind, sne, regn, tåge, hagl eller lynnedslag.
- UNDGÅ at lette fra en højde på mere end 4500 m over havets overflade.
- Flyv IKKE dronen i miljøer, hvor temperaturen er under -10° C eller over 40° C.
- Let IKKE fra genstande, der bevæger sig, som f.eks. biler og skibe.
- Flyv IKKE tæt på reflekterende overflader såsom vand eller sne. Ellers kan synssystemet være begrænset.
- Når GNSS-signalet er svagt, så begræns flyvningen af dronen til miljøer med gode lysforhold og sigtbarhed. Visions-systemet fungerer ikke altid ikke korrekt under dårlige lysforhold. Flyv kun dronen om dagen.
- FLYV IKKE i nærheden af områder med magnetisk eller radiointerferens, herunder højspændingsledninger, store kraftoverførselsstationer, radarstationer, mobile transformatorstationer og sendemaster.
- Flyv dronen i åbne områder, hvor der ikke er menneskemængder. Når du flyver højt oppe, skal du være opmærksom på miljøændringer som f.eks. skydække, luftstrømme og lave temperaturer for at undgå at påvirke batteriets og strømmens ydeevne, hvilket kan forårsage en ulykke.

Flybetjening

ADVARSEL

- Hold dig væk fra roterende propeller og motorer.
- Du må NOT røre ved eller komme i kontakt med motorerne eller kølepladerne på begge sider af dronen og andre metaldele, når dronen er tændt, da de kan være varme.
- Når du flyver i stor højde, skal du sørge for at holde sikker afstand til andre fly og forhindringer samt flyve forsigtigt for at undgå kollisioner.
- I enkeltobjektivitilstand har dronen ikke funktion til at undgå retningsuafhængige forhindringer. Flyv forsigtigt.
- Nogle flyve sikkerhedsfunktioner kan være begrænsede på grund af utilstrækkelig belysning. Intet GNSS-signal eller manglende plads, når du flyver indendørs. Vær ekstra forsigtig, når du flyver.
- Installer IKKE ucertificeret tilbehør eller eksterne enheder, da dette kan resultere i produktets skade eller sikkerhedsrisici.

MEDELDELSE

- Sørg for, at DJI Fly og dronens firmware er blevet opdateret til den nyeste version.
- Flyv dronen tilbage så hurtigt som muligt, når batteriniveauet er lavt, eller der er høje vindhastigheder.

Intelligent Flight-batteri

ADVARSEL

- Batteriet må IKKE komme i kontakt med væsker. Batteriet må IKKE efterlades tildækket af fugt eller i regn. Smid IKKE batteriet i vand. Ellers kan der opstå eksplosion eller brand. Hvis batteriet kommer i kontakt med væske, skal du straks fjerne batteriet, placere det et tørt og åbent sted på afstand af brændbare materialer og kontakte DJI Support eller en DJI-autoriseret forhandler for instruktioner.
- Brug IKKE batterier, der ikke er fra DJI. Det anbefales at bruge en DJI™ oplader.
- Produktet bør kun anvendes ved temperaturer fra -10 °C til 40 °C. En høj temperatur kan føre til brand eller eksplosion. En lav temperatur vil reducere et batteris ydeevne.
- Brug IKKE batterier, der er svulmet op, lækker eller er beskadigede. Elektrolytterne i batteriet er yderst ætsende. Hold dig væk fra lækende batterier. Hvis nogen af elektrolytterne kommer i kontakt med din hud eller øjne, skal du omgående skylle det berørte område med vand og straks søge lægehjælp.
- Batteriet må IKKE skilles ad eller perforeres på nogen måde.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Brug IKKE batteriet, hvis det har været involveret i et styrt eller en kollision.
- Efterlad IKKE batterierne i nærheden af varmekilder, f.eks. i en bil på varme dage.
- Opbevar IKKE batteriet i en længere periode, når det er fuldt afladt. Ellers kan batteriet blive afladet for meget og forårsage skade, som ikke kan repareres.

FPV-briller

ADVARSEL

- Opsej en læge, før du bruger produktet, hvis du har nogen allerede eksisterende, alvorlige sygdomme såsom en hjertesygdom, sygdomme, der påvirker din evne til sikkert at udføre fysiske aktiviteter, psykiske sygdomme såsom angstlidelser eller posttraumatisk stresslidelse, eller hvis du er gravid eller ældre.
- Hold regelmæssige pauser fra brugen af produktet for at mindske sundhedsrisici. Stop med at bruge produktet, hvis du oplever bevægelsesøge eller ubehag.
- Brugen af FPV-brillerne opfylder ikke kravene til visuel synsfelt (VLOS). Brug dette produkt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Billedet, der vises, når du har FPV-brillerne på, er ikke en præcis gengivelse af det faktiske, omgivende miljø. For at undgå personskade skal du sikre dig at bruge produktet i et sikkert område uden forhindringer og væk fra børn og kæledyr. Sørg for at holde en sikker afstand fra trapper, vinduer, balkoner og varmekilder.
- FPV-brillerne kan udsende radiobølger, som kan påvirke driften af elektronik i nærheden. Hvis du bruger pacemaker eller anden implanteret medicinsk enhed, må du IKKE bruge FPV-brillerne uden først at tale med en læge eller producenten af den medicinske enhed.
- FPV-brillerne indeholder små dele. Efterlad IKKE produktet inden for børns rækkevidde.
- Del IKKE FPV-brillerne med personer med smitsomme lidelser, infektioner eller sygdomme, særligt sygdomme i øjne eller på hud. FPV-brillerne bør rengøres efter hver brug med hudvenlige, antibakterielle servietter, der ikke indeholder alkohol, og en tør mikrofiberklud til objektiverne.
- Produktet kommer i nær kontakt med huden. Brug det forsigtigt, hvis du er tilbøjelig til allergiske reaktioner. Stop med at bruge FPV-brillerne, hvis du bemærker hævelse, har kløe, hudirritation eller andet ubehag på din hud. Kontakt en læge, hvis symptomerne varer ved.
- Hold objektiverne væk fra direkte sollys for at undgå fastbrænding.
- Produktet må IKKE anvendes i fugtige omgivelser. Sørg for, at der IKKE kommer væsker ind i batterirommet. I modsat fald kan batteriet ruste og forårsage eksplosion eller brand.

Specifikationer

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP)	2,400-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKG5M)	
O4+	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Den understøttede driftsfrekvens og det tilgængelige frekvensområde kan variere i forskellige lande og regioner. Se lokale love og bestemmelser for at få flere oplysninger.

Sicherheitsvorschriften auf einen Blick

! Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen unter <https://www.dji.com/avata-360/downloads> gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN UNTER WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY VERFÜGBAREN KUNDENSERVICEICHTLINIEN VORGESEHEN, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT ZUR VERFÜGUNG STEHEN, OHNE MANGELGEWÄHR UND AUF BASIS DER VERFÜGBARKEIT UND OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden.

Flugumgebung

⚠️ WARNUNG

- Setze das Fluggerät NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen ein, wie starkem Wind, Schnee, Regen, Nebel, Hagel oder Gewitter.
- Starte NICHT aus einer Höhe von mehr als 4500 m über NHN.
- Fliege das Fluggerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen von unter -10 °C oder über 40 °C.
- NICHT von Objekten abheben, die sich bewegen, wie etwa Autos und Boote.
- Fliege das Fluggerät NICHT in der Nähe von reflektierenden Flächen, z. B. Wasser oder Schnee. Die Sichtsensoren könnten sonst eingeschränkt sein.
- Fliege das Fluggerät bei schwachem GNSS-Signal nur in Umgebungen mit guten Licht- und Sichtbedingungen. Die Lichtsensoren funktionieren bei schlechten Lichtverhältnissen möglicherweise nicht richtig. Fliege das Fluggerät nur tagsüber.
- Fliege das Fluggerät NICHT in der Nähe von Bereichen mit magnetischen Störungen oder Funkstörungen, insbesondere nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, großen Umspannstationen, Radarstationen, mobilen Basisstationen und Funkmasten.
- Fliege das Fluggerät in offenen Bereichen abseits von Menschenmassen. Achte beim Fliegen in großen Höhen verstärkt auf die Wetterlage, wie Bevölkerung, Luftströmungen und niedrige Temperaturen, um eine Beeinträchtigung der Akkuleistung zu vermeiden und das Unfallrisiko zu minimieren.

Flugbetrieb

⚠️ WARNUNG

- Halte dich von den rotierenden Propellern und Motoren fern.
- Berühre NICHT die Motoren oder Kühlkörper auf beiden Seiten des Fluggeräts und andere Metallteile, wenn das Fluggerät eingeschaltet ist, da sie heiß sein können.
- Wenn du in großen Höhen fliegst, halte einen sicheren Abstand zu anderen Fluggeräten und anderen Hindernissen und fliege stets vorsichtig, um Kollisionen zu vermeiden.
- Im Einzelobjektivmodus verfügt das Fluggerät nicht über eine omnidirektionale Hindernisvermeidung. Vorsichtig fliegen.
- Einige Flugsicherheitsfunktionen können aufgrund von unzureichender Beleuchtung, fehlendem GNSS-Signal oder Platzmangel beim Fliegen in geschlossenen Räumen eingeschränkt sein. Sei beim Fliegen besonders vorsichtig.
- KEINE unzerfärbten Zubehörfälle oder externen Geräte installieren, da dies zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.

HINWEIS

- Stelle sicher, dass DJI Fly und die Firmware des Fluggeräts auf die neueste Version aktualisiert wurden.
- Fliege das Fluggerät so schnell wie möglich zurück, wenn der Akkustand niedrig ist oder starker Wind weht.

Intelligent Flight Battery

⚠️ WARNUNG

- Lass die Akkus NICHT in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Der Akku darf NICHT feucht sein oder im Regen liegen gelassen werden. Den Akku NICHT ins Wasser fallen lassen. Andernfalls kann es zu einer Explosion oder einem Brand kommen. Wenn der Akku mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, entferne ihn sofort, lege ihn an einen trockenen und gut belüfteten Ort, fern von brennbaren Materialien, und kontaktiere den DJI-Support oder einen autorisierten DJI-Händler, um Anweisungen zu erhalten.
- Verwende KEINE Akkus, die nicht von DJI stammen. Es wird empfohlen, Ladegeräte von DJI™ zu verwenden.
- Dieses Produkt sollte nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 40 °C verwendet werden. Hohe Temperaturen können zu einem Brand oder einer Explosion führen. Eine zu niedrige Temperatur senkt die Leistung des Akkus.
- Verwende KEINE aufgeladenen, undichten und beschädigten Akkus. Die Elektrolyte im Akku sind stark ätzend. Halte dich von auslaufenden Akkus fern. Wenn Elektrolyte mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, den betroffenen Bereich sofort mit Wasser gründlich ausspülen, und dann unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Den Akku NICHT zerlegen oder auf irgendeine Weise durchbohren.
- Bewahre die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende den Akku NICHT, wenn er in einen Unfall (Fluggerätabsturz) oder einen schweren Aufprall verwickelt war.
- Lasse die Akkus an heißen Tagen NICHT in der Nähe von Wärmequellen liegen, z. B. in einem Fahrzeug.
- Lagere das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum, nachdem du den Akku vollständig entladen hast. Ansonsten kann sich der Akku zu stark entladen, was zu irreparablen Schäden führen kann.

Goggles

⚠️ WARNUNG

- Bei ersten Vorerkrankungen (z. B. Herzleiden), Krankheiten, die dich in der sicheren Ausführung körperlicher Aktivitäten beeinträchtigen, psychischen Erkrankungen (z. B. Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen), bei Schwangerschaft oder bei fortgeschrittenem Alter bitte vor Verwendung des Produktes einen Arzt konsultieren.
- Lege während der Verwendung des Produkts regelmäßige Pausen ein, die die Gesundheitsrisiken zu verringern. Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn du Bewegungskrankheit oder Unwohlsein verspürst.
- Auch bei Benutzung der Goggles muss das Fluggerät stets auf Sichtlinie gehalten werden. Verwende das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Beim Tragen der Goggles bietet das angezeigte Bild keine exakte Darstellung der tatsächlichen Umgebung. Stelle sicher, dass du das Produkt in einem sicheren Bereich ohne Hindernisse und fern von Kindern und Haustieren verwendest, um Verletzungen zu vermeiden. Achte auf einen ausreichenden Abstand zu Treppen, Fenstern, Balkonen und Wärmequellen.
- Die Goggles senden Funkwellen aus, die elektronische Geräte in der Nähe beeinflussen können. Wenn du einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät hast, benutze die Goggles bitte ERST NACH Absprache mit einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Geräts.
- Die Goggles enthalten Kleinteile. Bewahre das Produkt NICHT in der Reichweite von Kindern auf.
- Benutze die Goggles NICHT zusammen mit Personen mit ansteckenden Infektionen oder Erkrankungen, insbesondere der Augen oder der Haut. Nach bzw. vor jedem Gebrauch sollten die Goggles mit hautfreundlichen, alkoholfreien, antibakteriellen Reinigungstüchern gereinigt werden. Für die Linsen solltest du ein trockenes Mikrofasertuch verwenden.
- Das Produkt kommt in engen Kontakt mit der Haut. Verwende es mit Vorsicht, wenn du zu allergischen Reaktionen neigst. Setz die Goggles ab, wenn du Schwellungen, Juckreiz, Hautreizungen oder andere Unannehmlichkeiten an Hautstellen bemerkst. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- Halte die Linsen von direktem Sonnenlicht fern, um Verbrennungen am Bildschirm zu vermeiden.
- Verwende das Gerät NICHT in einer feuchten Umgebung. Lasse das Akkufach NICHT in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Andernfalls kann der Akku korrodieren und eine Explosion oder einen Brand verursachen.

Technische Daten

AVATA™ 360 (Modell: DVN3XT)	
O4+	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 bis 5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725 bis 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Modell: TKGSM)	
O4+	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 bis 5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725 bis 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modell: TKMO3)	
GFSK	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Weitere Informationen erhältst du in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Seguridad de un vistazo



Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), INDIQUEN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Entorno de vuelo

⚠️ ADVERTENCIA

- NO utilice la aeronave en condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos, nieve, lluvia, niebla, granizo o rayos.
- NO despegue a una altitud superior a 4500 m (14.764 pies) sobre el nivel del mar.
- NO vuele la aeronave en entornos en los que la temperatura sea inferior a -10 °C (14 °F) o superior a 40 °C (104 °F).
- NO despegue desde objetos en movimiento, como automóviles y barcos.
- NO vuele cerca de superficies reflectantes, como agua o nieve. De lo contrario, el sistema de visión podría verse limitado.
- Si la señal GNSS es débil, vuele la aeronave solo en entornos con buena iluminación y visibilidad. Los sistemas de visión podrían no funcionar adecuadamente si la iluminación es insuficiente. Vuele la aeronave únicamente durante el día.
- NO vuele la aeronave cerca de zonas con interferencias magnéticas o de radio, incluidos cables de alta tensión, estaciones de transmisión eléctrica de grandes dimensiones, estaciones de radar, estaciones de base móviles y torres de transmisión.
- Vuele la aeronave en zonas abiertas y lejos de multitudes. Al volar a mucha altitud, preste atención a los cambios en el entorno, como la nubosidad, las corrientes de aire y las bajas temperaturas, para evitar que afecten al rendimiento de la batería y la energía, lo que podría causar un accidente.

Operación de vuelo

⚠️ ADVERTENCIA

- Manténgase alejado de las hélices y los motores cuando estén girando.
- NO toque ni entre en contacto con los motores o los disipadores de calor de ambos lados de la aeronave ni con otras partes metálicas cuando la aeronave esté encendida, ya que podrían estar calientes.
- Al volar a mucha altitud, mantenga una distancia de seguridad respecto a otras aeronaves y obstáculos y vuele con precaución para evitar colisiones.
- En el modo de objetivo único, la aeronave no cuenta con sistema anticollision omnidireccional. Vuele con precaución.
- Al volar en interiores, algunas funciones de seguridad de vuelo pueden estar limitadas debido a una iluminación insuficiente, ausencia de señal GNSS o falta de espacio. Tenga especial cuidado al volar.
- NO instale accesorios o dispositivos externos no certificados, ya que esto podría provocar daños en el producto o riesgos de seguridad.

⚠️ AVISO

- Asegúrese de que la aplicación DJI Fly y el firmware de la aeronave estén actualizados a la versión más reciente.
- Haga que la aeronave vuelva lo antes posible cuando le quede poca batería o la velocidad del viento sea elevada.

Batería de vuelo inteligente

⚠️ ADVERTENCIA

- NO permita que ningún líquido entre en contacto con la batería. NO deje la batería cubierta de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer la batería en el agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio. Si la batería entra en contacto con líquido, retírela inmediatamente, colóquela en un lugar seco y abierto lejos de materiales inflamables y póngase en contacto con la Asistencia técnica de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para recibir instrucciones.
- NO utilice baterías que no sean de DJI. Se recomienda usar un dispositivo de carga de DJI[®].
- Este producto se debe usar únicamente a temperaturas de entre -10 y 40 °C (14 y 104 °F). Las altas temperaturas pueden provocar un incendio o una explosión. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Manténgase alejado de baterías con fugas. Si los electrolitos entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- NO desmonte ni perforo la batería de ninguna manera.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- NO use una batería que haya sido expuesta a un choque o un impacto fuerte.
- NO deje las baterías cerca de fuentes de calor, como dentro de un vehículo en un día caluroso.
- NO guarde el producto durante un periodo prolongado después de que se haya descargado completamente la batería. De lo contrario, esta podría descargarse en exceso, lo que podría provocar daños irreparables.

Gafas

⚠️ ADVERTENCIA

- Consulte a un médico antes de utilizar el producto si padece enfermedades graves (como afecciones cardíacas), que afecten a su capacidad para realizar actividades físicas de forma segura, tiene alguna enfermedad mental (como trastorno de ansiedad o estrés postraumático), si está embarazada o si es de edad avanzada.
- Realice pausas frecuentes mientras utiliza el producto para evitar riesgos para su salud. Deje de usar el producto si experimenta mareos o molestias.
- El uso de las gafas no cumple los requisitos relativos a la línea de visión directa (VLOS). Utilice este producto de acuerdo con las normativas locales.
- La imagen que se muestra en las gafas durante su uso no es una representación exacta del entorno real. Para evitar lesiones, asegúrese de utilizar el producto en un área segura libre de obstáculos, y alejada de niños y mascotas. Asegúrese de mantener una distancia segura de escaleras, ventanas, balcones y fuentes de calor.
- Las gafas pueden emitir ondas de radio que afecten al funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos. Si usa marcapasos u otros dispositivos médicos implantados, NO utilice las gafas sin consultar primero a un médico o al fabricante del dispositivo médico.
- Las gafas contienen piezas pequeñas. NO deje el producto al alcance de los niños.
- NO comparta las gafas con personas que tengan enfermedades contagiosas, infecciones u otros problemas de salud, especialmente en la piel o en los ojos. Las gafas deben limpiarse después de su uso con toallitas antibacterianas sin alcohol y aptas para la piel, y deben secarse con un paño de microfibras especial para lentes.
- El producto entra en contacto directo con la piel. Úselo con precaución si es propenso a sufrir reacciones alérgicas. Deje de utilizar las gafas si observa hinchazón, picor, irritación de la piel u otras molestias cutáneas. Si los síntomas persisten, póngase en contacto con un médico.
- Mantenga las lentes alejadas de la luz solar directa para evitar quemaduras en la pantalla.
- NO use el producto en un entorno húmedo. NO deje que el compartimento de la batería entre en contacto con líquidos. De lo contrario, los líquidos podrían corroer la batería y provocar una explosión o un incendio.

Especificaciones

AVATAR™ 360 (Modelo: DVN3XT)	
O4+	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modelo: TKGSM)	
O4+	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GF5K	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modelo: TKMO3)	
GF5K	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] La frecuencia de funcionamiento admitida y el rango de frecuencias disponible pueden variar en diferentes países y regiones. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.

Ασφάλεια με μια ματιά



Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της οδηγίας και όλων των οδηγιών στη διεύθυνση <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΤΗΡΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΞΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Αυτό το προϊόν δεν προσορίζει για παιδιά.

Περιβάλλον πτήσης

⚠ Προειδοποίηση

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε αντίξερές καιρικές συνθήκες, όπως όταν φυσάει δυνατός άνεμος, χιόνι, βροχή, ομίχλη, χαλάζι ή κεραυνούς.
- ΜΗΝ απογειώνεστε από υψόμετρο μεγαλύτερο από 4500 m (14.764 ft) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από -10° C (14° F) ή πάνω από 40° C (104° F).
- ΜΗΝ απογειώνεστε από κινούμενα αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα και βάρκες.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος κοντά σε αναλαστικές επιφάνειες όπως νερό ή χιόνι. Διαφορετικά, το σύστημα όρασης μπορεί να είναι περιορισμένο.
- Όταν το σήμα GNSS είναι ασθενές, πετάτε το αεροσκάφος μόνο σε περιβάλλοντα με καλό φωτισμό και ορατότητα. Το σύστημα όρασης μπορεί να μην λειτουργεί καλά σε κακές συνθήκες φωτισμού. Πετάτε με το αεροσκάφος μόνο την ημέρα.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος κοντά σε περιοχές με μηχανικές ή ραδιοφωνικές παρεμβολές, όπως γραμμές υψηλής τάσης, σταθμούς μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, σταθμούς ραντάρ, σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και πυργούς αναμετάδοσης.
- Πετάτε το αεροσκάφος σε ανοιχτούς χώρους μακριά από κόσμο. Όταν πετάτε σε μεγάλο υψόμετρο, προσέχετε τις περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως την νεφοκάλυψη, τα ρεύματα αέρα και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να αποφύγετε να επηρεάσετε την απόδοση της μπαταρίας και της ισχύος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Εκτέλεση πτήσης

⚠ Προειδοποίηση

- Μείντε μακριά από τους περιστρεφόμενους έλικες και τους κινητήρες.
- ΜΗΝ αγγίζετε ή έρχεστε σε επαφή με τους κινητήρες ή τις ψύκτρες στις δύο πλευρές του αεροσκάφους και άλλα μεταλλικά μέρη όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο, καθώς μπορεί να είναι καυτά.
- Όταν πετάτε σε μεγάλο υψόμετρο, φροντίστε να κρατάτε απόσταση ασφαλείας από άλλα αεροσκάφη και από εμπόδια και πετάτε προσεκτικά για να αποφύγετε συγκρούσεις.
- Στη λειτουργία λήψης με μονό φακό, το αεροσκάφος δεν διαθέτει πανκατευθυντική αποφυγή εμπόδων. Πετάτε με προσοχή.
- Ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας πτήσης μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω ανεπαρκούς φωτισμού, απουσίας σήματος GNSS ή έλλειψης χιούρου κατά την πτήση σε εσωτερικό χώρο. Προσέχετε περισσότερο όταν πετάτε.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε μη πιστοποιημένα αξεσουάρ ή εξωτερικές συσκευές, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημία του προϊόντος ή σε κινδύνους ασφαλείας.

Ειδοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του DJI Fly και του αεροσκάφους έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Πελάζτε το αεροσκάφος πίσω το αυτομόντο δυνάμει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος.

Έξυπνη μπαταρία πτήσης

⚠ Προειδοποίηση

- ΜΗΝ αφήνετε τη μπαταρία να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. ΜΗΝ αφήνετε την μπαταρία καλυμμένη με υγρασία ή έξω στη βροχή. ΜΗ ρίχνετε τη μπαταρία στο νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Εάν η μπαταρία έρθει σε επαφή με υγρό, αφαιρέστε την αμέσως, τοποθετήστε την σε στεγνό και ανοιχτό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά και επικονιώστε με την υποστήριξη της DJI ή με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI για οδηγίες.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι της DJI. Συνιστάται η χρήση φορτιστών DJI™.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασίες από -10° C έως 40° C (14° F έως 104° F). Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Η χαμηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση μιας μπαταρίας.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι δογκωμένες, εμφανίζουν διαρροή ή έχουν υποστεί ζημιά. Οι ηλεκτρικές συσκευές στην μπαταρία είναι θερμικά διαβρωτικές. Κρατήστε μακριά τις μπαταρίες που διαρρέουν. Αν οποιοδήποτε ηλεκτρολύτης έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας, πλύντε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
- ΜΗΝ αποσυμφορμάτε και ΜΗΝ τρυπήσετε την μπαταρία με κανέναν τρόπο.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες σε θέσεις όπου δεν θα είναι προσβάσιμες από παιδιά.
- ΜΗ χρησιμοποιήσετε την μπαταρία αν έχει υποστεί συντριβή ή ισχυρή πρόσκρουση.
- ΜΗΝ αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως μέσα σε όχημα τις ζεστές ημέρες.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πλήρη απόφορτιση της μπαταρίας. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί υπερβολικά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύητη βλάβη.

Γυαλιών

⚠ Προειδοποίηση

- Συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά εάν έχετε σοβαρή υποκείμενη ιατρική πάθηση, όπως καρδιακή νόσο, καταστάσεις που επηρεάζουν την ικανότητα σας να εκτελέετε με ασφάλεια σωματικές δραστηριότητες, ψυχιατρικές καταστάσεις όπως διαταραχές άγχους ή διαταραχή μετατραυματικού στρες ή εάν είστε έγκυος ή ηλκιωμένος.
- Κάνετε τακτικά διαλείμματα από τη χρήση των γυαλιών για τον μετρισμό των κινδύνων της υγείας. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αισθανθείτε ναυτία ή δυσφορία.
- Η χρήση των γυαλιών δεν ικανοποιεί την απαίτηση της οπτικής επαφής (VLOS). Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Όταν φοράτε τα γυαλιά, η εικόνα που εμφανίζεται δεν είναι ακριβής αναπαράσταση του πραγματικού περιβάλλοντος. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασφαλή χώρο χωρίς εμπόδια και μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Φροντίστε να κρατάτε απόσταση ασφαλείας από σκάλες, παράθυρα, μπαλκόνια και πηγές θερμότητας.
- Τα γυαλιά μπορούν να εκπέμπουν ραδιοκύματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία κοντινών ηλεκτρονικών συσκευών. Εάν έχετε βηματοδότη ή άλλο εμφυτεύσιμο ιατρικό βοηθήμα, ΜΗ χρησιμοποιείτε τα γυαλιά χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή του ιατρικού βοηθήματος.
- Τα γυαλιά περιέχουν μικρά εξαρτήματα. ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν κοντά σε παιδιά.
- ΜΗ μοιράζεστε τα γυαλιά με άτομα που έχουν μεταδοτικές παθήσεις, λοιμώξεις ή ασθένειες, ιδιαίτερα των ματιών ή του δέρματος. Τα γυαλιά πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση με μη αλκοολούχα αντιβακτηριακά μαντηλάκια ψικά προς το δέρμα με με ένα στεγνό πανί μικρονίλων σε τους φακούς.
- Το προϊόν έρχεται σε στενή επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή εάν είστε επιρρεπείς σε αλλεργικές αντιδράσεις. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά εάν παρατηρήσετε πρήξιμο, φαγούρα, δερματικό ερεθισμό ή άλλη δυσφορία στο δέρμα σας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επισκευώνονται με γιατρό.
- Κρατήστε τους φακούς μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ώστε να αποφύγετε εγκαυματα που προκαλούνται από την οθόνη.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον. ΜΗΝ αφήνετε τις μπαταρίες να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να διαβρωθεί και να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Προδιαγραφές

AVATA™ 360 (Μοντέλο: DVN3XT)	
O4+	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Μοντέλο: TKGSM)	
O4+	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Μοντέλο: TKMO3)	
GFSK	
Συχνότητα λειτουργίας και ισχύς πομπού (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Η υποστηρίξιζόμενη συχνότητα λειτουργίας και το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Ανατρέξτε στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για περισσότερες πληροφορίες.

Silmäys turvallisuuteen



Käyttämällä tätä tuotetta osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi tämän ohjeen ehdot ja kaikki ohjeet osoitteessa <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. TUOTE JA KAIKKI AINEISTO SEKÄ TUOTTEEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" SEKÄ "SAATAVUUDEN PERUSTEELLA" ILMAN MINKÄNLAINAISTA TAKUITA TAI EHTOJA, JOILLEI MYNNIN JÄLKEISIÄ PALVELUJA KOSKEVIA KÄYTTÄNOISSIA (LUETUAVISSA OSOITTEESSA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy)) NIMENOMIAISESTI MUUTA ESITETÄ. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille.

Lennätyspöytä

VAROITUS

- Kopterit EI SAA käyttää vaikeissa sääoloissa, kuten voimakkaassa tuulessa, lumitai vesisateessa, sumussa, eikä rakuuron tai ukkosien aikana.
- Kopterit EI SAA ohjata nousemaan ilmaan yli 4500 m korkeudelle merenpinnan yläpuolella.
- Kopterit EI SAA lennättää ympäristöissä, joissa lämpötila on alle -10 °C tai yli 40 °C.
- Kopterit EI SAA ohjata nousemaan ilmaan liikkuvista kohteista, kuten autoista ja laivoista.
- Kopterit EI SAA lennättää lähellä heijastavia pintoja, kuten vettä tai lunta. Heijastavien pintojen läheisyydessä näköjärjestelmä saattaa toimia rajallisesti.
- Jos GNSS-signaali on heikko, lennätä kopterit paikoissa, joissa on hyvä valaistus ja näkyvyys. Näköjärjestelmät eivät välttämättä toimi kunnolla huonoissa valaistusolosuhteissa. Lennätä kopterit vain päiväsaikaan.
- ÄLÄ lennä kopterilla alueiden lähellä, joissa on magneetti- tai radiohäiriöitä, mukaan lukien suurjännitejohtoja, suuria voimansiirtoasemia, tutka-asemia, mobiilituoteasemia ja lähetystorneja.
- Kopterit tulee lennättää avoimilla alueilla kaukana väkijoukoista. Kun lennättä laitetta korkealla, kiinnitä huomiota ympäristön muutoksiin, kuten pilvipeitteeseen, ilmavirtoihin ja mataliin lämpötiloihin, jotta akkuun ja virran suorituskäytön ei kohdistu vaikutuksia, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuden.

Toiminta lennätysajan aikana

VAROITUS

- Pysy etäällä pyörivistä roottoreista ja moottoreista.
- ÄLÄ kosketa tai joudu kosketuksiin kopterin molemmilla puolella oleviin moottoreihin ja jäähdytyslevyihin tai muihin metallisiin osiin, kopterissa on virta päällä, koska ne voivat olla kuumia.
- Kun lennä korkealla, muista pitää turvallinen etäisyys muihin koptereihin ja esteisiin ja lennä varovasti välttääksesi yhteen törmäyksiä.
- Yksittäisobjektiviivillä kopterissa ei ole monisuuntaista esteiden välttämistoimintoa. Lennätä varovasti.
- Osa lentoturvallisuustoiminnoista voivat olla rajoitettuja riittämättömän valaistuksen, GNSS-signaalin puuttumisen tai tilanpuutteen vuoksi sisätiloissa lentämisen vuoksi. Ole erityisen varovainen lentäessäsi.
- ÄLÄ asenna sertifioiduttomia lisävarusteita tai ulkoisia laitteita, sillä se voi aiheuttaa tuotevaurioita tai turvallisuusriskejä.

HUOMAUTUS

- Varmista, että DJI Fly ja kopterin laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Lennätä kopteri takaisin mahdollisimman pian, kun akun varustasto on alhainen tai kun on korkealla tuulessa.

Älykäs lentoakku

VAROITUS

- Nesteitä EI SAA päästää kosketuksiin akun kanssa. Akkua EI SAA jättää paikkoihin, joissa se kostuu, eikä sateeseen. Akkua EI SAA pudottaa veteen. Muuten seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. Jos akku joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, poista akku välittömästi, aseta se kuivalle ja avoimelle paikalle pois syttyvien materiaalien läheltä ja pyydä lisäohjeita DJI-tuesta tai valtuutetulta DJI-jälleenmyyjältä.
- Muita kuin DJI-akkuja EI SAA käyttää. DJI™-latureiden käyttöä suositellaan.
- Tätä tuotetta tulee käyttää vain -10 °C - 40 °C lämpötiloissa. Korkea lämpötila voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin. Alhainen lämpötila heikentää akun suorituskäytön.
- Turvonneita, vuotavia tai vaurioituneita akkuja EI SAA käyttää. Akun elektrolyytit ovat erittäin syövyttäviä. Pidä pois vuotavista akkuista. Jos elektrolyyttejä joutuu iholle tai silmiin, tulee niille altistunut kohta pestä välittömästi vedellä. Hakeudu lääkäriin välittömästi.
- Akkua EI SAA purkaa tai lävistää millään tavalla.
- Akut tulee pitää pois lasten ulottuvilta.
- Akkua EI SAA käyttää, mikäli se on joutunut törmäykseen tai siihen on osunut kova isku.
- ÄLÄ jätä akkuja lähelle lämmönlähteitä, kuten ajoneuvon sisälle kuumaan päivään.
- ÄLÄ säilytä tuotetta pitkää aikoa sen jälkeen, kun akku on täysin tyhjenetty. Muuten akun varaus voi purkautua liiaksi, mistä voi seurata pysyvää vahinkoa.

Lasit

VAROITUS

- Kysy lääkärin neuvoa ennen tuotteen käyttöä, mikäli sinulla on olemassa olevia vakavia sairauksia kuten sydänvaivoja, tila, joka vaikuttaa kykyysi suorittaa fyysisiä toimia turvallisesti, psykiatrisia sairauksia kuten ahdistusta tai traumaperäisen stressihäiriön, tai jos olet raskaana tai iäkäs.
- Pidä säännöllisiä taukoja tuotteen käytöstä vähentääksesi terveysriskejä. Lopeta tuotteen käyttö, jos koet matkapuhelinvoimien oireita tai epämukavuutta.
- Lasien käyttö ei täytä vaatimusta pitää kopteri näköetäisyydellä. Käytä tätä tuotetta paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kun käytät lasia, näytettävä kuva ei ole tarkka esitys todellisesta ympäristöstä. Vältä loukkaantumisia varmistamalla, että käytät tuotetta turvallisella alueella ilman esteitä ja poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Varmista, että pysyt turvallisen etäisyyden päässä portaista, ikkunoista, parvekkeista ja lämmönlähteistä.
- Lasit voivat lähettää radioaaltoja, jotka voivat vaikuttaa lähellä sijaitsevien elektronisten laitteiden toimintaan. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu implan-toitava lääkinnällinen laite, ÄLÄ käytä lasia ennen kuin olet kysynyt neuvoa lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta.
- Lasit sisältävät pieniä osia. ÄLÄ jätä tuotetta lasten ulottuville.
- ÄLÄ ja lasia henkilöiden kanssa, joilla on tarttuva sairaus, infektio tai tauti, erityisesti silmissä tai iholla. Lasit tulee puhdistaa käyttökertojen välillä ihoystävällisillä, ei-alkoholipitoisilla, antibakteerisillä puhdistusliuinoilla ja liinsit kuivalla mikrokuituliinalla.
- Tuote joutuu läheiseen kosketukseen ihon kanssa. Käytä varoen, jos olet altis allergisille reaktioille. Lopeta lasien käyttö, mikäli huomaat turvotusta, kutinaa, ihoräystystä tai muuta epämukavaa tunnetta ihollasi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
- Pidä liinsit pois suorasta auringonvalosta välttääksesi ruudun palamista.
- Tuotetta EI SAA käyttää kosteassa ympäristössä. Nesteitä EI SAA päästää kosketuksiin akkukellojen kanssa. Muutoin akku voi syöpyä ja aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

Tekniset tiedot

AVATA™ 360 (Malli: DVN3XT)	
O4+	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Malli: TKG5M)	
O4+	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Malli: TKG03)	
GFSK	
Toimintataajuus ja lähetin-teho (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Sallittu toimintataajuus vaihtelee maittain ja alueittain. Katso lisätietoja paikallisista laeista ja määräyksistä.

La sécurité en un coup d'œil



En utilisant ce produit, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions figurant sur le site <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LES POLITIQUES DE SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES À [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), LE PRODUIT ET TOUS LES MATÉRIAUX ET CONTENUS DISPONIBLES VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS », SANS AUCUNE GARANTIE NI CONDITION. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

Environnement de vol

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez PAS l'appareil par mauvais temps, notamment en cas de vents forts, de neige, de pluie, de brouillard, de grêle ou d'éclairs.
- NE décollez PAS d'une altitude supérieure à 4500 m (14 764 pieds) au-dessus du niveau de la mer.
- NE faites PAS voler l'appareil dans des environnements à température inférieure à -10 °C (14 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- NE décollez PAS à partir d'objets en mouvement, tels que des voitures et des bateaux.
- NE volez PAS à proximité de surfaces réfléchissantes telles que l'eau ou la neige. Sinon, le système optique pourrait être entravé.
- En cas de signal GNSS faible, faites voler l'appareil uniquement dans des environnements bien éclairés et offrant une bonne visibilité. Le système optique peut ne pas fonctionner correctement dans des mauvaises conditions d'éclairage. Ne faites voler l'appareil qu'en journée.
- NE faites PAS voler l'appareil à proximité de zones présentant des interférences magnétiques ou radio, notamment des lignes à haute tension, des grandes centrales électriques, des stations radars, des stations de base mobiles et des tours de radiodiffusion.
- Faites voler l'appareil dans des zones ouvertes, loin de la foule. Lorsque vous volez à haute altitude, faites attention aux changements environnementaux tels que la couche nuageuse, les courants aériens et les basses températures afin d'éviter tout impact sur la batterie et les performances énergétiques, susceptibles de provoquer un accident.

Opération de vol

⚠ AVERTISSEMENT

- Tenez-vous à distance des hélices en rotation et des moteurs.
- NE touchez PAS ou n'entrez pas en contact avec les moteurs ou les dissipateurs de chaleur des deux côtés de l'appareil et d'autres pièces métalliques lorsque l'appareil est sous tension, car ils peuvent être chauds.
- Lorsque vous volez à haute altitude, gardez une distance de sécurité avec les autres appareils et les obstacles et pilotez avec précaution afin d'éviter les collisions.
- En mode objectif unique, l'appareil ne dispose pas de l'évitement d'obstacles omnidirectionnel. Volez avec précaution.
- Certaines fonctions de sécurité en vol peuvent être limitées en raison d'un éclairage insuffisant, de l'absence de signal GNSS ou du manque d'espace lors d'un vol en intérieur. Faites particulièrement attention lorsque vous pilotez.
- N'installez PAS d'accessoires non certifiés ou de dispositifs externes, car cela pourrait endommager le produit ou entraîner des risques pour la sécurité.

AVIS

- Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application DJI Fly et du firmware de l'appareil.
- Faites revenir l'appareil dès que possible lorsque le niveau de la batterie est faible ou que le vent souffle à des vitesses élevées.

Batterie de vol intelligente

⚠ AVERTISSEMENT

- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie. NE laissez PAS la batterie couverte d'humidité ou exposée à la pluie. NE laissez PAS tomber la batterie dans l'eau. À défaut, une explosion ou un incendie pourrait se produire. Si la batterie entre en contact avec un liquide, retirez-la immédiatement et placez-la dans un endroit ouvert et sec, à distance des matériaux inflammables, puis contactez le Service client DJI ou un revendeur agréé DJI pour recevoir des instructions.
- N'utilisez PAS de batteries autres que celles de DJI. Il est recommandé d'utiliser un chargeur DJI™.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'à des températures comprises entre -10 et 40 °C (14 à 104 °F). Une température élevée peut provoquer un incendie ou une explosion. Une température basse réduira les performances de la batterie.
- N'utilisez PAS de batteries gonflées, présentant des fuites ou endommagées. Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. Tenez-vous à l'écart des batteries qui fuient. En cas de contact d'électrolytes avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement la zone affectée à l'eau, puis consultez immédiatement un médecin.
- NE démontez PAS ni ne percez la batterie de quelque manière que ce soit.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS de batterie ayant subi une chute ou un choc important.
- NE laissez PAS la batterie près d'une source de chaleur, ou dans un véhicule par de chaudes journées.
- NE stockez PAS le produit pendant une période prolongée si la batterie est complètement déchargée. Sinon, la batterie pourrait se décharger excessivement, ce qui pourrait causer des dommages irréparables.

Goggles

⚠ AVERTISSEMENT

- Consultez un médecin avant d'utiliser le produit si vous souffrez d'une affection médicale grave préexistante comme des troubles cardiaques, des troubles affectant votre capacité à effectuer des activités physiques en toute sécurité, tels que des troubles anxieux ou un syndrome de stress post-traumatique, ou si vous êtes enceinte ou d'un âge avancé.
- Faites des pauses régulières pendant que vous utilisez le produit pour réduire les risques de santé. Arrêtez d'utiliser le produit si vous présentez des symptômes de mal des transports ou d'inconfort.
- L'utilisation des goggles ne permet pas de garder l'appareil à portée de vue (VLOS). Utilisez ce produit conformément aux réglementations locales.
- Lorsque vous portez les goggles, l'image affichée n'est pas une représentation exacte de l'environnement réel. Pour éviter les blessures, assurez-vous d'utiliser le produit dans une zone sûre, sans obstacles, et loin des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous que vous êtes à une distance suffisante des escaliers, fenêtres, balcons et sources de chaleur.
- Les goggles peuvent émettre des ondes radio susceptibles d'affecter le fonctionnement d'appareils électroniques à proximité. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre instrument médical implanté, N'utilisez PAS les goggles sans consulter préalablement votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical.
- Les goggles contiennent de petites pièces. NE laissez PAS le produit à la portée des enfants.
- NE partagez PAS les goggles avec des personnes atteintes d'une maladie, d'une infection ou d'une pathologie contagieuse, particulièrement de la peau ou des yeux. Les goggles doivent être nettoyées après chaque utilisation à l'aide de lingettes antibactériennes et hypoallergéniques sans alcool ; nettoyez également les lentilles à l'aide d'un chiffon sec en microfibre.
- Le produit entre en contact étroit avec la peau. Utilisez-le avec prudence si vous êtes sujet aux réactions allergiques. Cessez d'utiliser les goggles si vous remarquez des gonflements, des démangeaisons, des irritations ou autres gênes sur la surface de votre peau en contact avec les goggles. Si les symptômes persistent, contactez un médecin.
- Gardez les lentilles à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter les brûlures d'écran.
- N'utilisez PAS le produit dans un environnement humide. NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec le compartiment de la batterie. Sinon, la batterie risquerait de se corroder et de provoquer une explosion ou un incendie.

Caractéristiques

AVATA™ 360 (Modèle : DVN3XT)	
O4+	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,4000 à 2,4835 GHz : < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 à 5,250 GHz : < 23 dBm (CE) 5,725 à 5,850 GHz : < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,4000 à 2,4835 GHz : < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 à 5,850 GHz : < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP)	2,4000 à 2,4835 GHz : < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Modèle : TKGSM)	
O4+	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,4000 à 2,4835 GHz : < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 à 5,250 GHz : < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725 à 5,850 GHz : < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,4000 à 2,4835 GHz : < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modèle : TKMO3)	
GFSK	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,4000 à 2,4835 GHz : < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays ou les régions. Veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales pour obtenir plus d'informations.

Ukratko o sigurnosti



Upotrebom ovog proizvoda izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili odredbe i uvjete ovih smjernica te sve upute na adresi <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. OSIM KAKO JE IZRČITO NAVEDENO U PRAVILIMA O POST-PRODAJNIM USLUGAMA DOSTUPNIM NA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), PROIZVOD I SVI MATERIJALI I SADRŽAJ DOSTUPNI PUTEM PROIZVODA PRUŽAJU SE „ONAKVI KAKVI JESU“ I ONAKO „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“, BEZ JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci.

Okruženje za let

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE upotrebljavati letjelicu u nepovoljnim vremenskim uvjetima, primjerice kada je vjetrovit, snijeg, kiša, magla, tuču ili munje.
- NEMOJTE uzlijetati s visine veće od 4500 m (14 764 stopa) nadmorske visine.
- NEMOJTE letjeti letjelicom u okruženjima gdje je temperatura niža od -10 °C (14 °F) ili viša od 40 °C (104 °F).
- NEMOJTE uzlijetati s pokretnih objekata kao što su automobili i brodovi.
- NEMOJTE letjeti blizu reflektirajućih površina poput vode ili snijega. U suprotnom, vizualni sustav može biti ograničen.
- Kad je signal GNSS sustava slab, letite letjelicom u okruženjima s dobrim osvijetljenjem i vidljivošću. Vizualni sustavi možda neće raditi ispravno u uvjetima slabog osvijetljenja. Upravljač letjelicom samo po danu.
- NE letite letjelicom u blizini područja s magnetskim ili radijskim smetnjama, uključujući visokonaponske vodove, velike stanice za prijenos energije, radarske stanice, mobilne bazne postaje i prijenosne kule.
- Upravljač letjelicom na otvorenom mjestima podalje od gužvi. Prilikom leta na velikoj nadmorskoj visini obratite pozornost na promjene u okolini kao što su naoblaka, zračne struje i niske temperature kako biste izbjegli utjecaj na bateriju i performanse napajanja, što može uzrokovati nezgodu.

Let

⚠ UPOZORENJE

- Držite se podalje od rotirajućih propelera i motora.
- NEMOJTE dolaziti u dodir s motorima ili hladnjacima s obje strane letjelice i ostalim metalnim dijelovima kada je letjelica uključena jer mogu biti vrući.
- Prilikom leta na velikoj visini obavezno održavajte sigurnu udaljenost od drugih letjelica i prepreka te letite pažljivo kako biste izbjegli sudare.
- U načinu rada s jednom lećom, letjelica nema mogućnost omnidirekcijskog izbjegavanja prepreka. Letite oprezno.
- Neki sigurnosne funkcije letjelice mogu biti ograničene zbog nedovoljnog osvijetljenja, nepostojanja GNSS sustava ili nedostatka prostora pri letu u zatvorenom prostoru. Budite posebno oprezni pri letu.
- NEMOJTE instalirati necertificirane dodatke ili vanjske uređaje, jer to može dovesti do oštećenja proizvoda ili sigurnosnih rizika.

OBAVIJEŠT

- Pobrinite se da su aplikacija DJI Fly i ugrađeni softver letjelice ažurirani na najnoviju verziju.
- Vratite letjelicu što je prije moguće čim se razina baterije smanji ili u slučaju jakog vjetrova.

Pametna baterija za let

⚠ UPOZORENJE

- NE dopustite da baterija dođe u kontakt s bilo kojom vrstom tekućine. NE ostavljajte bateriju prekrivenu vlagom ili vani na kiši. NE bacajte bateriju u vodu. U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara. Ako baterija dođe u kontakt s tekućinom, odmah uklonite bateriju, smjestite je na suho i otvoreno područje udaljeno od zapaljivih materijala i obratite se podršci tvrtke DJI ili ovlaštenom prodavaču tvrtke DJI kako biste dobili upute.
- NE upotrebljavajte baterije koje nisu DJI. Preporučuje se uporaba punjača DJI™.
- Ovaj proizvod treba upotrebljavati samo na temperaturama od -10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F). Visoka temperatura može dovesti do požara ili eksplozije. Niska temperatura smanjit će performanse baterije.
- NE koristite napuhane baterije, baterije koje cure ili su oštećene. Elektroliti u bateriji vrlo su korozivni. Držite se podalje od baterija koje cure. Ako elektroliti dođu u dodir s kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno područje vodom i potražite medicinsku pomoć.
- NE rastavljajte ni ne bušite bateriju ni na koji način.
- Držite baterije izvan dohvata djece.
- NE koristite bateriju ako je bila uključena u sudar ili jaki udar.
- NE ostavljajte baterije u blizini izvora topline, primjerice unutar vozila tijekom vrućeg dana.
- NE pohranjujte bateriju dulje vrijeme nakon što ste u potpuno ispraznili bateriju. U suprotnom, baterija se može prekomjerno isprazniti i prouzročiti nepopravljivu štetu.

Naočala

⚠ UPOZORENJE

- Prije uporabe proizvoda posavjetujte se s liječnikom ako imate bilo koja ozbiljna postojeća zdravstvena stanja poput srčanih tegoba, stanja koja utječu na to da sigurno obavljate tjelesne aktivnosti, psihijatrijska stanja poput anksioznih poremećaja ili posttraumatskog stresnog poremećaja, ako ste trudni ili ste starja osoba.
- Radite redovite stanke od uporabe proizvoda za ublažavanje zdravstvenih rizika. Prestanite upotrebljavati proizvod ako osjetite bilo kakvu mučninu ili nelagodu.
- Upotreba naočala ne ispunjava zahtjeve vizualne linije vidljivosti (VLOS). Ovaj proizvod upotrebljavajte u skladu s lokalnim propisima.
- Dok nosite naočale, slika na naočalama ne predstavlja točan prikaz stvarnog okruženja. Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da proizvod upotrebljavate na sigurnom području bez prepreka i podalje od djece i kućnih ljubimaca. Pobrinite se da ste na sigurnoj udaljenosti od stuba, prozora, balkona i izvora topline.
- Naočale mogu emitirati radio valove koji mogu utjecati na rad elektronike u blizini. Ako imate pacemaker ili druge implantirane medicinske uređaje, NE upotrebljavajte naočale bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja.
- Naočale se sastoje od malih dijelova. NE ostavljajte proizvod na dohvata ruke djece.
- NE dijelite naočale s osobama koje imaju zarazna stanja, infekcije ili bolesti, posebice oči ili kožu. Naočale treba očistiti između svake upotrebe bezalkoholnim antibakterijskim maramicama prikladnim za kožu i suhom krpom za leće od microfibre.
- Proizvod dolazi u bliskoj kontakt s kožom. Upotrebljavajte oprezno ako ste skloni alergijskim reakcijama. Prestanite upotrebljavati naočale ako primijetite oticanje, svrbež, iritaciju kože ili neku drugu nelagodu na koži. Obratite se liječniku ako simptomi potraju.
- Leće držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste izbjegli oštećenja zaslona uzrokovana suncem.
- NE upotrebljavajte proizvod u vlažnom okruženju. NE dopustite da odjeljak za baterije dođe u kontakt s bilo kojom vrstom tekućine. U suprotnom baterija može korodirati i izazvati eksploziju ili požar.

Specifikacije

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP) ^[1]	2,4000 – 2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 – 5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725 – 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP) ^[1]	2,4000 – 2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 – 5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP)	2,4000 – 2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP) ^[1]	2,4000 – 2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 – 5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725 – 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP) ^[1]	2,4000 – 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Radna frekvencija i snaga odašiljača (EIRP) ^[1]	2,4000 – 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Podržana radna frekvencija i raspon dostupne frekvencije mogu se razlikovati u različitim državama i regijama. Za više informacija proučite lokalne zakone i propise.

Rövid biztonsági áttekintés



A termék használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen irányelv feltételeit és az összes utasítást a <https://www.dji.com/avata-360/downloads> oldalon. A <https://www.dji.com/service-policy> OLDALON ELÉRHETŐ ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATOKBAN KIFEJEZETTEN ROGZÍTETTK KIVÉTELEVAL A TERMÉKET, VALAMINT A TERMÉKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ MINDEN ANYAGOT ÉS TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG SZÁLLÍTÁS” BOCSÁTUNK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. Ezt a terméket gyermekek nem használhatják.

Repülési környezet

▲ FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a drónt kedvezőtlen időjárási körülmények között, például erős szélben, havazást, esőt, ködöt, jégesőt és villámást.
- NE szálljon fel az eszközzel 4500 méternél (14 764 lábnál) magasabb tengerszint feletti magasságból.
- NE repüljön a drónnal olyan környezetben, ahol a hőmérséklet -10 °C (14 °F) alatt vagy 40 °C (104 °F) felett van.
- NE szálljon fel mozgó tárgyakról, például autókra és hajókról.
- NE repüljön közel fényvisszaverő felületekhez, például vízhez vagy hóhoz. Ellenkező esetben a látásrendszer működése korlátozott lehet.
- Ha a GNSS-jel gyenge, a drónnal csak jó megvilágítású és láthatóságú környezetben szabad repülni. Előfordulhat, hogy a látásrendszer gyenge fényviszonyok között nem működik megfelelően. A drónnal csak nappal repüljön.
- NE repüljön a drónnal mágneses térrel és rádióinterferenciával rendelkező területek közelében, beleértve a nagyfeszültségű vezetékeket, vagy teljesítményenergiaátviteli állomásokat, radarállomásokat, mobil bázisállomásokat és adatórnyokat.
- Repüljön a repülőgéppel nyílt területeken és tömegektől távol. Nagy magasságban való repüléskor ügyeljen a környezeti változásokra, például a felhőfedettség, a légáramlatok és az alacsony hőmérsékletre, hogy elkerülje ezeknek az akkumulátor és az energiateljesítményre gyakorolt hátrányos hatásait, ami balesetet okozhat.

Repülés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Maradjon távol a forgó propellerektől és motoroktól.
- NE érintse meg, vagy érjen hozzá a drón két oldalán található motorokhoz vagy a hűtőbordákhoz vagy más fém alkatrészekhez, ha a drón be van kapcsolva, mivel ezek forrók lehetnek.
- Nagy magasságban való repüléskor mindenképp tartson biztonságos távolságot más repülőgépektől és akadályoktól, és repüljön óvatosan, hogy elkerülje az ütközéseket.
- Egyetlen objektív mód esetén a drón nem biztosít többirányú akadályelkerülést. Repüljön óvatosan.
- Beltéri repülés esetén a repülésbiztonsági funkciók korlátozottak lehetnek a gyenge fényviszonyok, a GNSS-jel hiánya vagy a hely szűkössége miatt. Repüljön önösen óvatosan.
- NE szereljen fel nem tanúsított tartozékokat vagy külső eszközöket, mivel ez termék károsodásához vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.

ÉRTEKESÍTÉS

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a DJI Fly és a drón firmware-jének legfrissebb verzióját használja.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony vagy erős a szél, a lehető leghamarabb repessz vissza a drónt.

Intelligens repülési akkumulátor

▲ FIGYELMEZTETÉS

- NE engedje, hogy az akkumulátor bármilyen folyadékkal érintkezzen. NE hagyja az akkumulátort nedvesen vagy odakinn az esőben. NE dobja az akkumulátort vízbe. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz következhet be. Ha az akkumulátor folyadékkal érintkezett, azonnal távolítsa el az akkumulátort, helyezze el száraz és nyílt területre gyúlékony folyadékoktól távol, és további utasításokért forduljon a DJI-támogatáshoz vagy egy hivatalos DJI kereskedőhöz.
- NE használjon nem DJI akkumulátorokat. Javasoljuk, hogy használjon DJI™ töltőt.
- A termékét -10 °C és 40 °C (14 °F és 104 °F) közötti hőmérsékleten kell használni. A magas hőmérséklet tüzet vagy robbanást okozhat. Az alacsony hőmérséklet csökkenti az akkumulátor teljesítményét.
- NE használjon megduzzadt, szivárgó vagy sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorokban található elektrólitok erősen maró hatásúak. Maradjon távol a szivárgó akkumulátoroktól. Ha bármely elektrólit a szembe vagy a bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel az érintett területet és azonnal forduljon orvoshoz.
- NE szedje szét és ne szűrja át az akkumulátort semmilyen módon.
- Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől távol.
- NE használja az akkumulátort, ha azt ütés vagy erős behatás érte.
- NE hagyja az akkumulátorokat hőforrások közelében, például meleg napokon járműben.
- NE tárolja a terméket hosszabb ideig, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Ellenkező esetben az akkumulátor mélykiesési állapotba kerülhet, ami miatt maradandó károsodást szenvedhet.

Szemüveg

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata előtt konzultáljon orvosával, ha bármilyen súlyos betegsége van, mint például szívbetegség, ha olyan körülmények állnak fenn, amelyek befolyásolják a fizikai tevékenységek biztonságos végrehajtására való képességet, ha pszichiátriai tünetekben szenved, mint például szorongásos vagy poszttraumás stressz szindróma, vagy ha Ön várandós vagy időskorú.
- Rendszeresen tartson szünetet a termék használatában az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében. Hagyja abba a termék használatát, ha bármilyen mozgásbetegség vagy kellemetlen tünetet tapasztalja.
- A szemüveg használata nem felel meg a drón látótérén belül tartása (VLOS) követelményének. A terméket a helyi előírásoknak megfelelően használja.
- A szemüveg viselése során a látható kép nem jelenti a tényleges környezet pontos megjelenítését. A sérülés elkerülése érdekében fontos, hogy a terméket biztonságos, akadályok nélküli környezetben használja, gyermekektől és háziállatoktól távol. Ügyeljen arra, hogy biztonságos távolságra legyen a lépcsőktől, ablakoktól, erkélyektől és hőforrásoktól.
- A szemüveg rádióhullámokat bocsát ki, amelyek befolyásolhatják a közelben lévő elektronikus eszközök működését. Ha szívritmus-szabályozója vagy más beültetett orvostechnikai eszköze van, NE használja a szemüveget anélkül, hogy előtte konzultálna orvosával vagy az orvostechnikai eszköz gyártójával.
- A szemüveg kis alkatrészeket tartalmaz. NE hagyja a terméket gyermekek számára elérhető helyen.
- NE ossza meg a szemüveget fertőző állapotban lévő, fertőzésben vagy betegségben szenvedő személyekkel, különös tekintettel a szem vagy a bőr betegségeire. A szemüveget minden használat között bőrábrát, alkoholtartalmú antibakteriális törölkendővel, a lencsákat pedig száraz mikrozálas kendővel kell megtisztítani.
- A termék közvetlenül érintkezik a bőrral. Legyen óvatos, ha allergiás reakcióra hajlamos. Hagyja abba a szemüveg használatát, ha a bőren duzzanatot, viszketést, bőrirritációt vagy egyéb kellemetlenséget észlel. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
- A képernyő beégésének elkerülése érdekében tartsa távol a lencsákat közvetlen napfénytől.
- NE használja a terméket nedves környezetben. NE engedje, hogy az akkumulátortekereszbe bármilyen folyadék kerüljön. Ellenkező esetben az akkumulátor korrodálódhat, és robbanást vagy tüzet okozhat.

Specifikációk

AVATA™ 360 (Modell: DVN3XT)	
O4+	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wifi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modell: TKGSM)	
O4+	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modell: TKMO3)	
GFSK	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] A támogatott működési frekvencia és az elérhető frekvenciatartomány az egyes országokban és régiókban eltérő lehet. Ha további információra van szüksége, tekintse meg a helyi törvényeket és jogszabályokat.

Sicurezza in sintesi



Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i termini e le condizioni di questa guida e tutte le istruzioni riportate su <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE NORME RELATIVE ALL'ASSISTENZA POST-VENDITA DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), IL PRODOTTO E TUTTI I MATERIALI E CONTENUTI DISPONIBILI TRAMITE IL PRODOTTO VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "SECONDO DISPONIBILITÀ" SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Ambiente di volo

ATTENZIONE

- NON utilizzare il drone in condizioni meteorologiche avverse, come in presenza di forti venti, neve, pioggia, nebbia, grandine o fulmini.
- NON utilizzare da un'altitudine superiore a 4500 m (14.764 piedi) sopra il livello del mare.
- NON utilizzare il drone in ambienti in cui la temperatura è inferiore a -10°C (14°F) o superiore a 40°C (104°F).
- NON utilizzare su oggetti in movimento come automobili e navi.
- NON utilizzare vicino a superfici riflettenti, come acqua o neve. In caso contrario, la capacità del sistema di visione potrebbe risultare ridotta.
- In caso di segnale GNSS debole, operare il drone in ambienti ben illuminati e con buona visibilità. Il sistema di visione potrebbe non funzionare correttamente in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizzare il drone solo di giorno.
- NON operare l'aeromobile vicino a zone soggette a interferenze magnetiche o radio, tra cui linee ad alta tensione, centrali elettriche di trasmissione su larga scala, stazioni radar, stazioni base di telefonia mobile e torri di telediffusione.
- Utilizzare il drone in spazi aperti e lontano da folle di persone. Quando si vola ad alta quota, prestare attenzione ai cambiamenti ambientali come: copertura nuvolosa, correnti d'aria e basse temperature per evitare di influire sulla batteria e sulle prestazioni di alimentazione che potrebbero causare un incidente.

Operazione di volo

ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza da eliche rotanti e motori accesi.
- NON toccare o entrare in contatto con i motori o i dissipatori di calore su entrambi i lati del drone e con altre parti metalliche quando viene acceso, poiché potrebbero essere caldi.
- Quando si vola ad alta quota, accertarsi di mantenere una distanza di sicurezza dagli altri velivoli e ostacoli e volare con cautela per evitare collisioni.
- In modalità obiettivo singolo, non è disponibile il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Volare con cautela.
- Alcune funzioni del drone potrebbero essere limitate a causa di un'illuminazione insufficiente, assenza di segnale GNSS o mancanza di spazio quando si vola in ambienti indoor. Prestare ulteriore attenzione quando si vola.
- NON installare accessori non certificati o dispositivi esterni, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o pericoli per la sicurezza.

AVVISO

- Accertarsi che DJI Fly e il firmware del drone siano stati aggiornati alla versione più recente.
- Far tornare indietro il drone il prima possibile, quando il livello della batteria è basso o in condizioni di vento forte.

Batteria di volo intelligente

ATTENZIONE

- NON consentire a liquidi di entrare in contatto con la batteria. NON lasciare la batteria coperta di umidità o all'esterno sotto la pioggia. NON lasciar cadere la batteria in acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni o fiamme. Se la batteria entra in contatto con liquidi, rimuoverla immediatamente, posizionarla in un luogo aperto e asciutto, lontano da materiali infiammabili, e contattare l'assistenza DJI o un rivenditore autorizzato DJI per ricevere istruzioni.
- NON utilizzare batterie non certificate da DJI. Si consiglia di usare i caricatori DJI™.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente a temperature comprese tra -10 °C e 40 °C. Una temperatura elevata può provocare un incendio o un'esplosione. Una temperatura bassa può ridurre le prestazioni della batteria.
- NON utilizzare batterie che presentino rigonfiamenti, perdite di liquido o altri tipi di danni. Gli elettroliti presenti nella batteria sono altamente corrosivi. Tenere lontano dalle batterie che perdono. In caso di contatto degli elettroliti con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente la zona interessata con acqua e consultare un medico.
- NON smontare né perforare la batteria in alcun modo.
- Mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare una batteria se quest'ultima ha subito un urto o impatto violento.
- NON riporre la batteria in prossimità di fonti di calore, ad esempio una caldaia o un calorifero o all'interno di un veicolo in una giornata calda.
- NON tenere il prodotto fermo per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

Visore

ATTENZIONE

- Consultare un medico prima di utilizzare il prodotto in caso di patologie mediche serie pre-esistenti (ad esempio disturbi cardiaci), patologie che influenzano la capacità di eseguire le attività fisiche in modo sicuro, patologie psichiatriche (ad esempio ansia o disturbo da stress post-traumatico), in caso di gravidanza o di età avanzata.
- Fare regolarmente delle pause durante l'utilizzo del prodotto, onde ridurre i rischi per la salute. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di comparsa di nausea o malessere.
- L'utilizzo del visore non soddisfa i requisiti della linea visiva (Visual Line of Sight, VLOS). Utilizzare questo prodotto in conformità con le normative locali.
- Nell'indossare il visore, è importante ricordare che l'immagine visualizzata non è una rappresentazione esatta dell'ambiente circostante. Per evitare lesioni, accertarsi di utilizzare il prodotto in un'area sicura, priva di ostacoli e lontano da bambini e animali domestici. Accertarsi di mantenere una distanza di sicurezza da scale, finestre, balconi e fonti di calore.
- Il visore emette onde radio che potrebbero influire sul funzionamento di componenti elettronici circostanti. Se si dispone di un pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati, NON utilizzare il visore senza prima aver consultato un medico o il produttore del dispositivo medico.
- Il visore contiene piccole parti. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- NON condividere il visore con persone affette da patologie, infezioni o malattie contagiose, in particolare degli occhi o della pelle. Il visore deve essere pulito dopo ogni utilizzo con salviette antibatteriche non alcoliche delicate per la pelle e con un panno in microfibra asciutto apposto per lenti.
- Il prodotto entra direttamente a contatto con la pelle. Usare con cautela se si è soggetti a reazioni allergiche. Interrompere l'utilizzo del visore se si notano gonfiore, prurito, irritazione o altre reazioni della pelle. Se i sintomi persistono, contattare un medico.
- Tenere le lenti lontano dalla luce diretta del sole, onde evitare ustioni tramite lo schermo.
- NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi. NON far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corrodersi e causare un'esplosione o un incendio.

Specifiche

AVATA™ 360 (Modello: DVN3XT)	
O4+	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modello: TKGSM)	
O4+	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modello: TKMO3)	
GFSK	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ⁽¹⁾	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] La frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali.

Veiligheid in één oogopslag



Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/avata-360/downloads> hebt gelezen, begrepen en aanvaardt. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR AFTER-SALESSERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE-POLICY](https://www.dji.com/service-policy), WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN OP 'BASIS VAN BESCHIKBAARHEID', ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. Dit product is niet bedoeld voor kinderen.

Vliegomgeving

⚠ WAARSCHUWING

1. Gebruik de drone NIET bij ongunstige weersomstandigheden, zoals sterke wind, sneeuw, regen, mist, hagel of bliksem.
2. Stijg NIET op vanaf een hoogte van meer dan 4500 m boven zeeniveau.
3. Vlieg NIET met de drone in een omgeving waar de temperatuur lager is dan -10 °C of hoger dan 40 °C.
4. Stijg NIET op vanaf bewegende objecten zoals auto's en boten.
5. Vlieg NIET in de nabijheid van reflecterende oppervlakken zoals water of sneeuw. Anders kan het zichtsysteem beperkt functioneel zijn.
6. Als het GNSS-sigitaal zwak is, vlieg dan met de drone in omgevingen met goede lichtomstandigheden en zichtbaarheid. Het zichtsysteem werkt mogelijk niet goed bij slechte lichtomstandigheden. Vlieg alleen overdag met de drone.
7. Vlieg NIET met de drone in de buurt van gebieden met magnetische of radio-interferentie, inclusief hoogspanningslijnen, grootschalige elektriciteitsstations, radarstations, mobiele basisstations en uitzendtorens.
8. Vlieg met de drone in open gebieden, uit de buurt van mensenmassa's. Wanneer u op grote hoogte vliegt, let dan op omgevingsveranderingen zoals bewolking, luchtstromingen en lage temperaturen om te voorkomen dat de batterij- en vermogensprestaties worden beïnvloed, aangezien dit ongevallen kan veroorzaken.

Vliegen

⚠ WAARSCHUWING

1. Blijf uit de buurt van draaiende propellers en motoren.
2. Raak de motoren of koellichamen aan weerszijden van de drone en andere metalen onderdelen NIET aan en kom er NIET mee in contact wanneer de drone is ingeschakeld, aangezien ze heet kunnen zijn.
3. Wanneer u op grote hoogte vliegt, zorg er dan voor dat u een veilige afstand van andere drones houdt en vlieg voorzichtig om botsingen te voorkomen.
4. In de enkelvoudige lensmodus beschikt het vliegtuig niet over omnidirectionele obstakelvermijding. Vlieg voorzichtig.
5. Sommige functies voor de vliegveiligheid kunnen beperkt zijn door onvoldoende verlichting, het ontbreken van een GNSS-sigitaal of een gebrek aan ruimte wanneer u binnen vliegt. Wees extra voorzichtig tijdens het vliegen.
6. INSTALLEER GEEN ongecertificeerde accessoires of externe apparaten, aangezien dit kan leiden tot productschade of veiligheidsrisico's.

OPMERKING

1. Zorg ervoor dat de DJI Fly-app en de firmware van de drone zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.
2. Vlieg de drone zo snel mogelijk terug wanneer het batterijniveau laag is of als er sprake is van hoge windsnelheden.

Intelligent Flight-batterij

⚠ WAARSCHUWING

1. Laat de batterij NIET met vloeistof in contact komen. Laat de batterij NIET achter bedekt met vocht of buiten in de regen. Laat de batterij NIET in het water vallen. Als u dit toch doet, kan er een explosie of brand ontstaan. Als de batterij in contact komt met vloeistof, verwijder de batterij dan onmiddellijk, bewaar deze in een droge en open omgeving uit de buurt van ontvlambare materialen en neem contact op met DJI-ondersteuning of een erkende DJI-dealer voor instructies.
2. Gebruik GEEN niet-DJI-batterijen. Het wordt aanbevolen om een oplaadapparaat van DJI™ te gebruiken.
3. Dit product mag alleen worden gebruikt bij temperaturen van -10 °C tot 40 °C. Een hoge temperatuur kan leiden tot brand of een explosie. Een lage temperatuur vermindert de prestaties van een batterij.
4. Gebruik GEEN opgezwoolen, lekkende of beschadigde batterijen. De elektrolyten in de batterij zijn zeer corrosief. Blijf uit de buurt van lekkende batterijen. Als er elektrolyten in contact komen met uw huid of ogen, was het aangetaste gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts.
5. Demonteer of doorboor de batterij NIET. Op geen enkele manier.
6. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
7. Gebruik een batterij NIET wanneer deze betrokken is geweest bij een crash of een zware impact.
8. Plaats de batterijen NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals in een voertuig op een warme dag.
9. Berg het product NIET voor langere tijd op nadat de batterij volledig is ontladen. Als u dit toch doet, kan de batterij overontladen raken en dit kan onherstelbare schade veroorzaken.

Bril

⚠ WAARSCHUWING

1. Raadpleeg een arts voordat u het product gaat gebruiken als u reeds bestaande ernstige medische aandoeningen heeft, zoals een hartaandoening, aandoeningen die uw vermogen om veilig uw lichamelijke activiteiten uit te voeren beïnvloeden, psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen of posttraumatische stressstoornis, of als u zwanger of bejaard eraan.
2. Neem regelmatig een pauze om gezondheidsrisico's te beperken. Stop met het gebruik van het product als u bewegingsziekte of ongemak ervaart.
3. Het gebruik van brillen voldoet niet aan de vereiste voor de visuele zichtlijn (VLOS). Gebruik dit product in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
4. Terwijl u de bril draagt, is het beeld dat wordt weergegeven geen exacte weergave van de werkelijke omgeving. Om letsel te voorkomen, dient u het product op een veilige plek zonder obstakels en uit de buurt van kinderen en huisdieren te gebruiken. Zorg ervoor dat u zich op veilige afstand bevindt van trappen, ramen, balkons en warmtebronnen.
5. De bril kan radiogolven uitzenden die de werking van elektronica in de buurt kunnen beïnvloeden. Als u een pacemaker of ander geïmplant medisch apparaat hebt, mag u de bril NIET gebruiken zonder eerst te overleggen met uw arts of met de fabrikant van de medische apparatuur.
6. De bril bevat kleine onderdelen. Het product moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
7. Deel de bril NIET met mensen met een besmettelijke aandoening, infectie of ziekte, met name oog- of huidaandoeningen. Reinig de bril na ieder gebruik met huidvriendelijke antibacteriële doekjes zonder alcohol en een droge microvezeldoek voor de lenzen.
8. Het product komt in nauw contact met de huid. Wees voorzichtig als u gevoelig bent voor allergische reacties. Stop met het gebruik van de bril als u zwellingen, jeuk, huidirritatie of andere huidreacties ervaart. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts.
9. Houd de lenzen uit de buurt van direct zonlicht om brandwonden op het scherm te voorkomen.
10. Gebruik het product NIET in een vochtige omgeving. Laat GEEN vloeistof in contact komen met het batterijcompartiment. Anders kan de batterij corroderen en een explosie of brand veroorzaken.

Specificaties

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wifi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP)	2,400-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] De ondersteunde bedrijfsfrequentie en het beschikbare frequentiebereik kunnen variëren in verschillende landen en regio's. Raadpleeg de lokale wetten en regelgeving voor meer informatie.

Kort oversikt over sikkerhet



Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer alle vilkår i disse retningslinjene, og også alle instruksjoner på <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. MED UNNTAK AV DET SOM ER KLART OG TYDELIG SAGT FRA OM I RETNINGSLINJENE FOR ETTERSALGSERVICE, TILGJENGELIG PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/](https://www.dji.com/service/policy) POLICY, ER PRODUKTET OG ALT MATERIELL OG INNHOLD TILGJENGELIG VIA PRODUKTET LEVERT PÅ BASIS AV «SOM DET ER» OG «SOM DET ER TILGJENGELIG» UTEN GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG. Dette produktet er ikke tiltenkt barn.

Flymiljø

⚠ ADVARSEL

1. IKKE bruk flyet i vanskelige værforhold, som sterke vinder, snø, regn, tåke, hagl eller lyn.
2. IKKE ta av fra en høyde på mer enn 4500 m (14 764 ft) over havet.
3. IKKE fly i omgivelser der temperaturen er under -10 °C eller over 40 °C.
4. IKKE ta av fra bevegelige gjenstander som biler og båter.
5. IKKE fly nær reflekterende overflater som vann eller snø. Ellers kan synssystemet være begrenset.
6. Når GNSS-signalet er svakt, fly flyet i miljøer med god belysning og synlighet. Synssystemet vil kanskje ikke fungere som de skal under dårlige lysforhold. Fly bare dronen på dagtid.
7. IKKE fly flyet i nærheten av områder med magnetiske forstyrrelser eller radarforstyrrelser, inkludert høyspentlinjer, store kraftoverføringsstasjoner, radarstasjoner, mobile basestasjoner og kringkastingstårn.
8. Fly flyet i åpne områder unna folkemengder. Når du flyr høyt, må du være oppmerksom på miljøendringer som skydekke, luftstrømmer og lave temperaturer for å unngå å påvirke batteriet og strømtøyten, noe som kan forårsake en ulykke.

Flydrift

⚠ ADVARSEL

1. Hold deg unna roterende propeller og motorer.
2. IKKE berør eller kom i kontakt med motorene eller kjøleribbene på begge sider av dronen og andre metalldeler når dronen er slått på, siden de kan være varme.
3. Når du flyr høyt, må du sørge for å holde sikker avstand fra andre fly og hindringer. Fly forsiktig for å unngå kollisjoner.
4. I enkeltlinsemodus har ikke flyet allsidig hindringsunngåelse. Fly forsiktig.
5. Noen av dronens sikkerhetsfunksjoner kan være begrenset på grunn av utilstrekkelig belysning, fravær av GNSS-signal eller plassmangel ved flyvning innendørs. Vær ekstra forsiktig under flyvning.
6. IKKE monter userifisert tilbehør eller eksterne enheter, da dette kan føre til produktskade eller sikkerhetsfare.

⚠ VARSEL

1. Forsikre deg om at DJI Fly og dronens fastvare er oppdatert til den nyeste versjonen.
2. Fly dronen tilbake så raskt som mulig når batterinivået er lavt eller det er høy vindhastighet.

Smart flybatteri

⚠ ADVARSEL

1. IKKE la væske komme i kontakt med batteriet. IKKE etterlat batteriet dekket av fuktighet eller ute i regnet. IKKE slipp batteriet i vann. Ellers kan det oppstå eksplosjon eller brann. Hvis batteriet kommer i kontakt med væske, må batteriet umiddelbart tas ut. Sett det i et tørt og åpent område på avstand fra brennbare materialer og ta kontakt med DJI Support eller en autorisert forhandler for DJI for instruksjoner.
2. Batterier som ikke er godkjent av DJI MÅ IKKE brukes. Det anbefales å bruke en DJI™-ladeenhet.
3. Dette produktet bør kun brukes i temperaturer fra -10 °C til 40 °C. Høy temperatur kan føre til brann eller eksplosjon. En lav temperatur vil redusere ytelsen til et batteri.
4. IKKE bruk oppsvulmede, lekkende eller skadde batterier. Elektrolytten i batteriet er svært etsende. Hold unna batterier som lekker. Hvis elektrolytter kommer i kontakt med huden eller øynene, vask øyeblikkelig det berørte området med vann og kontakt lege.
5. IKKE demonter eller stikk hull på batteriet på noen måte.
6. Hold batteriene utligngjengelig for barn.
7. IKKE bruk et batteri hvis det har vært utsatt for en kollisjon eller et kraftig støt.
8. IKKE legg batteriene i nærheten av varmekilder som inne i et kjøretøy på varme dager.
9. Produktet må IKKE oppbevares fullt utladet over lengre tid. Ellers kan batteriet overrutes, og dette kan forårsake uopprettelig skade.

Brillene

⚠ ADVARSEL

1. Rådfør deg med lege før du bruker brillene hvis du har noen eksisterende alvorlige helsestilstander som en hjertesykdom, tilstander som påvirker din evne til å utføre fysiske aktiviteter på en trygg måte, psykiatrike tilstander som angstlidelser eller posttraumatiske stresslidelser, eller hvis du er gravid eller eldre.
2. Ta regelmessige pauser fra å bruke brillene for å redusere helsefaren. Slutt å bruke produktet hvis du opplever noen symptomer på reisesyke eller ubehag.
3. Bruk av brillene tilfredsstillende ikke kravet til visuell synslinje (VLOS). Bruk dette produktet i samsvar med lokale forskrifter.
4. Mens du bruker brillene, er ikke bildet som vises en nøyaktig representasjon av de faktiske omgivelsene. For å unngå skade må du kun bruke produktet i et trygt område uten hindringer, og på avstand fra barn og kjæledyr. Sørg for at holder trygg avstand fra trapper, vinduer, balkonger og varmekilder.
5. Brillene kan avgi radiobølger som kan påvirke driften av nærliggende elektronikk. Hvis du har en pacemaker eller annet implantert medisinsk utstyr, må du IKKE bruke brillene uten først å rådføre deg med en lege eller produsenten av medisinsk utstyr.
6. Brillene inneholder små deler. IKKE la produktet være innenfor barns rekkevidde.
7. IKKE del brillene med personer med smittsomme tilstander, infeksjoner eller sykdommer, spesielt i øynene eller huden. Brillene må rengjøres mellom hver bruk med hudvennlige alkoholfrie antibakterielle kluter og en tørr mikrofiberklut for linsene.
8. Produktet kommer i nærtkontakt med huden. Brukes med forsiktighet hvis du er sårbar for allergiske reaksjoner. Slutt å bruke brillene hvis du merker hevelse, kløe, hudirritasjon eller annet ubehag i huden. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
9. Hold linsene unna direkte sollys for å unngå skjermforbrenninger.
10. IKKE bruk produktet i et fuktig miljø. IKKE la væske komme i kontakt med batterirommet. Ellers kan batteriet korrodere og forårsake eksplosjon eller brann.

Spesifikasjoner

AVATA™ 360 (Modell: DVN3XT)	
O4+	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170–5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725–5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modell: TKG5M)	
O4+	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170–5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725–5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modell: TKMO3)	
GFSK	
Driftsfrekvens og sendereffekt (EIRP) ^[1]	2,4000–2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Den støttede driftsfrekvensen og det tilgjengelige frekvensområdet kan variere i ulike land og regioner. Se lokale lover og forskrifter for mer informasjon.

O bezpieczeństwie w skrócie



Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś/-aś, rozumiesz i akceptujesz warunki zawarte w niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŻNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU POSPREDNICTWEM DOSTĘPNYCH NA STRONIE <https://www.dji.com/service/policy>, PRODUKT I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I NA ZASADZIE „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, BEZ GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Środowisko lotu

⚠ OSTRZEŻENIE

- NIE WOLNO korzystać z drona w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, opadach śniegu, deszczu, we mgłę, gradzie lub uderzeniach pioruna.
- NIE WOLNO startować z wysokości powyżej 4 500 m nad poziomem morza.
- NIE WOLNO latać dronem w warunkach, w których temperatura wynosi poniżej -10°C lub powyżej 40°C.
- NIE WOLNO startować z poruszających się obiektów, takich jak samochody i ludzie.
- NIE WOLNO latać w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda czy śnieg. W przeciwnym razie działanie systemu widoczności może być ograniczone.
- W przypadku słabego sygnału GNSS dronem należy latać w warunkach dobrego oświetlenia i widoczności. W warunkach słabego oświetlenia system widoczności może nie działać prawidłowo. Dronem wolno latać tylko w dzień.
- NIE WOLNO latać dronem w pobliżu obszarów z zakłóceniami magnetycznymi lub radiowymi, takich jak linie wysokiego napięcia, duże stacje przesyłu energii, stacje radarowe, stacje bazowe telefonii komórkowej i wieże nadawcze.
- Dronem należy latać na otwartych przestrzeniach z dala od ludzkich skupisk. Podczas lotu na dużej wysokości należy zwracać uwagę na zmiany środowiskowe, takie jak zachmurzenie, prądy powietrza i niskie temperatury, aby uniknąć ich wpływu na akumulator i wydajność energetyczną, co w efekcie może spowodować wypadek.

Obsługa lotu

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy zbliżać się do obracających się śmigieł i silników.
- NIE WOLNO dotykać ani mieć styczność z silnikami lub radiatorami po obu stronach drona oraz innymi metalowymi częściami, gdyż zasilanie drona jest włączone, ponieważ części te mogą być gorące.
- Podczas lotu na dużej wysokości należy zachować bezpieczną odległość od innych statków powietrznych i przeszkód oraz latać ostrożnie, aby uniknąć kolizji.
- W trybie pojedynczego obiektywu dron nie oferuje funkcji wielokierunkowego ujęcia przeszkód. Należy zachować ostrożność podczas latania.
- Niektóre funkcje bezpieczeństwa lotu mogą być ograniczone z powodu niewystarczającego oświetlenia, braku sygnału GNSS lub braku miejsca podczas lotów w pomieszczeniach. Podczas lotu należy zachować szczególną ostrożność.
- NIE WOLNO instalować niecertyfikowanych akcesoriów ani urządzeń zewnętrznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub stwarzać zagrożenie.

UWAGA

- Należy upewnić się, że aplikacja DJI Fly i oprogramowanie sprzętowe drona zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
- W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora lub silnego wiatru należy jak najszybciej zawrócić dron.

Inteligentny akumulator lotniczy

⚠ OSTRZEŻENIE

- NIE WOLNO dopuścić do kontaktu akumulatora z jakąkolwiek cieczą. NIE WOLNO pozostawiać akumulatora w miejscach wilgotnych lub na zewnątrz w czasie deszczu. NIE WOLNO zanurzać akumulatora w wodzie. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru. Jeśli akumulator zetknie się z cieczą, natychmiast usuń ją i umieść w suchą, otwartą przestrzeń, z dala od materiałów łatwopalnych, i skontaktuj się z działem pomocy technicznej DJI lub autoryzowanym dealerm DJI w celu uzyskania instrukcji.
- NIE NALEŻY używać akumulatorów innych niż firmy DJI. Zaleca się korzystanie z urządzeń ładującego firmy DJI™.
- Niniejszy produkt powinien być używany tylko w temperaturach od -10 do 40°C. Wysoka temperatura może prowadzić do pożaru lub wybuchu. Niska temperatura zmniejszy wydajność akumulatora.
- NIE WOLNO używać spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych akumulatorów. Elektrolity w akumulatorze są silnie żrące. Należy unikać kontaktu z nieszczelnymi akumulatorami. W przypadku kontaktu elektrolitów ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- NIE WOLNO w żaden sposób demontować, ani przekłuiwać akumulatora.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- NIE WOLNO używać akumulatora, który brał udział w kolizji lub został silnie uderzony.
- NIE WOLNO pozostawiać akumulatorów w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wnętrze pojazdu w upalne dni.
- NIE WOLNO przechowywać produktu przez dłuższy czas po całkowitym rozładowaniu akumulatora. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

UWAGA

- NIE WOLNO ładować inteligentnego akumulatora lotniczego od razu po locie, ponieważ jego temperatura może być zbyt wysoka. Przed kolejnym ładowaniem odczekać, aż akumulator ostygnie do temperatury ładowania.
- W celu ochrony przed uszkodzeniem akumulator ładuje się jedynie wtedy, gdy temperatura akumulatora mieści się w przedziale od 5 do 40°C. Idealna temperatura ładowania wynosi od 22 do 28°C. Ładowanie w idealnym zakresie temperatur może wydłużyć okres eksploatacji akumulatora. Ładowanie jest wstrzymywane automatycznie, jeśli temperatura ogniu akumulatora przekroczy 55°C podczas ładowania.
- Uwagi dotyczące niskich temperatur:
 - Akumulator nie można używać w skrajnie niskich temperaturach poniżej -10°C.
 - Wydajność akumulatora znacznie spada w przypadku lotów w niskich temperaturach od -10° do 5°C. Pamiętaj, aby przed startem całkowicie naładować akumulator. Zawieś dron na chwilę w miejscu, aby rozgrzać akumulator po starcie.
 - Zaleca się rozgrzanie akumulatora do temperatury co najmniej 10°C przed startem podczas lotów w niskich temperaturach.
 - Zmniejszona pojemność akumulatora w warunkach niskich temperatur zmniejsza odporność drona na prędkość wiatru. Należy latać ostrożnie.
 - Należy zachować szczególną ostrożność podczas lotu na dużych wysokościach w niskiej temperaturze.
- Pełne ładowanie akumulatora należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy miesiące w celu utrzymania jego dobrej kondycji. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, wpłynie to na jego wydajność lub może spowodować jego uszkodzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu należy utrzymywać akumulatory na niskim poziomie naładowania. Przed transportem zalecamy rozładowywanie akumulatora do poziomu 30% lub niższego.

Instrukcje dotyczące konserwacji

Aby uniknąć poważnych obrażeń u dzieci i zwierząt, należy przestrzegać następujących zasad:

- Małe części, takie jak kable i paski, w razie połknięcia są niebezpieczne. Wszystkie części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Inteligentny akumulator lotniczy i kontroler zdalnego sterowania należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Da to pewność, że wbudowany akumulator nie ulegnie przegrzaniu. Zalecany zakres temperatur przechowywania przez okresy dłuższe niż trzy miesiące wynosi od 22°C do 28°C. Nigdy nie należy przechowywać w środowiskach poza zakresem temperatur od -10° do 45°C.

- NIE WOLNO dopuścić do kontaktu kamery z wodą lub innymi płynami ani zanurzać jej w takich płynach. W przypadku zamoczenia wytrzeć do sucha miękką, chłonną ściereczką. Włączenie drona, który wpadł do wody, może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Do czyszczenia lub konserwacji kamery NIE należy używać substancji zawierających alkohol, benzenu, rozcieńczalnika ani innych łatwopalnych substancji. NIE przechowywać kamery w wilgotnych lub zakurzonych miejscach.
- Po wypadku lub poważnym uderzeniu należy dokładnie sprawdzić każdą część drona. W razie jakiegokolwiek problemu lub pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerm DJI.
- Należy pamiętać, aby przewozić drona i kontroler zdalnego sterowania po wylądowaniu zasilania.
- Akumulator przejdzie w tryb uśpienia podczas długotrwałego przechowywania. Aby wylądować akumulator z trybu uśpienia, należy go naładować.
- Dron, kontroler zdalnego sterowania i akumulator należy przechowywać w suchym miejscu.
- Przed przystąpieniem do serwisowania drona (np. czyszczeniem lub mocowaniem i odłączaniem śmigła) należy wyjąć akumulator. Należy upewnić się, że dron i śmigła są czyste, usuwając wszelkie zabrudzenia lub kurz miękką ściereczką. NIE WOLNO czyścić drona mokrą ściereczką ani używać środków czyszczących zawierających alkohol. Ciecz może przedostać się do obudowy drona, co może spowodować zwarcie i uszkodzenie elektroniki.

Procedury rozwiązywania problemów

- Jak rozwiązać problem z dryfem gimbalu podczas lotu?
Wykonaj kalibrację IMU i kompasu w aplikacji DJI Fly. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJI.
- Jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne?
Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, użyj aplikacji DJI Fly.
- Problemy z włączaniem i uruchamianiem
Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Jeśli tak, ale i tak nie można go uruchomić normalnie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJI.
- Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego
Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, uruchom ponownie wszystkie urządzenia i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJI.
- Problemy z wyłączeniem drona i zasilania
Skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJI.

DJI gwarantuje, że serwis gwarancyjny dla tego produktu będzie świadczony od daty zakupu. Okres gwarancji produktu zależy od konkretnego typu podzespołu. Okres gwarancji różni się i może wynosić do 12 miesięcy (lub więcej, jeśli wymagają tego lokalne przepisy) dla różnych podzespołów. Więcej informacji na temat okresu gwarancji i zasad obsługi posprzedażnej można znaleźć na stronie <https://s.dji.in/PWarranty>.

* Zasady gwarancji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i regulacji.

Address: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

Gogle

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u użytkownika występują jakiegokolwiek istniejące wcześniej poważne schorzenia, takie jak choroby serca, schorzenia wpływające na zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności fizycznych, schorzenia psychiatryczne, takie jak zaburzenia lękowe lub stres pourazowy, jak również ciąża lub podeszły wiek.
- Należy robić regularne przerwy w trakcie używania produktu, aby zminimalizować ryzyko utraty zdrowia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby lokomocyjnej lub dyskomfortu należy zaprzestać używania produktu.
- Korzystanie z gogli nie spełnia wymogu utrzymywania wizualnej linii wzroku (VLOS). Produkt należy stosować zgodnie z krajowymi przepisami.
- Podczas noszenia gogli wyświetlany obraz nie jest dokładnym przedstawieniem rzeczywistości odczucia. Aby uniknąć obrażeń, należy korzystać z produktu w bezpiecznym, pozabawionym przeszkód miejscu, a także z dala od dzieci i zwierząt domowych. Należy się upewnić, że użytkownik znajduje się w bezpiecznej odległości od schodów, okien, balkonu i źródeł ciepła.
- Gogle mogą emitować fale radiowe mogące wpływać na działanie pobliskich urządzeń elektronicznych. W razie posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego NIE NALEŻY używać gogli bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Gogle zawierają niewielkie elementy. NIE należy pozostawiać gogli w miejscu dostępnym dla dzieci.
- NIE NALEŻY udostępniać gogli osobom z chorobami zakaźnymi, infekcjami lub chorobami, w szczególności schorzeniami oczu lub skóry. Gogle należy czyścić po każdym użyciu bezpiecznymi dla skóry bezaalkoholowymi chusteczkami antybakteryjnymi oraz suchą ściereczką z mikrofibry przeznaczoną do soczewek.
- Produkt jest używany w bliskim kontakcie ze skórą. Należy zachować ostrożność w przypadku skłonności do reakcji alergicznych. Należy zaprzestać używania gogli w przypadku dostrzeżenia obrzęku, swędzenia, podrażnienia skóry lub innego dyskomfortu skóry. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
- Soczewki należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć uszkodzeń ekranu.
- NIE WOLNO używać tego produktu w środowisku wilgotnym. NIE WOLNO dopuścić do zamoczenia osłony akumulatora żadną cieczą. W przeciwnym razie akumulator może ulec korozji i spowodować wybuch lub pożar.

Dane techniczne

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

Resumo sobre segurança



Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. Este produto não se destina a crianças.

Ambiente de voo

AVISO

- NÃO utilize a aeronave em condições meteorológicas severas, como com ventos fortes, neve, chuva, nevoeiro, granizo e trovoadas.
- NÃO descole de uma altitude superior a 4500 m (14.764 pés) acima do nível do mar.
- NÃO opere a aeronave em ambientes onde a temperatura seja inferior a -10 °C (14 °F) ou superior a 40 °C (104 °F).
- NÃO descole de objetos móveis, como carros e barcos.
- NÃO voe perto de superfícies refletoras, como água ou neve. Caso contrário, o sistema de visão poderá ser limitado.
- Quando o sinal GNSS é fraco, desloque a aeronave apenas em ambientes com boa iluminação e visibilidade. O sistema de visão pode não funcionar corretamente em condições de luminosidade fraca. Voe a aeronave apenas durante o dia.
- NÃO opere a aeronave perto de áreas com interferência magnética ou rádio, incluindo linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala, estações de radar, estações de base móvel e torres de transmissão.
- Voe com a aeronave em áreas abertas, longe de multidões. Quando voar a uma altitude elevada, preste atenção a alterações ambientais, tais como cobertura de nuvens, correntes de ar e baixas temperaturas, para evitar afetar o desempenho da bateria e da energia, o que pode causar um acidente.

Operação de voo

AVISO

- Mantenha-se afastado das hélices e dos motores em rotação.
- NÃO toque nem entre em contacto com os motores ou dissipadores térmicos em ambos os lados da aeronave ou outras partes metálicas quando a aeronave estiver ligada visto que poderão estar demasiado quentes.
- Ao voar a altitudes elevadas, certifique-se de que mantém uma distância segura de outras aeronaves e de obstáculos, e voe cuidadosamente para evitar colisões.
- No modo de lente única, a aeronave não possui prevenção de obstáculos omnidirecional. Voe com cuidado.
- Algumas funcionalidades de segurança de voo podem ser limitadas devido a iluminação insuficiente, ausência de sinal GNSS ou falta de espaço ao voar em ambientes fechados. Redobre o cuidado durante o voo.
- NÃO instale acessórios não certificados ou dispositivos externos, pois isso pode resultar em danos ao produto ou riscos de segurança.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que a aplicação DJI Fly e o firmware da aeronave foram atualizados para a versão mais recente.
- Retorne a aeronave o mais cedo possível quando o nível de bateria estiver baixo ou em condições de vento forte.

Bateria de voo inteligente

AVISO

- NÃO PERMITA que a bateria entre em contacto com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe a bateria coberta de humidade ou no exterior à chuva. NÃO deixe a bateria cair dentro de água. Caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou incêndio. Se a bateria entrar em contacto com líquidos, retire-a imediatamente, coloque-a numa área seca e aberta, longe de materiais inflamáveis, e contacte o Apoio ao Cliente da DJI ou um revendedor autorizado da DJI para obter instruções sobre como proceder.
- NÃO utilize baterias que não sejam originais da DJI. Recomenda-se a utilização de dispositivos de carregamento oficiais da DJI™.
- Este produto deve ser utilizado a temperaturas entre -10 °C e 40 °C (14 °F e 104 °F). Uma temperatura elevada pode levar a incêndio ou explosão. Uma temperatura baixa reduz o desempenho da bateria.
- NÃO utilize baterias inchadas, com fugas ou danificadas. Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Afaste-se de baterias com fuga. Se os eletrólitos entrarem em contacto com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água e consulte imediatamente um médico.
- NÃO desmonte nem perfure a bateria de forma alguma.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- NÃO utilize a bateria se a mesma tiver sido alvo de um impacto forte ou estado envolvida num acidente.
- NÃO deixe as baterias perto de fontes de calor, como dentro de um veículo em dias de calor.
- NÃO armazene o produto durante um longo período de tempo depois de ter descarregado completamente a bateria. Caso contrário, pode descarregar excessivamente a bateria e poderá causar danos irreparáveis.

Óculos

AVISO

- Consulte um médico antes de utilizar o produto se tiver quaisquer problemas de saúde graves pré-existentes (tais como doenças cardíacas), problemas que afetem a sua capacidade de realizar atividades físicas em segurança, problemas psiquiátricos (tais como perturbações de ansiedade ou stress pós-traumático), se estiver grávida ou se se tratar de um utilizador idoso.
- Faça intervalos regulares em relação à utilização do produto, para mitigar os riscos para a saúde. Pare de usar o produto se sentir náuseas ou desconforto.
- Utilizar os goggles não cumpre o requisito de linha de visão (VLOS). Utilize este produto em conformidade com os regulamentos locais.
- Ao usar os goggles, a imagem apresentada não é uma representação exata do ambiente circundante real. Para evitar lesões, certifique-se de que utiliza o produto numa área segura, sem obstáculos e afastada de crianças e animais domésticos. Certifique-se de que mantém uma distância segura de escadas, janelas, varandas e fontes de calor.
- Os óculos podem emitir ondas de rádio que perturbam o funcionamento de equipamentos eletrónicos próximos. Se utilizar um pacemaker ou outro dispositivo médico implantado, NÃO utilize os óculos sem consultar previamente um médico ou o fabricante de tal dispositivo.
- Os goggles contêm peças pequenas. NÃO deixe o produto ao alcance das crianças.
- NÃO PARTILHE os óculos com pessoas com infeções, doenças contagiosas ou doenças, em particular nos olhos ou na pele. Deve limpar os óculos devem entre cada utilização com toalhetes antibacterianos sem teor de álcool e suaves para a pele e, no caso das lentes, com um pano de microfibra seco.
- O produto entra em contacto direto com a pele. Utilize-o com precaução se tiver tendência para ter reações alérgicas. Pare de utilizar os goggles se notar inchaço, prurido, irritação cutânea ou outro desconforto da sua pele. Se os sintomas persistirem, contacte um médico.
- Mantenha as lentes ao abrigo da luz solar direta, para evitar queimar o ecrã.
- NÃO utilize o produto num ambiente húmido. NÃO PERMITA que o compartimento de baterias entre em contacto com qualquer tipo de líquido. Caso contrário, a bateria pode corroer e causar uma explosão ou um incêndio.

Especificações

AVATA™ 360 (Modelo: DVN3XT)	
O4+	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modelo: TKGSM)	
O4+	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modelo: TKMO3)	
GFSK	
Frequência de funcionamento e alimentação do transmissor (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] A frequência operacional suportada e o intervalo de frequência disponível podem variar consoante o país e a região. Consulte as leis e os regulamentos locais para obter mais informações.

Noções de segurança



Ao usar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretriz e todas as instruções contidas em <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS POR MEIO DELE SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO. Este produto não foi concebido para crianças.

Ambiente de voo

⚠️ ADVERTÊNCIA

- NÃO utilize a aeronave em condições climáticas adversas, tais como vento forte, neve, chuva, neblina, granizo ou relâmpagos.
- NÃO decole a uma altitude superior a 4500 m (14.764 pés) acima do nível do mar.
- NÃO voe a aeronave em ambientes em que a temperatura esteja abaixo de -10 °C ou acima de 40 °C.
- NÃO decole a partir de objetos em movimento, como carros e barcos.
- NÃO voe próximo a superfícies reflexivas, como água ou neve. Caso contrário, o sistema visual pode tornar-se limitado.
- Quando o sinal GNSS estiver fraco, voe a aeronave em ambientes com boas condições de iluminação e visibilidade. Os sistemas visuais podem não funcionar corretamente em condições de baixa iluminação. Voe com a aeronave apenas no período diurno.
- NÃO opere a aeronave perto de áreas com interferência magnética ou de rádio, incluindo linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala, estações de radar, estações de base móvel e torres de transmissão.
- Voie a aeronave em áreas abertas, longe de multidões. Ao voar em alta altitude, preste atenção às mudanças ambientais como nebulosidade, correntes de ar e temperaturas baixas, de forma a evitar impactar os desempenhos de carregamento e da bateria, podendo levar a acidentes.

Operação de voo

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Mantenha distância de motores e hélices em movimento.
- NÃO toque ou entre em contato com os motores ou dissipadores de calor em ambos os lados da aeronave e outras partes de metal quando a aeronave estiver ligada, pois podem estar quentes.
- Ao voar em alta altitude, certifique-se de manter uma distância segura de outras aeronaves e obstáculos. Voe com cautela para evitar colisões.
- No modo de lente única, a aeronave não conta com desvio de obstáculos omnidirecional. Voe com cuidado.
- Algumas funções de segurança de voo podem ser limitadas devido à baixa iluminação, sinal fraco de GNSS ou falta de espaço ao voar em ambientes fechados. Tenha cuidado adicional ao voar.
- NÃO instale acessórios não certificados ou dispositivos externos, pois isso pode resultar em danos ao produto ou riscos de segurança.

⚠️ ATENÇÃO

- Verifique se o firmware da aeronave e do DJI Fly foram atualizados à versão mais recente.
- Voie a aeronave de volta o quanto antes quando o nível de bateria estiver baixo ou houver vento de alta velocidade.

Bateria de Voo Inteligente

⚠️ ADVERTÊNCIA

- NÃO permita que líquidos entrem em contato com a bateria. NÃO deixe a bateria coberta por umidade ou exposta à chuva. NÃO coloque a bateria na água. Caso contrário, é possível que ocorra uma explosão ou incêndio. Se a bateria entrar em contato com algum líquido, remova-a imediatamente, coloque-a em um local seco e aberto, longe de materiais inflamáveis e entre em contato com o Suporte DJI ou com um revendedor autorizado da DJI para instruções.
- NÃO use baterias que não sejam da DJI. Recomenda-se o uso de um dispositivo de carregamento da DJI¹.
- Este produto só deverá ser utilizado em temperaturas entre -10° a 40 °C. Altas temperaturas podem ocasionar incêndios ou explosões. Uma temperatura baixa reduzirá o desempenho da bateria.
- NÃO use baterias inchadas, vazando ou danificadas. Os eletrólitos na bateria são altamente corrosivos. Mantenha distância de baterias com vazamento. Se eletrólitos entrarem em contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente e procure atendimento médico.
- NÃO desmonte nem perfure a bateria de nenhuma forma.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
- NÃO utilize uma bateria se ela tiver sofrido colisão ou forte impacto.
- NÃO deixe as baterias perto de fontes de calor, como o interior de um veículo em dias quentes.
- NÃO armazene o produto por um longo período de tempo após descarregar totalmente a bateria. Caso contrário, a bateria poderá descarregar excessivamente, o que pode causar danos irreparáveis.

Goggles

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Consulte o seu médico antes de usar o produto caso você tenha alguma doença grave pré-existente, por exemplo, deficiência cardíaca, condições que afetem sua capacidade de realizar atividades físicas com segurança, problemas psiquiátricos, como transtornos de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático, ou caso seja idoso(a) ou gestante.
- Faça pausas regulares no uso do produto para reduzir os riscos à saúde. Interrompa o uso do produto caso sinta enjoo ou qualquer tipo de desconforto.
- O uso dos Goggles não satisfaz a exigência de operação no campo de visão (VLOS). Utilize este produto em conformidade com os regulamentos locais.
- Ao usar os Goggles, a imagem exibida não representa exatamente o ambiente adjacente real. Para evitar lesões, certifique-se de usar o produto em uma área livre de obstáculos e longe de crianças e animais de estimação. Assegure-se de manter uma distância segura de escadas, janelas, varandas e fontes de calor.
- Os Goggles emitem ondas de rádio que podem afetar a operação de equipamentos eletrônicos nas proximidades. Caso você tenha marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, NÃO use os Goggles sem primeiro consultar o seu médico ou o fabricante do seu dispositivo médico.
- Os Goggles contêm peças pequenas. NÃO deixe o produto ao alcance de crianças.
- NÃO compartilhe os Goggles com pessoas com infecções ou doenças contagiosas, principalmente nos olhos ou na pele. Os Goggles devem ser limpos entre cada uso, usando lenços antibacterianos sem álcool que não agredam a pele, e um pano de microfibra seco para as lentes.
- O produto entra em contato próximo com a pele. Use com cuidado se tiver propensão a reações alérgicas. Interrompa o uso dos Goggles caso perceba inchaço, coceira, irritação ou algum outro desconforto na pele. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
- Mantenha as lentes afastadas da luz solar direta para evitar queimaduras na tela.
- NÃO use o produto em ambientes úmidos. NÃO permita que líquidos entrem em contato com o compartimento da bateria. Caso contrário, a bateria pode corroer e causar uma explosão ou incêndio.

Especificações

AVATA™ 360 (Modelo: DVN3XT)	
O4+	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 a 5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725 a 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP)	2,400 a 2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Modelo: TKGSM)	
O4+	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 a 5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725 a 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modelo: TKMO3)	
GFSK	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] A frequência operacional suportada e a faixa de frequência disponível podem variar de acordo com o país e região. Para obter mais detalhes, consulte as leis e regulamentações locais.

Siguranța pe scurt



Prin utilizarea acestui produs, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenele și condițiile acestui ghid și toate instrucțiunile furnizate pe <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. CU EXCEPȚIA UNOR PREVEDERI EXPRES DIN POLITICILE POST-VÂNZARE DISPONIBILE LA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), PRODUSUL ȘI TOATE MATERIALELE ȘI CONȚINUTUL DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL PRODUSULUI SUNT OFERITE „CA ATĂRĂRE” ȘI „PE BAZA DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU ALTE CONDIȚII DE ORICE TIP. Acest produs nu este destinat copiilor.

Mediul de zbor

⚠️ AVERTIZARE

- NU utilizați drona în condiții meteorologice extreme, cum ar fi în vânt puternic, ninsoare, ploaie, ceață, grindină sau furtuni cu fulgere.
- NU permiteți ca drona să decoleze de la o altitudine mai mare de 4500 m (14.764 ft) deasupra nivelului mării.
- NU operați drona în medii în care temperatura este sub -10 °C (14 °F) sau peste 40 °C (104 °F).
- NU decolați de pe obiecte aflate în mișcare, cum ar fi mașini și ambarcațiuni.
- NU operați drona aproape de suprafețe reflectorizante, cum ar fi apă sau zăpadă. În caz contrar, sistemul vizual poate fi limitat.
- Operați drona numai în medii bine iluminate și cu vizibilitate bună atunci când semnalul GNSS este slab. Este posibil ca sistemele de vizualizare să nu funcționeze corespunzător în condiții de lumină slabă. Efectuați zborul așteptat al dronelor doar în timpul zilei.
- NU pilotați drona în zone cu interferențe magnetice sau radio, inclusiv linii de înaltă tensiune, stații de transmisie de mare putere, stații radar, stații de bază mobile și turnuri de difuzare.
- Operați drona în zone deschise, departe de aglomerații. Atunci când zburati la o altitudine mare, accordați atenție schimbărilor de mediu, cum ar fi plafon de nori, curenți de aer și temperaturi scăzute, pentru a evita afectarea bateriei și a performanței puterii, ceea ce poate cauza un accident.

Operarea zborului

⚠️ AVERTIZARE

- Mențineți distanța față de elicele rotative și motoarele.
- NU atingeți sau intrați în contact cu motoarele sau radiatoarele de pe ambele părți ale dronei și cu alte părți metalice când drona este pornită, deoarece pot fi fierbinți.
- Atunci când zburati la o altitudine mare, asigurați-vă că păstrați o distanță sigură față de alte drone și alte obstacole și zburati cu atenție pentru a evita coliziunile.
- În moduri cu un singur obiectiv, drona nu dispune de evitare omnidirecțională a obstacolelor. Zburati cu atenție.
- Unele caracteristici de siguranță a zborului pot fi limitate din cauza iluminării insuficiente, lipsei semnalului GNSS sau lipsei de spațiu atunci când zboară în interior. Accordați o atenție suplimentară în timpul zborului.
- NU instalați accesorii necertificate sau dispozitive externe, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea produsului sau la pericole de siguranță.

NOTIFICARE

- Asigurați-vă că DJI Fly și firmware-ul pentru dronă au fost actualizate la cea mai recentă versiune.
- Pilotați dronă înapoi cât mai curând posibil când nivelul bateriei este scăzut sau apar rafale de vânt puternic.

Baterie inteligentă de zbor

⚠️ AVERTIZARE

- NU permiteți bateriei să intre în contact cu lichide. NU lăsați bateria acoperită cu umezeală sau afară în ploaie. NU aruncați bateria în apă. În caz contrar, se poate produce o explozie sau un incendiu. Dacă bateria intră în contact cu un lichid, scoateți imediat bateria, puneți-o într-o zonă uscată și deschisă, ferită de materiale inflamabile, și contactați asistența DJI sau un dealer autorizat DJI pentru instrucțiuni.
- NU utilizați baterii care nu sunt oferite de DJI. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de încărcare DJI™.
- Acest produs trebuie utilizat doar la temperaturi cuprinse între -10 °C și 40 °C (14 °F și 104 °F). O temperatură ridicată va duce la un incendiu sau o explozie. O temperatură scăzută va reduce performanța bateriei.
- NU utilizați baterii umflate, care prezintă scurgeri sau sunt deteriorate. Electroliții din baterii sunt foarte corozivi. Stați la distanță de bateriile care prezintă scurgeri. Dacă electroliții intră în contact cu pielea sau ochii, spălați imediat zona afectată cu apă și solicitați asistență medicală.
- NU dezamblați sau perforați în niciun fel bateria.
- NU lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- NU folosiți bateria în cazul în care a fost expusă unei coliziuni sau unui impact puternic.
- NU lăsați bateriile în apropierea surselor de căldură, cum ar fi în interiorul unui vehicul, în zilele călduroase.
- NU depozitați produsul pentru o perioadă îndelungată după descărcarea completă a bateriei. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca, ceea ce poate provoca daune ireparabile.

Ochelarilor

⚠️ AVERTIZARE

- Consultați un medic înainte de a utiliza produsul dacă aveți afecțiuni medicale grave preexistente, cum ar fi o afecțiune cardiacă, afecțiuni care vă afectează capacitatea de a desfășura în siguranță activități fizice, afecțiuni psihiatrice, cum ar fi tulburări de anxietate sau tulburări de stres posttraumatic sau dacă sunteți gravidă sau sunteți o persoană în vârstă.
- Făceți pauze regulate de la utilizarea produsului, pentru a reduce riscurile pentru sănătate. Opriti utilizarea produsului dacă prezentați orice simptome de boală sau disconfort cauzate de mișcare.
- Folosirea ochelarilor de comandă nu respectă cerința privind limita de vizibilitate (VLOS). Utilizați acest produs în conformitate cu regulamentele locale.
- În timp ce purtați ochelarii de comandă, imaginea afișată nu este o reprezentare exactă a mediului înconjurător real. Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că utilizați produsul într-o zonă sigură, fără obstacole și la distanță de copii și animalele de companie. Asigurați-vă că păstrați o distanță sigură de scări, ferestre, balcoane și surse de căldură.
- Ochelarii de comandă pot emite unde radio care pot afecta funcționarea echipamentelor electronice din apropiere. Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale implantate, NU folosiți ochelarii de comandă fără să consultați mai întâi un medic sau producătorul dispozitivului medical.
- Ochelarii de comandă conțin piese mici. NU lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- NU împărțiți ochelarii de comandă cu persoane cu afecțiuni, infecții sau boli contagioase, în special ale ochilor sau ale pielii. Ochelarii de comandă trebuie curățati între fiecare utilizare cu șervețele antibacteriene fără alcool neagresive pentru piele și cu o cârpă uscată din microfibră pentru lentile.
- Produsul intră în contact apropiat cu pielea. Utilizați cu grijă dacă sunteți predispus la reacții alergice. Nu mai folosiți ochelarii de comandă dacă observați umflături, mâncărimi, iritații ale pielii sau alte semne de disconfort al pielii. Dacă simptomele persistă, contactați un medic.
- Țineți lentilele departe de acțiunea luminii directe a soarelui, pentru a evita arsurile ecranului.
- NU utilizați produsul într-un mediu umed. NU permiteți compartimentului bateriei să intre în contact cu lichidele. În caz contrar, bateria se poate coroda și poate provoca o explozie sau un incendiu.

Specificații

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 - 5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725 - 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP)	2,4000 - 2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 - 5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725 - 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Frecvența de funcționare și puterea emițătorului (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Frecvența de funcționare acceptată și intervalul de frecvență disponibil pot varia în diferite țări și regiuni. Pentru mai multe informații, consultați legile și regulamentele locale.

Краткий обзор техники безопасности



Используя данное изделие, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли пользовательское соглашение, имеющее отношение к данному руководству, и все инструкции на <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПОЛИТИКАХ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТУПНЫХ ПО АДРЕСУ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ И ВСЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С НИМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. Данный продукт не предназначен для детей.

Условия полета

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте дрон в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег, дождь, туман, град, гроза, и при сильном ветре.
- НЕ выполняйте взлет с высоты более 4500 м (14 764 футов) над уровнем моря.
- НЕ используйте дрон при температуре ниже -10 или выше 40 °C.
- НЕ совершайте взлет с движущихся объектов, таких как автомобили и лодки.
- НЕ производите полеты рядом с отражающими поверхностями, такими как вода или снег. Они могут ограничить действие системы обзора.
- При слабом сигнале глобальных навигационных спутниковых систем дроном можно управлять только в условиях хорошего освещения и видимости. Система обзора может работать неправильно в условиях слабого освещения. Запускайте дрон только в светлое время суток.
- НЕ используйте дрон рядом с областями магнитных или радиопомех, включая высокочастотные линии электропередач, крупные станции электропередач, радарные станции, мобильные базовые станции и вышки радиопередач.
- Используйте дрон на открытом пространстве на расстоянии от скопления людей. При полете на большой высоте обращайте внимание на изменения окружающей среды, такие как облачный покров, воздушные потоки и низкие температуры, чтобы избежать изменения работы аккумулятора и энергопотребления, что может привести к аварии.

Управление аккумулятом

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не приближайтесь к вращающимся пропеллерам и моторам.
- Не прикасайтесь к моторам или радиаторам с обеих сторон дрона, а также к другим металлическим деталям, когда дрон включен, так как они могут быть горячими.
- При полете на большой высоте обязательно соблюдайте безопасное расстояние от других дронов и от препятствий и будьте осторожны в полете, чтобы избежать столкновений.
- В режиме одного объектива дрон не поддерживает функцию всенаправленного обнаружения препятствий. Соблюдайте осторожность при полете.
- Некоторые функции безопасности полета дрона могут быть ограничены из-за недостаточного освещения, отсутствия сигнала глобальных навигационных спутниковых систем или недостатка пространства при полете в помещении. Соблюдайте особую осторожность во время полета.
- Не устанавливайте несертифицированные аксессуары или внешние устройства, так как это может привести к повреждению устройства или угрозе безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что вы используете последнюю версию программного обеспечения дрона и приложения DJI Fly.
- При низком уровне заряда аккумулятора или при высокой скорости ветра возвращайте дрон как можно быстрее.

Аккумулятор Intelligent Flight Battery

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ допускайте контакта аккумулятора с жидкостью. НЕ оставляйте аккумулятор влажным или под дождем. НЕ опускайте аккумулятор в воду. Это может вызвать взрыв или возгорание. Если на аккумулятор попала жидкость, немедленно удалите его, поместите в сухое открытое место вдали от горючих материалов и обратитесь в службу поддержки DJI или к официальному дилеру DJI для получения дальнейших инструкций.
- Используйте ТОЛЬКО аккумуляторы компании DJI. Рекомендуется использовать зарядное устройство DJI™.
- Продукт следует использовать только при температуре от -10 до 40 °C. Высокая температура может привести к возгоранию или взрыву. Низкая температура снижает производительность аккумулятора.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вздувшиеся, протекающие или поврежденные аккумуляторы. Аккумулятор содержит едкие электролиты. Не подходите к протекающим аккумуляторам. В случае попадания электролита на кожу или в глаза необходимо сразу же промыть водой пораженную область и обратиться за медицинской помощью.
- Ни в коем случае НЕ разбирайте и НЕ протыкайте аккумулятор.
- Аккумуляторы следует хранить в местах, недоступных для детей.
- НЕ используйте аккумулятор, если он упал или подвергся сильному удару.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аккумуляторы вблизи источников тепла, например внутри транспортных средств в жаркие дни.
- НЕ храните продукт в течение длительного времени после полного разряда аккумулятора. Иначе это может вызвать чрезмерную разрядку аккумулятора и привести к неустраняемому повреждению.

Очки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного продукта, если вы ранее страдали от серьезных заболеваний (например, заболеваний сердца), состояний, влияющих на вашу способность безопасно выполнять физические действия, психических расстройств (например, тревожного невроза или посттравматического стресса). Консультация с врачом также необходима для беременных женщин и пожилых людей.
- При использовании продукта регулярно делайте перерывы для снижения рисков для здоровья. Прекратите использование продукта при возникновении симптомов укачивания или ощущения дискомфорта.
- При использовании очков не выполняется требование держать глаз в пределах прямой видимости (VLOS). Используйте этот продукт в соответствии с местными правилами.
- При использовании очков передаваемое изображение не является точным отображением реальной окружающей среды. Во избежание травм используйте продукт в безопасной обстановке, свободной от препятствий, а также вдали от детей и домашних питомцев. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от лестниц, окон, балконов и источников тепла.
- Очки могут излучать радиоволны, вызывающие сбои в работе находящихся поблизости электронных устройств. Если вы используете кардиостимулятор или другие имплантированные медицинские устройства, НЕ используйте очки без предварительной консультации с врачом или производителем медицинских устройств.
- Очки содержат мелкие детали. НЕ оставляйте продукт в доступном для детей месте.
- НЕ позволяйте людям с контагиозными заболеваниями, инфекциями, особенно глазными или кожными, использовать ваши очки. Перед каждым использованием протирайте очки антибактериальными, безопасными для кожи влажными салфетками без содержания спирта, а линзы — сухой тканью из микрофибры.
- Продукт вступает в близкий контакт с кожей. Если у вас могут возникнуть аллергические реакции, будьте осмотрительны при использовании. Прекратите использование очков при появлении отека, зуда, раздражения или ощущения любого дискомфорта кожи. Если симптомы не прекратятся, обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на линзы, чтобы избежать выгорания экрана.
- НЕ используйте продукт во влажной среде. НЕ допускайте контакта аккумулятора оттока с жидкостями. Это может вызвать коррозию аккумулятора, взрыв или возгорание.

Технические характеристики

AVATA™ 360 (модель: DVN3XT)	
O4+	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ) ^[1]	2,4000-2,4835 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ) ^[1]	2,4000-2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.4	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ)	2,4000-2,4835 ГГц: < 10 дБм
DJI Goggles N3 (модель: TKGSM)	
O4+	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ) ^[1]	2,4000-2,4835 ГГц: < 30 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
GFSK	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ) ^[1]	2,4000-2,4835 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (модель: TKMO3)	
GFSK	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗИИМ) ^[1]	2,4000-2,4835 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)

[1] В разных странах и регионах действуют разные рабочие частоты. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с местными правилами и правилами.

Bezpečnosť v skratke



Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami tohto usmernenia a so všetkými pokynmi na stránke <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. OKREM PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH POPREDAJNÉHO SERVISU NA ADRESE <https://www.dji.com/service/policy>, VÝROBK, VŠETKY MATERIÁLY A OBSAH, DOSTUPNÝ PROSTREDNÍCTVOM VÝROBKU, SA POSKYTÚJÚ „V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZAJU“ A „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“, BEZ AKÉJKOLIEK DALŠIEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK. Tento výrobok nie je určený pre deti.

Letové prostredie

VAROVANIE

1. Lietadlo NEPOUŽÍVAJTE za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je silný vietor, snehu, dažďa, hmly, krupobitia alebo bleskov.
2. NEŠTARTUJTE z nadmorskej výšky viac ako 4500 m. n. m. (14 764 stôp).
3. NELIETAJTE s lietadlom v prostredí, kde je teplota nižšia ako -10 °C (14 °F) alebo nad 40 °C (104 °F).
4. NEŠTARTUJTE z pohybujúcich sa objektov, ako sú autá a lode.
5. NELIETAJTE v blízkosti reflexných povrchov, ako je voda alebo sneh. V opačnom prípade môže byť funkčnosť vizuálneho systému obmedzená.
6. Pri slabom signále GNSS lietajte s lietadlom v prostredí s dobrým osvetlením a viditeľnosťou. Za zlých svetelných podmienok nemusí vizuálny systém fungovať správne. S lietadlom lietajte len cez deň.
7. S lietadlom NELIETAJTE v blízkosti oblastí s magnetickým alebo rádiovým rušením vrátane vysokonapäťových vedení, rozsiahlych elektrických prenosových staníc, radarových staníc, mobilných základňových staníc a vysielacích veží.
8. S lietadlom lietajte na otvorených priestranstvách, mimo davu ľudí. Pri letoch vo vysokej nadmorskej výške si všimajte poveternostné zmeny, ako je oblačnosť, vzdušné prúdy a nízke teploty, aby ste predišli zhoršeniu funkčnosti batérie a výkonu, čo môže spôsobiť nehoďu.

Letová prevádzka

VAROVANIE

1. Nepribližujte sa k rotujúcim vrtuliam a motorom.
2. NEDOTÝKAJTE sa motorov ani chladnič na oboch stranách lietadla a iných kovových častí, keď je lietadlo zapnuté, vystrihajte sa kontaktu s nimi, pretože môžu byť horúce.
3. Pri lete vo veľkej výške dbajte na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od ostatných lietadiel a prekážok a lietajte opatrne, aby ste sa vyhlížli kolízií.
4. V režime jedného objektívu nemá lietadlo funkciu všesmerového vyhľadávania sa prekážkam. Lietajte opatrne.
5. Niektoré bezpečnostné letové funkcie môžu byť obmedzené z dôvodu nedostatku osvetlenia, chýbajúceho signálu GNSS alebo nedostatku priestoru pri letoch v interiéri. Pri letaní dbajte na zvýšenú opatnosť.
6. NEINŠTALUJTE necertifikované príslušenstvo ani externé zariadenia, pretože to môže viesť k poškodeniu produktu alebo bezpečnostným rizikám.

UPOZORNENIE

1. Uistite sa, že DJI Fly a firmvér lietadla boli aktualizované na najnovšiu verziu.
2. Pri zníženej úrovni nabitia batérie alebo fúkaním silným vetrom prilette s lietadlom čo najskôr späť.

Inteligentná letová batéria

VAROVANIE

1. NEDOVOLTE, aby kvapalina prišla do kontaktu s batériou. Batériu NENECHÁVAJTE zakrytú vo vlhku alebo na daždi. Batériu NEVYHADZUJTE do vody. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru. Ak sa batéria dostane do kontaktu s kvapalinou, okamžite ju vyberte, položte na suché a otvorené miesto mimo horľavých materiálov a obráťte sa na podporu DJI alebo autorizovaného predajcu DJI, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
2. NEPOUŽÍVAJTE iné batérie, ako DJI. Odporúčame použitie nabíjačky DJI™.
3. Tento výrobok sa musí používať len pri teplotách od -10 ° do 40 °C (14 ° až 104 °F). Vysoká teplota môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Nízka teplota znižuje výkon batérie.
4. NEPOUŽÍVAJTE opuchnuté, vytekajúce alebo poškodené batérie. Elektrolyt v batérii je vysoko korozívny. Nepribližujte sa k unikajúcim batériám. Ak elektrolyt príde do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite vymyte postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Batériu NEROZOBERAJTE ani neprechádzajte.
6. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Po havárii alebo silnom náraze batériu NEPOUŽÍVAJTE.
8. Batérie NENECHÁVAJTE v blízkosti zdrojov tepla, napríklad vo vozidle počas horúcich dní.
9. Výrobok NESKLADUJTE po úplnom vybití batérie po dlhší čas. V opačnom prípade môže dochádzať k nadmernému vybitiu batérie, čo môže spôsobiť jej nenapraviteľné poškodenie.

Okuliarov

VAROVANIE

1. Ak trpíte závažnými ochoreniami, ako sú ochorenia srdca, ochorenia, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť bezpečne vykonávať fyzické aktivity, psychiatrické ochorenia ako úzkostné poruchy alebo postraumatická stresová porucha, alebo ak ste tehotná či staršia osoba, poraďte sa pred použitím výrobku s lekárom.
2. Pri používaní výrobku robte pravidelné prestávky, aby ste zmierili zdravotné riziká. Ak pocítite nevoľnosť alebo nepríjemné pocity pri pohybe, prestaňte výrobok používať.
3. Používanie okuliarov nespĺňa požiadavku priameho vizuálneho kontaktu (VLOS). Tento výrobok používajte v súlade s miestnymi predpismi.
4. Obráz zobrazený pri nosení okuliarov nie je presným obrazom skutočného okolia. Aby ste predišli úrazom, dbajte na používanie výrobku na bezpečnom mieste bez prekážok a mimo dosahu detí a domácich zvierat. Dbajte na bezpečnú vzdialenosť od schodov, okien, balkónov a zdrojov tepla.
5. Okuliare môžu vyžarovať rádiové vlny, ktoré môžu ovplyvniť činnosť elektronických zariadení v blízkosti. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zdravotnícke pomôcky, NEPOUŽÍVAJTE okuliare bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo výrobcom zdravotníckej pomôcky.
6. Okuliare obsahujú drobné diely. Výrobok NENECHÁVAJTE v dosahu detí.
7. NEPOUŽÍVAJTE jedny okuliare spolu s osobami s nákazivými ochoreniami a infekciami, najmä oči alebo kožu. Okuliare sa musia pred každým použitím vyčistiť nealkoholickými antibakteriálnymi utierkami šetrnými k pokožke a suchou handričkou z mikrovlákná na šošovky.
8. Výrobok prichádza do tesného kontaktu s pokožkou. Ak ste náchylní na alergické reakcie, používajte ho opatrne. Ak spozorujete opuch, svrbenie, podráždenie pokožky alebo iné nepríjemné pocity na pokožke, prestaňte okuliare používať. Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára.
9. Nevystavujte šošovky priamemu slnečnému svetlu, aby ste predišli poškodeniu obrazovky.
10. Výrobok NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí. NEDOVOLTE, aby prídok akumulátoru prišiel do kontaktu s kvapalinami. V opačnom prípade môže akumulátor korodovať a spôsobiť výbuch alebo požiar.

Špecifikácie

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 - 5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725 - 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP)	2,4000 - 2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170 - 5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725 - 5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Prevádzková frekvencia a výkon vysielacia (EIRP) ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] V rôznych krajinách a regiónoch môže byť podporovaná prevádzková frekvencia a dostupný frekvencný rozsah rozličný. Rádte sa platnými zákonmi a predpismi, kde nájdete viac informácií.

Säkerhet i korthet



Genom att använda denna produkt intygar du att du har läst, förstått och accepterar villkoren i denna riktlinje och alla instruktioner på <https://www.dji.com/avata-360/downloads>. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I SERVICEPOLICYER FÖR EFTERFÖRSÄLJNING SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), TILLHANDAHÅLLS PRODUKTEN OCH ALLT MATERIAL OCH INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM PRODUKTEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" UTAN GARANTI ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG. Den här produkten är inte avsedd för barn.

Flygmiljö

⚠ VARNING

- ANVÄND INTE drönaren i dåliga väderförhållanden, exempelvis kraftig vind, snö, regn, dimma, hagel eller åska.
- Lyft INTE från en höjd över 4 500 m över havet.
- Flyg INTE drönaren i miljöer där temperaturen är under -10 °C (14 °F) eller över 40 °C (104 °F).
- LYFT INTE från rörliga föremål såsom bilar och båtar.
- Flyg INTE nära reflekterande ytor som vatten eller snö. Annars kan synsystemet vara begränsat.
- När GNSS-signalen är svag bör du bara flyga drönaren i områden med god belysning och sikt. Synsystemet kanske inte fungerar om de ska vid dåliga ljusförhållanden. Flyg drönaren endast på dagen.
- Flyg INTE drönaren nära områden med magnetiska störningar eller radiostörningar, inklusive högsäpningssledningar, storskaliga kraftöverföringsstationer, radarstationer, mobila basstationer och sändningstorn.
- Flyg drönaren i öppna områden, långt ifrån folkmassor. Vid flygning på hög höjd ska du vara uppmärksam på miljömässiga förändringar som t.ex. molntäcken, luftströmmar och låga temperaturer för att undvika en försämring av batteriet och strömprestandan, vilket kan orsaka olyckor.

Flygdrift

⚠ VARNING

- Håll dig på avstånd från de roterande propellrarna och motorerna.
- Rör INTE vid och kom INTE i kontakt med motorerna eller kylflänsarna på båda sidor om drönaren och andra metalldelar när drönaren är på, eftersom de kan vara varma.
- Vid flygning på hög höjd ska du se till att hålla ett säkert avstånd till andra drönare och hinder, och flyga försiktigt för att undvika kollisioner.
- I enskilt linnsåge har flygplanet inte allsidig hinderundvikning. Flyg försiktigt.
- Vissa säkerhetsfunktioner för flygning kan vara begränsade på grund av otillräcklig belysning, ingen GNSS-signal eller birst på utrymme vid flygning inomhus. Var extra försiktig när du flyger.
- Installera INTE ocertifierade tillbehör eller externa enheter, eftersom detta kan leda till produktskador eller säkerhetsrisker.

MEDELÄNDE

- Se till att DJI Fly och drönarens fasta programvara har uppdaterats till den senaste versionen.
- Flyg tillbaka drönaren så snart som möjligt om batterinivån är låg eller vindhastigheten är hög.

Intelligent Flight-batteri

⚠ VARNING

- LÅT INTE batteriet komma i kontakt med någon form av vätska. Lämna INTE batteriet täckt med fukt eller ute i regnet. Släpp INTE ner batteriet i vatten. Annars kan en explosion eller brand uppstå. Om batteriet kommer i kontakt med vätska ska du omedelbart ta bort batteriet, placera det på ett torrt och öppet område borta från lättantändliga material och kontakta DJI Support eller en DJI-auktoriserad återförsäljare för instruktioner.
- Använd INTE batterier som inte passar DJI. Vi rekommenderar att du använder en DJI™-laddare.
- Den här produkten ska användas i temperaturer från -10 °C till 40 °C (14° till 104° F). En hög temperatur kan leda till brand eller explosion. En låg temperatur minskar batteriets prestanda.
- Använd INTE uppsvallda, läckande eller skadade batterier. Elektrolyterna i batteriet är mycket frätande. Håll dig borta från läckande batterier. Om elektrolyter kommer i kontakt med din hud eller dina ögon ska du omedelbart tvätta det drabbade området med vatten och kontakta en läkare omedelbart.
- Batteriet får INTE tas isär eller punkteras på något sätt.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- ANVÄND INTE ett batteri om det varit involverat i en krasch eller kraftig yttre påverkan.
- Lämna INTE batterierna nära värmekällor, t.ex. inuti ett fordon på varma dagar.
- FÖRVARA INTE produkten med ett helt urladdat batteri under en längre tid. Att göra detta kan leda till djupurladdning av batteriet och orsaka obotlig skada.

Glasögonen

⚠ VARNING

- Rädgör med en läkare innan du använder produkten om du har befintliga allvariga medicinska tillstånd, t.ex. hjärtproblem, tillstånd som påverkar din förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert sätt, psykiatriska tillstånd, t.ex. ångest eller posttraumatiskt stressyndrom, eller om du är gravid eller aldre.
- Ta regelbundna pauser från att använda produkten för att minska hälsorisker. Sluta använda produkten om du upplever några symtom på rörelsesjuka eller känner dig obehäva.
- Användning av glasögonen uppfyller inte kraven på flygningar inom synhåll (VLOS). Använd produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- När glasögonen används är bilden som visas inte en exakt återgivning av den faktiska omgivningen. För att undvika skada ska du se till att produkten är i ett säkert område utan hinder och borta från barn och husdjur. Se till att du befinner dig på säkert avstånd från trappor, fönster, balkonger och värmekällor.
- Glasögonen kan avge radiovågor som kan påverka funktionen hos närliggande elektronik. Om du har pacemaker eller annan implanterad medicinteknisk utrustning ska du INTE använda glasögonen utan att först rådgöra med en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska utrustningen.
- Glasögonen innehåller små delar. Lämna INTE produkten inom räckhåll för barn.
- Delar INTE glasögonen med personer med smittsamma tillstånd, infektioner eller sjukdomar, särskilt i ögon eller hud. Glasögonen ska rengöras mellan varje användning med hudvänliga, alkoholfria antibakteriella servetter och en torr mikrofiberduk för linserna.
- Produkten kommer i nära kontakt med huden. Använd med försiktighet om du är benägen att få allergiska reaktioner. Sluta använda glasögonen om du märker svullnad, klåda, irritation eller annat obehag på huden. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.
- Håll linserna borta från direkt solljus för att undvika inbränningskador på skärmen.
- Använd INTE produkten i fuktig miljö. Låt INTE batterifacket komma i kontakt med någon form av vätska. Om det sker kan batteriet korrodera och orsaka en explosion eller brand.

Specifikationer

AVATA™ 360 (Modell: DVN3XT)	
O4+	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: < 10 dBm
DJI Goggles N3 (Modell: TKG5M)	
O4+	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: < 23 dBm (CE), < 21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
GFSK	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Modell: TKMO3)	
GFSK	
Driftfrekvens och sändningseffekt (EIRP) ^[1]	2,4000-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Driftsfrekvensen som stöds och det tillgängliga frekvensområdet kan variera mellan olika länder och regioner. Hänvisa till lokala lagar och förordningar för mer information.

Tek Bakışta Güvenlik



Bu ürünü kullanmakla, bu kılavuzun hüküm ve koşullarını ve <https://www.dji.com/avata-360/downloads> adresindeki tüm talimatları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy) ADRESİNDE BULUNAN SATIŞ SONRASİ HİZMET POLİTİKALARINDA AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, ÜRÜN VE ÜRÜN VASİTASIYLA SUNULAN TÜM MATERYALLER VE İÇERİK HİÇBİR TÜRDÜ GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ESASILYA SUNULUR. Bu ürün çocuklar için değildir.

Uçuş Ortamı

⚠ UYARI

- Şiddetli rüzgar, kar, yağmur, sis, dolu ve şimşek dâhil kötü hava koşullarında hava aracını KULLANMAYIN.
- Rakımı 4500 m'den (14.764 ft) daha yüksek olan bir yerden KALKIŞ YAPMAYIN.
- Hava aracını sıcaklığın -10 °C (14 °F) altında veya 40 °C (104 °F) üzerinde olduğu ortamlarda UÇURMAYIN.
- Araba ve gemi gibi hareket eden nesnelerin üzerinden KALKIŞ YAPMAYIN.
- Su veya kar gibi yansıtıcı yüzeylerin yakınında UÇURMAYIN. Aksi takdirde, görüş sistemi sınırlanabilir.
- GNSS sinyali zayıf olduğunda hava aracını aydınlatmanın ve görüşün iyi olduğu ortamlarda uçuşun. Görüş sistemi ışığın yetersiz olduğu koşullarda düzgün çalışmayabilir. Hava aracını yalnızca gündüzleri uçuşun.
- Hava aracını yüksek gerilim hatları, büyük ölçekli güç iletim istasyonları, radar istasyonları, taşınabilir baz istasyonları ve yayın kuleleri dahil manyetik veya radyo parazitli olan alanların yakınında UÇURMAYIN.
- Hava aracını kalabalıklardan uzak, açık alanlarda uçuşun. Yüksek rakımda uçuşurken, batarya ve güç performansını etkileyip kazaya neden olabilecek bulutla kaplı, hava akımı ve düşük sıcaklık gibi çevresel koşullardaki değişimleri dikkat edin.

Uçuş Operasyonu

⚠ UYARI

- Dönen pervanelerden ve motorlardan uzak durun.
- Hava aracı kalabalıktan uzak, açık alanlarda uçuşun. Hava aracının her iki tarafında bulunan motorlara veya ısı emicilere ve diğer metal parçalara dokunmayın ya da temas etmeyin; çünkü sıcak olabilir.
- Yüksek irtifada uçarken, diğer hava araçlarıyla ve engellerle aranızda güvenli bir mesafe bırakmanızdan, ayrıca çarpışmaları önlemek için dikkatli bir şekilde uçuşunuzdan emin olun.
- Tekli lens modunda hava aracı her yönde engellerden kaçınma özelliğine sahip değildir. Dikkatli uçuşun.
- Yetersiz aydınlatma, GNSS sinyali olmaması veya kapalı mekanda uçarken yeterli alan olmaması nedeniyle bazı uçuş güvenliğini işlevleri sınırlanabilir. Uçuş sırasında ekstra dikkatli olun.
- Ürün hasarına veya güvenli risklerine yol açabileceğinden sertifikasız aksesuar veya harici cihaz TAKMAYIN.

BİLDİRİM

- DJI Fly ve hava aracı donanım yazılımının en son sürümüne güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Pil seviyesi düşük olduğunda veya rüzgar hızı yüksek olduğunda hava aracını mümkün olan en kısa sürede geri uçuşun.

Akıllı Uçuş Pili

⚠ UYARI

- Bataryanın sıvıyla temas etmesine izin VERMEYİN. Bataryayı nemli ortamda veya yağmur altında BIRAKMAYIN. Bataryayı suya DÜŞÜRMEYİN. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir. Pil sıvıyla temas ederse pil derhal çıkarın, yanıcı maddelerden uzak kuru ve açık bir alana yerleştirin ve talimatlar için DJI Destiğine veya DJI yetkili satıcısına başvurun.
- DJI olmayan bataryaları KULLANMAYIN. Bir DJI™ şarj cihazı kullanmanız önerilir.
- Bu ürün yalnızca -10 °C ile 40 °C (14 °F ile 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Yüksek bir sıcaklık yangına veya patlamaya neden olabilir. Düşük bir sıcaklık bir bataryanın performansını azaltır.
- Şişmiş, sızıntı yapan veya hasarlı bataryaları KULLANMAYIN. Bataryanın içindeki elektrolitler son derece aşındırıcıdır. Sızdıran pillerden uzak durun. Elektrolitler cildinize veya gözlerinize temas ederse, etkilenen bölgeyi derhal suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- Bataryayı hiçbir şekilde SÖKMEYİN veya DELMEYİN.
- Bataryaları çocuklardan uzak tutun.
- Çarpışmaya veya ağır darbeye maruz kalan bir bataryayı KULLANMAYIN.
- Pilleri sıcak bir günde bir taşıyıcı için gibi ısı kaynaklarının yakınında BIRAKMAYIN.
- Pili tamamen deşarj ettikten sonra ürünü uzun süre SAKLAMAYIN. Aksi takdirde, pil aşırı deşarj olabilir ve pil tamir edilemez şekilde zarar görebilir.

Gözlük Sisteminin

⚠ UYARI

- Kalp rahatsızlığı, fiziksel aktiviteleri güvenli şekilde gerçekleştirmenizi etkileyen bir hastalık, anksiyete bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu vb. psikiyatrik rahatsızlıklar gibi önceden var olan ciddi tıbbi rahatsızlıklarınız varsa ya da hamile veya yaşıyorsanız ürünü kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Sağlık sorunları riskini azaltmak için ürünü kullanırken düzenli olarak ara verin. Hareketten kaynaklı mide bulantısı veya herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız ürünü kullanmayı bırakın.
- Gözlük sisteminin kullanılması, görüş alanı (VLOS) gerekliliklerini yerine getirmez. Bu ürünü yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
- Gözlük sisteminin taktığınız zaman gösterilen görüntü, etraftaki gerçek ortam ile birebir aynı değildir. Yaralanmaları önlemek için ürünü çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta, engelsiz ve güvenli bir alanda kullandığınızdan emin olun. Merdivenlerden, pencerelerden, balkonlardan ve ısı kaynaklarından güvenli bir uzaklıkta olduğunuzdan emin olun.
- Gözlük sistemi, yakındaki elektronik eşyaların çalışmasını etkileyebileceğiz radyo dalgaları yayabilir. Kalp piliniz veya başka tıbbi implant cihazlarınız varsa, gözlük sisteminin öncelikle bir doktora veya tıbbi cihaz imalatçısına danışmadan KULLANMAYIN.
- Gözlük sistemi küçük parçalar içerir. Ürünü çocukların ulaşabileceği bir yerde BIRAKMAYIN.
- Gözlük sisteminin, özellikle gözlerinde veya cildinde bulaşıcı hastalıkları, enfeksiyonları veya başka hastalıkları olan kişiler ile ortak KULLANMAYIN. Gözlük sistemi, her kullanımdan sonra cilde zarar vermemek, alkolü antibakteriyel ıslak mendillerle ve lensleri de kuru mikrofiber bir bezle temizlenmelidir.
- Ürün cilde yakın temasta bulunur. Alerjik reaksiyonlara yatkınlığınız varsa dikkatli kullanın. Cildinizde şişme, kaşıma, tahriş veya başka rahatsızlıklar fark ederseniz, gözlük sisteminin kullanmayı bırakın. Semptomlar devam ederse, bir doktora danışın.
- Ekran yanıklarını önlemek için, lensleri doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Ürünü nemli bir ortamda KULLANMAYIN. Batarya bölmesinin sıvılarla temas etmesine İZİN VERMEYİN. Aksi takdirde, batarya paslanabilir ve patlamaya veya yangına neden olabilir.

Teknik Özellikler

AVATA™ 360 (Model: DVN3XT)	
O4+	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP)	2,400-2,4835 GHz: <10 dBm
DJI Goggles N3 (Model: TKGSM)	
O4+	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,170-5,250 GHz: <23 dBm (CE), <21 dBm (FCC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
GFSK	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)	
GFSK	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

[1] Desteklenen çalışma frekansı ve kullanılabilir frekans aralığı farklı ülke ve bölgelerde değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel kanun ve düzenlemeleri referans alın.

لمحة سريعة عن السلامة



يستخدم الدرع المنتج لذلك الغرض فقط. قد يفقد شروط وأحكام هذا المنتج إذا لم تُتبع التعليمات الموجودة على <https://www.dji.com/avata-360/downloads> ورصعها وتعلبها. باستخدامها، يائس على سلامة في سياسات خدمات ما بعد البيع المتاحة على الويب <https://www.dji.com/service-policy>. على المنتج وجميع مودله والمحمول المتوفر عبر المنتج بحري تقديمه "كما هو" وعلى أساس "حسب الوفاء". دون ضمانات أو شروط على أي نوع هذا المنتج غير مخصص للأشخاص.

بيئة الطيران



- لا تستخدم الطائرة في الظروف المناخية مثلاً عند وجود رياح قويه أو المطر أو الضباب أو سطوح البرد، أو الرق.
- لا ترفع من ارتفاع يزيد عن 4500 متر (14,764 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.
- لا تحلق بالطائرة في بيئات تكون فيها درجة الحرارة أقل من -10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
- لا ترفع الطائرة من على سبي أجسام متحركة مثل السيارات والقوارب.
- لا تحلق بالقرب من الأشخاص كائنات مثل الماء، أو الثلج، أو الدخان. قد يكون نظام الرؤية محدودًا.
- لا تحلق الطائرة لتحلق إلا في بيئات واضحة وإضاءة جيدة عند ضعف إشارة نظام GNSS. قد لا يعمل نظام الرؤية بشكل صحيح في ظروف الإضاءة الضعيفة، حلق بالطائرة في النهار فقط.
- لا تحلق بالطائرة بالقرب من المناطق ذات التعامل المخاضيسي أو اللاسلكي، بما في ذلك خطوط التجهيد العالي، ومحطات نقل الطاقة واسعة النطاق، ومحطات الرادار، والمحطات الأساسية المشغلة، وأبراج البث.
- حلق بالطائرة في مناطق مفتوحة بعيدًا عن الزحام. عند الطيران على ارتفاعات عالية، اتبه لتغيرات البنية مثل الغطاء، العاصي، والرياحات والموثبات الجوية ودرجات الحرارة المنخفضة لتجنب التأثير على أداء الطائرة والطاقم. كما قد يتسبب في وقوع حادث.

تشغيل الطيران



- ابق بعيدًا عن المراوح والمحركات الدوارة.
- لا لمس المحركات أو مصفات الحرارة على مصفات الطائرة والأجزاء المعدنية الأخرى أو تحك بها عندما تكون الطائرة قيد التشغيل، حيث قد تكون ساخنة.
- عند الطيران على ارتفاعات عالية، حافظ على مسافة آمنة من الطائرات الأخرى والمواقع ولم بالطيران بحذر لتجنب الاصطدام.
- في وضع العمدة الواحدة، لا تدع الطائرة خاصة تجنب العقائق في جميع الاتجاهات. حلق بحذر.
- لا تدع بعلي وطاقان الأمان عند التحليق محدودة بسبب الإضاءة غير الكافية، أو عدم وجود إشارة من نظام GNSS. أو تقطع المساعدة عند الطيران في الأماكن المغلقة، توخي الحذر للغاية عند التحليق بالطائرة.
- لا تدع يتحرك ملحقات أو أجهزة خارجية غير مصرصة. قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو مخاطر تصنع بالسلامة.

إشعار

- تأكد من تحديث DJI Fly والبرامج الثابتة على الطائرة لأحدث إصدار.
- أعد الطائرة في أقرب وقت ممكن عندما يتخلف مستوى الطائرة أو تكون سرعة الرياح عالية.

مطابقة الطيار الذكية



- لا تسمح بملاس أي نوع من أنواع السوائل مع الطائرة. لا تترك البطارية مغطاة بالرفوف أو تركها تحت المطر. لا تسقط البطارية في الماء. ولا قد يحدث انفجار أو حريق. إذا لامت البطارية سائلًا، قم على الفور بإزالة البطارية. وضعها في منطقة جافة ومفتوحة بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال، واتصل بدمج DJI أو أحد وكلاء DJI المصممين للحصول على التعليمات.
- لا تستخدم بر بطاريات DJI. توخي باستخدام شواحي DJI ١٧٠٠.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج إلا في درجات حرارة تتراوح من -10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجة فهرنهايت). يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى شوب حريق أو حدوث انفجار. سوف تقلل درجة الحرارة المنخفضة من أداء البطارية.
- لا تستخدم بطاريات متفجرة، أو مزينة، أو تالفة. الإلكترونيات الموجودة في البطارية مواد شديدة التآكل. ابتعد عن البطاريات المزينة. في حال ملامسة أي إلكترونيات للبطارية أو سبييل، فافصل المنطقة المصابة فورًا بالغايه وإطفاء الدم الحي فورا.
- لا تفك البطارية أو تنفثها بأي شكل من الأشكال.
- احفظ البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم البطارية إذا حدث غا انشقاق أو اصطدام.
- لا تترك البطاريات بالقرب من مصادر الحرارة مثل داخل المركبات في الأيام الحارة.
- لا تحزن المنتج لمدة طويلة بعد أن يفرغ خشي البطارية تمامًا. وإلا فقد يتم تبرع البطارية بشكل زائد كما قد يتسبب في تلف يتعذر إصلاحه.

الطائرات



- استقر جيدًا قبل استخدام المنتج إن كنت تعاني من أي حالات طبية خطيرة موجودة لديك بالفعل. مثل مرض القلب، وسى أي حالات تؤثر على قدرتك على أداء الأنشطة البدنية بأمان وأغالات الطبية العصبية. مثل اضطرابات النلق أو الصرط الكربي التالي للصدمة أو إن كنت معوزًا أو كنت حاملاً.
- احصل على الفاس منتظمة من الرامدة عند استخدام المنتج لتخفيف المخاطر الصحية. توقف عن استخدام المنتج إذا عانيت من أي أعراض دوار الحركة أو عدم الرامدة.
- استخدم الطائرة الوالية لا يعني من الحاجة إلى توفر خطر رؤية سطور مع الطائرة (VLOS). استخدم الدرع المنتج وفقًا للوائح التنظيمية المحلية.
- عند ارتداء الطائرة الوالية لا تكون الصورة المعرضة شتيلًا دقيقًا من البيئة المحيطة بالفعل. لتجنب الإصابة، تأكد من استخدام المنتج في منطقة آمنة دون سواك وسبيدًا من الأخطار وإخوانات الألفة. أحرص على الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين السلا والوقوف والتشرفات ومصادر الحرارة.
- قد تنعيب من الطائرة الوالية موجات راديوية يُمكِنها أن تؤثر على عمل الأجهزة الإلكترونية القريبة. إن كنت تستخدم منتظمًا لفرجات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية المزروعة، فلا تستخدم الطائرة الوالية دون أن تستشير طبيبًا أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي أولاً.
- تحتوي الطائرة الوالية على أجزاء صغيرة. لا تترك المنتج في متناول الأطفال. حلق بالطائرة في النهار فقط.
- لا تشارك الطائرة الوالية مع أشخاص مصابي حالات طبية ضعيفة أو أمراض معدية أو أمراض، ولا سيما الأمراض التي يائس أو الجلد. يجب تنظيف الطائرة الوالية بين مرات الاستخدام وذلك باستخدام سائل مصادة للبكتيريا وقير كحولية ونظيفة على الجلد وقطعة قماش حالة ذات ألياف دقيقة لتنظيف المعدات.
- يتكاس المنتج بشكل وثق مع الجلد، إذا استخدمه بحذر أن تركة ترودد فعل تحسسية. توقف عن استخدام الطائرات الوالية إن لاحظت تورثًا، أو آسيت بعدة أو هيجاب في الجلد، أو غير ذلك من أشال الانزعاج في الجلد، تواصل مع الطبيب إن استمرت الأعراض.
- حافظ على المعدات بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر لتجنب حروق الشمس.
- لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة. لا تسمح بملاس أي نوع من أنواع السوائل مع حجرة البطاريات، ولا قد تتكاثف الطائرة وتتسبب في حدوث انفجار أو حريق.

المواصفات

AVATA™ 360 (الطيار): DVN3XT	
O4+	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP) ⁽¹⁾	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز: >33 ديسبل ميلي وات (FCC)، >20 ديسبل ميلي وات (CE/SRRC/MIC) 5.170 إلى 5.250 جيجا هرتز: >23 ديسبل ميلي وات (CE) 5.725 إلى 5.850 جيجا هرتز: >33 ديسبل ميلي وات (FCC)، >14 ديسبل ميلي وات (CE)، و>30 ديسبل ميلي وات (SRRC)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP) ⁽¹⁾	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجا هرتز: >20 ديسبل ميلي وات (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.725 إلى 5.850 جيجا هرتز: >26 ديسبل ميلي وات (FCC) >14 ديسبل ميلي وات (CE)، و>30 ديسبل ميلي وات (SRRC)
Bluetooth 5.4	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP)	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز: >20 ديسبل ميلي وات (TKGSM) DJI Goggles N3
O4+	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP) ⁽¹⁾	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز: >30 ديسبل ميلي وات (FCC)، و>20 ديسبل ميلي وات (CE/SRRC/MIC) 5.170 إلى 5.250 جيجا هرتز: >23 ديسبل ميلي وات (CE)، و>21 ديسبل ميلي وات (FCC) 5.725 إلى 5.850 جيجا هرتز: >33 ديسبل ميلي وات (FCC)، و>14 ديسبل ميلي وات (CE)، و>30 ديسبل ميلي وات (SRRC)
GFSK	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP) ⁽¹⁾	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز: >26 ديسبل ميلي وات (FCC)، و>20 ديسبل ميلي وات (CE/SRRC/MIC)
الترتيب 3 DJI RC Motion 3 (الطيار): TKM03	
GFSK	
تردد التشغيل وقود جهاز الإرسال (EIRP) ⁽¹⁾	من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز: >26 ديسبل ميلي وات (FCC)، و>20 ديسبل ميلي وات (CE/SRRC/MIC)

[1] قد يختلف تردد التشغيل القدرم ونطاق التردد للحداد بخلاف البلدان والمناطق. راجع القوانين واللوائح المحلية لمعرفة مزيد من المعلومات.

Eloigner les équipements radioélectriques du vent des fermes éoliennes.
Eloigner les équipements radioélectriques du bas-vent des aéroports.
Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
La DAS des valeurs du débit d'absorption spécifique des TKGSM: DAS tête: 0,10 W/kg
La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des TKGMO: DAS membres: 0,38 W/kg

EU-Konformitätserklärung SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., erklärt hiermit, dass dieses UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) der Klasse C1 angehört, einen garantierten Schalleistungswert von 81 dBA aufweist, den grundlegenden Anforderungen an die Emissionsgrenzen der UAS-Kategorie C1 (TKM03) entspricht (EU) 2019/945, geändert durch (EU) 2020/1058, der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2019/19 (WEEE), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), der Verordnung 1907/2006 (REACH) und der Richtlinie (EU) 2023/1542 über Akkus entspricht.

Dieses UAS ist als Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter www.dji.com/euro-compliance
EU-Kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: С настоящото SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това ел. уст-во (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) е от класа C1 и има гарантиран звуков ниво от 81 dBA и е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на делегираните регламенти (EU) 2019/945 относно безпилотните летателни системи, изменен от (EU) 2020/1058, Регламент 2014/53/ЕС, Директива 2019/19/ЕС (ОЕОД), Директива 2011/65/ЕС (РОHS), Директива 1907/2006 (REACH) и Директива 2023/1542 относно батерии. Екземпляр от Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance. Адрес за контакт в ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

EU prohlášení o shodě: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tento bezpilotní letový systém (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) patří do třídy C1 a má garantovanou hladinu hluku 81 dBA a je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení pro bezpilotní systémy (UAS) v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ve znění (EU) 2020/1058, směrnice 2014/53/EU, směrnice 2019/19 (WEEE), směrnice 2011/65/EU (RoHS), nařízení 1907/2006 (REACH) a směrnice (EU) 2023/1542 o bateriích.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance
Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-oversensstemmeserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) er i klasse C1 og har garanteret lydintensitet på 81 dBA og er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i den UAS-delegerede forordning (EU) 2019/945 som ændret ved (EU) 2020/1058, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2019/19 (WEEE), direktiv 2011/65/EU (ROHS), forordning 1907/2006 (REACH) og direktiv (EU) 2023/1542 om batterier. En kopi af EU-oversensstemmeserklæringen er tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance.

Δήλωση συμμόρφωσης: Η SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι αυτό το ΜΕΑ (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) ανήκει στην κατηγορία C1 και έχει εγγυημένο επίπεδο ηχητικού ισχύος 81 dBA, και συμμορφώματα με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2019/945, τροποποιημένης με την Οδηγία 2020/1058, της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, της Οδηγίας 2019/19 (WEEE), της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ (RoHS), του κανονισμού 1907/2006 (REACH) και την οδηγία 2023/1542 για τις μπαταρίες. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο δικτυακό σας δικτυακό www.dji.com/euro-compliance.

Δεσφύνηт επικοινωνίας: EE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Europa Lituai vastavakuumist: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. kinnitab kaalukalt, et UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) kuulub klassi C1 ja sellel on garanteeritud heliintensiivsus tase 81 dBA ning see vastab UAS-delegetatud määratlusele (EU) 2019/945, mida on muudetud määrusega (EU) 2020/1058, samuti vastab see direktiivide 2014/53/EU, direktiivide 2019/19/EU (WEEE), direktiivide 2011/65/EU (RoHS), määruse 1907/2006 (REACH) ja direktiivide (EU) 2023/1542 akude kohta.

Europa Liituid vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel aadressil: www.dji.com/euro-compliance
Europa Liituid kontaktandmed: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

ES actividades declaradas: „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“, patvintina, kad „UAS“ (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) yra į klasę I ir yra garantuotas garso lygis lygus – 81 dBA, patvirtinti atitiktis su ES direktyvomis bei kitais susijusiais nuostatais, kuriose nurodytas „UAS“ deleguotajame reglamente (ES) 2019/945 su pakeitimais (ES) 2020/1058, Direktyvoje 2014/53/ES, Direktyvoje 2019/19 (WEEE), Direktyvoje 2011/65/ES (RoHS), Reglamente 1907/2006 (REACH) ir Direktyvoje (EU) 2023/1542 dėl baterijų.

ES actividades declaradas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vokietija

ES actividades declaradas: „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“ no apzīmō, ka šis UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) ir i klasē, un tā garantētais skaņas jaudinums ir 81 dBA, pierādīts atbilstēt ES deleģētajiem noteikumiem un citiem ar šīs kategorijas UAS saistītajiem noteikumiem (ES) 2019/945, kas grozīti ar (EU) 2020/1058, Direktīvu 2014/53/EU, Direktīvu 2019/19 (WEEE), Direktīvu 2011/65/EU (RoHS), Regulu 1907/2006 (REACH) un Direktīvu (EU) 2023/1542 par baterijām. ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance adresē: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU-vaatimustenmukausselustus: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. vakuuttaa täten, että tämä miehittämätön lentokoneajoneuvosto (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) on luokkaa C1 ja sen tausta äänitehotus on 81 dBA, ja noudattaa olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä UAS-delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945, muutettuna (EU) 2020/1058, direktiivinä 2014/53/EU, direktiivinä 2019/19/EU (WEEE), direktiivinä 2011/65/EU (ROHS), asetus 1907/2006 (REACH) ja akkujen liittyvää direktiivinä (EU) 2023/1542 mukaisesti. Kopio EU-vaatimustenmukausselvityksestä on saatavilla verkkosivostamme www.dji.com/euro-compliance -sivustolla. EU-vaatimustenmukausselvityksen osoite: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksa

Raiteas Chomhlíonta AE: Dearbhailiún SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. go bhfuil an UAS seo (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) d'acme C1 agus go bhfuil leibhéal fuaimne fuaimne ráthaithe de 81 dBA, agus i gcomhréir leis na ceanglais fluor-nachtachas agus forálacha ábhartha eile de Rialachán tairgimhne UAS (EU) 2019/945 arna leasú le (AE) 2020/1058, Treoir 2014/53/AE, Treoir 2019/19/AE (WEEE), Treoir 2011/65/AE (RoHS), Rialachán 1907/2006 (REACH), agus Treoir (AE) 2023/1542 maidir le cadhnair. Tá cóip de Dearbhú Chomhlíonta AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance Seoladh teagmhála na AE: DJI GmbH, Tionsail 12, 97618, Niederlauer, An Ghearmáin

EU Deklarazija za Konformiteta: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. bih željelo da izjavim da li ovaj UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) spada u razred C1 i ima zajamčeno raven zvočne moći 81 dB (A), te je skladan z osnovnim zahtevima iz drugih uslova koji se odnose na kategoriju UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) u skladu sa zahtevima iz Direktive (EU) 2019/945, izmijenjene Direktivom (EU) 2020/1058, Direktivom 2014/53/EU, Direktivom 2019/19 (WEEE), Direktivom 2011/65/EU (RoHS), nařízením 1907/2006 (REACH) i směrnicí (EU) 2023/1542 o bateriích.

Adresa za kontakt u EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

UAS za usklađivanje: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ovdje izjavljuje da ovaj UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) pripada klasi C1 i ima zajamčenu snagu zvuka razine 81 dBA i skladan osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama delegirane UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) u skladu sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2019/945, izmijenjene Direktivom (EU) 2020/1058, Direktivom 2014/53/EU, Direktivom 2019/19 (WEEE), Direktivom 2011/65/EU (RoHS), nařízením 1907/2006 (REACH) i Direktivom (EU) 2023/1542 o baterijama.

Kopija UAS za usklađivanje dostupna je na mreži na web-mjestu www.dji.com/euro-compliance

Adresa za kontakt u EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhlasenie o zhode s predpismi EU: Spoločnosť SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že tento bezpilotný letový systém (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) patrí do triedy C1 a má garantovanú hladinu hluku 81 dBA a je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nařízení pro bezpilotní systémy (UAS) v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ve znění (EU) 2020/1058, směrnice 2014/53/EU, směrnice 2019/19 (WEEE), směrnice 2011/65/EU (RoHS), nařízení 1907/2006 (REACH) a směrnice (EU) 2023/1542 o bateriích.

Moticon 3 (TKM03)) patří do třídy C1 a má garantovanou hladinu akustického výkonu 81 dBA) a je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními delegovaných nariadenia UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) spada u razred C1 i ima zajamčeno raven zvočne moći 81 dB (A), te je skladan z osnovnim zahtevima iz drugih uslova koji se odnose na kategoriju UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) u skladu sa zahtevima iz Direktive (EU) 2019/945, izmijenjene Direktivom (EU) 2020/1058, Direktivom 2014/53/EU, Direktivom 2019/19 (WEEE), Direktivom 2011/65/EU (RoHS), nařízením 1907/2006 (REACH) i směrnicí (EU) 2023/1542 o bateriích.

Kontaktná adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym deklaruje, że urządzenie UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) posiada klasę C1 i gwarantowany poziom mocy akustycznej 81 dBA, jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) w ramach kategorii UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/945, zmienioną Rozporządzeniem (UE) 2020/1058, Dyrektywą 2014/53/UE, Dyrektywą 2019/19/UE (WEEE), Dyrektywą 2011/65/UE (ROHS), Rozporządzeniem 1907/2006 (REACH) oraz Dyrektywą (UE) 2023/1542 w sprawie baterii.

Kopie Deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem internetowym www.dji.com/euro-compliance

Adres kontaktowy UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: Az SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ezenal nyilatkozik, hogy a pilóta nélküli légjáró rendszer (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) a C1 osztályba tartozik, és garantált hangnyomóerőértéke 81 dBA, illetve megfelel a következők alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazással alapított rendszert a pilóta nélküli légjáró-rendszerekről az (EU) 2020/1058 módosításával, a 2014/53/EU irányelvet, a 2019/19/UE irányelvet (WEEE), a 2011/65/EU irányelvet (RoHS), az 1907/2006-os rendeletet (REACH) és az (EU) 2023/1542 irányelvet az akkukról tartalmazó EU EU Megfelelési nyilatkozat egy példányát elérhető a következő címen: www.dji.com/euro-compliance

Kapcsolattartási cím az EU-ben: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-főiskolai on översensstemmeserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ittygar hærmed at denna UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) er i klasse C1 og har en garanteret lydintensitet på 81 dBA og i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i delegeret forordning om UAS (EU) 2019/945 ændret af (EU) 2020/1058, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2019/19 (WEEE), direktiv 2011/65/EU (ROHS), forordning 1907/2006 (REACH) og direktiv (EU) 2023/1542 om batterier. En kopi af EU-főiskolai on översensstemmeserklæringen er tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

Samræmsfyrslýsing ESB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. lýsir þá hér með að UAS (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) er í flokki C1 og er með tryggt hljóðstyrk 81 dBA, og samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði UAS framsenda

ESB (WEEE), tilskipun 2011/65/ESB (ROHS), reglugerð 1907/2006 (REACH), og tilskipun (ESB) 2023/1542 um rafmyla.

Afrá af samræmsfyrslýningu ESB er aðgengilegt á netinu á www.dji.com/euro-compliance ESB sendur afkönnun af samræmsfyrslýningu ESB: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Þýskaland

AB Uygulnik Beyan: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. biz insansız hava aracı sistemini (DJI Avata 360 (DVN3NT), DJI Goggles N (TKGSM), DJI RC Motion 3 (TKM03)) sınıfının C1 olduğunu, 81 dBA garantili ses gücü seviyesine sahip olduğunu ve (AB) 2020/1058 ile değiştirilen kanun hükümlerini (insansız Hava Aracı Sistem) yönetmeliğini (AB) 2019/945, Direktif 2014/53/SAB, Direktif 2019/19/AB (WEEE), Direktif 2011/65/AB (RoHS), Yönetmelik 1907/2006 (REACH) ve Yürürlükte bulunan Direktif (AB) 2023/1542 temel gerekliliklerini yanı sıra diğer ilgili hükümleri de uyumlu olduğunu beyan eder.

AB Uygulnik Beyanını'nı bir kopyası çevrimiçi olarak www.dji.com/euro-compliance adresinden bulabilirsiniz.

AB İletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The correct disposal of the communal collecting point via private persons is free. The owner of old appliances is responsible for bringing the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Die aus dem Symbol (1) zu getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (einschließlich Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelstellen ist kostenlos. Die Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, diese Altgeräte oder verbrauchten Daten auf der entsprechenden Altgeräten zischen und die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektrogeräte für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass weniger Umweltschadstoffe und giftige Substanzen in die Umwelt freigesetzt gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden ser desechados junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden depositar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a recircular valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Milieuverdiende afvoeren

De afval van elektrische apparaten mogen niet samen worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelplaatsen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draagt u een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminación ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário dos aparelhos antigos trazer estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Исхвърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а да се изхвърлят отделно. Изхвърлянето в общинския пункт за събиране на отпадъци от частни лица е безплатно. Собственикът на старите уреди е отговорен за принасянето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко събитие успевате допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

Elektrický šetrný likvidace

Starší elektrická zařízení nesmí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto mírným příspěvkem k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvenstfærligskaffelse

Gammelt elektrisk apparat må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingsteds er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingsteds eller til lignende offentlige punkter. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og til behandling af giftige stoffer.

Απορριψη ηλεκτρικησ προς το περιβαλλον

Ο παλιος ηλεκτρικος σκευος δεν πρεπει να απορριπτονται μαζί με τα αποκατανακτα αποβλητα, αλλα ξεχωριστα. Η απορριψη στο δημοτικο σημειο συλλογης ρεμα υλικων υφεται

飛行安全條例

一、遙控無人機產品標示：

本產品型號：DJI Avata 360 航拍無人機，最大起飛重量：455 公克，軸距：172 毫米	
☒ 應	☐ 免 依遙控無人機管理規則至民航局「遙控無人機管理資訊系統」(https://drone.caa.gov.tw/) 進行線上註冊，註冊號碼應標明於機身顯著處。
☒ 應	☐ 免 具備主動限制或告警功能之圖資軟體系統。
☐ 具型式檢驗（認可）標籤且應向民航局申請辦理實體檢驗。 ☒ 免辦理檢驗或認可。	
操作人 ☒ 免持操作證 ☐ 應持普通操作證 ☐ 應持專業操作證。	
操作本產品前，經檢查確符合飛航安全條件後從事活動，並禁止飲酒或使用影響精神之藥物，亦不得於公告禁止或限制區域飛航，其餘詳見本產品所附操作手冊說明。	
違反上述規定者，中央及地方主管機關得依民法禁止其活動，並處以新臺幣 1 萬至 150 萬元罰鍰，情節重大者沒入遙控無人機。	
本標示依據遙控無人機管理規則第 17 條第 1 項規定辦理。	

二、遙控無人機相關法規說明：

- (1) 遙控無人機管理規則（以下稱管理規則）第 6 條第 1 項：自然人所有之**最大起飛重量 250 公克**以上之遙控無人機及政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，應由所有人向民航局申請註冊，並將註冊號碼標明於遙控無人機上顯著之處後，始得操作。
- (2) 管理規則第 8 條：註冊號碼應依下列方式**標明於遙控無人機上顯著之處**：一、以標籤、鐫刻、噴漆或其他能辨識之方式標明，且應確保每次飛航活動時不至脫落並保持清晰、明顯使能辨識。二、標漆位置應為遙控無人機之固定結構外部。三、其顏色應使註冊號碼與背景明顯反襯，且以肉眼即能檢視。
- (3) 管理規則第 12 條第 1 項：最大起飛重量 1 公斤以上且裝置導航設備之遙控無人機，應具備主動限制或告警功能之圖資軟體系統，以防止遙控無人機進入禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍；其圖資應符合本法第 4 條劃定及第 99 條之 13 第 1 項公告之範圍。
- (4) 管理規則第 13 條：遙控無人機之設計、製造、改裝，應由設計者、製造者或改裝者檢附申請書向民航局申請型式檢驗，經型式檢驗合格者，發給型式檢驗合格證，**並發給型式檢驗標識**。
自國外進口之遙控無人機，應由進口者依第一項規定向民航局申請型式檢驗，或檢附申請書向民航局申請認可。經認可者，發給認可證明文件及**認可標識**。
前二項之遙控無人機，其型式構造簡章經民航局公告者，**得免辦理檢驗或認可**。
- (5) 管理規則第 15 條第 1 項：最大起飛重量 25 公斤以上之遙控無人機，為確保遙控無人機符合設計、製造、改裝之性能性態，應由所有人檢附申請書向民航局**申請實體檢驗**，經檢驗合格者，發給實體檢驗合格證。
- (6) 管理規則第 20 條：遙控無人機操作證分類、申請者年齡及其他規定如下：
A. 學習操作證：申請者應年滿 14 歲，經申請後，由民航局發給。
B. 普通操作證：申請者應年滿 18 歲，經學科測驗合格後，由民航局發給。
C. 專業操作證：申請者應年滿 18 歲並符合相關經歷規定後，經體格檢查及學、術科測驗合格後，由民航局發給。
前項各類操作證之操作權限如下：一、學習操作證：得於持有遙控無人機普通或專業操作證之操作人在旁指導監護下，學習指導者操作證所載同構造且最大起飛重量未達 15 公斤之遙控無人機。二、普通操作證：得操作自然人所有最大起飛重量 2 公斤以上、未達 15 公斤且裝置導航設備之遙控無人機。三、專業操作證：得操作政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機及自然人所有最大起飛重量 15 公斤以上之遙控無人機。
- (7) 管理規則第 25 條：操作人從事遙控無人機飛航活動前，應依遙控無人機製造者所提供之維修指引對遙控無人機系統進行**維護及檢查**，符合安全飛航條件後始得活動。
- (8) 管理規則第 27 條：操作人操作遙控無人機應遵守下列事項：一、血液中**酒精濃度**不得超過百分之 0.02 或吐氣中酒精濃度不得超過每公升 0.1 毫克。二、不得**受精神作用物質影響**，導致行為能力受到損傷。三、不得**對任何生命與財產有造成危險之操作行為**。四、從事第 30 條第 1 項核准之飛航活動，應依同條第 3 款民航局核准之作業手冊內容執行。
- (9) 民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 1：遙控無人機之所有人或操作人有下列情事之一者，由民航局廢止其操作證，並處新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並得沒入遙控無人機：一、違反第 99 條之 13 第 1 項規定，於禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍內從事飛航活動。二、違反第 99 條之 14 第 1 項第 1 款規定，逾距地面或水面高度 400 呎從事飛航活動。
- (10) 民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 2：遙控無人機之所有人或操作人有下列情事之一者，禁止其活動，並處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機：一、違反第 99 條之 10 第 2 項規定，未領有操作證而操作遙控無人機。二、違反第 99 條之 15 第 3 項規定，未投保或未足額投保責任保險而從事遙控無人機活動。
遙控無人機之所有人或操作人有下列情事之一者，禁止其活動，並處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機：一、違反第 99 條之 10 第 1 項有關遙控無人機註冊或標明註冊號碼之規定。二、違反第 99 條之 13 第 2 項有關直轄市、縣（市）政府公告區域、時間及其他管理事項之規定。三、違反第 99 條之 14 第 1 項第 2 款至第 10 款遙控無人機飛航活動應遵守之規定。

本條規定之處罰，除同時違反第 99 條之 13 第 1 項或第 99 條之 14 第 1 項第 1 款由民航局處罰外，由直轄市、縣（市）政府處罰之。

- (11) 民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 3：違反依第 99 條之 17 所定規則有關射頻識別、檢驗、認可、維修與檢查、飛航活動之活動許可及內容、製造者與進口者之登錄及責任、飛航安全相關事件之通報等事項規定者，禁止其活動，並處新臺幣 1 萬元以上 150 萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

※ 有關後續遙控無人機法規最新資訊，請詳見：
(https://drone.caa.gov.tw/) 或掃描右方 QR Code 連結。





微信扫一扫
获取技术支持



CONTACT
DJI SUPPORT



<https://www.dji.com/avata-360/downloads>

This content is subject to change without prior notice.

This content is subject to change without prior notice.
DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.
Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
DJI et DJI AVATA sont des marques commerciales de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.