

DJI OM 5 手机功能支持列表

Android

品牌	型号	支持镜头	变焦倍率	录像最大支持	延时摄影最大支持	慢动作最大支持	动态变焦 *	其他 **	系统相机	补光手机夹
华为	Mate 40 Pro+	主摄 + 广角	0.6x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mate 40 Pro	主摄 + 广角	0.7x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mate 40	主摄 + 广角	0.6x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mate 30 Pro	主摄 + 广角 + 长焦	0.8x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mate 30	主摄 + 广角 + 长焦	0.6x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P50 Pro	主摄 + 广角	0.4x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持 ***
	P40 Pro+	主摄 + 广角	0.9x ~ 11x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P40 Pro	主摄 + 广角	0.7x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P40	主摄 + 广角 + 长焦	0.6x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30*	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P30 Pro	主摄 + 广角 + 长焦	0.5x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P30	主摄 + 广角 + 长焦	0.5x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	支持 HDR 视频、视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	P20 Pro	主摄	1x ~ 6x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Nova 8	主摄 + 广角	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	支持视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Nova 7	主摄 + 广角	0.7x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	支持视频虚化、夜景	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
荣耀	Honor 30 Pro	主摄 + 广角	0.7x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 8x	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Honor 30	主摄 + 广角	0.6x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Honor 20 Pro	主摄 + 长焦	1x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	720p 8x、1080p 4x	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Honor v40	主摄	1x ~ 4x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
三星	Galaxy S21 Ultra*	主摄 + 广角	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30*	/	/	支持
	Galaxy S21	主摄 + 广角	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy S20 Ultra	主摄 + 广角 + 长焦	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy S20+	主摄 + 广角 + 长焦	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy S20	主摄 + 广角	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy S10+	主摄 + 广角 + 长焦	0.5x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy S9+	主摄	1x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy Note20 Ultra	主摄 + 广角	0.6x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy Note10	主摄 + 广角	0.5x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Galaxy Note9	主摄	1x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
小米	Mi Mix 4	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 12 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 12	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 11 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	小米 11 Ultra	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	小米 11	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 10 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 10	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Mi 9	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Redmi K40 Pro+*	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Redmi K30 Pro*	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Redmi K30*	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
OPPO	Reno6 Pro+	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	1080p30	/	1080p30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Reno5 Pro+	主摄	1x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Reno5 Pro*	主摄	1x ~ 10x	1080p30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Reno5	主摄	1x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Reno3 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30*	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Find X3 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
	Find X2 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	/	支持前后镜头切换、模式切换、变焦	支持
vivo	Find X	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	X70 Pro+	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换	支持
	NEX 3s*	主摄 + 长焦	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30*	/	/	支持
	X60 Pro	主摄	1x ~ 12x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换	支持
	X60	主摄	1x ~ 12x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换	支持
	X50	主摄	1x ~ 10x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	X30 Pro*	主摄	1x ~ 12x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、模式切换	支持
LG	X30*	主摄	1x ~ 12x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	G8X ThinQ	主摄 + 广角	0.6x ~ 10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	/	/	支持
	V60 ThinQ	主摄 + 广角	0.6x ~ 10x	1080p30	4k30	/	1080p30	/	/	支持
一加	OnePlus 9 Pro	主摄	1x ~ 8x	1080p30、4k30	4k30	/	4k30	/	支持前后镜头切换、变焦	支持
	OnePlus 8 Pro	主摄	1x ~ 8x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	OnePlus 8	主摄	1x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	OnePlus 7 Pro	主摄	1x ~ 10x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
Google	Pixel 6 Pro	主摄	1x ~ 20x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Pixel 6	主摄	1x ~ 7x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Pixel 5	主摄	1x ~ 7x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Pixel 4 XL	主摄	1x ~ 8x	1080p60、4k30	4k30	/	4k30	/	/	支持
	Pixel 4	主摄								