

DJI Osmo Pocket 4 リリースノート

日付：	2026.04.16
ファームウェア バージョン：	v01.01.32.02
DJI Mimo アプリ iOS 版：	v2.8.1
DJI Mimo アプリ Android 版：	v2.8.1

最新情報

- SuperPhoto モードでバースト撮影に対応しました。シャッター／録画ボタンを素早く複数回押してバースト撮影を行うことで、ハイライトシーンを簡単に捉えることができます。撮影後は、保存が完了するまでお待ちください。
- 標準写真モードにライブフォト機能を追加しました。有効にすると、カメラでライブフォトを撮影でき、DJI Mimo ですぐにエクスポートできます。
- ビデオモードで自動低照度画像補正をサポートしました（30fps 以下のフレームレートで動画撮影する場合のみ、利用できます）。有効にすると、カメラが自動的に低照度環境を検知して低照度モードに切り替わり、画像の明るさを向上させてノイズを低減します。この機能はデフォルトで有効になっており、撮影設定で無効にできます。
- 動画録画時のズーム動作を改善し、より自然なズーミング効果を実現しました。
- 逆光シーンでのビデオモードの画質を改善しました。
- コントロールセンターに 2 ページ目の設定を追加しました。下にスワイプしてコントロールセンターを開き、左にスワイプして表示します。
- インタラクティブインターフェイスのレイアウトを最適化し、ユーザー体験を向上しました。
- いくつかの既知の問題を修正しました。

注意事項

1. FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。
 - a. Osmo Pocket 4 および DJI Mimo アプリを再起動します。
 - b. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
 - c. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。
2. DJI Mic シリーズをご利用の場合は、トランスミッターを最新の互換ファームウェアバージョンにアップデートしてください。

DJI Mic 3 トランスミッター: v02.00.10.01 以上
DJI Mic Mini トランスミッター: v01.01.00.56 以上
DJI Mic 2 トランスミッター: v04.05.01.11 以上