



DJI Pocket 2 リリースノート

日付:	2021.01.28
ファームウェア:	V01.03.00.10
DJI Mimo アプリ iOS:	V1.5.11
DJI Mimo アプリ Android:	V1.5.10

最新情報

- 低温環境下でのオートフォーカス機能を最適化。
- 小さなバグを数点修正。

備考:

- 更新できない場合、DJI Pocket 2 や DJI Mimo を再起動して、再試行してください。
- 更新に失敗したら、DJI サポートにご連絡ください。

DJI Pocket 2 リリースノート

日付:	2021.01.05
ファームウェア:	V01.02.00.50
DJI Mimo アプリ iOS:	V1.5.8
DJI Mimo アプリ Android:	V1.5.8

最新情報

- HDR 動画を追加し、ダイナミックレンジを向上。
- タッチ画面にストーリーモードを追加。バラエティに富んだストーリー動画を選択できるようになり、ジンバルを上下左右、時計回り、反時計回りに動かしたり、ズームイン／アウトしたりできます。DJI Mimo に接続し、再生画面に進み、AI 編集を使用して、ストーリー動画を完成させます。
- ワイヤレスマイク イン／イヤフォン アウト機能を追加。外部イヤフォンが Do-It-All ハンドルの 3.5 mm ポートに接続され、動画モードでプロが有効になっていることを確認してください。ユーザーは、録音中にイヤフォン経由でワイヤレスオーディオを確認することができます。
- トリムダウンロードを追加 (DJI Mimo v1.5.8 以降が必要)。
- ミニ操作スティックを使用中にジンバルをロックする機能を追加。ミニ操作スティックの右ボタンを長押ししてジンバルをロックし、もう一度押すとロック解除します。
- 電源を入れた時のカメラの向きを選択する機能を追加。電源ボタンを長押しして電源を入れると、カメラはユーザーの方を向きます。機能ボタンを長押しして電源を入れると、カメラは前方を向きます。
- 電源を切った後にカバーに収納しやすいように、ジンバルが一定の位置で固定される時間を延長。
- ワイヤレスマイクのソフトウェアと干渉防止機能を最適化。
- 小さなバグを数点修正。

備考:

- 更新できない場合、DJI Pocket 2 や DJI Mimo を再起動して、再試行してください。
- 更新に失敗したら、DJI サポートにご連絡ください。

DJI Pocket 2 リリースノート

日付:	2020.10.30
ファームウェア:	v01.01.00.30
DJI Mimo アプリ iOS:	v1.5.0
DJI Mimo アプリ Android:	v1.5.0

最新情報

- オーディオズーム機能を追加。
- Mini 操作スティックでズーム速度を調整する機能を追加。設定内で操作スティック速度を選択可能。
- 指向性オーディオモードをプロモードに追加。
- 美顔効果をタッチ画面に追加。
- ライブ配信中に、録画を再生／停止する機能を追加。
- カラーを最適化し、よりリアルで鮮明なカラーパフォーマンスを実現。
- ワイヤレスマイクのバッテリー駆動時間を最適化。
- システムの安定性を最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上。
- 特定の場面での、フォーカス、測光、カラーの効果を最適化。
- 水中でのホワイトバランス効果を最適化（DJI Pocket 2 を防水ケースと併用した場合）。
- 小さなバグを数点修正。

備考:

- 更新できない場合、DJI Pocket 2 や DJI Mimo を再起動して、再試行してください。
- 更新に失敗したら、DJI サポートにご連絡ください。