



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期:	2025.07.18
固件版本:	v01.00.1700

---

### 本次更新

- 优化使用稳定性。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2025.03.18
固件版本：	v01.00.1600

---

### 本次更新

- 新增支持 DJI Matrice 4D 系列 240W 充电管家。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期:	2025.01.15
固件版本:	v01.00.1500

---

### 本次更新

- 新增支持 DJI Power 1.8 千瓦太阳能/行车闪充，满足太阳能或行车场景下，大功率充电的需求。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2024.12.20
固件版本：	v01.00.0901

---

### 本次更新

- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

- 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
- 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
- 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
- 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期:	2024.11.07
固件版本:	v01.00.0900

---

### 本次更新

- 新增支持 DJI Power 1 千瓦行车闪充，满足行车场景下，大功率充电的需求。
- SDC/SDC Lite 接口新增支持连接 DJI Air 3S 电池充电（需搭配 DJI Power SDC 转 DJI Air 3 快充线使用）。
- 提升配合加电包使用时的充电功率，最高可达 1950 W。
- 支持通过 DJI Home App 设置电源系统的充电上限与放电下限。
- 提升 DJI Home App 与设备的重连速度。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

- 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
- 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
- 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
- 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2024.09.29
固件版本：	v01.00.07.00

---

### 本次更新

- 新增支持连接 DJI Power 无线模块，可通过无线模块连接至 DJI Home App。
- 新增支持 DJI Power Expansion Battery 2000 加电包。最多连接 5 个加电包，扩展容量至 11 度电。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2（Power 系列）。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2（Power 系列）重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期:	2024.07.29
固件版本:	v01.00.06.00

---

### 本次更新

- 提升大功率输出场景下的设备稳定性。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2024.04.23
固件版本：	v01.00.05.00

---

### 本次更新

- 提升市电电网的兼容性。
- 提升 SDC 为电池充电的场景的稳定性。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2024.02.29
固件版本：	v01.00.04.00

---

### 本次更新

- 提升对部分非标准正弦波市电电网的兼容性。
- 修复偶现无法进行太阳能充电的问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2（Power 系列）。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2（Power 系列）重新升级。

<https://www.dji.com/power-1000>



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2024.01.11
固件版本：	v01.00.03.01

---

### 本次更新

- 新增 UPS 模式下，自动恢复交流输出功能。若出现停电且电源电量耗尽，当市电恢复供电后，电源可自动打开交流输出继续为用电设备供电。将电源连接至市电和用电设备，长按 AC 按键开启可开启此功能。
- 优化电量算法，提高大功率放电时的电量预估准确性。
- 优化设备的风扇调速策略，降低设备运行噪音。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。



## DJI Power 1000 发布记录

---

发布日期：	2023.12.08
固件版本：	v01.00.02.00

---

### 本次更新

- 新增 2400 W 超频放电功能。
- 优化常温 2200 W 持续放电性能。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下几个步骤操作：

1. 断开电源与电脑的连接，并移除电源上的所有已连接的设备。
2. 长按电源键 5 秒关闭电源，并关闭 DJI Assistant 2 (Power 系列)。
3. 同时按住 AC 按键和电源键，进入升级模式，然后使用 USB 线连接电源与电脑。
4. 使用 DJI Assistant 2 (Power 系列) 重新升级。