

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2025.07.18
ファームウェア バージョン : v01.00.1700

最新情報

- 安定性を向上させました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

- パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
- 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
- AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
- 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
- DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2025.01.15
ファームウェア バージョン : v01.00.1500

最新情報

- ソーラー電力やドライブシーンでの高出力充電のニーズに対応するため、DJI Power 1.8 kW ソーラー／車内超急速充電器のサポートを追加しました。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

- パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
- 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
- AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
- 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
- DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2024.12.20
ファームウェア バージョン : v01.00.0901

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

- パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
- 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
- AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
- 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
- DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2024.11.29
ファームウェア バージョン : v01.00.0900

最新情報

- ドライブシーンでの高出力充電のニーズに対応するため、DJI Power 1 kW 車内超急速充電器のサポートを追加しました。
- DJI Power ドングルのサポートを追加しました。DJI Power 1000 は、ドングルをインストールした後、DJI Home アプリに接続できます。
- DJI Power Expansion Battery 2000 のサポートを追加しました。DJI Power 1000 は最大 5 個の拡張バッテリーを接続でき、合計容量を 11264 Wh まで拡張できます。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

1. パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
2. 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
3. AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
4. 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
5. DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

<https://www.dji.com/power-1000>

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2024.09.29
ファームウェア バージョン : v01.00.07.00

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

- パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
- 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
- AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
- 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
- DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2024.07.29
ファームウェア バージョン : v01.00.06.00

最新情報

- 大電力出力シナリオにおけるデバイスの安定性が向上しました。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

1. パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
2. 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
3. AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
4. 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
5. DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

DJI Power 1000 リリースノート

日付 : 2024.04.23
ファームウェア バージョン : v01.00.05.00

最新情報

- 特定の電源グリッドとの互換性を向上。
- SDC 出力を使用してバッテリーを充電する時の安定性を向上。
- 太陽光で充電中に時折利用できなくなる問題を修正。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

備考 :

更新できない場合、次の手順に従って問題を解決してください。

- パソコンや接続している全ての機器をポータブル電源から取り外します。
- 電源ボタンを 5 秒以上長押して、ポータブル電源の電源を切り、DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を終了します。
- AC ボタンと電源ボタンを同時に長押しします。USB-C ケーブルで、ポータブル電源をパソコンに接続します。
- 定格電圧が 100V または 120V の DJI Power 1000 において、ファームウェアをアップデートする場合は、パワーステーションを AC 電源コンセントに接続してください。アップデート中は、必ず接続したままにしてください。
- DJI Assistant 2 (Power シリーズ) を使用して、最新版へのファームウェア更新を再試行します。

<https://www.dji.com/power-1000>