

## DJI SDR Transmission 新 FW リリースのお知らせ

リリース日:	2024.12.26
トランスマッター FW Ver:	V01.02.07.05
レシーバー FW Ver:	V01.02.07.05
DJI Ronin アプリ (iOS 版)	V1.8.8
DJI Ronin アプリ (Android 版)	V1.8.8
DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)ソフト	V2.1.13

### 更新内容

- コンピュータからのライブストリーミングをサポートし、音響機器を使用したライブ配信が可能です。USB-C から USB-A ケーブルを使用してレシーバーとコンピュータを接続します (USB-A ポートがない場合は USB ハブアダプターを使用)。レシーバーの設定で PC ストリーミングを有効にします。OBS Studio を開き、入力ソースを DJI SDR Transmission に設定してビデオを出力します。\*
- Ronin アプリ (V1.8.8) と併用することで、以下の機能が新たにサポートされました：
  - 連続する 2 つのビデオフレームを直感的に比較し、長回し撮影の一貫性と整合性を維持するためのフリーズフレームオプションを追加します。
  - アナモルフィックレンズ使用時のプレビュー品質を最適化するために、デスクイーズディスプレイを追加します。
  - 構図の柔軟性を高めるために、フレームガイドの透明度調整を追加します。
  - カメラのライブビューをライブストリーミングプラットフォームに送信する RTMP ストリーミングを追加します。
- カメラ使用時の互換性と安定性を最適化しました。推奨カメラについては、互換性リストを参照してください。
- 一部不具合が修復されました。

\* ソフトウェアのフレームレートをカメラの出力に合わせてください。インターレースビデオストリーミングはサポートされていません。出力ビデオ信号は H.264 形式です。ストリーミングには、PC または他の H.264 互換デバイスを使用してください。

### Notes:

- USB-A to USB-C ケーブルを使用して、トランスマッター/レシーバーと PC との接続を行った後、DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)ソフトを使用して、FW アップグレードを行ってください (Mac または他の USB-A ポート非搭載端末を使用している場合は、USB ハブを使用してください)。
- 電源供給には、50%以上充電された NPF バッテリーまたは互換性リストに記載された対応アダプターを使用してください。
- トランスマッター/レシーバーの FW アップグレード中、スクリーンが一時的に点灯したり消えたり、デバイスが再起動したりするのは正常な現象です。アップグレードが完了するまで、電源またはデータケーブルとの接続を解除しないでください。アップグレードは約 3~5 分かかります。

<http://www.dji.com/sdr-transmission>



## DJI SDR Transmission 新 FW リリースのお知らせ

- FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

- a. トランスミッター/レシーバーを再起動します。
- b. DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)を再起動します。
- c. デバイスを再接続した後、アップグレードを再度行います。

以上の方で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

## DJI SDR Transmission 新 FW リリースのお知らせ

リリース日:	2024.07.17
トランスマッター FW Ver:	V01.01.09.02
レシーバー FW Ver:	V01.01.09.02
DJI Ronin アプリ (iOS 版)	V1.8.0
DJI Ronin アプリ (Android 版)	V1.8.0
DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)ソフト	V2.1.12

### 更新内容

- DJI RS シリーズスタビライザー (DJI RS 4 Pro、DJI RS 4、DJI RS 3 Pro) とセットでの使用に対応しました。TX ジンバル取り付けアダプタープレートを通じて、トランスマッターはスタビライザーに搭載して、スタビライザーから給電することに対応しました。
- チャンネルシグナル品質の表示に対応しました。緑色は良好、黄色は中程度、赤色は悪いとシグナル品質を表しています。使用できないチャンネルを灰色に表示されるうえに、関連通知が追加されました。
- リンクボタンを長押しして、リンクモードに素早く移行することに対応しました。デフォルトでは「CTRL-A」モードでリンクを行います。
- メニューの操作方法が最適化され、タッチ画面の操作体験が向上しました。
- 映像伝送シグナル品質と安定性が最適化されました。
- ファンモードが最適化され、撮影体験が向上しました。
- 一部不具合が修復されました。

### Notes:

- USB-A to USB-C ケーブルを使用して、トランスマッター/レシーバーと PC との接続を行った後、DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)ソフトを使用して、FW アップグレードを行ってください (Mac または他の USB-A ポート非搭載端末を使用している場合は、USB ハブを使用してください)。
  - トランスマッター/レシーバーの FW アップグレード中、スクリーンが一時的に点灯したり消えたり、デバイスが再起動したりするのは正常な現象です。アップグレードが完了するまで、電源またはデータケーブルとの接続を解除しないでください。アップグレードは約 3~5 分かかります。
  - FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。
    - トランスマッター/レシーバーを再起動します。
    - DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ)を再起動します。
    - デバイスを再接続した後、アップグレードを再度行います。
- 以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

<http://www.dji.com/sdr-transmission>

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.