

M210/M210 RTK

部件尺寸说明


V1.0 2017.08



M210/M210 RTK 部件尺寸说明


M210/M210 RTK 飞行器部件尺寸说明如下。安装时，务必根据螺纹深度和您使用的产品厚度，选择合适的螺丝。若使用过长的螺丝，拧入后可能损坏内部结构。

M210 飞行器上壳安装尺寸




单位: mm

M210 RTK 飞行器上壳与上置单云台套件安装尺寸



单位: mm

M210 RTK 下置双云台套件尺寸



单位: mm

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本
www.dji.com/cn/support

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号