




DJI MIC MINI 2

Quick Start Guide 快速入门指南 Guide de démarrage rapide v1.0


1 TX + 1 RX | 一发一收
Instrukcja obsługi




A



B






C




OsmoAudio Compatibility List
OsmoAudio 兼容列表
Liste de compatibilité DJI OsmoAudio




<https://www.dji.com/mic-mini-2/downloads>



TX



RX



EN

- TX**
- Noise Cancellation LED
 - System Status LED
 - Linking Button
 - Power Button

- RX**
- Power Button
 - Dial
 - Clip
 - Receiver Status LED
 - Transmitter Status LED
 - 3.5mm Audio Output Jack
 - Linking Button
 - Expansion Port
 - Data Port (USB-C)

CHS

- TX**
- 降噪状态指示灯
 - 系统状态指示灯
 - 配对按键
 - 电源按键

- RX**
- 电源按键
 - 拨轮
 - 背夹
 - 接收器状态指示灯
 - 发射器状态指示灯
 - 3.5 mm 音频输出接口
 - 配对按键
 - 拓展接口
 - 数据接口 (USB-C)

FR

- TX**
- LED de suppression du bruit
 - LED d'état du système
 - Bouton d'appairage
 - Bouton d'alimentation

- RX**
- Bouton d'alimentation
 - Molette
 - Clip
 - LED d'état du récepteur
 - LED d'état du transmetteur
 - Prise de sortie audio 3,5 mm
 - Bouton d'appairage
 - Port d'extension
 - Port de données (USB-C)

PL

- TX**
- Dioda LED redukcji szumów
 - Dioda LED stanu systemu
 - Przycisk łączenia
 - Przycisk zasilania

- RX**
- Przycisk zasilania
 - Pokrętło
 - Klip
 - Dioda LED stanu odbiornika
 - Wskaźnik LED stanu nadajnika
 - Gniazdo wyjściowe audio 3,5 mm
 - Przycisk łączenia
 - Port rozszerzeń
 - Port danych (USB-C)

