



## 手柄控制功能手机支持列表

品牌	Xbox One	PS4
三星	Galaxy S10+, Galaxy S9+, Galaxy s6e, Galaxy s8, Galaxy note8 Galaxy note9, Galaxy S10	Galaxy S10+, Galaxy S9+, Galaxy s8, Galaxy S10, Galaxy note9
谷歌	pixel 3 xl	pixel 3 xl
华为	Mate20pro/Mate20pro (UD), Mate20X, Mate10, Mate9, Mate7, mate30pro, 8x, P30 Pro	Mate20pro, Mate20pro (UD), Mate20X, Mate10, Mate9, mate30pro, 8x, P30 Pro
荣耀	20pro, Magic 2	20pro, Magic 2
vivo	X21A	/
OPPO	find X, R15, realme X, x2pro	find X, R15, realme X
小米	mix2s, max2, mix2, mi9	mix2s, mi9
红米	6pro	/

要求使用 iOS 13 以上系统、安卓 9.0 以上系统以及 Ronin App V1.2.6 版本。