

AGRAS MG-1P 시리즈




MG-1P / MG-1P RTK

구성품


다음 구성품이 두 패키지에 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 하나라도 없는 경우 DJI™ 또는 현지 판매점에 문의하십시오.

AGRAS™ MG-1P/MG-1P RTK


기체 본체 × 1
(프로펠러 홀더 포함)



왼쪽 랜딩 기어 다리 × 1




오른쪽 랜딩 기어 다리 × 1



조종기 × 1




조종기 인텔리전트 배터리
(WB37) × 2




충전 허브 × 1



조종기 스트랩 × 1



AC 전원 어댑터 × 1



AC 전원 케이블 × 1



Micro USB 케이블 × 1



USB-C 케이블 × 1




USB-C OTG 케이블 × 1



☀️ 그림의 기체는 MG-1P RTK입니다. MG-1P 기체는 비슷하지만 D-RTK™ 안테나가 없습니다.

프로펠러 블레이드 페어 (CW) × 2*



프로펠러 블레이드 페어 (CCW) × 2*



프로펠러 홀더 × 4*



모터 보호 링 × 2*



전원 플러그 × 1*



육각 키



2.0mm × 1
2.5mm × 1
3.0mm × 1

나사, 볼트, 너트 및 와셔



M3×10
M3×18
M3×22
M1.6×3(Phillips)
프로펠러 와셔*
M4 볼트 및 너트*

매뉴얼




Agras MG-1P/MG-1P RTK 구성품 설명서
Agras MG-1P/MG-1P RTK 퀵스타트 가이드
Agras MG-1P/MG-1P RTK 고지 사항 및 안전 가이드
WB37 인텔리전트 배터리를 위한 안전 가이드


아래 경로에서 Agras MG-1P/MG-1P RTK 사용자 매뉴얼을 다운로드하십시오.
<http://www.dji.com/mg-1p>

AGRAS MG-1P/MG-1P RTK 분사 시스템

분사 탱크 × 1



스프링클러 키트 × 4 (XR11001VS 노즐 포함)




호스 클립 × 5




펜더 × 1



레이더 모듈 × 1



레이더 브래킷 × 1



측정 컵 × 1



나사 및 너트

T3×10
M3×5.5
M3×6
M3×8(플러스)
M3×10(플러스)
호스용 너트

* 예비 품목