


OSMO

加长杆

安装说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

简介

Osmo 加长杆最长可伸展至 980mm，可开阔拍摄视野，便于自拍。配备 90° 旋转头，满足各种角度拍摄，并在加长杆身和底部设有通用接口，可与通用支架、三脚架等搭配使用。

规格


尺寸：235(最小长度) × 29(直径) mm

单节杆长度：155 mm


展开最大长度：980 mm

重量：258 g

收缩状态




展开状态




安装方法

1. 使两个螺纹紧贴一起。
2. 松开旋钮，使旋转头可以自由转动。



3. 将加长杆安装接口对准 Osmo 上的盘齿接口，旋转外侧螺纹直至无法继续。
4. 旋转内侧螺纹，直至完全拧紧。选定加长杆的角度后，拧紧旋钮。



5. 旋转加长杆以拉伸至所需长度，然后反向旋转加长杆以锁定在当前位置。



警告

确保加长杆安装稳固，使用过程中确保 Osmo 不会松脱掉落。

本指引如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本安装说明

www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号