


# OSMO

## 1/4" 和 3/8" 连接件

安装说明

V1.0 2016.02



## 免责声明

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 [www.dji.com](http://www.dji.com) 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

## 简介

Osmo 1/4" 和 3/8" 连接件专为 Osmo 通用支架设计，方便用户在通用支架上安装适合 1/4" 或 3/8" 螺纹接口的配件（如三脚架等）。

## 规格


尺寸：30×23×9 mm

重量：16.5 g




## 安 装

1. 连接件默认可安装 1/4" 螺纹接口的配件。若需安装 3/8" 螺纹接口配件，可使用普通硬币等工具将内置螺丝取出。



2. 将连接件上的固定点嵌入通用支架上的凹槽，并拧紧螺纹将连接件固定。

① 嵌入凹槽



3. 安装完成后如图所示。

