

2016.5.9

概述

1. 固件版本：V1.5.40
2. DJI GO App iOS 版本：V2.8.0
3. DJI GO App Android 版本：V2.8.0

主要更新

1. 优化飞控逻辑，提高飞控稳定性。
2. 提升 Wi-Fi 图传断开后重新连接的速度。

注意

- 升级过程中请勿关闭遥控器电源或退出 DJI GO App。

2016.4.7

概述

1. 固件版本：V1.4.30
2. DJI GO App iOS 版本：V2.7.1
3. DJI GO App Android 版本：V2.7.2

主要更新

1. 优化飞控逻辑，提高飞控稳定性。
2. 优化云台参数。

注意

- 升级过程中请勿关闭遥控器电源或退出 DJI GO App。

2016.3.15

概述

1. 固件版本：V1.3.20
2. DJI GO App iOS 版本：V2.7.1
3. DJI GO App Android 版本：V2.7.0

主要更新

1. 优化指南针性能。
2. 修复 HDR 拍摄模式异常退出的问题。

注意

- 升级过程中请勿关闭遥控器电源或退出 DJI GO App。

2016.1.25

概述

1. 固件版本：V1.2.10
2. DJI GO App iOS 版本：V2.5.1
3. DJI GO App Android 版本：V2.5.1

主要更新

1. 提升智能飞行电池在低温环境中使用的安全性能。
2. 优化智能飞行电池的电源管理功能。
3. 优化相机拍摄的稳定性。

注意

- 本次升级包含电池升级，请确保所有智能飞行电池都更新至最新固件版本，升级方法可参考 DJI 官网《Phantom 3 固件升级方法》。
- 本次升级包含飞控升级，升级完成后飞行参数将会恢复为默认值，主要包括限高、距离限制、操纵手感以及返航高度等，请在 DJI GO App 中检查并还原您的飞行设置。
- 升级过程中请勿关闭遥控器电源或退出 DJI GO App。