

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2020 年 9 月 22
送信機 ファームウェア:	v01.00.0820
DJI GO 4 アプリ:	v4.3.36
DJI Pilot アプリ:	v1.8.0
DJI Fly アプリ:	v1.1.6
DJI Assistant 2:	DJI Assistant 2 for Mavic v2.0.14

---

### 最新情報

- DJI Mavic Air 2 へのサポートを追加 機体管理に、Mavis Air 2 が追加され、管理することができます。

### 備考:

- ファームウェアバージョンが、v01.00.04.75 より前のスマート送信機は、DJI Assistant 2 を使用して更新する必要があります。最新の DJI Assistant 2 をダウンロードし、DJI スマート送信機のユーザーマニュアルのファームウェア更新のセクションに記載されている手順に従ってください。<https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads> から DJI Assistant 2 をダウンロードします。

更新に何度も失敗する場合、DJI サポートにお問い合わせ

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2019 年 4 月 25 日
スマート送信機 ファームウェア:	v01.00.0530
DJI GO 4 アプリ:	V4.3.16
DJI Pilot アプリ:	V1.3.0
DJI Assistant 2:	DJI Assistant 2 For Mavic v2.0.8

---

### 最新情報

- 設定の配下に、機体管理を追加。スマート送信機に接続すれば、機体は追加され、機体管理で管理できます。Mavic 2 Pro/Mavic 2 Zoom/Mavic 2 Enterprise/Mavic 2 Enterprise Dual に対応しています。
- デュアル送信機モードを追加 (DJI GO 4 v4.3.16 以降が必要)。
- 送信機のコンパスにキャリブレーションが必要な場合に表示される警告プロンプトを追加。ユーザーは設定からコンパスの状態を確認できます。
- 初期状態の格納先として、外付けの microSD カードを設定するオプションを追加。
- カメラロックを追加。一旦有効にすると、DJI GO 4 が実行されていない、または、バックグラウンドで実行中の場合にフォーカス/シャッター/録画ボタンを押しても、写真または動画は撮影されません。
- DJI GO Share を最適化。microSD カードのルートディレクトリの GO Share フォルダに保存された写真または動画は、DJI GO Share 機能によりモバイル端末にシェアできます。
- DJI GO 4 を 4.3.16 に更新。
- システムアップデートとは別に、内蔵の DJI GO 4 および DJI Pilot アプリを更新する機能を追加。

### 注:

- このファームウェアバージョンには、重要な更新があります。スマート送信機は、DJI Assistant 2 でのみ更新することができます。最新の DJI Assistant 2 をダウンロードし、DJI スマート送信機のユーザーマニュアルのシステム更新のセクションに記載されている手順に従ってください。DJI Assistant 2 は、<https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads> からダウンロードしてください。
- 更新に何度も失敗する場合、DJI サポートにお問い合わせください。

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2019.03.18
スマート送信機 ファームウェア:	v01.00.0440
DJI GO 4 アプリ:	V4.3.14
DJI Assistant 2	DJI Assistant 2 For Mavic v2.0.6

---

### 最新情報

- 送信機のコンパスにキャリブレーションが必要な場合、警告プロンプトを追加。さらに、設定からコンパスの状態を確認できるようになりました。
- 不具合の修正: 最新ファームウェアを送信機に無線でダウンロード後、スマート送信機を更新できない不具合。
- まれに起こる不具合の修正: 機体に接続時、スマート送信機の画面の電源が長時間オフになっていた場合、DJI GO 4 で映像伝送信号ロストのプロンプトが正しく表示されない不具合。
- まれに起こる不具合の修正: DJI GO 4 で再生終了時、DJI GO 4 で映像伝送信号がないプロンプトが間違って表示される不具合。

### 注:

- このファームウェアバージョンには重要な更新があり、更新後にスマート送信機を以前のバージョンにリセットすることはできません。スマート送信機をファームウェアの最新バージョンに更新することを推奨します。
- スマート送信機は、DJI Assistant 2 を使用してこの新しいファームウェアバージョンにのみ更新できます。最新の DJI Assistant 2 をダウンロードし、DJI スマート送信機ของผู้사용자手册의 시스템 업데이트 섹션에 기재되어 있는 순서에 따라 하십시오。(DJI Assistant 2 のダウンロードリンク: <https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads>)
- 更新に何度も失敗する場合は、DJI サポートに連絡してください。

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2019.03.01
スマート送信機 ファームウェア:	v01.00. 0400
DJI GO 4 アプリ:	v4.3.14
DJI Assistant 2:	DJI Assistant 2 For Mavic v2.0.6

---

### 最新情報

- microSD カードをフォーマットする機能を追加。microSD が送信機に挿入されている場合、microSD カードを設定からフォーマットできます。
- ボタンの組合せの配下にある音量調整を最適化。
- ギャラリーの写真の表示を最適化。
- 内蔵の DJI GO 4 を v4.3.14 へ更新。

### 注:

- 最適な性能を確保するためには、スマート送信機をファームウェアの最新バージョンに更新することを推奨します。
- 更新に失敗した場合、外付けの microSD カードを「内部ストレージとして使用」から「ポータブルストレージとして使用」に設定し、microSD カードを取り出し、その後更新を再試行してください。何回も更新が失敗する場合は、DJI サポートにお問い合わせください。
- 外付けの microSD カードを「内部ストレージとして使用」することは推奨されていません。この設定は今後のファームウェアで最適化されます。

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2019.02.01
スマート送信機 ファームウェア:	v01.00.0360
DJI GO 4 アプリ:	v4.3.12
DJI Assistant 2:	DJI Assistant 2 For Mavic v2.0.6

---

### 最新情報

- システムにドイツ語とスペイン語を追加しました。ユーザーは設定からシステム言語を選択できます。
- ボタンの組合せを最適化しました。ボタンの組合せを使用するには、戻るボタンを押しながら、別のボタンを押すだけです。
- ヒントセクションの UI と説明を最適化しました。
- スマート送信機の UX を全体的に最適化しました。
- 内蔵の DJI GO 4 アプリを v4.3.12 に更新し、新機能ウェイポイント機能などが更新されました。

### 注:

- 最適な性能を確保するためには、スマート送信機をファームウェアの最新バージョンに更新することを推奨します。
- 更新に失敗した場合、外付けの microSD カードを「内部ストレージとして使用」から「ポータブルストレージとして使用」に設定し、microSD カードを取り出し、その後更新を再試行してください。何回も更新が失敗する場合は、DJI サポートにお問い合わせください。
- 外付けの microSD カードを「内部ストレージとして使用」することは推奨されていません。この設定は今後のファームウェアで最適化されます。

## DJI スマート送信機 リリースノート

---

日付:	2019.01.10
スマート送信機 ファームウェア:	v01.00.0310
DJI GO 4 アプリ:	v4.3.10
DJI Assistant 2:	DJI Assistant 2 For Mavic v2.0.6

---

### 最新情報

- スマート送信機のファームウェア更新時の保護メカニズムを追加しました。ファームウェア中のスマート送信機に接続している機体は離陸できません。
- DJI GO 4 で再生中の 4K 動画をスマート送信機にダウンロードできます。
- スマート送信機のユーザーエクスペリエンスを全体的に最適化しました。

### 注:

- 最適な性能を確保するためには、スマート送信機をファームウェアの最新バージョンに更新することを推奨します。