


# DJI MATRICE 4 SERIES


## Quick Start Guide

### 快速入门指南


v1.2



x1



x1



x1



x1



x2



x1

[1] Intelligent Flight Battery and microSD card installed.

預裝智能飛行電池及 microSD 卡。

預裝智能飛行電池及 microSD 卡。

インテリジェントフライトバッテリー & microSD カード装着済み。

인텔리전트 플라이트 배터리 및 microSD 카드 포함

Inkl. Intelligent Flight Battery und microSD-Karte.

Bateria de vuelo inteligente y tarjeta microSD instaladas.

Batterie de Vol Intelligent et carte microSD installés.


Con Batteria di volo intelligente e scheda microSD installate.

Intelligent Flight Battery en microSD-kaart geïnstalleerd.


Bateria de voo inteligente e cartão microSD instalado.

Bateria de Voo Inteligente e cartão microSD instalados.


С установленными аккумулятором Intelligent Flight Battery и картой microSD.



x3



x1



x1

[2] The propeller model included in the package varies by country and region. Refer to the actual product purchased.

根據不同國家和地區的法規要求，包裝內標配葉片型號不同，請以實際購買為準。

根據不同國家和地區之法規要求，包裝內標配葉片的標葉型號不同，請以實際物品為準。

同梱されるプロペラの型式は、国や地域によって異なります。購入された実際の製品を参照してください。

국가와 지역에 따라 패키지에 포함된 프로펠러 모델 상이함. 실제 구매한 제품을 참조하십시오.

Der im Paket enthaltene Propellertyp ist je nach Land und Region unterschiedlich. Beziehe dich auf das tatsächlich gekaufte Produkt.

El modelo de hélice que se incluye en el embalaje varía según países y regiones. Remítase al producto que haya adquirido.

Le modèle de hélice inclus dans l'emballage varie en fonction du pays et de la région. Référez-vous au produit réel acheté.

Il modello di elica incluso nella confezione varia in base al Paese e all'area geografica. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Het propellermodel dat in het pakket is inbegrepen verschilt per land en regio. Raadpleeg het daadwerkelijk gekochte product.

O modelo da hélice incluído no pacote varia consoante o país e a região. Consulte o produto adquirido.

O modelo de hélice incluído na embalagem varia de acordo com o país ou região. Consulte o produto adquirido.

Модель пропеллера из комплекта зависит от страны или региона. Обратитесь к приобретенному вами продукту.

[3] The type and quantity vary depending on the region.

根據產品發售地區有所不同，具體版本和數量以實物為準。

根據產品發售地區有所不同，具體版本及數量請以實物為準。

種類や数量は地域によって異なります。

유형 및 수량은 지역에 따라 달라질 수 있습니다.

Art und Menge variieren je nach Region.

El tipo y la cantidad varían según la región.

Le type et la quantité peuvent varier selon les pays.

Il tipo e la quantità varia in base al Paese di utilizzo.

Het type en de hoeveelheid verschillen per regio.

O tipo e a quantidade variam dependendo da região.

O tipo e a quantidade variam de acordo com a região.

Тип и количество отличаются в зависимости от региона.




<https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/video>




<https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/downloads>

## 1 Charging 充电




- ⚠ The remote controller cannot be powered on before the internal battery is activated by charging.
- 遥控器内置电池未充电激活时将无法开机。

## 2 Preparing the Aircraft 准备飞行器



### 3 Preparing the Remote Controller 准备遥控器




- ⚠ DO NOT operate other wireless devices at the same frequency as the remote controller, to avoid signal interference.
- 请勿同时使用其它同频段的通信设备，以免对遥控器信号造成干扰。

### 4 Getting Ready for Takeoff 准备飞行

**Power on:** Press, and then press and hold the power button.


**开机:** 短按一次、再长按两秒电源按键。



- ⚠ The devices require activation before first use. Make sure the remote controller is connected to the internet and follow the instructions in the app for activation.
- 全新的设备需激活。确保遥控器可以接入互联网，按照 App 提示激活。


### 5 Flight 飞行

**Start (Stop) Motors  
电机启动 (停止)**




Perform Combination Stick Command and hold for two seconds.  
执行掰杆动作并保持 2 秒。



**Take off  
起飞**





**Land  
降落**



- ⚠ Always set an appropriate RTH mode and RTH altitude before takeoff.
- 起飞前，务必设置合适的自动返航行为和返航高度。
- Press the Flight Pause button for emergency braking during flight.
- 飞行过程中遇到需要紧急刹车的情况，请按急停按钮 使飞行器悬停。







Matrice 4E

1	2	3	4	5	6
Gimbal and Camera	Front LEDs	Aircraft Status Indicators	Omnidirectional Vision System	Downward Vision System	Three-Dimensional Infrared Sensing System
一体式雲台相機	机头指示灯	飞行器状态指示灯	全向视觉系统	下视视觉系统	三维红外传感系统
整合式雲台相機	機頭指示燈	飛行器狀態指示燈	全向視覺系統	下視視覺系統	3D 紅外線感測系統
ジンバルとカメラ	フロント LED	機体ステータスインジケータ	全方向ビジョンシステム	下方ビジョンシステム	3D 赤外線検知システム
집벌과 카메라	전방 LED	기체 상태 표시등	전방위 비전 시스템	하향 비전 시스템	3차원 적외선 감지 시스템
Gimbal und Kamera	Front-LEDs	Status-LEDs des Fluggeräts	Omnidirektionales Sichtsensoren	Nach unten gerichtete Sichtsensoren	Dreidimensionale Infrarotsensoren
Estabilizador y cámara	Ledes frontales	Indicadores de estado de la aeronave	Sistema de visión omnidireccional	Sistema de visión inferior	Sistema de detección por infrarrojos tridimensional
Nacelle et caméra	LED avant	Indicateurs du statut de l'appareil	Système optique omnidirectionnel	Système optique inférieur	Système de détection infrarouge tridimensionnel
Stabilizzatore e fotocamera	LED anteriori	Indicatori di stato dell'aeromobile	Sistema di visione omnidirezionale	Sistema di visione verso il basso	Sistema di rilevamento a infrarossi tridimensionale
Gimbal en camera	Ledlampjes voorzijde	Statuslampjes van de drone	Omnidirectioneel zichtsysteem	Naar beneden gericht zichtsysteem	Driedimensionaal infrarooddetectiesysteem
Gimbal e câmara	LED frontais	Indicadores de estado da aeronave	Sistema de visão omnidireccional	Sistema de visão para baixo	Sistema de deteção por infravermelhos tridimensional
Estabilizar e câmara	LEDs frontais	Indicadores de status da aeronave	Sistema visual omnidireccional	Sistema visual inferior	Sistema tridimensional de deteção por infravermelho
Стабилизатор и камера	Передние огни	Индикаторы состояния дрона	Всенаправленная система обзора	Система нижнего обзора	Система трехмерных инфракрасных датчиков

7	8	9	10	11	12
Auxiliary Light	Beacon	Power Button	Assistant Port	Cellular Dongle Compartment	E-Port
补光灯	夜航灯	电源按键	调参接口	增强图传模块仓	E-Port 接口
補光燈	夜航燈	電源按鍵	調參連接埠	增強版影像傳輸模組匣	E-Port 連接埠
補助ライト	ビーコン	電源ボタン	補助ポート	セルラードングル収納部	E-Port
보조등	비콘	전원 버튼	보조 포트	셀룰러 동글 함	E 포트
Zusatzbeleuchtung	Kollisionswarnlicht	Ein/Aus-Taste	Hilfanschluss	Mobilfunk-Dongle-Fach	E-Anschluss
Luz auxiliar	Baliza	Botón de encendido	Puerto auxiliar	Compartimento del adaptador celular	E-Port
Lumière auxiliaire	Feu auxiliaire	Bouton d'alimentation	Port assistant	Compartiment pour dongle cellulaire	E-Port
Luce ausiliaria	Faro	Pulsante di accensione	Porta assistente	Vano per adattatore cellulare	E-Port
Hulplicht	Baken	Aan-/uitknop	Assistentpoort	Cellulaire dongle-compartiment	E-poort
Luz auxiliar	Sinalizador luminoso	Botão de alimentação	Porta do assistente	Compartimento do dongle de dados móveis	E-Port
Luz auxiliar	Farol	Botão Liga/Desliga	Entrada auxiliar	Compartimento do Dongle para celulares	E-Port
Дополнительная подсветка	Маяк	Кнопка питания	Вспомогательный порт	Отсек для модема Cellular Dongle	E-Port



1	2	3	4	5
Back Button	Return to Home (RTH) Button	Status LED	Battery Level LEDs	Power Button
返回按键	智能返航按键	状态指示灯	电量指示灯	电源按键
返回按键	智慧返航按键	狀態指示燈	電量指示燈	電源按键
戻るボタン	RTH (ホーム帰還) ボタン	ステータス LED	バッテリー残量 LED	電源ボタン
뒤로가기 버튼	리턴 투 홈 (RTH) 버튼	상태 LED	배터리 잔량 LED	전원 버튼
Zurücktaste	Rückkehrtaste	Status-LED	Akkustand-LEDs	Ein/Aus-Taste
Botón de retroceso	Botón de regreso al punto de origen (RPO)	Led de estado	Ledes de nivel de batería	Botón de encendido
Bouton de retour	Bouton de Retour au Point de départ (RTH)	LED d'état	LED de niveau de batterie	Bouton d'alimentation
Pulsante Indietro	Pulsante Return to Home (RTH)	LED di stato	LED di livello di carica della batteria	Pulsante di accensione
Terugknop	Knop Return to Home (RTH) (terug naar thuisbasis)	Statusled	Leds voor batterijniveau	Aan-/uitknop
Botão Voltar	Botão de voltar à posição inicial (RTH)	LED de estado	LED de nível da bateria	Botão de alimentação
Botão voltar	Botão Retornar à Base (RTH)	LED de status	LEDs de nível da bateria	Botão Liga/Desliga
Кнопка возврата	Кнопка возврата домой (RTH)	Светодиодный индикатор состояния	Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора	Кнопка питания

6	7	8	9	10
Flight Pause Button	Gimbal Dial	Record Button	Flight Mode Switch	Focus/Shutter Button
急停按键	云台俯仰控制拨轮	录像按键	飞行档位切换开关	对焦 / 拍照按键
急停按键	雲台俯仰控制轉盤	錄影按键	飛行檔位切換開關	對焦 / 拍照按键
飛行一時停止ボタン	ジンバルダイヤル	録画ボタン	フライトモードスイッチ	フォーカス/シャッターボタン
비행 일시 정지 버튼	짐벌 다이얼	녹화 버튼	비행 모드 전환 스위치	포커스 / 셔터 버튼
Flugpausetaste	Gimbal-Rädchen	Aufnahmetaste	Flugmodusschalter	Fokus-/Fototaste
Botón de detener vuelo	Dial del estabilizador	Botón de grabación	Selector de modo de vuelo	Botón de enfoque/obturador
Bouton de mise en pause du vol	Molette de nacelle	Bouton d'enregistrement	Bouton de mode de vol	Bouton d'obturateur/mise au point
Pulsante di pausa del volo	Rotella di regolazione dello stabilizzatore	Pulsante di registrazione	Interruttore modalità di volo	Pulsante di messa a fuoco/scatto
Vliegpauzeknop	Gimbalwiel	Opnameknop	Vliegmodusschakelaar	Scherpstellings-/sluiterknop
Botão de pausa do voo	Botão do gimbal	Botão de gravação	Interruptor do modo de voo	Botão de focagem/obturador
Botão de pausa de voo	Botão do estabilizador	Botão de gravação	Interruptor do modo de voo	Botão foco/obturador
Кнопка приостановки полета	Колесико наклона камеры	Кнопка записи	Переключатель режимов полета	Кнопка фокусировки / спуска затвора

## CHT

1. 充電
2. 準備航拍機
3. 準備遙控器
4. 準備飛行

開機：短按一次、再長按 2 秒電源按鍵。

5. 飛行
  - 啟動 / 停止馬達：執行綜合控制桿指令並保持 2 秒。
  - 起飛 • 降落



- 遙控器內建電池未充電啟動時將無法開機。
- 請勿同時使用其他同頻段的通訊裝置，以免對遙控器訊號造成干擾。
- 全新的裝置需經啟用。請確保遙控器可以連線至網際網路，然後按照 App 的提示啟用。
- 請預先在 DJI Pilot 2 App 中設定合適的自動返航行為和返航高度。
- 飛行過程中如遇到需要緊急煞車的情況，請按急停按鍵 **II** 使飛行器懸停。

## JP

1. 充電
2. 機体の準備
3. 送信機の準備
4. 離陸の準備

電源オン：1 回押し、次に電源ボタンを長押しする。

5. 飛行
  - モーターの始動（停止）：コンビネーションスティック コマンド (CSC) を実行し、2 秒間長押しします。
  - 離陸 • 着陸



- 内部バッテリーをアクティベーションする前は、送信機の電源をオンにすることはできません。
- 信号干渉を避けるため、送信機と同じ周波数で他のワイヤレス機器を使用しないでください。
- 初めて使用する前に、デバイスをアクティベーションする必要があります。送信機がインターネットに接続されていることを確認し、アプリの指示に従ってアクティベーションを行ってください。
- 離陸前に、適切な RTH モードと RTH 高度を必ず設定してください。
- 飛行中、飛行一時停止ボタン **II** を押しすると緊急でブレーキがかかります。

## KR

1. 충전
2. 기체 준비
3. 조종기 준비
4. 이륙 준비

전원 켜기: 전원 버튼을 누른 후 다시 길게 누릅니다.

5. 비행
  - 모터 시작(정지): 스틱 조합 명령(CSC)을 수행하고 2초 동안 유지합니다.
  - 이륙 • 착륙



- 내장 배터리를 활성화하기 전에 조종기를 켤 수 없습니다.
- 신호 간섭을 피하기 위해 조종기와 동일한 주파수를 사용하는 다른 무선 기기는 작동하지 않습니다.
- 기기는 처음 사용하기 전에 활성화해야 합니다. 조종기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 앱의 지침에 따라 활성화하십시오.
- 이륙 전에는 항상 적절한 RTH 모드와 RTH 고도를 설정하십시오.
- 비행 중 비상 제동을 하려면 비행 일시 정지 버튼을 **II** 누르십시오.

## DE

1. Aufladung
2. Fluggerät vorbereiten
3. Fernsteuerung vorbereiten
4. Startvorbereitungen

Ein-: Die Ein-/Ausschalttaste drücken und dann gedrückt halten.

5. Flug
  - Motoren starten (stoppen): Steuerknüppel-Kombinationsbefehl zwei Sekunden lang ausführen.
  - Abheben • Landen



- Die Fernsteuerung kann nicht eingeschaltet werden, bevor der interne Akku aktiviert wurde.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, betreiben Sie KEINE anderen kabellosen Geräte, die dieselbe Frequenz wie die Fernsteuerung nutzen.
- Die Geräte müssen vor dem ersten Gebrauch aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass die Fernsteuerung mit dem Internet verbunden ist, und befolgen Sie zur Aktivierung die Anweisungen in der App.
- Vor dem Abheben immer einen geeigneten Rückkehr-Modus und eine geeignete Rückkehr-Flughöhe einstellen.
- Für eine Notbremsung während des Flugs die Pausetaste **II** drücken.

## ES

1. Carga
2. Preparación de la aeronave
3. Preparación del control remoto
4. Preparación para el despegue

Encender: Presione y, a continuación, mantenga presionado el botón de encendido.

## 5. Vuelo

- Iniciar (detener) motores: Ejecute el comando de combinación de palancas y manténgalo durante dos segundos.
- Despegar • Aterrizar



- El control remoto no puede encenderse antes de activar la batería interna.
- Para evitar interferencias en la señal, NO opere otros dispositivos inalámbricos en la misma frecuencia que el control remoto.
- Los dispositivos requieren activación antes del primer uso. Asegúrese de que el control remoto esté conectado a Internet y siga las instrucciones de la aplicación para la activación.
- Establezca siempre un modo RPO y una altitud RPO adecuados antes del despegue.
- Presione el botón de pausa de vuelo **II** para frenar de emergencia durante el vuelo.

## FR

1. Recharge
2. Préparation de l'appareil
3. Préparation de la radiocommande
4. Préparation au décollage

Allumer: Appuyez puis appuyez de nouveau et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

5. Vol
  - Démarrage (arrêt) des moteurs: effectuez une Commande des joysticks (CSC) et maintenez-la pendant deux secondes.
  - Décollage • Atterrissage



- La radiocommande ne peut être allumée avant l'activation de la batterie interne.
- NE faites PAS fonctionner d'autres appareils sans fil à la même fréquence que la radiocommande afin d'éviter les interférences de signal.
- Les appareils doivent être activés avant la première utilisation. Assurez-vous que la radiocommande est connectée à Internet et suivez les instructions de l'application pour l'activation.
- Configurez toujours un mode RTH et une altitude RTH adéquats avant le décollage.
- Appuyez sur le bouton de mise en pause du vol **II** pour un freinage d'urgence pendant le vol.

## IT

1. Ricarica
2. Preparazione dell'aeromobile
3. Preparazione del radiocomando
4. Preparazione al decollo

Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione.

5. Volo
  - Avvio (Arresto) dei motori: azionare il comando a stick combinati e mantenerlo azionato per 2 secondi.
  - Decollo • Atterraggio



- il radiocomando non può essere acceso prima dell'attivazione della batteria interna.
- NON utilizzare altri dispositivi senza fili che operano alla stessa frequenza del radiocomando, così da evitare interferenze.
- Attivare i dispositivi prima del primo utilizzo. Accertarsi che il radiocomando sia connesso a Internet e seguire le istruzioni visualizzate nell'app per l'attivazione.
- Specificare sempre una modalità RTH e un'altitudine RTH appropriate prima del decollo.
- Premere il pulsante Flight Pause (Pausa volo) **II** per eseguire una frenata di emergenza durante il volo.

## NL

1. Opladen
2. Voorbereiding van de drone
3. Voorbereiding van de afstandsbediening
4. Voorbereiding op opstijgen

Aan: Druk op en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt.

5. Vlucht
  - Starten (stoppen) van de motoren: Voer de opdracht 'Combinatie joystick' uit en houd deze twee seconden vast.
  - Opstijgen • Landen



- De afstandsbediening kan niet worden ingeschakeld voordat de interne accu is geactiveerd.
- GEBRUIK GEEN andere draadloze apparaten die met dezelfde frequentie werken als de afstandsbediening om interferentie van het signaal te voorkomen.
- De apparaten moeten voor het eerste gebruik worden geactiveerd. Zorg ervoor dat de afstandsbediening is verbonden met internet en volg de instructies in de app voor activering.
- Stel altijd een geschikte RTH-modus en RTH-hoogte in voordat u opstijgt.
- Druk op de vliegpauzeknop **II** voor noodremmen tijdens de vlucht.

## PT

1. Carregamento
2. Preparar a aeronave
3. Preparar o controlo remoto

#### 4. Preparar a decolagem

Ligar: Prima e, em seguida, prima sem soltar o botão de alimentação.

#### 5. Voo

- **Iniciar (Parar) os motores:** Execute o comando conjunto dos manípulos de control e mantenha em posição durante dois segundos.
- **Decolagem** • **Aterragem**



- O telecomando não pode ser ligado antes da ativação da bateria interna.
- NÃO utilize outros dispositivos sem fios que funcionem na mesma frequência que o controlo remoto, para evitar interferência de sinal.
- Os dispositivos da aeronave requerem a ativação antes da primeira utilização. Verifique se o telecomando está ligado à Internet e siga as instruções na aplicação para ativar.
- Defina sempre um modo RTH e altitude RTH adequados antes da decolagem.
- Prima o botão de pausa do voo para efetuar uma travagem de emergência durante o voo.

### PT-BR

#### 1. Como carregar

#### 2. Como preparar a aeronave

#### 3. Como preparar o controle remoto

#### 4. Como se preparar para decolagem

Ligar: Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga.

#### 5. Voo

- **Iniciar (Parar) os motores:** Execute o Comando combinado do pino de controle e o mantenha pressionado por dois segundos.
- **Decolar** • **Pousar**



- O controle remoto não pode ser ligado antes da ativação da bateria interna.
- NÃO utilize outros dispositivos com conexão sem fio na mesma frequência do controle remoto para evitar interferências no sinal.
- Os dispositivos precisam ser ativados antes do primeiro uso. Certifique-se de que o controle remoto esteja conectado à internet e siga as instruções no aplicativo para a ativação.
- Defina sempre um modo RTH e altitude RTH adequados antes da decolagem.
- Prima o botão de pausa do voo para efetuar uma travagem de emergência durante o voo.

### RU

#### 1. Зарядка

#### 2. Подготовка дрона

#### 3. Подготовка пульта управления

#### 4. Подготовка к взлету

Включение: Нажмите один раз, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку включения питания.

#### 5. Полет

- **Запуск (остановка) моторов:** выполните комбинацию джойстиками и удерживайте ее в течение двух секунд.
- **Взлет** • **Посадка**



- Пульт управления нельзя включить до активации внутреннего аккумулятора посредством его зарядки.
- НЕ используйте другие беспроводные устройства, работающие на той же частоте, что и пульт управления во избежание помех.
- Перед первым использованием устройства необходимо активировать. Проверьте подключение пульта управления к Интернету и следуйте инструкциям по активации в приложении.
- Перед взлетом всегда устанавливайте соответствующий режим и высоту возврата домой.
- Для аварийной остановки в полете нажмите кнопку паузы полета .



Contact  
DJI SUPPORT



微信扫一扫关注  
大疆行业应用服务公众号

This content is subject to change without prior notice.

DJI and MATRICE are trademarks of DJI.

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00267704