


# dji OSMO 360

## Manuale utente

v1.0 2025.07





Il presente documento è protetto da copyright di DJI e tutti i diritti sono riservati. Fatto salvo per quanto diversamente consentito da DJI, l'utente non ha diritto a usare o a consentire ad altre persone di usare il documento o qualsiasi sua parte tramite la riproduzione, il trasferimento o la vendita dello stesso. Fare riferimento al presente documento e ai suoi contenuti esclusivamente quali istruzioni di utilizzo dei prodotti DJI. Non usare il documento per altri scopi.

In caso di divergenza tra le diverse versioni, prevorrà la versione in lingua inglese.

#### **Ricerca per parole chiave**

Ricercare parole chiave come "batteria" e "installazione" per trovare un argomento. Se si utilizza Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows) o Command+F (Mac) per avviare una ricerca.

#### **Navigazione degli argomenti**

Visualizzare la lista completa degli argomenti. Fare clic su un argomento per accedere alla sezione corrispondente.

#### **Stampa di questo documento**

Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.

# Utilizzo del manuale

## Legenda

⚠ Importante

💡 Consigli e suggerimenti

☞ Riferimenti

## Leggere prima dell'uso

DJI™ fornisce tutorial video e i seguenti documenti:

1. *Direttive sulla sicurezza*
2. *Guida rapida*
3. *Manuale d'uso*

Si consiglia di guardare i video tutorial e di leggere la sezione sulle *Direttive sulla sicurezza* prima di utilizzare il prodotto. Accertarsi di prendere in esame la *Guida rapida* prima del primo utilizzo e di fare riferimento a questo *Manuale d'uso* per ulteriori informazioni.

## Tutorial video

Visitare l'indirizzo internet riportato di seguito o scansionare il codice QR per guardare i video tutorial e apprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro:



<https://www.dji.com/360/video>

# Indice


<b>Utilizzo del manuale</b>	<b>3</b>
Legenda	3
Leggere prima dell'uso	3
Tutorial video	3
<b>1 Presentazione del prodotto</b>	<b>5</b>
1.1 Osmo 360	6
1.2 Custodia per batteria	7
1.3 Supporto adattatore e Selfie Stick	8
<b>2 Preparazione</b>	<b>10</b>
2.1 Inserimento della batteria e ricarica	10
2.2 Attivazione	10
2.3 Aggiornamento firmware	11
<b>3 Utilizzo del prodotto</b>	<b>13</b>
3.1 Funzioni dei pulsanti	13
3.2 Utilizzo del touchscreen	14
Impostazione della modalità di ripresa	15
Selezione Vista/Obiettivo	15
Impostazione dei parametri di ripresa	16
Centro controllo	17
3.3 Utilizzo di un Selfie Stick	20
3.4 Esportazione e condivisione	21
Trasferimento di file	21
Modifica dei video panoramici	21
3.5 Note sull'utilizzo	21
Obiettivo	21
Batteria	22
Note sull'utilizzo subacqueo	22
Pulizia	23
<b>4 Specifiche</b>	<b>24</b>

# 1 Presentazione del prodotto

Gli accessori seguenti sono inclusi nel **Osmo 360 Combo Adventure**. Possono anche essere acquistati separatamente. Visita [il negozio ufficiale](#) per un elenco completo degli accessori compatibili.

- Custodia multifunzione per batteria 2 di Osmo Action (di seguito denominato «Custodia per batteria»)
- Supporto adattatore regolabile a sgancio rapido per Osmo (di seguito denominato «Supporto adattatore»)
- Stick per Selfie invisibile Osmo da 1,2 m

## 1.1 Osmo 360



1. Microfono
2. Obiettivo
3. Touchscreen
4. Pulsante di Scatto/Registrazione
5. Tasto funzione
6. Porta USB-C
7. Pulsante di rilascio dello sportello della porta USB-C
8. Altoparlante
9. Pulsante di accensione/Selezione rapida
10. LED di stato

Schema di lampeggiamento	Descrizione
Verde fisso	Pronto per le riprese
Temporaneamente spento e rimane verde	Scatto di foto in corso
Lampeggi in rosso	Registrazione di un video o scatto di una foto con conto alla rovescia
Luce rossa che lampeggi tre volte rapidamente	Spegne o accende la fotocamera con un livello basso della batteria
Lampeggiamento alternato in rosso e verde	Aggiornamento del firmware


11. Pulsante di rilascio dello sportello del vano batteria

12. Vano a sgancio rapido

13. Contatti di ricarica

- 
14. Porta UNC 1/4"-20

## 1.2 Custodia per batteria



1. Porta USB-C
2. Pulsante di stato
3. LED di stato

### Livello della batteria


Luce rossa fissa	0-20%
Luce gialla fissa	20%-80%
Verde fisso	80%-100%

### Stato di ricarica e scarica

OFF	La batteria nella porta della batteria corrispondente è completamente carica o scarica.
Verde lampeggiante in progressione	Nessuna batteria inserita.
Lampeggi in rosso	La batteria anomala è inserita nella corrispondente porta.

4. Vani batterie
5. Slot per scheda microSD

 Con le batterie inserite, il case della batteria può caricare le batterie o dispositivi esterni come smartphone.




- Quando si ricaricano le batterie, si consiglia di utilizzare un caricabatterie USB-C che supporti PD (Power Delivery) o PPS (Programmable Power Supply). La batteria con il livello di carica più alto sarà caricata per prima.
- Quando si caricano dei dispositivi esterni, la batteria con il livello di carica più basso verrà scaricata per prima.




- Durante l'uso, posizionare la custodia per batteria su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente isolato per prevenire i rischi di incendio.
- NON toccare i terminali in metallo sul vano batteria.
- Se si notano accumuli di sporcizia, pulire i terminali con un panno asciutto e pulito.
- La custodia per batteria non è impermeabile. NON immergere in acqua o versare liquidi sulla custodia.

## 1.3 Supporto adattatore e Selfie Stick

Avvita il selfie stick nel foro filettato nella parte inferiore della fotocamera.




In alternativa, usa il Supporto adattatore per assemblare la fotocamera e il selfie stick.



## 2 Preparazione


### 2.1 Inserimento della batteria e ricarica

Inserisci la batteria e chiudi completamente il coperchio.



💡 La fotocamera ha 105 GB di memoria utilizzabile e supporta schede microSD per l'espansione della memoria. Consulta le [Specifiche](#) per le schede microSD consigliate.


Si consiglia di utilizzare un caricabatterie USB-C che supporti PD o PPS.



### 2.2 Attivazione

Assicurarsi di attivare la fotocamera utilizzando DJI Mimo prima del primo utilizzo.

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.



2. Scansiona il codice QR visualizzato sullo schermo per scaricare l'app DJI Mimo.
3. Abilita il Wi-Fi e il Bluetooth sul dispositivo mobile.
4. Avviare DJI Mimo sul dispositivo mobile, toccare l'icona della fotocamera per connettersi alla fotocamera, quindi seguire le istruzioni per attivare la fotocamera.

L'app DJI Mimo consente di monitorare la visuale attuale della fotocamera, impostare i parametri della fotocamera e controllare la fotocamera con un dispositivo mobile.

- Per controllare le versioni dei sistemi operativi Android e iOS supportate dall'app, visita <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- L'interfaccia e le funzioni dell'app possono variare con l'aggiornamento del software. L'esperienza utente effettiva si basa sulla versione del software utilizzata.

In caso di problemi con la connessione a DJI Mimo, procedere come segue:

1. Accertarsi che il Bluetooth e il Wi-Fi siano abilitati sul dispositivo mobile.
2. Accertarsi che l'app DJI Mimo sia aggiornata alla versione firmware più recente.
3. Nella visuale live sulla fotocamera, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e tocca > Connessione wireless > Ripristina connessione. La fotocamera ripristinerà tutte le connessioni e le password Wi-Fi.

## 2.3 Aggiornamento firmware

Quando è disponibile un nuovo firmware, sarà visualizzato un avviso in DJI Mimo. Toccare il messaggio di avviso e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il firmware.

Se l'aggiornamento non va a buon fine, seguire i passaggi per la risoluzione dei problemi.

1. Riavviare la fotocamera e DJI Mimo.
2. Abilita il Wi-Fi e il Bluetooth sul dispositivo mobile.

3. Collegare la fotocamera a DJI Mimo e provare di nuovo ad aggiornare.

Contattare l'Assistenza DJI nel caso di mancato aggiornamento.

---

## 3 Utilizzo del prodotto

### 3.1 Funzioni dei pulsanti




#### Pulsante di accensione/Selezione rapida

Premi e tieni premuto: Accensione/Spegnimento.

Nella visuale live: Premi una volta per accedere alla pagina di Selezione rapida. Premi di nuovo per scorrere tra le modalità di ripresa preimpostate.

- \* Per modificare i preset, tocca ••• nell'angolo in alto a destra della pagina di Selezione rapida.

Su altre pagine: Premi una volta per tornare alla visuale live.



#### Pulsante di Scatto/Registrazione


##### Quando il dispositivo è acceso

Premi una volta: scattare una foto o avviare/interrompere la registrazione di un video

##### Quando il dispositivo è spento

Premi una volta: Accendi e avvia la registrazione (SnapShot). Premere nuovamente per arrestare la registrazione. Dopo le riprese, la fotocamera si spegnerà automaticamente se resta inattiva per tre secondi.

- \* SnapShot è il modo più rapido per iniziare a registrare e non perdere mai un momento dell'azione. Per impostazione predefinita, SnapShot applica le impostazioni di ripresa dall'ultimo utilizzo della modalità panoramica. Per modificare, entra nel Centro di Controllo e tocca ○ > SnapShot.

**Tasto Funzione****Quando il dispositivo è acceso**

Premi una volta: Seleziona tra vista frontale e posteriore (modalità panoramica) / obiettivi frontali e posteriori (modalità obiettivo singolo).

Premere due volte : Ricentra la vista (modalità panoramica).


**Quando il dispositivo è spento**

- \* Assicurati che SnapShot sia abilitato per il tasto funzione. Per farlo, entra nel Centro di Controllo e tocca > SnapShot. Scorri fino al tasto Funzione e attiva l'interruttore. Quindi, puoi impostare la modalità da utilizzare.

Premi una volta: Accendi e avvia la registrazione (SnapShot). Premi una volta il pulsante di scatto/registrazione per interrompere la registrazione. Dopo le riprese, la fotocamera si spegnerà automaticamente se resta inattiva per tre secondi.

## 3.2 Utilizzo del touchscreen

Dopo l'accensione della fotocamera, il touchscreen mostra la liveview.




1. Capacità di Memoria/Tempo di registrazione rimanente
2. Riproduzione
3. Modalità di ripresa
4. Specifiche di Ripresa

Durante la riproduzione, scorri verso sinistra dal bordo destro dello schermo per tornare alla liveview.

5. Livello della batteria
6. Parametri Immagine/Audio
7. Selezione Vista/Obiettivo

## Impostazione della modalità di ripresa



1. Tocca l'icona per accedere alla pagina di selezione della modalità.
2. Tocca per selezionare una modalità obiettivo:
  - **360°:** Modalità panoramica, che utilizza entrambi gli obiettivi per le riprese.
  - **Obiettivo singolo:** Utilizza un obiettivo per le riprese.
3. Scorri per selezionare una modalità di ripresa. Le diverse modalità obiettivo supportano diverse modalità di ripresa.  
Tocca la modalità di ripresa selezionata o scorri verso l'alto dal fondo dello schermo per tornare alla vista dal vivo.

## Selezione Vista/Obiettivo

### In Modalità 360°

Scorri al centro dello schermo per regolare la visuale. Tocca per ricentrare la visuale. Tocca per passare tra le visuali frontale e posteriore.

- 
- Queste operazioni cambiano solo ciò che viene mostrato sullo schermo e non influenzano il video sferico registrato.
- Il supporto per queste operazioni varia a seconda della modalità di ripresa. Fai riferimento all'interfaccia effettiva.
-




### In Modalità Obiettivo Singolo

Tocca per passare tra gli obiettivi frontale e posteriore.

## Impostazione dei parametri di ripresa

È possibile specificare diversi parametri in modalità di ripresa differenti. Fai riferimento all'interfaccia effettiva.

- Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per impostare i parametri per ogni modalità di ripresa.



- 
- Tocca per abilitare Pre-registraz. o Registrazione in Loop.
    - Pre-registrazione: Quando questa funzione è attiva, la fotocamera preregistra i video entro la durata impostata. Una volta premuto il pulsante Scatto/Registrazione, la fotocamera salverà l'ultimo video preregistrato antecedente la pressione del pulsante e continuerà a registrare, per poi salvare il video come un intero video. Questa funzione consente alla fotocamera di salvare il filmato prima di premere il pulsante di scatto/registrazione per evitare di occupare troppo spazio di archiviazione, aiutando a catturare i momenti in evidenza.
    - Registrazione in loop: Quando questa funzione è attiva, la fotocamera registra un video sovrascrivendo i video precedenti con nuove riprese a intervalli di tempo prestabiliti. Met deze functie kan de camera opslagruimte besparen en is deze geschikt voor gebruik in omgevingen

waarin de gebruiker wacht om onverwachte hoogtepunten vast te leggen (zoals tijdens het rijden).

- Tocca **RS** per impostare la modalità di Stabilizzazione Elettronica dell'Immagine (EIS).
  - ◆ Off: Registra il video con il FOV più ampio.
  - ◆ RockSteady: stabilizza le riprese mantenendo al contempo la dinamica del movimento; questa modalità è adatta per le riprese con la visuale in prima persona.
  - ◆ HorizonSteady: Elimina le vibrazioni sull'asse di rollio entro 360°. Garantisce che l'immagine rimanga uniforme e stabile anche in scenari che comportano forti urti o curve.

Una volta impostati i parametri, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per tornare alla visualizzazione live.

2. Nella vista fotocamera, toccare per regolare i parametri audio e dell'immagine. Toccare **PRO** per regolare i parametri pro.

D-Log M è destinato al color grading professionale durante il post-editing. In scenari a contrasto elevato o multicolore (ad es. giardino, campo, ecc.), è in grado di ampliare la gamma dinamica per una maggiore regolazione del colore in fase di post-produzione. Con D-Log M selezionato è possibile attivare il Recupero colore per visualizzare l'anteprima degli effetti cromatici nella live view.

## Centro controllo

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per entrare nel centro di controllo. Scorri a sinistra o a destra nel centro di controllo per visualizzare tutte le opzioni. Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare alla visualizzazione live.



1. Modalità personalizzate

Salva le impostazioni di ripresa correnti come modalità personalizzata e seleziona una scena. La prossima volta, puoi passare a questa modalità utilizzando il touchscreen o il pulsante di selezione rapida.

## 2. Selezione rapida

Seleziona quali modalità di ripresa possono essere selezionate quando si preme il pulsante di Selezione rapida e abilita/disabilita la funzione di notifica vocale.

-  Quando i Messaggi vocali sono abilitati, la fotocamera annuncia la modalità di ripresa corrente ogni volta che si preme il pulsante Selezione rapido. Quando la fotocamera è installata su un casco o altro punto difficile da vedere, è possibile selezionare la modalità desiderata in modo preciso con i Messaggi vocali.
- 

## 3. Microfono senza fili

La fotocamera può connettersi contemporaneamente a due trasmettitori di microfono wireless DJI. Visita il sito ufficiale per visualizzare i modelli supportati.

Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per il collegamento. Una volta collegato, è possibile usare il trasmettitore per controllare la fotocamera e avviare la registrazione con l'acquisizione audio.

-  • Per ulteriori informazioni, visitare il sito web DJI e consultare il manuale d'uso del microfono.
- Accedi al centro di controllo, tocca  e abilita **Built-in Mic Audio Backup (Backup audio del microfono integrato)**. Se attivato, il microfono integrato della fotocamera registrerà l'audio anche durante le riprese video e lo salverà come file .wav separato.
- Quando il trasmettitore è collegato alla fotocamera, toccare Impostazioni microfono wireless per regolare i parametri audio del trasmettitore.
- 

## 4. Impostazioni

### 5. Blocco orientamento

### 6. Blocco schermo

### 7. Assistente di Modifica

Disponibile solo in modalità video panoramico. Se l'Assistente di modifica è abilitato prima della registrazione, puoi passare alla vista selfie con un clic durante la modifica del video nel software ufficiale.

### 8. Controllo gesti

Quando abilitato, puoi utilizzare i gesti della mano per scattare foto o avviare/interrompere la registrazione.

### 9. Modalità protezione obiettivo

---

Quando la fotocamera è utilizzata con Protezione trasparente per obiettivo per Osmo 360 (venduto separatamente), tocca **Protezioni trasparenti per obiettivo** prima di scattare.

## 10. Controllo vocale

Attivare il controllo vocale per controllare la fotocamera con i comandi vocali.

## 11. Scatto a tempo

## 12. Griglia

## 13. Auricolari wireless

Assicurati che gli auricolari siano in stato di associazione. Quando il nome del dispositivo appare nell'elenco, tocca per connetterti. Una volta connessa, la fotocamera registra video utilizzando l'audio catturato dagli auricolari.

## 14. Luminosità

## 15. Memoria

Controlla le informazioni di archiviazione della fotocamera. Con una scheda microSD inserita è possibile memorizzare tutte le immagini. Toccare **Storage (Archiviazione)** per formattare la memoria interna o la scheda microSD.



---

 La formattazione elimina in modo definitivo tutti i dati. Accertarsi di eseguire il backup di tutti i dati necessari, prima di procedere con la formattazione.

---


## 16. Volume suoni

### 3.3 Utilizzo di un Selfie Stick

Modalità Obiettivo	Posizione del Selfie Stick	Effetto
360° (Modalità panoramaica)		Il selfie stick è invisibile nell'inquadratura.
Obiettivo singolo		Il selfie stick rimane nell'inquadratura. L'immagine selfie è catturata all'angolo ottimale e con una messa a fuoco nitida.

*Premi e tieni premuto il pulsante sul retro del Supporto adattatore, ruota fino alla posizione finale e poi rilascia il pulsante.*

In **Modalità Selfie > a 360°**, la fotocamera registra solo l'area sul lato del selfie stick. È possibile utilizzare il software di editing ufficiale per creare video grandangolari con l'effetto del selfie stick invisibile.



## 3.4 Esportazione e condivisione

### Trasferimento di file

#### Trasferimento di file a un dispositivo mobile

1. Abilita il Wi-Fi e il Bluetooth sul dispositivo mobile. Avvia DJI Mimo e tocca l'icona della fotocamera nella schermata iniziale.
2. Collegare la fotocamera a DJI Mimo, quindi toccare l'icona Playback (Riproduzione) per visualizzare in anteprima foto e video. Tocca l'icona ↴ per scaricare foto e video.

#### Trasferimento di file a un computer

Accendi la fotocamera e collegala al computer per mezzo del cavo fornito. Quando è collegato a un computer, viene visualizzata una finestra a comparsa. Toccare Transfer File (Trasferisci file): USB per scaricare i file dalla fotocamera al computer. Durante il trasferimento di un file, la fotocamera non è in grado di scattare foto o effettuare riprese.

 Riconnettere il dispositivo al computer se il trasferimento dei file viene interrotto.

## Modifica dei video panoramici

I video panoramici girati con la fotocamera devono essere modificati prima di poterli condividere come video normali. Utilizza DJI Mimo sul telefono per un editing rapido o un software professionale sul computer per un editing avanzato.

Per i dettagli, guarda i video tutorial.



<https://www.dji.com/360/video>

## 3.5 Note sull'utilizzo

### Obiettivo

1. Mantieni la superficie pulita e priva di graffi per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

2. Dopo le riprese, attacca la protezione per obiettivo in gomma alla fotocamera. Mantieni pulito l'interno della protezione per evitare sporco o graffi.



## Batteria

1. NON utilizzare batterie non ufficiali. DJI declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di batterie non originali.
2. Scaricare e caricare completamente la batteria una volta ogni tre mesi per mantenerla in condizioni ottimali.
3. Quando la tensione della batteria è insufficiente, la batteria entra in modalità basso consumo energetico. Ricaricare la batteria per uscire da questa modalità.
4. NON conservare la batteria completamente scarica per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.
5. Scaricare la batteria fino al 40% - 65% qualora NON si intenda utilizzarla per 10 giorni o più. Tale operazione è in grado di prolungare notevolmente la durata della batteria.

## Note sull'utilizzo subacqueo

- ⚠ • L'unità fotocamera può essere utilizzata sott'acqua fino a 10 metri di profondità.
- La fotocamera potrebbe unire le immagini in modo errato durante la ripresa di video panoramici sott'acqua perché l'acqua piega la luce in modo diverso rispetto all'aria. Non è consigliato utilizzare la fotocamera da sola per le riprese subacquee.

1. Prima di inserire la batteria, verificare che la batteria e il relativo vano siano asciutti e puliti. In caso contrario, i contatti della batteria e l'impermeabilità potrebbero risultare compromessi. Accertarsi che lo sportello del vano batteria sia chiuso in modo fermo

una volta inserita la batteria. I segni rossi non devono essere visibili dopo che lo sportello è stato chiuso.

2. Evitare di tuffarsi in acqua a velocità elevate con il prodotto. In caso contrario, l'impatto potrebbe provocare un'infiltrazione d'acqua.
3. Risciacquare la fotocamera con acqua corrente dopo l'uso sott'acqua. Prima di riutilizzarla, lasciarla asciugare all'aria. Pulire la fotocamera con un panno morbido e asciutto.
4. NON far asciugare la fotocamera con aria calda utilizzando un asciugacapelli, altrimenti la membrana del microfono e la membrana traspirante integrata si romperanno, e la fotocamera non sarà più impermeabile.
5. Dopo aver usato la fotocamera sott'acqua, se si deve sostituire la batteria, aprire lo sportello del vano verso il basso affinché l'acqua non entri nelle fessure. Asciugare eventuali gocce d'acqua presenti nelle fessure e pulire la guarnizione rossa impermeabile per evitare l'accumulo di materiale estraneo. In caso contrario, si possono compromettere le prestazioni di impermeabilità durante l'uso successivo.

## Pulizia

1. NON versare sulla fotocamera liquidi contenenti alcol o soluzioni detergenti.
2. Se i fori del microfono, le fessure di dissipazione del calore o altri componenti della fotocamera sono ostruiti da sabbia o materiale estraneo, sciacquare con acqua pulita mentre la fotocamera è in condizioni di impermeabilità.
3. Pulire l'obiettivo con un'apposita penna, soffiatore o panno di pulizia.
4. Pulire la batteria e il relativo vano con un panno pulito e asciutto.
5. Durante l'inserimento del Supporto per adattatore a sgancio rapido, accertarsi che i vani a sgancio rapido della fotocamera siano privi di polvere e sabbia.

## 4 Specifiche

Per le specifiche tecniche, visitare il seguente sito web.

<https://www.dji.com/360/specs>



Contatti  
**ASSISTENZA DJI**

Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.  
Scaricare la versione più recente su



<https://www.dji.com/360/downloads>

Per qualsiasi domanda riguardo al presente documento, contattare DJI inviando un messaggio a [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI e OSMO sono marchi registrati di DJI.

Copyright © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.