




사용자 매뉴얼

v1.2 2024.11





DJI는 본 문서의 저작권과 함께 모든 권리를 보유합니다. DJI에서 달리 승인하지 않는 한, 귀하는 문서를 복제, 양도 또는 판매하여 문서 또는 문서의 일부를 사용하거나 다른 사람이 사용하도록 허용할 수 없습니다. 사용자는 이 문서와 그 내용을 DJI 제품 작동 지침으로만 참조해야 합니다. 이 문서를 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

각 언어 버전 간에 차이가 있을 경우, 영어 버전이 우선합니다.

키워드 검색

항목을 찾으려면 “배터리”, “설치”와 같은 키워드로 검색하십시오. Adobe Acrobat Reader로 이 문서를 보는 경우, Windows에서는 Ctrl+F를, Mac에서는 Command+F를 눌러 검색합니다.

항목으로 이동

목차에서 전체 항목의 목록을 확인합니다. 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

이 문서 인쇄

이 문서는 고해상도 인쇄를 지원합니다.

매뉴얼 참고 사항

범례

 중요

 힌트 및 팁

 참조

첫 비행 전 읽어야 할 내용

DJI™는 사용자에게 튜토리얼 동영상과 다음 문서를 제공합니다.

1. <안전 가이드>
2. <퀵 스타트 가이드>
3. <사용자 매뉴얼>

제품을 처음 사용하는 경우, 먼저 튜토리얼 동영상을 모두 시청하고 <안전 가이드>를 읽을 것을 권장합니다. <퀵 스타트 가이드>를 검토하여 첫 비행을 준비하고, 자세한 내용은 본 <사용자 매뉴얼>을 참조하시기 바랍니다.

튜토리얼 동영상

제품을 안전하게 사용하는 방법을 설명하는 튜토리얼 동영상을 보려면 아래 주소로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



<https://www.dji.com/neo/video>

DJI Fly 앱 다운로드

이 제품에는 DJI Fly를 사용해야 합니다. 최신 버전을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하십시오.



- ⚠️ • DJI Fly가 지원되는 Android 및 iOS 운영 체제 버전을 확인하려면 <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly> 사이트를 방문하십시오.
 - DJI Fly의 인터페이스 및 기능은 소프트웨어 버전이 업데이트됨에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 사용 경험은 사용된 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.
-

- [1] 비행 중 앱에 연결되어 있지 않거나 앱에 로그인하지 않은 경우에는 안전 강화를 위해 비행 고도와 거리가 각각 30m와 50m로 제한됩니다.
- [2] 손바닥 제어 및 모바일 앱 제어 시, DJI Neo를 90일 이상 앱에 연결하지 않거나 이 기간 동안 앱이 설치된 스마트폰이 인터넷에 연결되지 않은 경우 이륙이 비활성화됩니다. 이륙을 활성화하려면 스마트폰이 인터넷에 연결되어 있을 때 DJI Neo를 앱에 다시 연결하십시오.

DJI Assistant 2 다운로드

DJI ASSISTANT™ 2(소비자 드론 시리즈용)는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- ⚠️ • 이 제품의 작동 온도는 -10°C~40°C입니다. 더 큰 환경적 가변성을 견뎌야 하는 군용 제품의 표준 작동 온도(-55°C~125°C)에 부합하지 않습니다. 제품을 올바르게 작동해야 하며, 해당 등급 요건에 맞는 작동 온도 범위에서 사용해야 합니다.
-

목차

매뉴얼 참고 사항	3
범례	3
첫 비행 전 읽어야 할 내용	3
튜토리얼 동영상	3
DJI Fly 앱 다운로드	3
DJI Assistant 2 다운로드	4
1 제품 개요	10
1.1 소개	10
1.2 처음 사용	10
DJI Neo 준비	10
조종기 준비	11
DJI Goggles N3 준비	12
고글 전원 켜기	12
고글 착용	13
DJI RC Motion 3 준비	14
활성화	14
펌웨어 업데이트	15
1.3 개요	16
DJI Neo	16
DJI RC-N3 조종기	17
DJI Goggles N3	17
DJI RC Motion 3	18
2 비행 안전	20
2.1 비행 제한	20
GEO(Geospatial Environment Online) 시스템	20
비행 제한	20
비행 고도 및 거리 제한	20
GEO 구역	21
GEO 구역 잠금 해제	22
2.2 비행 환경 요건	22
2.3 책임감 있는 기체 조작	23
2.4 비행 전 체크리스트	24
3 비행 조작	26
3.1 손바닥 제어	26
유의 사항	26
모드 전환	27
손바닥 이륙/착륙 및 스마트 스냅	30

3.2	모바일 앱 제어	31
	유의 사항	32
	DJI Neo 연결	32
	스마트 스냅	33
	앨범 보기	35
	수동 제어	36
	앱을 통해 오디오 녹음	37
	음성 제어	37
3.3	RC 제어	37
	자동 이륙	37
	자동 착륙	38
	모터 시동/정지	38
	모터 시동	38
	모터 정지	38
	비행 중 모터 정지	39
	기체 제어	39
	이륙/착륙 절차	41
	인텔리전트 플라이트 모드	41
	FocusTrack	41
	QuickShot	44
	크루즈 컨트롤	46
	앱을 통해 오디오 녹음	46
3.4	물입형 모션 컨트롤	47
	기본 비행	47
	이륙, 정지 및 착륙	49
	전방 및 후방 비행	49
	기체 방향 조정	50
	기체 상승 및 하강 각도 조정	51
	짐벌 및 카메라 제어	52
	헤드 트래킹	52
	이지 ACRO	53
	슬라이드	54
	180° 드리프트	55
	플립	55
3.5	동영상 녹화 권장 사항 및 팁	56
4	DJI Neo	58
4.1	비행 모드	58
4.2	상태 표시등	59
4.3	리턴 투 홈(RTH)	60
	유의 사항	61
	트리거 방법	62

	RTH 절차	62
4.4	자동 착륙	63
	트리거 방법	63
	착륙 보호	63
4.5	비전 시스템 및 적외선 감지 시스템	64
4.6	프로펠러 및 프로펠러 가드	65
	분리 및 설치	66
	유의 사항	69
4.7	인텔리전트 플라이트 배터리	69
	유의 사항	70
	배터리 삽입 및 분리	70
	배터리 사용	71
	배터리 충전	73
	충전기 사용	73
	충전 허브 사용	74
	배터리 보호 장치	76
4.8	짐벌 및 카메라	77
	카메라 유의 사항	77
	짐벌 유의 사항	77
	짐벌 각도	78
	짐벌 작동 모드	78
4.9	사진과 동영상 저장 및 내보내기	78
	저장	78
	내보내기	78
4.10	QuickTransfer	79
5	DJI RC-N3	81
5.1	조작	81
	전원 켜기/끄기	81
	배터리 충전	81
	짐벌 및 카메라 제어	81
	비행 모드 전환 스위치	82
	비행 일시 정지/RTH 버튼	82
	사용자 설정 버튼	82
5.2	배터리 잔량 LED	83
5.3	조종기 경고	83
5.4	최적 전송 구역	83
5.5	조종기 연동	84
6	부록	86
6.1	사양	86
6.2	호환성	86

6.3	펌웨어 업데이트	86
6.4	비행 기록계	87
6.5	A/S 정보	87

제품 개요

1 제품 개요

1.1 소개

표준 프로펠러 가드가 탑재된 DJI NEO™는 가볍고 휴대가 용이합니다. 실내와 실외 비행 모두에서 안정적인 호버링과 부드러운 곡예 비행 조작이 가능합니다. 손바닥 이륙/착륙과 다양한 제어 방법이 지원됩니다.

손바닥 제어 및 모바일 앱 제어 시, DJI Neo의 모드 버튼을 누르거나 앱을 사용해 다양한 인텔리전트 촬영 모드를 이용할 수 있습니다.

DJI Neo는 호환 고글 및 원격 제어 기기를 이용해 몰입형 비행 경험을 즐길 수 있는 FPV 카메라 드론입니다.

- ☞ 포함된 기기는 구매한 제품 콤보에 따라 다릅니다. 이 매뉴얼에서는 다양한 기기의 사용법을 소개합니다. 구매한 제품에 해당하는 관련 내용을 참조하십시오.
- DJI Neo가 지원하는 고글 및 원격 제어 기기는 DJI 공식 웹사이트를 참조하십시오. 사용법은 해당 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

- ⚠ 고글을 사용하면 가시권(VLOS) 요구 사항이 충족되지 않습니다. 일부 국가 또는 지역에서는 비행에 도움을 줄 시야 관찰자가 필요합니다. 고글을 사용할 때는 현지 법률 및 규정을 준수해야 합니다.

1.2 처음 사용


처음 사용하기 전에 아래 링크를 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 튜토리얼 동영상을 시청하십시오.




<https://www.dji.com/neo/video>

DJI Neo 준비

1. 짐벌 보호대를 눌러 분리합니다.




2. 모든 인텔리전트 플라이트 배터리는 안전을 위해 최대 절전 모드 상태로 배송됩니다. USB 충전기를 DJI Neo의 USB-C 포트에 연결하여 배터리를 활성화하십시오. 충전이 시작되면 배터리가 활성화됩니다.



- ☀️ • DJI Neo를 사용하지 않을 때는 짐벌을 보호하기 위해 짐벌 보호대를 장착하는 것이 좋습니다.
- ⚠️ • DJI Neo의 USB-C 포트에 지원되는 최대 충전 전력은 15W입니다.
 - DJI Neo를 켜기 전에 짐벌 보호대를 제거했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 시스템의 자체 진단에 영향을 줄 수 있습니다.

조종기 준비


1. 보관 슬롯에서 조종 스틱을 꺼내 조종기에 장착합니다.
2. 모바일 기기 홀더를 당겨 뺍니다. 모바일 기기의 포트 유형에 따라 적절한 조종기 케이블을 선택하십시오(USB-C 커넥터가 있는 케이블이 기본적으로 연결됨). 홀더에 모바일 기기를 놓고, 조종기 로고가 없는 케이블 끝을 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기가 제자리에 고정되어 있는지 확인하십시오.



- ⚠️ • Android 모바일 기기를 사용하는 경우 USB 연결 알림 메시지가 나타나면, 충전만 하기 옵션을 선택하십시오. 다른 옵션을 사용하는 경우 연결이 실패할 수 있습니다.
- 모바일 기기가 고정되도록 모바일 기기 홀더를 조정하십시오.

DJI Goggles N3 준비

고글 전원 켜기




전원 버튼을 한 번 눌러 현재 배터리 잔량을 확인합니다.

한 번 누른 다음 다시 2초 동안 길게 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다.

깜박임 패턴	배터리 잔량
🟢 — 녹색 유지	40~100%
🟡 — 노란색 유지	11~39%

깜박임 패턴	배터리 잔량
🔴 — 빨간색 유지	1~10%

배터리 잔량이 적은 경우에는 USB 충전기를 사용하여 기기를 충전하는 것이 좋습니다.




아래 표는 충전 중 배터리 잔량을 보여줍니다.

깜박임 패턴	배터리 잔량
🟡 — 노란색으로 깜박임	1~39%
🟢 — 녹색으로 깜박임	40~99%
🟢 — 녹색 유지	100%


고글 착용

- ⚠️ • 고글을 사용하지 않을 때는 손상을 방지하기 위해 안테나를 접으십시오.
- 폼 패딩, 배터리 함의 부드러운 측면 또는 기타 부품을 날카로운 물체로 찢거나 긁지 마십시오.
- 전원 케이블은 분리할 수 없습니다. 손상을 방지하려면 강제로 전원 케이블을 당기지 마십시오.


1. 안테나를 펼칩니다.



2. 기기의 전원을 켜 후 고글을 착용합니다.




3. 배터리 함에 있는 헤드밴드 조절 노브를 돌려 헤드밴드 길이를 조절합니다.



DJI RC Motion 3 준비

전원 버튼을 한 번 누르면 현재 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 사용 전에 충전하십시오.



활성화

제품을 처음 사용하기 전에 DJI Fly 앱을 사용해 활성화해야 합니다. 활성화하려면 인터넷에 연결해야 합니다. 활성화 방법은 구매한 제품 콤보에 따라 다릅니다. 해당 지침에 따라 제품을 활성화하십시오.

DJI Neo

전원 버튼을 한 번 누른 다음 다시 길게 눌러 DJI Neo의 전원을 켭니다. DJI Fly 홈 화면의 오른쪽 하단 모서리에 있는 '연결 가이드'를 누르고 기기 모델을 선택한 다음, 화면의 지침에 따라 연결 및 활성화를 완료합니다.


플라이 모어 콤보

전원 버튼을 한 번 누른 다음 다시 길게 눌러서 기체와 조종기의 전원을 각각 켭니다. 스마트폰이 조종기에 연결되어 있는지 확인하고 화면의 알림 메시지에 따라 DJI Fly를 사용해 기체를 활성화합니다.

이전 섹션의 DJI Neo 활성화 방법에 따라 기체를 앱에 연결하여 활성화할 수도 있습니다. 완료되고 나면 기체를 조종기와 함께 사용할 수 있습니다.

모션 플라이 모어 콤보

전원 버튼을 한 번 누른 다음 다시 2초 동안 길게 눌러 기체, 고글, 모션 컨트롤러의 전원을 켭니다. 적절한 데이터 케이블을 사용해 고글을 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기에서 DJI Fly를 실행하고 알림 메시지에 따라 DJI 기기를 활성화합니다. 모바일 기기가 연결되지 않으면 고글의 알림 메시지를 따르십시오.





펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트를 사용할 수 있으면 DJI Fly에 메시지가 표시됩니다. 최적의 사용자 경험을 보장하기 위해 알림 메시지가 표시될 때마다 펌웨어를 업데이트하십시오.



1.3 개요

DJI Neo





- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. 짐벌 및 카메라 | 8. 상태 표시등 |
| 2. 프로펠러 | 9. 전원 버튼 |
| 3. 프로펠러 가드 | 10. USB-C 포트 |
| 4. 모터 | 11. 인텔리전트 플라이트 배터리 |
| 5. 모드 버튼 | 12. 적외선 감지 시스템 |
| 6. 모드 표시등 | 13. 하향 비전 시스템 |
| 7. 배터리 잔량 LED | 14. 배터리 래치 |

DJI RC-N3 조종기



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 버튼 2. 비행 모드 전환 스위치 3. 비행 일시 정지/리턴 투 홈(RTH) 버튼 4. 배터리 잔량 LED 5. 조종 스틱 6. 사용자 설정 버튼 7. 사진/동영상 버튼 8. 조종기 케이블 | <ol style="list-style-type: none"> 9. 모바일 기기 홀더 10. 안테나 11. USB-C 포트 12. 조종 스틱 보관 슬롯 13. 짐벌 다이얼 14. 셔터/녹화 버튼 15. 모바일 기기 슬롯 |
|--|---|

DJI Goggles N3




- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 버튼 2. 뒤로가기 버튼 3. 5D 버튼 4. USB-C 포트 5. microSD 카드 슬롯 | <ol style="list-style-type: none"> 6. 안테나 7. 헤드밴드 8. 배터리 함 9. 헤드밴드 조절 노브 10. 폼 패딩 |
|---|--|

11. 렌즈

12. 전원 케이블

- 💡 • 고글을 스마트폰이나 PC에 연결할 때 연결 후 기기가 응답하지 않는 경우 고글 메뉴로 이동하여 **설정 > 정보**를 선택한 후 OTG 유선 연결 모드로 들어갑니다. 연결 후에도 계속 기기가 응답하지 않으면 다른 데이터 케이블을 사용하여 다시 시도하십시오.

DJI RC Motion 3



- 1. 배터리 잔량 LED
- 2. 잠금 버튼
- 3. 조이스틱
- 4. 모드 버튼
- 5. 셔터/녹화 버튼
- 6. 액셀러레이터
- 7. 다이얼
- 8. USB-C 포트
- 9. 전원 버튼
- 10. 스트랩 구멍

비행 안전

2 비행 안전

비행 전 준비가 완료되면 비행 기술을 연마하고 안전한 비행을 연습하는 것이 좋습니다. 다음 비행 요구 사항 및 제한 사항에 따라 적절한 비행 지역을 선택하십시오. 비행할 때는 현지 법률 및 규정을 엄격히 준수하십시오. 제품을 안전하게 사용하려면 비행 전에 <안전 가이드>를 읽어 주십시오.

2.1 비행 제한

GEO(Geospatial Environment Online) 시스템

DJI GEO(Geospatial Environment Online) 시스템은 비행 안전 및 제한 업데이트에 대한 실시간 정보를 제공하고 UAV가 제한된 공역을 비행하는 것을 방지하는 글로벌 정보 시스템입니다. 예외적인 상황에서 비행이 허용되도록 제한 구역을 잠금 해제할 수 있습니다. 그 전에 사용자는 의도한 비행 지역의 현재 제한 수준에 따라 잠금 해제 요청을 제출해야 합니다. GEO 시스템은 현지 법률 및 규정을 완전히 준수하지 않을 수 있습니다. 사용자는 자신의 비행 안전에 대한 책임이 있으며 제한 구역 잠금 해제를 요청하기 전에 관련 법률 및 규제 요건에 대해 현지 당국에 문의해야 합니다. GEO 시스템에 대한 자세한 내용을 알아보려면 <https://fly-safe.dji.com>을 방문하십시오.


비행 제한

사용자가 안전하게 기체를 작동할 수 있도록 하기 위해 비행 제한이 기본으로 활성화되어 있습니다. 사용자는 고도와 거리에 대한 비행 제한을 설정할 수 있습니다. GNSS(글로벌 항법 위성 시스템)를 사용할 수 있을 때는 비행 안전을 관리하기 위해 고도 제한, 거리 제한 및 GEO 구역이 함께 작동합니다. GNSS를 사용할 수 없을 경우 고도만 제한할 수 있습니다.

비행 고도 및 거리 제한

최고 고도는 기체의 비행 고도를 제한하는 반면, 최장 거리는 기체 홈포인트 주변의 비행 반경을 제한합니다. 비행 안전 향상을 위해 DJI Fly 앱을 사용해 이러한 제한을 변경할 수 있습니다.

- 손바닥 제어 및 모바일 앱 제어 사용 시 최고 비행 고도는 30m이고 최장 비행 거리는 50m입니다. 이러한 제한은 DJI Fly 앱에서 변경할 수 없습니다. 기체를 원격 제어 기기와 함께 사용할 때 다음 정보가 적용됩니다.



1. 최고 고도
2. 홈포인트(수평 위치)
3. 최장 거리
4. 이륙 시 기체의 고도

강한 GNSS 신호

	비행 제한	DJI Fly 앱의 알림 메시지
최고 고도	기체의 고도는 DJI Fly에 설정된 값을 초과할 수 없습니다.	최고 비행 고도 도달.
최장 거리	기체에서 홈포인트까지의 직선 거리는 DJI Fly에 설정된 최대 비행 거리를 초과할 수 없습니다.	최대 비행 거리 도달.

약한 GNSS 신호

	비행 제한	DJI Fly 앱의 알림 메시지
최고 고도	<ul style="list-style-type: none"> 조명이 충분하면 고도는 이륙 지점에서 30m로 제한됩니다. 조명이 충분하지 않고 적외선 감지 시스템이 작동하는 경우 고도는 지면에서 2m로 제한됩니다. 조명이 충분하지 않고 적외선 감지 시스템이 작동하지 않는 경우 고도는 이륙 지점에서 30m로 제한됩니다. 	최고 비행 고도 도달.
최장 거리	제한 없음	

- ⚠ • 기체의 전원을 켤 때마다 GNSS 신호가 강해지면(GNSS 신호 강도 ≥ 2) 2m 또는 30m 고도 제한이 자동으로 제거되고 이후 GNSS 신호가 약해져도 제한이 적용되지 않습니다.
- 기체가 관성으로 인해 설정된 비행 범위를 벗어난 경우 사용자는 기체를 계속 제어할 수 있지만 더 멀리 비행할 수는 없습니다.

GEO 구역

DJI GEO 시스템은 안전한 비행 위치를 지정하고 개별 비행에 대한 위험 수준 및 안전 알림을 제공하며 제한된 공역에 대한 정보를 제공합니다. 모든 제한된 비행 지역은 GEO 구역이라고 하며, 제한 구역, 허가 구역, 경고 구역, 경고 강화 구역 및 고도 제한 구역으로 세분됩니다. 사용자는 이러한 정보를 DJI Fly에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. GEO 구역은 공항, 대형 행사장, 공공 비상 사태가 발생한 지역(예: 산불), 원자력 발전소, 교도소, 정부 시설 및 군사 지역이 포함되지만 이에 국한되지 않은 특정 비행 지역입니다. 기본적으로, GEO 시스템은 안전이나 보안 우려가 생길 수 있는 구역에서 이륙이나 비행을 제한합니다. GEO 구역 지도에는 전 세계 GEO 구역에 대한 종합적인 정보가 포함되어 있으며, DJI 공식 웹 사이트 <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>에서 확인할 수 있습니다.

GEO 구역 잠금 해제

다양한 사용자의 요구를 만족시키기 위해 DJI는 자가 잠금 해제 및 맞춤 잠금 해제 두 가지 잠금 해제 모드를 제공합니다. 사용자는 DJI 안전 비행 웹사이트에서 요청할 수 있습니다.

자가 잠금 해제는 허가 구역 잠금을 해제하기 위한 것입니다. 자가 잠금 해제를 완료하려면 사용자가 DJI 안전 비행 웹사이트(<https://fly-safe.dji.com>)를 통해 잠금 해제 요청을 제출해야 합니다. 잠금 해제 요청이 승인되면 사용자는 DJI Fly 앱을 통해 잠금 해제 라이선스를 동기화할 수 있습니다. 구역을 잠금 해제하는 또 다른 방법으로, 사용자가 승인된 허가 구역으로 직접 기체를 발사하거나 비행하고 DJI Fly의 알림 메시지에 따라 구역을 잠금 해제하는 것도 가능합니다.

맞춤 잠금 해제는 특별한 요구사항이 있는 사용자를 위해 맞춤화되었습니다. 사용자가 정의한 맞춤 비행 영역을 지정하고 다양한 사용자의 요구에 맞춤 비행 허가 문서를 제공합니다. 이 잠금 해제 옵션은 모든 국가 및 지역에서 사용할 수 있으며, DJI 안전 비행 웹사이트(<https://fly-safe.dji.com>)를 통해 요청할 수 있습니다.

-
- ⚠️ • 비행 안전을 보장하기 위해 기체는 잠금 해제된 구역에 들어가면 이 구역 밖으로 비행할 수 없습니다. 홈포인트가 잠금 해제 구역 밖에 있는 경우 기체는 홈포인트로 되돌아갈 수 없습니다.
-

2.2 비행 환경 요건

- 8m/s 이상의 강풍, 눈, 빗 및 안개와 같은 악천후에서는 DJI Neo를 작동하지 마십시오.
- 시야가 확보된 넓은 지역에서만 비행하십시오. 고층 건물, 대규모 금속 구조물, 산, 삼림 지역은 신호를 방해하고 전파 간섭 또는 자기 간섭을 초래하여 포지셔닝 성능이 낮아지거나 포지셔닝 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 발코니에서 혹은 건물로부터 15m 이내의 거리에서 기체를 이륙시키지 마십시오. 비행 중 건물에서 최소 15m의 거리를 유지해야 합니다. 기체를 원격 제어 기기와 함께 사용하는 경우, 이륙 후 계속 비행하기 전에 '홈포인트 업데이트됨'이라는 알림 메시지가 표시되어야 합니다. 기체가 건물 근처에서 이륙한 경우 홈포인트의 정확성을 보장할 수 없습니다. 이 경우 자동 RTH 동안 기체의 현재 위치에 주의를 기울이십시오. 기체가 홈포인트에 가까워지면 자동 RTH를 취소하고 수동으로 기체를 제어해 적합한 위치에 착륙하는 것을 권장합니다.
- 강한 반사나 역동적인 변화 없이 표면의 질감이 선명하고 조명이 적절한 환경에서 DJI Neo를 비행시키십시오. 열악한 조명 상태, 질감이 선명하지 않은 표면 위, 반사가 심한 표면(예: 자동차 지붕, 모노크롬 세라믹 타일, 유리), 역동적으로 변하는 장면(예: 물 위, 움직이는 사람, 흔들리는 관목, 수풀) 같은 시나리오에서는 비전 시스템이 적절히 작동하지 못할 수 있습니다. DJI Neo를 낮에만 비행시키십시오.
- 가시권(VLOS) 내에서 DJI Neo를 비행시키십시오. 비가시권(BVLOS)에서의 비행은 기기 성능, 파일럿의 지식 및 기술, 작동 안전 관리가 현지 BVLOS 규정에 부합하는 경우에만 수행할 수 있습니다. 장애물과 군중 근처에서 비행하지 마십시오. 현지 규정에 따라 허가 또는 승인을 받지

얇은 한, 공항, 고속도로, 철도역, 철로, 시내 중심가 또는 기타 민감한 지역 근처에서는 비행하지 마십시오.

5. 레이더 스테이션, 마이크로파 중계국, 이동통신 기지국, 통신 전파 방해 장비 등 강력한 전자파 간섭이 있는 장소로부터 200m 이상 거리를 유지하십시오.
6. 전선, 기지국, 변전소, 방송 송신탑, Wi-Fi 핫스팟, 라우터, 블루투스 기기 근처처럼 전자기파 높은 수준으로 발생하는 지역을 피하여 간섭을 최소화하십시오. 영역에서 DJI Neo를 2개 이상 비행시키지 마십시오.
7. DJI Neo는 극지역에서 포지셔닝에 비전 시스템만 사용합니다.
8. 자동차 및 선박과 같은 움직이는 물체에서 이륙하지 마십시오.
9. 지면 높이가 크게 변하는 곳(예: 절벽 근처)에서 이륙하지 마십시오.
10. 사막이나 해변에서 이륙할 때는 모래가 DJI Neo에 들어가지 않도록 주의하십시오.
11. 화재나 폭발 위험이 있는 환경에서 DJI Neo를 작동하면 안 됩니다.
12. 기체, 원격 제어 기기, 배터리, 배터리 충전기와 배터리 충전 허브는 건조한 환경에서 작동하십시오.
13. 사고, 화재, 폭발, 홍수, 쓰나미, 눈사태, 산사태, 지진, 먼지, 모래 폭풍, 염수 분무 또는 곰팡이 근처에서 기체, 원격 제어 기기, 배터리, 배터리 충전기 및 배터리 충전 허브를 사용하지 마십시오.
14. 새 때 근처에서 기체를 작동하지 마십시오.

2.3 책임감 있는 기체 조작

심각한 부상 및 재산 피해를 방지하기 위해 다음 규칙을 준수하십시오.

1. 마취 상태, 음주 또는 약물 복용 상태가 아니고 어지러움, 피로, 메스꺼움 또는 기타 기체를 안전하게 작동하는 능력을 떨어뜨릴 수 있는 상태가 아니어야 합니다.
2. 착륙 후 먼저 기체의 전원을 끈 다음 조종기의 전원을 끄십시오.
3. 건물, 사람 또는 동물을 향해 기체를 떨어뜨리거나 이륙시키거나 발사하거나 그 외 위험한 페이로드를 추가하지 마십시오. 심각한 부상 또는 재산 피해가 일어날 수 있습니다.
4. 추락했거나 우발적 손상이 일어났던 기체 또는 상태가 좋지 않은 기체를 사용하지 마십시오.
5. 비상 상황 또는 사고 발생 시에 대비해 충분한 교육을 받고 비상 대책을 마련하십시오.
6. 비행 계획을 수립해야 합니다. 기체를 무모하게 비행시키지 마십시오.
7. 카메라 사용 시 타인의 사생활을 존중해야 합니다. 현지 사생활 보호법 및 규정을 준수하고 도덕적 기준을 따라야 합니다.
8. 일반적인 개인 용도 이외의 다른 이유로 본 제품을 사용하지 마십시오.
9. 불법적 또는 부적절한 목적(예: 첩보 활동, 군사 작전 또는 무단 조사)으로 사용하지 마십시오.
10. 음해, 학대, 희롱, 스토킹, 위협 또는 타인의 법적 권리(예: 사생활 보호권 및 초상권)를 침해하는 용도로 본 제품을 사용하지 마십시오.

11. 타인의 사유 재산을 무단 침범하지 마십시오.

2.4 비행 전 체크리스트

1. 짐벌 보호대가 제거되었는지 확인하십시오.
2. 인텔리전트 플라이트 배터리와 프로펠러가 정확하게 장착되고 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
3. 모든 기기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
4. 짐벌 및 카메라가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
5. 모터에 방해가 되는 것이 없는지 그리고 모터가 정상으로 작동하는지 확인하십시오.
6. 모든 카메라 렌즈와 센서가 깨끗한지 확인하십시오.
7. 손바닥 제어 사용 시, DJI Neo가 Wi-Fi를 통해 스마트폰의 DJI Fly에 연결되었고 앱이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
조종기 사용 시, 조종기와 DJI Fly가 기체에 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
8. 최고 비행 고도, 최대 비행 거리 및 RTH 고도가 현지 법률 및 규정에 따라 DJI Fly 또는 고글(사용 중인 경우)에 모두 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
9. DJI 순정 부품 또는 DJI 공인 부품만 사용하십시오. 인증되지 않은 부품을 사용하면 DJI Neo 오 작동 및 제품 안전성 저하의 원인이 될 수 있습니다.

비행 조작

3 비행 조작

DJI Neo는 다양한 제어 방법을 지원하므로 필요에 따라 다양한 시나리오에서 사용할 수 있습니다. 비행 전 각 제어 방법과 관련된 유의 사항 및 사용법을 숙지하십시오.

- ⚠ • DJI Neo는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
- 비행 중 DJI Neo를 만지지 마십시오. DJI Neo가 드리프트하고 충돌이 발생할 수 있습니다.
- DJI Neo가 충돌하거나 심각하게 부딪히거나 흔들린 후 즉시 비행을 중지하십시오. DJI Neo가 안정적으로 비행하지 못할 수 있습니다.

3.1 손바닥 제어

손바닥 제어에서는 손바닥 이륙 및 착륙이 지원됩니다. DJI Neo의 모드 버튼을 통해 여러 가지 스마트 스냅을 이용할 수 있습니다. DJI Neo는 피사체 확인* 후 자동으로 녹화하며 비행합니다. Wi-Fi 기능을 통해 DJI Fly 앱에 연결하여 각 모드의 매개변수를 조정합니다. 자세한 내용은 [모바일 앱 제어](#) 섹션을 참조하십시오. 기본 설정을 예로 들어 설명합니다.

* 스마트 스냅은 사람 추적만 지원합니다.

유의 사항

- 💡 • 손바닥 제어를 사용하기 전에 기체에 연결된 원격 제어 기기와 고글의 전원을 끄십시오.
- ⚠ • 비행 환경이 비행 요구 사항을 충족하고 문제나 비상 상황이 발생했을 때 DJI Neo를 즉시 제어 및 회수할 수 있는지 확인하십시오. DJI가 사고의 원인을 분석할 수 없을 경우 워런티 및 기타 A/S 서비스를 제공하지 못할 수 있습니다.
- 손바닥 제어를 사용하기 전에 DJI Neo가 Wi-Fi를 통해 스마트폰의 DJI Fly에 연결했는지 확인하십시오. 앱 없이 손바닥 제어를 이용할 때 비행 중 DJI Neo가 오작동하면, 사고 방지를 위해 Wi-Fi를 통해 DJI Fly에 연결하고 수동으로 제어할 수 있습니다.
- Wi-Fi 신호 간섭과 장애물이 없는 개방된 환경에서 비행하십시오.
- 손바닥 제어 사용 시 DJI Neo의 최고 비행 고도는 30m이고 최대 비행 거리는 50m입니다.
- 손바닥 제어에서 리턴 투 홈(RTH)은 지원되지 않습니다. 제어된 영역 내에서 가시권(VLOS)을 유지하십시오.
- 물 위로 건너 비행하지 마십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 DJI Neo가 자동으로 착륙합니다. 작동 환경을 관찰하여 착륙 시 DJI Neo가 분실되거나 손상되지 않도록 주의하십시오.
 - 심각한 배터리 부족.

- 포지셔닝이 실패하고 DJI Neo가 자세 모드로 전환.
- DJI Neo가 충돌을 감지했으나 추락하지 않은 경우.
- 손바닥에서 이륙하거나 착륙할 때 다음 규칙을 준수하십시오.
 - 가능하면 바람이 없는 환경에서 DJI Neo를 작동합니다.
 - 손가락을 펴고 움직이지 않은 상태로 유지하십시오. 다치거나 기기가 손상될 수 있으므로 프로펠러 가드 또는 프로펠러 회전 영역에 손가락을 넣지 마십시오.
 - 이동 중에는 이륙하거나 착륙하지 마십시오. DJI Neo가 드리프트하고 충돌이 발생할 수 있습니다. 착륙 시 손을 움직이면 DJI Neo가 모터를 정지하지 못할 수 있습니다.
 - 이륙하는 동안 DJI Neo를 던지지 마십시오.
 - DJI Neo를 손으로 잡지 마십시오.
 - 손바닥에 착륙시키려면 착륙 후 떨어지지 않도록 손을 DJI Neo 바로 밑에 놓으십시오.
 - 조명이 충분하고 표면의 질감이 충분한 환경에서 이륙하십시오. 조명이 현재 위치와 크게 달라지는 환경으로 비행하지 마십시오.
 - DJI Neo가 손바닥 이륙이나 착륙에 실패하면, DJI Neo의 음성 알림 메시지에 따라 문제 해결을 수행하거나 DJI Fly 앱에 연결하여 자세한 내용을 확인하십시오. 음성 알림 메시지는 마지막 연결 시의 앱 언어 설정에 따라 영어 또는 중국어를 지원합니다. 다른 언어는 지원되지 않습니다.

모드 전환

기기 전원을 처음 켜 후의 기본 모드는 Follow입니다. 모드 버튼을 한 번 눌러 Dronie, Circle, Rocket, Spotlight 또는 맞춤 설정으로 전환할 수 있습니다.


기본 맞춤 설정 모드는 DirectionTrack입니다.* Wi-Fi로 모바일 앱에 DJI Neo를 연결하고 Helix 또는 Boomerang을 선택할 수 있습니다. 비행 전 앱에서 각 모드의 매개변수를 적절히 조정할 수 있습니다.

* 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 그렇지 않으면 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.



- DirectionTrack을 처음 사용할 때 DJI Neo를 DJI Fly 앱에 연결하고 튜토리얼에 따라 이 모드를 잠금 해제하십시오.

모드를 전환한 후에는 기체가 음성 알림 메시지를 통해 선택한 모드를 알려주고 DJI Neo 상단의 해당 모드 표시등이 켜집니다.



1. Follow

DJI Neo가 자동으로 녹화하면서 피사체를 뒤에서 따라갑니다. 피사체가 DJI Neo에서 멀리 이동하면 피사체를 따라 전진 비행합니다. 피사체가 DJI Neo 쪽으로 이동하면 제자리에서 호버링하고 후진 비행하지 않습니다. 충돌이 발생하지 않도록 주의하십시오. Follow 모드의 최대 수평 비행 속도는 8m/s입니다.

DJI Fly 앱에서 팔로우 거리와 높이를 설정할 수 있습니다.

- ⚠️ • DJI Neo는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. 비행 안전 확보를 위해, 가시권 내에서만 비행할 것을 권장합니다.
- 조명이 충분하고 장애물이 없는 개방된 비행 환경인지 확인하십시오.
- ☀️ • 급격히 던져거나 장애물로 인해 가려져 피사체가 카메라 시야각을 벗어나면 DJI Neo는 피사체를 놓치기 때문에 호버링합니다. 피사체가 카메라 시야각으로 돌아와야 피사체를 성공적으로 확인할 수 있습니다.

2. Dronie

DJI Neo가 카메라를 피사체의 원래 위치 쪽으로 유지하고 후진 비행하면서 동영상을 녹화한 다음, 전진 비행하면서 또 다른 동영상을 녹화합니다. 녹화 후 이륙 지점에서 호버링합니다.

DJI Fly 앱에서 최대 거리와 최고 고도를 설정할 수 있습니다.

3. Circle

DJI Neo가 카메라를 피사체 쪽으로 유지하면서 프리셋 거리까지 후진 비행한 다음, 피사체 주위를 한 바퀴 선회하기 시작하며 자동으로 녹화합니다. 녹화 후 이륙 지점에서 호버링합니다.

DJI Fly 앱에서 거리를 설정할 수 있습니다.

4. Rocket

DJI Neo가 카메라를 피사체의 원래 위치 쪽으로 유지하고 상승하면서 동영상을 녹화한 다음, 하강하면서 또 다른 동영상을 녹화합니다. 녹화 후 이륙 지점에서 호버링합니다.

DJI Fly 앱에서 최고 고도를 설정하고 상승 및 하강 시 DJI Neo의 회전을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

5. Spotlight

DJI Neo가 이륙 후 호버링하며 카메라가 피사체를 향한 상태로 동영상을 녹화합니다.

DJI Fly 앱에서 카메라 모드를 '사진' 또는 '동영상'으로 설정할 수 있습니다. 사진으로 설정하면, 피사체가 3초간 고정된 포즈를 유지했을 때 DJI Neo가 트리거되어 자동으로 사진을 촬영합니다.

6. 👤 맞춤 설정

DirectionTrack

DJI Neo가 이륙 후 일정 거리를 후진 비행한 다음, 피사체의 이동 방향을 판단해 추적 방향을 확인합니다. 확인하고 나면, DJI Neo는 피사체 이동 방향을 기준으로 추적 방향에서 피사체를 따라가며 녹화합니다.

DJI Fly 앱에서 팔로우 거리와 높이를 설정할 수 있습니다.

피사체의 움직임이나 방향이 DJI Neo를 기준으로 너무 빠르게 변하면 DJI Neo는 피사체를 뒤에서 따라가는 방식으로 전환할 수 있습니다. DJI Neo가 피사체 방향을 다시 확인하고 나면 원래의 추적 방향으로 돌아옵니다.

DirectionTrack을 종료하려면 움직이지 않은 채 DJI Neo를 바라보십시오. DJI Neo가 피사체로 다시 비행합니다.

-
- ⚠️ • DJI Neo는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. 비행 안전 확보를 위해, 가시권 내에서만 비행할 것을 권장합니다.
 - 조명이 충분하고 장애물이 없는 개방된 비행 환경인지 확인하십시오.
-
- ☀️ • 급격히 던지거나 장애물로 인해 가려져 피사체가 카메라 시야각을 벗어나면 DJI Neo는 피사체를 놓치기 때문에 호버링합니다. 피사체가 카메라 시야각으로 돌아와야 피사체를 성공적으로 확인할 수 있습니다.
-

Helix

DJI Neo가 카메라를 피사체 쪽으로 유지하면서 이륙 지점에서 2m 떨어진 위치로 후진 비행한 다음, 피사체를 한 바퀴 나선형으로 선회하며 상승하면서 자동으로 녹화합니다. 녹화 후 이륙 지점에서 호버링합니다.

DJI Fly 앱에서 최대 거리를 설정할 수 있습니다.

Boomerang

DJI Neo가 카메라를 피사체 쪽으로 유지한 채 피사체를 타원형 경로로 선회 비행하면서 자동으로 녹화합니다. 타원형 경로를 따라 비행하면서 상승한 다음 하강하며, 이륙 지점에서 가장 먼 지점으로 비행했을 때 최고 고도에 도달합니다. DJI Neo는 녹화 후 이륙 지점에서 호버링합니다.

DJI Fly 앱에서 최대 거리를 설정할 수 있습니다.

7. 모드 버튼


모드를 전환하려면 한 번 누릅니다. 손바닥 이륙을 수행하려면 길게 누릅니다.

손바닥 이륙을 취소하려면 카운트다운 음성 알림 메시지가 끝나기 전에 모드 버튼을 한 번 누릅니다.

손바닥 이륙/착륙 및 스마트 스냅

⚠️ • 스마트 스냅을 사용할 때는 현지 개인정보 보호법과 규정을 준수하십시오.

1. DJI Neo의 전원을 켭니다. 시스템 자체 진단이 완료될 때까지 그대로 둔 채 기다리십시오.
2. 거리, 고도와 같은 프리셋 매개변수에 맞춰 유연하게 조작할 수 있는 여지를 충분히 남겨 두십시오. DJI Neo 상단의 모드 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택하십시오.
3. 손바닥 이륙 방법은 다음과 같습니다.



- a. 손바닥 이륙을 위해서는 피사체 확인이 필요합니다. 카메라가 피사체를 향하게 하여 DJI Neo를 손 위에 놓습니다. 손이 카메라를 가리지 않고 이륙을 방해하는 장애물이 없어야 합니다.

- b. 팔을 펴고 카메라가 피사체를 향하게 하여 움직이지 않고 유지합니다. 모드 버튼을 길게 누릅니다. DJI Neo가 음성 알림 메시지로 선택한 모드를 알려주고 카운트다운 후 자동으로 이륙합니다.



- 피사체가 장애물로 막히거나 환경의 조명이 적절하지 않으면, 이륙이 실패할 수 있습니다.
- 손바닥 이륙을 취소하려면 카운트다운 음성 알림 메시지가 끝나기 전에 모드 버튼을 한 번 누릅니다.
- 손바닥 이륙 사용 시, DJI Neo는 이륙 후 짧은 거리를 후진 비행합니다. 비행 안전을 보장하기 위해 DJI Neo 후방에 주의를 기울이십시오.

4. DJI Neo는 선택한 모드 및 해당 프리셋 매개변수에 따라 녹화를 시작하거나 사진을 촬영합니다.
5. 손바닥 착륙:

DirectionTrack 모드에서 움직이지 않은 채 DJI Neo를 바라봅니다. DJI Neo가 전진 비행하도록 기다린 다음, 손바닥 착륙을 수행하십시오.

다른 모드에서는 DJI Neo가 제자리에서 호버링하도록 한 후 다가가 손바닥 착륙을 수행하십시오.

손바닥 착륙 방법은 다음과 같습니다.

- DJI Neo가 제자리에서 호버링하도록 합니다. DJI Neo 쪽으로 이동하고 팔을 편 다음, 손을 바로 밑에 놓습니다.
- 손을 움직이지 않은 상태로 유지하고 손가락을 펴니다. DJI Neo가 자동으로 착륙할 때까지 기다립니다. 손바닥 착륙에 적합한 높이 범위는 DJI Neo 아래 0.7m입니다.



- 손바닥 착륙 시, DJI Neo는 약간 상승한 후 손바닥에 착륙할 수 있습니다. 이 과정 동안 손을 움직이지 않은 상태로 유지하고 손가락을 펴십시오.

6. DJI Neo를 DJI Fly에 연결하여 영상을 확인하고 짧은 동영상을 만듭니다. 자세한 내용은 [모바일 앱 제어](#) 섹션을 참조하십시오.



- Follow, Spotlight, DirectionTrack 모드에서 녹화 중 카메라가 피사체를 놓치면 DJI Neo는 제자리에서 호버링합니다. 스마트폰에서 Wi-Fi를 통해 DJI Fly를 실행하고 비행 중인 DJI Neo에 연결하십시오. 스마트폰이 이전에 DJI Fly에 연결한 적이 있어야 합니다. '제어' 페이지에서 작업이 이미 중지되었는지 확인하고 모드 목록에서 '수동 제어'를 선택한 후 버추얼 조이스틱을 사용해 DJI Neo를 착륙시키십시오.

3.2 모바일 앱 제어

모바일 앱 제어를 사용하려면 Wi-Fi를 통해 DJI Neo를 스마트폰의 DJI Fly 앱에 연결하고 앱에서 DJI Neo를 제어합니다. 모바일 앱 제어에서는 손바닥 제어의 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 앱에서

매개변수를 설정하고 스마트 스냅을 수행할 수 있습니다. 수동 제어, 오디오 녹음*, 음성 제어* 같은 추가 기능도 지원됩니다.

* 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 그렇지 않으면 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

유의 사항

- ☀ • 모바일 앱 제어를 사용하기 전에 기체에 연결된 원격 제어 기기와 고글의 전원을 끄십시오. 전원을 끄지 않으면 Wi-Fi를 통해 스마트폰을 연결하고 앱의 '제어' 페이지를 열었을 때 기체와 다른 기기의 연결이 자동으로 끊깁니다.
 - ⚠ • Wi-Fi 신호 간섭과 장애물이 없는 개방된 환경에서 비행하십시오. 그렇지 않으면 앱과 DJI Neo의 연결이 끊겨 비행 안전에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 모바일 앱 제어 사용 시 DJI Neo의 최고 비행 고도는 30m이고 최대 비행 거리는 50m입니다.
 - 모바일 앱 제어에서 리턴 투 홈(RTH)은 지원되지 않습니다. 제어된 영역 내에서 가시권을 유지하십시오.
 - 물 위로 건너 비행하지 마십시오.
 - 다음과 같은 상황에서는 DJI Neo가 자동으로 착륙합니다. 작동 환경을 관찰하여 착륙 시 DJI Neo가 분실되거나 손상되지 않도록 주의하십시오.
 - ◆ 심각한 배터리 부족.
 - ◆ 포지셔닝이 실패하고 DJI Neo가 자세 모드로 전환.
 - ◆ DJI Neo가 충돌을 감지했으나 추락하지 않은 경우.
-

DJI Neo 연결

1. DJI Neo 전원을 켜고 시스템 자체 진단이 완료될 때까지 기다립니다.
2. 스마트폰의 블루투스, Wi-Fi, 위치 서비스를 활성화합니다.
3. 앱 홈 화면의 오른쪽 하단 모서리에 있는 '연결 가이드'를 누르고 기기 모델을 선택하고 '모바일 기기를 통해 연결'을 선택합니다.
4. 검색 결과에서 원하는 기기를 선택합니다. 성공적으로 연결되면 '제어' 페이지가 표시됩니다. 처음으로 DJI Neo에 스마트폰을 연결하는 경우, DJI Neo의 전원 버튼을 길게 눌러 확인해야 합니다.

- ☀ • DJI Fly의 홈 화면에서 QuickTransfer 또는 'Wi-Fi 기기' 패널을 눌러 Wi-Fi로 연결할 수도 있습니다.
 - DJI Neo에 연결된 스마트폰을 변경하려면, 현재 연결된 스마트폰의 블루투스와 Wi-Fi를 비활성화한 다음 새 스마트폰에 DJI Neo를 연결하십시오.
-


스마트 스냅

⚠️ • 스마트 스냅을 사용할 때는 현지 개인정보 보호법과 규정을 준수하십시오.


1. 매개변수 설정:

'설정' 페이지로 이동합니다. 특정 모드를 눌러 매개변수 구성 화면으로 들어갑니다. '맞춤 설정'을 눌러 DirectionTrack, Helix 또는 Boomerang으로 설정하고 해당 매개변수를 조정합니다.

'카메라 설정'을 눌러 모든 스마트 스냅 모드에 동일한 카메라 매개변수를 설정합니다.



2. 스마트 스냅 시작:



- a. 카메라가 피사체를 향한 상태로 DJI Neo를 안정적으로 놓습니다.
- b. '제어' 페이지로 이동합니다. 현재 모드가 라이브 뷰 아래에 표시됩니다. 여기를 눌러 옵션 목록이 열리면 원하는 모드를 선택합니다. 화면 하단의 매개변수 바를 눌러 현재 모드의 매개변수를 설정합니다.
- c. '시작'을 누릅니다. DJI Neo가 피사체를 성공적으로 확인하고 카운트다운 음성 알림 메시지를 완료하고 나서 자동으로 이륙합니다.

- ☀️ • 피사체가 장애물로 가려지거나 환경의 조명이 적절하지 않으면, 피사체 확인이 실패할 수 있습니다.
- DJI Neo 상단의 모드 버튼을 길게 눌러 손바닥 이륙을 수행할 수도 있습니다. 관련 유의 사항 및 절차는 [손바닥 제어](#) 섹션을 참조하십시오.

- d. DJI Neo는 선택한 모드 및 해당 프리셋 매개변수에 따라 비행하며 자동으로 동영상을 녹화합니다. 사용자는 라이브 뷰와 동영상 녹화 길이를 확인할 수 있습니다.

Spotlight 모드에서 DJI Neo는 제자리에 호버링하며 카메라가 계속 피사체를 향하도록 합니다. 카메라 모드가 '사진'으로 설정되어 있으면, 피사체가 3초간 고정된 포즈를 유지했을 때 DJI Neo가 트리거되어 자동으로 사진을 촬영합니다.

3. 스마트 스냅 종료:

스마트 스냅을 종료하는 방법은 모드에 따라 다릅니다.

Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang

DJI Neo는 녹화 후 스마트 스냅을 종료합니다. 녹화 작업이 완료되지 않은 경우 사용자는 '정지'를 눌러 녹화를 끝낼 수 있습니다. DJI Neo는 제자리에서 호버링합니다.

Follow, Spotlight

녹화 중 '정지'를 누르면 스마트 스냅이 종료됩니다. DJI Neo 쪽으로 이동하고 손바닥 착륙을 수행하여 녹화가 자동으로 정지되도록 할 수도 있습니다. DJI Neo는 제자리에서 호버링합니다.

DirectionTrack

녹화 중 '정지'를 누르면 스마트 스냅이 종료됩니다. DJI Neo는 제자리에서 호버링합니다. 피사체가 DJI Neo를 향해 바라보고 움직이지 않아도 스마트 스냅이 종료됩니다. DJI Neo는 녹화를 중지하고 피사체 쪽으로 비행합니다. 이때 손바닥 착륙을 수행할 수 있습니다.

DJI Neo를 착륙시키지 않은 경우, 스마트 스냅을 종료한 후 앱에서 다시 동일한 스마트 스냅 작업을 시작할 수 있습니다. 앱의 지침에 따라 손바닥에 DJI Neo를 착륙시킬 수도 있습니다. 또는 모드 목록의 왼쪽에서  아이콘을 누른 후 다시 길게 눌러도 착륙합니다.

 • 손바닥 착륙 관련 유의 사항 및 절차는 [손바닥 제어](#) 섹션을 참조하십시오.


앨범 보기

촬영한 영상을 보려면 '앨범'을 누릅니다.

Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang 모드에서는 'QuickShot 제작'을 눌러 동영상 미리보기를 확인할 수 있습니다. 다른 템플릿 중에서 선택하거나 동영상을 수동으로 편집할 수도 있습니다.

 • DJI Neo는 ECO 모드를 지원합니다. DJI Neo에 Wi-Fi로 연결하여 앱에서 앨범을 볼 때, 모바일 앱 제어 모드와 QuickTransfer 모드 모두에서 DJI Neo 온도가 특정 온도 이상으로 올라가면 ECO 모드가 자동으로 활성화됩니다. 앱의 알림 메시지에 주의를 기울이십시오.

수동 제어



1. 평평한 곳에 DJI Neo를 놓습니다.
2. '제어' 페이지에서 라이브 뷰 아래 모드 목록을 눌러 '수동 제어'를 선택합니다.
3.  아이콘을 길게 누릅니다. DJI Neo가 모터를 시동하고 자동으로 0.6m 고도로 상승합니다. 손바닥 이륙을 수행할 수도 있습니다. 수동 제어의 손바닥 이륙에는 손바닥 제어와 달리 피사체 확인이 필요하지 않습니다. 관련 유의 사항 및 절차는 [손바닥 제어](#) 섹션을 참조하십시오.
4. 앱의 버추얼 조이스틱으로 DJI Neo를 제어합니다. 왼쪽 스틱은 비행 고도와 비행 방향을 제어합니다. 오른쪽 스틱은 전방, 후방, 왼쪽, 오른쪽 움직임을 제어합니다.

 • DJI Neo는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. 비행 안전 확보를 위해, 가시권 내에서만 비행할 것을 권장합니다.

5. 카메라 뷰에서 라이브 뷰를 확인합니다. 사진/동영상 전환 버튼을 눌러 사진이나 동영상으로 전환합니다. 라이브 뷰의 오른쪽에 있는 슬라이더로 짐벌 피치를 제어합니다.
6. 사진 모드에서 셔터 버튼 눌러 사진을 촬영합니다. 동영상 모드에서 녹화 버튼을 누르면 녹화가 시작됩니다. 다시 누르면 녹화가 중단됩니다.
7.  아이콘을 길게 누르면 DJI Neo가 착륙합니다. 손바닥 착륙을 수행할 수도 있습니다.

앱을 통해 오디오 녹음

‘제어’ 페이지에서 화면 오른쪽의  아이콘을 누르면 오디오 녹음이 활성화됩니다. 상태가  아이콘으로 바뀝니다. 알림 메시지가 나타나면 오디오 녹음을 위해 마이크 사용 권한을 허용하십시오. 카메라 설정에서도 앱 녹음을 활성화하고 소음 감소 효과를 선택할 수 있습니다.

모바일 앱 제어 사용 시, 오디오는 DJI Neo가 동영상을 녹화하는 동안 해당 오디오 녹음 기기로 녹음됩니다. 마이크 아이콘이 라이브 뷰에 표시됩니다.

지원되는 오디오 녹음 기기에는 스마트폰의 내장 마이크, DJI Mic 2, DJI Mic, 블루투스 이어폰이 있습니다. 호환되는 블루투스 기기 목록은 DJI Neo 공식 웹사이트의 '다운로드' 페이지를 참조하십시오. 일부 블루투스 이어폰 사용 시 오디오 녹음 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 녹음 전 테스트하기 바랍니다.

-
-  • 녹음 도중에 화면을 끄거나 다른 앱으로 전환하지 마십시오.
 -  • 오디오 녹음은 녹음 전에만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
 - DJI Fly의 ‘앨범’ 페이지에서 동영상을 보거나 다운로드할 때, 오디오 녹음 기능으로 녹음된 오디오는 자동으로 동영상 파일에 병합됩니다.
-

음성 제어

‘제어’ 페이지에서 라이브 뷰 아래 화면 오른쪽의  아이콘을 누르면 음성 제어가 활성화됩니다. 음성 명령으로 DJI Neo를 제어할 수 있습니다. 팝업 창의 해당 버튼을 누르면 일반적인 명령을 확인할 수 있습니다.

음성 깨우기로 음성 제어를 활성화할 수도 있습니다. ‘설정’ 페이지에서 ‘추가 설정 > 제어 > 음성 제어 설정’을 누릅니다. 알림 메시지에 따라 ‘음성 깨우기’를 활성화하고 마이크 사용 권한을 허용합니다. 모바일 앱 제어에서 ‘Hey Fly’라고 말하면 음성 제어를 깨운 후 음성 명령으로 DJI Neo를 제어할 수 있습니다. ‘음성 제어 설정’에서 일반적인 명령을 확인할 수 있습니다.

-
-  • 음성 제어는 앱 언어에 따라 영어 또는 중국어를 지원합니다.
 - 음성 제어를 최적으로 이용하려면 스마트폰의 음량을 높이십시오.
-

3.3 RC 제어

자동 이륙

1. DJI Fly를 실행하여 카메라 뷰로 들어갑니다.
2. 비행 전 체크리스트에 있는 모든 단계를 완료합니다.
3.  아이콘을 누릅니다. 이륙하는 데 안전한 조건일 경우 버튼을 길게 눌러 확인합니다.

4. 기체가 이륙하여 지상으로부터 1.2m 높이에서 호버링합니다.

자동 착륙

1. 착륙 조건이 안전하면  아이콘을 누른 후  아이콘을 길게 눌러 확인합니다.
2. 자동 착륙은  아이콘을 눌러 취소할 수 있습니다.
3. 하향 비전 시스템이 정상적으로 작동하는 경우, 착륙 보호가 활성화됩니다.
4. 착륙 후에는 모터가 자동으로 정지합니다.

 • 착륙에 적절한 장소를 선택하십시오.

모터 시동/정지

모터 시동

아래와 같이 스틱 조합 명령(CSC)을 실행하여 모터를 시동합니다. 모터가 회전하기 시작하면 양쪽 스틱을 동시에 놓습니다.



모터 정지

모터는 두 가지 방법으로 정지할 수 있습니다.

방법 1: 기체가 착륙하면 스로틀 스틱을 아래로 누르고 모터가 정지할 때까지 그대로 유지합니다.



방법 2: 기체가 착륙하면 다음과 같은 CSC 중 하나를 모터가 정지할 때까지 수행합니다.



비행 중 모터 정지


⚠ • 비행 중 모터를 정지하면 기체가 추락하게 됩니다.

DJI Fly 앱의 '비상 프로펠러 정지'에 대한 기본 설정은 '비상 시에만'입니다. 즉, 기체가 충돌, 모터 정지, 공중에서 롤링 또는 통제 불능으로 매우 빠르게 상승 또는 하강하는 상태 등의 비상 상황에 처해 있음을 감지한 경우에만 비행 중에 모터를 정지할 수 있습니다. 비행 중 모터를 정지하려면 모터를 시동할 때 사용한 것과 같은 스틱 조합 명령(CSC)을 수행합니다. 모터를 멈추기 위해 스틱 조합 명령(CSC)을 수행하는 동안 사용자는 조종 스틱을 2초 동안 누르고 있어야 합니다. 앱에서 '비상 프로펠러 정지'를 '언제든지'로 변경할 수 있습니다. 이 옵션은 주의해서 사용하십시오.


기체 제어

조종기의 조종 스틱을 이용해 기체 움직임을 제어할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 조종 스틱을 모드 1, 모드 2 또는 모드 3에서 조작할 수 있습니다.


모드 1



모드 2



모드 3



조종기의 기본 제어 모드는 모드 2입니다. 이 매뉴얼에서 조종 스틱을 사용하는 방법을 보여주기 위한 예시로 모드 2가 사용됩니다.

조종기 (모드 2)	기체	조작
		<p>스로틀 스틱</p> <ul style="list-style-type: none"> 상승하려면 스틱을 밀어 올리고 하강하려면 아래로 내립니다. 스틱이 중앙에서 멀어질수록, 기체의 고도가 더 빠르게 변화합니다. <p>예상하지 못한 급격한 고도 변화를 피하려면 이륙 시 스틱을 항상 부드럽게 밀어 올리십시오.</p>
		<p>요 스틱</p> <ul style="list-style-type: none"> 기체를 반시계 방향으로 회전시키려면 스틱을 왼쪽으로 밀고 시계 방향으로 회전시키려면 오른쪽으로 밀습니다. 스틱이 중앙 위치에서 멀어질수록 기체가 더 빠르게 회전합니다.
		<p>피치 스틱</p> <ul style="list-style-type: none"> 전진 비행을 하려면 스틱을 밀어 올리고 후진 비행을 하려면 아래로 내립니다. 스틱이 중앙 위치에서 멀어질수록 기체가 더 빠르게 움직입니다.
		<p>롤 스틱</p> <ul style="list-style-type: none"> 좌측으로 비행하려면 스틱을 왼쪽으로 밀고 우측으로 비행하려면 오른쪽으로 밀습니다. 스틱이 중앙 위치에서 멀어질수록 기체가 더 빠르게 움직입니다.

이륙/착륙 절차

-  • 조명이 너무 밝거나 어두울 때 조종기나 모바일 기기로 기체를 작동하여 비행을 모니터링하지 마십시오. 사용자는 화면을 선명하게 보는 데 어려움이 없도록 디스플레이 밝기와 화면에 비치는 직사광선을 적절히 조정할 책임이 있습니다.

- 비행 전 체크리스트는 안전하게 비행할 수 있도록 고안되었습니다. 비행을 시작하기 전에 항상 비행 전 체크리스트를 모두 확인하십시오.
- 기체 후방이 사용자를 향하게 하여 기체를 시야가 확보된 평평한 영역에 놓습니다.
- 조종기 및 기체의 전원을 켭니다.
- DJI Fly를 실행하여 카메라 뷰로 들어갑니다.
- '*** > 안전'을 누르고 적절한 '자동 RTH 고도' 및 '최고 고도'를 설정합니다.
- 시스템 자체 진단이 완료될 때까지 기다립니다. DJI Fly에 비정상적인 경고가 표시되지 않으면 모터를 시동할 수 있습니다.
- 스로틀 스틱을 천천히 밀어 올려 이륙합니다.
- 착륙하려면 평평한 표면 위에서 호버링한 다음 스로틀 스틱을 아래로 당겨 하강합니다.
- 착륙 후 모터가 정지할 때까지 스로틀 스틱을 아래로 당깁니다.
- 먼저 기체의 전원을 끈 다음 조종기를 끄십시오.

-  • 조종기 사용 시에도 DJI Neo 상단의 모드 버튼을 길게 눌러 손바닥 이륙*을 수행할 수 있습니다. 손바닥 착륙을 수행해 기체를 착륙시킬 수도 있습니다. 손바닥 제어의 스마트 스냅은 지원되지 않습니다. 관련 유의 사항 및 지침은 손바닥 제어와 유사합니다. 단, 이륙 전 피사체 확인이 필요하지 않다는 차이가 있습니다. 자세한 내용은 [손바닥 제어](#) 섹션을 참조하십시오.

* 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 그렇지 않으면 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

인텔리전트 플라이트 모드

FocusTrack

FocusTrack에는 Spotlight, POI(관심지점) 및 ActiveTrack이 포함되어 있습니다.

-  • 기체는 FocusTrack을 사용하는 동안 자동으로 사진을 찍거나 동영상을 녹화하지 않습니다. 사진을 찍거나 동영상을 녹화하려면 기체를 수동으로 제어해야 합니다.

Spotlight: 수동으로 비행을 제어하는 동안 카메라가 항상 피사체를 향하게 할 수 있습니다.

POI: 기체가 설정된 반경과 비행 속도로 피사체 주위를 비행합니다

ActiveTrack: 기체가 특정 거리 및 고도에서 움직이는 피사체를 따라갑니다 ActiveTrack은 사람만 추적할 수 있습니다.

- 💡 • ActiveTrack에서 조종기를 사용해 기체 방향을 제어하고 상승 또는 하강하거나 전진 또는 후진 비행할 수 있습니다.

ActiveTrack에서 지원되는 기체와 피사체의 팔로우 범위는 다음과 같습니다.

피사체	사람
수평 거리	2~7 m (최적 거리: 2~5 m)
고도	0.5~5 m (최적 거리: 0.5~3 m)

- 💡 • ActiveTrack 시작 후 거리와 고도가 범위를 벗어나면 DJI Fly가 알림 메시지를 제공합니다. 이 경우 기체를 지원되는 범위로 수동으로 비행시켜 ActiveTrack을 다시 시작할 수 있습니다. 최적의 추적 성능을 위해 최적의 거리와 고도에서 기체를 비행시키십시오.

유의 사항


- ⚠️ • 기체는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. FocusTrack을 사용할 경우, 비행 안전을 위해 주변 환경에 주의하십시오.
- 비상 상황이 발생할 경우 조종기의 비행 일시 정지 버튼을 누르거나 **Stop** 아이콘을 눌러 기체를 수동으로 작동할 수 있도록 항상 준비하십시오.
- 다음 상황에서 FocusTrack을 사용할 때는 더욱 주의하십시오.
 - ◆ 추적 대상 피사체가 움직이는 곳이 평평한 곳이 아닌 경우.
 - ◆ 추적 대상 피사체가 크게 움직이거나 포즈를 변경하는 경우.
 - ◆ 추적 대상 피사체가 장시간 시야에서 벗어나는 경우.
 - ◆ 추적 대상 피사체가 눈 덮인 표면 위를 움직이는 경우.
 - ◆ 추적 대상 피사체의 옷이 주변 환경과 비슷한 색상이나 패턴인 경우.
 - ◆ 조명이 극도로 어둡거나(<15 렉스) 밝은(>10,000 렉스) 경우.
- FocusTrack을 사용할 때는 현지 개인정보 보호법과 규정을 준수하십시오.
- 사람만 추적하는 것이 좋습니다. 다른 피사체를 추적할 때는 주의해서 비행하십시오.
- 추적 중인 피사체와 다른 피사체가 서로를 지나쳐 갈 경우, 두 피사체가 실수로 바뀔 수도 있습니다.
- 조명이 충분하지 않고 비전 시스템을 사용할 수 없는 경우 ActiveTrack을 사용할 수 없습니다. 정적인 피사체의 Spotlight 및 POI는 계속 사용할 수 있지만 장애물 감지는 사용할 수 없습니다.
- 기체가 지상에 있을 때는 FocusTrack을 사용할 수 없습니다.
- FocusTrack은 기체가 비행 제한 또는 GEO 구역 근처를 비행하는 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 사진 모드에서, 단일 촬영 중에만 FocusTrack을 사용할 수 있습니다.

- 장애물로 인해 기체가 피사체를 놓치면 기체는 호버링하며 피사체를 재확인하려 합니다. 기체가 피사체를 재식별하지 못하면 자동으로 ActiveTrack을 종료하고 호버링합니다.


FocusTrack 사용

FocusTrack을 활성화하기 전에 비행 환경에 조명이 충분하고 장애물이 없는 개방된 공간인지 확인하십시오.


- 앱 왼쪽에 있는 FocusTrack 아이콘을 누르거나 화면에서 피사체를 선택하여 FocusTrack을 활성화합니다. 활성화한 후 FocusTrack 아이콘을 다시 눌러 종료합니다.
- FocusTrack에 들어가면 기본 모드는 Spotlight입니다 Spotlight에서 기체는 자동으로 비행하지 않지만 사용자가 수동으로 비행을 제어하는 동안 카메라는 피사체에 고정된 상태로 유지됩니다. 조종기나 화면의 셔터/녹화 버튼을 눌러 사진 촬영 또는 동영상 녹화를 시작합니다



- POI(관심지점)로 전환하려면 화면 하단을 누릅니다. 비행 방향과 속도를 설정한 후, GO 아이콘을 누르면 현재 고도에서 피사체 주위를 선회하기 시작합니다. 조종기나 화면의 셔터/녹화 버튼을 눌러 사진 촬영 또는 동영상 녹화를 시작합니다



4. ActiveTrack으로 전환하려면 화면 하단을 누릅니다. **GO** 아이콘을 누르면 기체가 자동으로 피사체 추적을 시작합니다. 조종기나 화면의 셔터/녹화 버튼을 눌러 사진 촬영 또는 동영상 녹화를 시작합니다



FocusTrack 종료

POI 또는 ActiveTrack에서 조종기의 비행 일시 정지 버튼을 누르거나 화면의 **Stop** 아이콘을 눌러 먼저 Spotlight로 돌아옵니다. Spotlight에서 조종기의 비행 일시 정지 버튼을 눌러 FocusTrack을 종료합니다.

QuickShot

QuickShot에는 Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang 등의 촬영 모드가 있습니다. 기체는 선택한 촬영 모드에 따라 자동으로 녹화한 다음 짧은 동영상을 생성합니다.

유의 사항

- ⚠ Boomerang을 사용할 때는 충분한 공간을 확보해야 합니다. 기체 주위에 최소 30m의 반경을 두고 기체 위로는 최소 10m의 공간을 확보해야 합니다.
- Asteroid를 사용할 때는 충분한 공간을 확보해야 합니다. 기체 뒤로 최소 40m, 기체 위로 최소 50m의 공간을 확보해야 합니다.
- QuickShot은 건물과 기타 장애물이 없는 장소에서 사용하십시오. 비행 경로에 사람, 동물 또는 기타 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 항상 기체 주변의 물체에 주의를 기울이고 조종기를 사용하여 충돌이나 기체가 방해받는 것을 피하십시오.

- 실수로 조종 스틱을 움직여도 촬영이 중단됩니다. 기체가 제한 구역 또는 고도 제한 구역에 너무 가깝게 비행하거나 비행 중 기체의 감지 시스템이 트리거된 경우에도 녹화가 정지됩니다.
- 다음 상황에서는 QuickShot을 사용하지 마십시오.
 - ◆ 피사체가 장시간 차단되거나 가시권(VLOS)에서 벗어난 경우.
 - ◆ 피사체가 기체로부터 10m 이상 떨어진 경우.
 - ◆ 피사체와 주변의 색상 또는 패턴이 비슷한 경우.
 - ◆ 피사체가 공중에 있는 경우.
 - ◆ 피사체가 빠르게 이동하는 경우.
 - ◆ 조명이 극도로 어둡거나(<15 렉스) 밝은(>10,000 렉스) 경우.
- 건물과 가깝거나 GNSS 신호가 약한 곳에서는 QuickShot을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 비행경로가 불안정해집니다.
- QuickShot을 사용할 때는 현지 개인정보 보호법과 규정을 준수하십시오.

QuickShot 사용

1. 이륙하고 지면에서 최소 2m 위에서 호버링합니다.
2. 카메라 뷰의 오른쪽에 있는 촬영 모드 아이콘을 누르고 QuickShot  을 선택합니다.
3. 하위 모드를 선택한 후 더하기 아이콘을 누르거나 화면에서 피사체를 드래그하여 선택합니다.
 - ▶  아이콘을 눌러 촬영을 시작합니다. 기체는 선택한 옵션에 따라 사전 설정 비행을 수행하면서 영상을 녹화하고 이후 동영상을 생성합니다. 녹화가 끝나면 기체가 원래 위치로 다시 비행합니다.

QuickShot 종료

-  아이콘을 누르거나 조종기의 비행 일시 정지 버튼을 한 번 누릅니다. 기체가 즉시 QuickShot을 종료하고 호버링합니다.

동영상 재생

녹화가 완료된 후 재생 버튼  을 눌러 영상을 미리 볼 수 있습니다.

‘QuickShot 제작’을 누르면 QuickShot 동영상을 미리 볼 수 있습니다.

크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤은 기체가 자동으로 일정한 속도로 비행하는 기능으로서 장거리 비행을 수월하게 할 수 있으며 수동 조작 중 자주 발생하는 이미지 흔들림을 방지할 수도 있습니다. 조종 스틱 입력을 높이면 나선형 상승과 같은 더 많은 카메라 움직임이 가능합니다.

1. 크루즈 컨트롤 버튼 설정

이 기능을 사용하려면 크루즈 컨트롤 바로 가기 버튼을 먼저 설정해야 합니다. DJI Fly의 카메라 뷰에서 '*** > 제어 > 버튼 맞춤 설정'을 누른 다음 조종기의 사용자 설정 버튼을 '크루즈 컨트롤'로 설정합니다.

2. 크루즈 컨트롤 실행

- 조종 스틱을 누른 상태에서 크루즈 컨트롤 버튼을 한 번 누르면 기체가 현재 속도로 계속 자동으로 비행합니다. 이제 조종 스틱을 놓아도 됩니다.
- 중앙으로 돌아온 조종 스틱을 밀면 기체가 이전 속도를 기준으로 업데이트된 속도로 비행합니다. 이 경우 크루즈 컨트롤 버튼을 다시 누르면 기체가 업데이트된 속도로 비행합니다.

3. 크루즈 컨트롤 종료

크루즈 컨트롤을 종료하려면 조종기의 비행 일시 정지 버튼을 한 번 누르거나 카메라 뷰의  아이콘을 누르거나 조종 스틱을 움직이지 않은 채 크루즈 컨트롤 버튼을 한 번 누릅니다. 기체가 정지하고 호버링합니다.

-  • 사용자가 일반, Cine 및 스포츠 모드에서 기체를 수동으로 작동할 경우 크루즈 컨트롤을 이용할 수 있습니다. APAS, 프리 하이퍼랩스 및 Spotlight를 사용할 경우에도 크루즈 컨트롤을 이용할 수 있습니다.
- 조종 스틱 입력 없이 크루즈 컨트롤을 시작할 수 없습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 기체가 크루즈 컨트롤을 시작할 수 없거나 크루즈 컨트롤을 종료합니다.
 - ◆ 최고 고도 또는 최대 거리에 가까운 경우.
 - ◆ 조종기 또는 DJI Fly 앱에서 기체의 연결이 끊어진 경우.
 - ◆ 기체가 장애물을 감지하고 정지하여 제자리에서 호버링하는 경우.
 - ◆ 기체가 이륙, 착륙 또는 홈으로 돌아오는 중일 경우.
 - ◆ 비행 모드를 전환하는 경우.
- DJI Neo는 장애물 감지를 지원하지 않습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.

앱을 통해 오디오 녹음

앱의 카메라 뷰에서 '*** > 카메라'를 눌러 앱 녹음을 활성화하고 소음 감소 효과를 선택합니다. 오디오는 기체가 동영상을 녹화하는 동안 해당 오디오 녹음 기기로 녹음됩니다. 마이크 아이콘이 라이브 뷰에 표시됩니다.

지원되는 오디오 녹음 기기에는 스마트폰의 내장 마이크, DJI Mic 2, 블루투스 이어폰이 있습니다. 호환되는 블루투스 기기 목록은 DJI Neo 공식 웹사이트의 '다운로드' 페이지를 참조하십시오. 일부 블루투스 이어폰 사용 시 오디오 녹음 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 녹음 전 테스트하시기 바랍니다.

-  • 녹음 도중에 화면을 끄거나 다른 앱으로 전환하지 마십시오.
-  • 오디오 녹음은 녹음 전에만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
 - DJI Fly의 '앨범' 페이지에서 동영상을 보거나 다운로드할 때, 오디오 녹음 기능으로 녹음된 오디오는 자동으로 동영상 파일에 병합됩니다.

3.4 몰입형 모션 컨트롤

-  • 이 섹션에서는 DJI Neo를 DJI Goggles N3(이하 고글) 및 DJI RC Motion 3(이하 모션 컨트롤러)와 함께 사용할 때의 비행 조작에 대해 소개합니다. 고글 및 모션 컨트롤러의 자세한 사용법은 해당 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.


아래 단계에 따라 기체를 적절히 조작할 수 있습니다.

1. 기체 후방이 사용자를 향하게 하여 기체를 시야가 확보된 평평한 지역에 놓습니다.
2. 고글, 원격 제어 기기 및 기체의 전원을 켭니다.
3. 기체 상태 표시등이 천천히 녹색으로 깜박이면 고글을 착용합니다.
4. 모터를 시작합니다.
5. 고글의 비행 라이브 뷰를 점검하여 경고 메시지가 없고 GPS 신호가 양호한지 확인합니다.
6. 잠금 버튼을 두 번 눌러 기체 모터를 시작한 다음, 길게 누르면 기체가 이륙합니다. 기체는 약 1.2m 높이로 상승해 호버링합니다.
7. 기체가 호버링하고 있는 상태에서 잠금 버튼을 길게 누르면 기체가 자동으로 착륙하고 모터가 멈춥니다.
8. 기체, 고글 및 원격 제어 기기의 전원을 끕니다.

기본 비행

-  • 처음 비행하기 전에 고글에서 튜토리얼 가이드를 시청하는 것이 좋습니다. '설정 > 제어 > 모션 컨트롤러 비행 튜토리얼'로 이동하십시오.

DJI RC Motion 3의 잠금 버튼, 조이스틱, 액셀러레이터를 사용해 기체를 조작합니다.



1. 잠금 버튼을 사용해 기체의 이륙, 착륙 및 정지를 제어합니다.
2. 조이스틱을 이용해 기체가 상승, 하강, 왼쪽 또는 오른쪽으로 수평 이동하도록 조작합니다*.
3. 액셀러레이터를 누를 때 2가지 압력 레벨이 있습니다. 첫 번째와 두 번째 정지 위치의 중간까지 부드럽게 누르면 확연하게 일시 정지되는 것을 느낄 수 있습니다. 액셀러레이터를 여러 정지 위치로 눌러 기체의 여러 동작을 제어할 수 있습니다.

* 이지 ACRO가 활성화되지 않았거나 이지 ACRO 동작이 슬라이드로 선택된 경우.

	<p>액셀러레이터를 누르지 않으면 기체가 호버링합니다.</p>
	<p>액셀러레이터를 첫 번째 정지 위치까지 부드럽게 누르면 모션 컨트롤러를 왼쪽 또는 오른쪽으로 수직으로 기울여서 기체 방향을 조정할 수 있습니다. 이때 기체는 전방으로 비행하지 않는다는 데 유의하십시오.</p>
	<p>액셀러레이터를 두 번째 정지 위치까지 누르면 기체가 고글의 원 방향으로 비행합니다.</p>

이륙, 정지 및 착륙

이륙: 잠금 버튼을 두 번 눌러 기체 모터를 시작한 다음, 다시 버튼을 길게 누르면 기체가 이륙합니다. 기체는 약 1.2m 높이로 상승해 호버링합니다.

정지: 비행 중 잠금 버튼을 누르면 기체가 정지하고 제자리에서 호버링합니다. 다시 누르면 비행 제어를 다시 시작할 수 있습니다.

착륙: 기체가 호버링하고 있는 상태에서 잠금 버튼을 길게 누르면 기체가 자동으로 착륙하고 모터가 멈춥니다.



- 잠금 버튼을 두 번 눌러 기체 모터를 시동한 후 조이스틱을 천천히 위로 밀면 기체가 이륙합니다.
- 이지 ACRO가 비활성화되었을 때 기체가 착륙 위치로 비행하면 조이스틱을 부드럽게 아래로 당겨 기체를 착륙시킵니다. 착륙 후 모터가 정지할 때까지 조이스틱을 아래로 밀어 그대로 유지하십시오.




- 비행 중 비상 상황(충돌, 기체 제어 실패 등)이 발생하는 경우 잠금 버튼을 네 번 누르면 기체의 모터를 즉시 정지하는 '비행 중 모터 정지'가 트리거됩니다. **'비행 중 모터 정지' 기능을 사용하면 기체가 추락하게 됩니다. 주의하여 조작하십시오.**
- 모션 컨트롤러 사용 시 비행 안전을 확보하기 위해 고글을 조작하기 전에 잠금 버튼을 한 번 눌러 정지하고 호버링하십시오. 그렇게 하지 않으면 안전성에 위험이 있으며 기체가 컨트롤을 잃거나 부상을 입을 수 있습니다.


전방 및 후방 비행

모션 컨트롤러의 액셀러레이터를 누르거나 밀면 전방 또는 후방으로 비행합니다. 더 세게 누르거나 밀면 가속도가 증가합니다. 놓으면 정지하고 호버링합니다.

액셀러레이터를 두 번째 정지 위치까지 누르면 기체가 고글의 원 방향으로 비행합니다.




액셀러레이터를 앞으로 밀면 기체가 역방향으로 비행합니다.




기체 방향 조정

액셀러레이터를 첫 번째 정지 위치까지 부드럽게 누르면서 동시에 모션 컨트롤러 상부를 어느 방향으로든 기울이면 기체가 회전합니다. 모션 컨트롤러의 틸트 각이 클수록 기체가 더 빨리 회전합니다. 고글의 원이 좌우로 이동하며, 비행 라이브 뷰도 동일한 방향으로 변경됩니다.




기체 상승 및 하강 각도 조정

기체가 상향 각도로 비행해야 할 경우 모션 컨트롤러를 위로 기울이면서 동시에 액셀러레이터를 두 번째 정지 위치로 누릅니다.




기체가 하향 각도로 비행해야 할 경우 모션 컨트롤러를 아래로 기울이면서 동시에 액셀러레이터를 두 번째 정지 위치로 누릅니다.



짐벌 및 카메라 제어

비행 중일 때나 액셀러레이터를 누르지 않고 기체가 호버링 중일 때는 모션 컨트롤러를 위아래로 기울여 짐벌의 틸트를 제어합니다. 짐벌의 틸트는 모션 컨트롤러의 틸트에 따라 변경되며 항상 모션 컨트롤러의 방향과 일치합니다. 고글의 원이 상하로 이동하며 비행 라이브 뷰도 동일한 방향으로 변경됩니다.







-
- ⚠ • 이륙 전이나 잠금 버튼을 사용해 기체 호버링을 실행할 때는 짐벌의 틸트를 제어할 수 없습니다.
 - 이륙 전이나 RTH 및 착륙 중에는 모션 컨트롤러의 다이얼을 이용해 위아래로 스크롤하여 카메라 틸트를 제어합니다.
-

헤드 트래킹

헤드 트래킹 기능을 활성화한 후, 비행 중 헤드 움직임을 통해 기체의 수평 방향과 짐벌 틸트를 제어할 수 있습니다. 비행 라이브 뷰에서 바로 가기 메뉴를 열고 빠른 제어 메뉴에서  을 클릭하면 헤드 트래킹이 활성화됩니다.

헤드 트래킹 모드에서는 모션 컨트롤러가 짐벌 틸트를 제어할 수 없고 기체를 통한 제어만 가능합니다. 사용자는 액셀러레이터를 누르지 않고 모션 컨트롤러를 기울여서 여전히 기체의 비행 방향을 제어할 수 있습니다.



이지 ACRO


모션 컨트롤러를 사용해 전면 플립, 백플립, 롤, 180° 드리프트를 포함한 이지 ACRO 동작을 수행합니다.

- ⚠️ • 이지 아크로 동작을 수행하기 전에 주변에 주의를 기울이고 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 다음 상황에서는 이지 아크로를 사용할 수 없습니다.
 - 기체가 이륙, 호버링 또는 착륙하거나 홈으로 돌아오는 중일 경우
 - 기체가 스포츠 모드인 경우
 - 기체 배터리 잔량이 35% 미만인 경우
 - 기체 고도가 1.5m 미만인 경우
 - 풍속이 4m/s를 초과하는 경우
 - 포지셔닝 성능이 열악한 경우(GNSS 및 비전 시스템을 사용할 수 없음)
 - 기체가 제한 구역 또는 고도 제한 구역의 버퍼 구역에 있거나 최대 비행 거리에 근접한 경우
- 다음 상황에서는 이지 아크로 사용 시 주의를 기울이십시오.
 - 기체의 자세 각도가 증가하면(예: 턴 동작을 하거나 급가속 또는 급감속하거나 풍속이 2m/s를 초과하는 경우) 기체 고도도 증가해야 합니다. 그렇지 않으면 이지 아크로를 사용하지 못할 수 있습니다.
 - 기체의 자세 각도가 안정적이지 않으면(예: 턴 동작을 하거나 급가속 또는 급감속하거나 풍속이 2m/s를 초과하거나 이지 아크로를 연속적으로 트리거하는 경우), 이지 아

크로 동작을 수행한 후 기체가 측면으로 드리프트하고 고도가 불안정해질 수 있습니다. 충돌 방지를 위해 주변 환경과 기체 고도에 주의를 기울이십시오.

- ☀️ • 다음 상황에서는 이지 ACRO를 활성화할 수 없습니다.
 - 동영상을 녹화 중인 경우
 - 헤드 트래킹이 활성화된 경우
 - DJI FPV 조종기 3와 함께 사용하는 경우.

1. 바로 가기 메뉴를 열고 **이지 ACRO**를 선택합니다. 기체가 이지 ACRO 모드가 됩니다. 고글 라이브 뷰의 좌측에서 선택한 동작을 확인합니다.




2. 모션 컨트롤러의 다이얼을 이용해 이지 ACRO 동작 사이클을 전환합니다.
3. 이지 ACRO가 활성화된 경우 아래 그림과 같이 조이스틱을 움직여 여러 이지 ACRO 동작을 수행합니다.

슬라이드

조이스틱을 위 또는 아래로 밀면 기체가 상승 또는 하강합니다.


조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀면 기체가 왼쪽 또는 오른쪽으로 수평 이동합니다.



180° 드리프트

조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀면 기체가 왼쪽 또는 오른쪽으로 180° 드리프트합니다.


이 동작 모드에서 조이스틱을 위 또는 아래로 밀면 기체가 반응하지 않습니다.



플립

조이스틱을 위 또는 아래로 밀면 기체가 전면 플립 또는 백플립을 수행합니다.

조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀면 기체가 왼쪽 또는 오른쪽으로 1회 롤합니다.



3.5 동영상 녹화 권장 사항 및 팁

1. 비행 전 체크리스트는 안전한 비행에 도움을 주고 비행 중에 동영상을 촬영할 수 있도록 고안되었습니다. 비행을 시작하기 전에 항상 비행 전 체크리스트를 모두 확인하십시오.
2. 조종기 사용 시 일반 또는 Cine 모드로 비행하면서 사진을 찍거나 동영상을 녹화하는 것이 좋습니다.
3. 우천 또는 강풍이 부는 날과 같은 악천후에는 비행하지 마십시오.
4. 필요에 가장 맞는 카메라 설정을 선택합니다.
5. 비행 테스트를 수행하여 비행경로와 미리보기 장면을 설정합니다.
6. 부드럽고 안정적으로 비행하도록 DJI Neo를 부드럽게 제어하십시오.
7. 비행 후 DJI Neo의 양쪽 흡기구가 막히지 않도록 이물질 제거하십시오.

DJI Neo

4 DJI Neo

4.1 비행 모드

손바닥 제어 및 모바일 앱 제어 사용 시, DJI Neo는 비행 모드 전환을 지원하지 않습니다.

DJI RC-N3 조종기 사용 시, 조종기의 비행 모드 스위치를 사용해 비행 모드를 일반, 스포츠, Cine 모드로 전환할 수 있습니다.

모션 컨트롤러 사용 시, 모션 컨트롤러의 모드 버튼을 통해 비행 모드를 일반 모드와 스포츠 모드로 전환할 수 있습니다

FPV 조종기 사용 시, 조종기의 비행 모드 스위치를 사용해 비행 모드를 일반, 스포츠, 수동 모드로 전환할 수 있습니다.

일반 모드(N 모드): 기체가 정밀하게 호버링하고 안정적으로 비행하며 대부분의 비행 시나리오에 사용할 수 있습니다.

스포츠 모드: 스포츠 모드에서는 기체의 최대 수평 비행 속도가 증가합니다.

Cine 모드: Cine 모드는 일반 모드를 기반으로 하지만 비행 속도가 제한되어 녹화 중에 기체가 더욱 안정적입니다.

수동 모드: 최고의 기동성을 갖춘 클래식한 FPV 기체 제어 모드입니다. 수동 모드에서는 정밀한 호버링과 자동 정지 같은 모든 비행 보조 기능이 비활성화되며 숙련된 제어 기술이 필요합니다.

포지셔닝이 제대로 작동하지 않으면 DJI Neo는 자세(ATTI) 모드로 자동 변경합니다. ATTI 모드에서 DJI Neo는 수평으로 드리프트하고 정밀 호버링 및 정지가 불가능합니다. 사고를 방지하기 위해 가능한 한 빨리 DJI Neo를 착륙시켜야 합니다. 조명이 충분하지 않거나 협소한 공간에서 비행하지 마십시오. DJI Neo가 ATTI 모드로 들어가 위험해질 수 있습니다.



비행 모드는 원격 제어 기기를 사용하는 수동 비행에만 유효합니다.

수동 모드는 DJI FPV 조종기 3를 사용할 때만 지원되며 스로틀 스틱도 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 DJI FPV 조종기 3 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



스포츠 모드에서는 기체의 최대 비행 속도와 제동 거리가 큰 폭으로 증가합니다. 무풍 환경에서 최소 15m의 제동 거리가 필요합니다.

무풍 환경에서 기체가 스포츠 모드 또는 일반 모드에서 상승 및 하강하는 동안 최소 5m의 제동 거리가 필요합니다.

스포츠 모드에서는 기체의 반응성이 크게 높아져 원격 제어 기기에서 조종 스틱을 조금만 움직여도 기체가 상당히 먼 거리를 이동합니다. 비행 중 적절한 이동 공간을 유지하십시오.

사용자는 스포츠 모드로 촬영된 동영상에서 약간의 흔들림을 경험할 수 있습니다.


DJI Neo 수동 모드는 드론 초보자도 사용할 수 있습니다. 스로틀 제어, 고도 유지, 수평 비행을 연습하기 좋지만, 지속적인 고속 비행 및 다이브/스플릿 S/파워 루프/요 스프린과 같은

고도의 조작 동작은 적절하지 않습니다. 이를 따르지 않으면 추진 시스템 제한으로 인해 기체 자세를 안정적으로 제어하지 못하게 될 수 있습니다.

- 수동 모드에서 일반 또는 스포츠 모드로 전환하거나 정지하거나 기체가 최고 비행 고도 제한에 도달했을 때, 해당 환경이 비행 요구 사항 또는 비전 시스템 작동 요구 사항에 맞지 않으면 기체는 ATTI 모드로 전환할 수 있으며 이 경우 안정적으로 호버링할 수 없습니다.
- 기체의 비행 고도가 5m 미만이거나 기체 주변 반경 5m 이내에 장애물이 있으면 수동 모드를 활성화할 때 주의해야 합니다. 아래와 같은 상황에서 수동 모드로 기체를 회전하면 자세가 불안정해질 수 있습니다. 안정적인 비행을 위해 주의해서 기체를 조작하십시오.
 - 고속으로 기체를 회전하는 경우.
 - 급격하게 다이빙 또는 롤링하는 경우.
 - 비행 속도가 8m/s를 초과하거나 풍속이 8m/s를 초과하는 경우.

4.2 상태 표시등

DJI Neo의 상단에는 상태 표시등이 한 개 있습니다.



상태 표시등 설명

정상 상태		
.....	빨간색, 노란색, 녹색이 교대로 깜박임	전원을 켜고 자체 진단 테스트 수행 중
.....	노란색으로 네 번 깜박임	예열 중
.....	녹색으로 느리게 깜박임	포지셔닝 정상 작동
.....	보라색으로 느리게 깜박임	기체가 수동 모드에 있을 경우
경고 상태		
.....	빨간색으로 느리게 깜박임	이륙 비활성화(예: 배터리 부족) ¹⁾
.....	빨간색으로 빠르게 깜박임	심각한 배터리 부족

 —	빨간색 유지	심각한 오류
	빨간색과 노란색이 교대로 깜박임	컴퍼스 캘리브레이션 필요

[1] 상태 표시등이 빨간색으로 느리게 깜박이는 동안 DJI Neo가 이륙할 수 없는 경우 DJI Fly에서 경고 메시지를 확인하십시오.

4.3 리턴 투 홈(RTH)

이 섹션을 주의 깊게 읽고 리턴 투 홈(RTH) 동안의 기체 동작을 숙지하시기 바랍니다.

원격 제어 기기와 함께 기체를 사용할 때 RTH가 지원됩니다. RTH 기능을 사용하면 마지막으로 기록된 홈포인트로 기체가 자동으로 비행합니다. RTH가 실행될 수 있는 세 가지 경우로 사용자가 직접 RTH를 실행하는 경우, 기체의 배터리가 부족한 경우, 원격 제어 신호 또는 동영상 전송 신호가 끊긴 경우(페일세이프 RTH가 트리거됨)가 있습니다. 기체가 홈포인트를 성공적으로 기록하고 포지셔닝 시스템이 정상적으로 작동하는 경우, RTH 기능이 트리거되면 기체는 자동으로 홈포인트로 다시 비행하여 착륙합니다.

-  • 홈포인트: 기체의 GNSS 신호  26가 강해야 이륙 시 홈포인트가 기록될 수 있습니다. 홈포인트가 기록된 후, DJI Fly 앱이나 구글에 알림 메시지가 나타납니다. 비행 중 홈포인트를 업데이트해야 한다면(예: 사용자가 위치를 변경한 경우), DJI Fly 앱이나 구글의 설정에서 홈포인트를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

기체를 조종기와 함께 사용하는 경우, RTH 중 카메라 뷰에 AR RTH 경로가 표시되어 사용자가 복귀 경로를 확인하고 비행 안전을 보장할 수 있습니다. 카메라 뷰에는 AR 홈포인트도 표시됩니다. 기체가 홈포인트 위의 영역에 도달하면 짐벌 카메라는 자동으로 아래쪽으로 전환됩니다. 기체가 지면에 가까워지면 카메라 뷰에 AR 기체 그림자가 나타나므로 사용자가 원하는 위치에 더 정확하게 착륙하도록 기체를 제어할 수 있습니다.

카메라 뷰에 기본적으로 AR 홈포인트, AR RTH 경로, AR 기체 그림자가 표시됩니다. DJI Fly에서 디스플레이를 변경할 수 있습니다. 카메라 뷰에서 '*** > 안전 > AR 설정'을 누르면 됩니다.

-  • AR RTH 경로는 참조용으로만 사용되며 다양한 시나리오에서 실제 비행경로와 다를 수 있습니다. RTH 중에는 항상 화면의 라이브 뷰에 주의를 기울여야 합니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
- RTH 동안 기체는 자동으로 짐벌 틸트를 조정하여 카메라가 기본적으로 RTH 경로를 향하도록 합니다. 카메라 방향을 수동으로 조정하면 기체가 짐벌 틸트 자동 조정을 중단해 AR RTH 경로를 확인할 수 없게 될 수 있습니다.



유의 사항

- ⚠️ • 포지셔닝 시스템이 비정상적으로 작동하는 경우에는 기체가 홈포인트로 돌아올 수 없습니다. 페일세이프 RTH 중에 포지셔닝 시스템이 비정상적으로 작동하는 경우 기체가 ATTI 모드로 들어가 자동으로 착륙할 수 있습니다.
- 기체가 장애물로 둘러싸인 환경(예: 고층 건물 근처, 나무 아래)을 비행할 때는 라이브 뷰에 표시된 홈포인트 위치가 정확하지 않을 수 있습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
- 비행 전에 매번 적합한 RTH 고도를 설정하는 것은 매우 중요합니다. DJI Fly 앱을 실행한 후, RTH 고도를 설정하십시오. 기본 RTH 고도는 30m입니다.
- GEO 구역은 RTH에 영향을 미칩니다. GEO 구역 근처에서는 비행하지 마십시오.
- 풍속이 너무 높으면 기체가 홈포인트로 돌아올 수 없습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
- RTH 중에 최고 고도가 현재 고도 이하로 조정되면 기체는 먼저 최고 고도까지 하강하고 계속해서 홈으로 돌아갑니다.
- RTH 중에는 RTH 고도를 변경할 수 없습니다.
- RTH 동안 조종기 신호가 정상이면 피치 스틱을 사용해 비행 속도를 제어할 수 있습니다. 비행 방향 및 고도는 제어할 수 없으며 기체를 왼쪽 또는 오른쪽으로 비행하도록 제어할 수 없습니다. 가속하기 위해 피치 스틱을 계속 밀면 배터리 전력 소모 속도가 증가합니다. 피치 스틱을 아래로 끝까지 밀면 기체가 정지하고 제자리에서 호버링하면서 RTH를 종료합니다. 피치 스틱을 놓으면 기체를 다시 제어할 수 있습니다.
- 홈포인트가 고도 제한 구역 내에 있지만 기체는 그렇지 않을 경우, 기체는 고도 제한 구역에 도달하면 고도 제한 아래로 하강하며 이는 설정된 RTH 고도보다 낮을 수 있습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
- 자동 착륙 시 RTH를 실행할 수 없습니다.

트리거 방법

사용자가 수동으로 RTH 트리거

조종기 사용: 비행 중 조종기의 RTH 버튼을 길게 누르거나 DJI Fly에서 카메라 뷰 왼쪽에 있는  아이콘을 누른 후 RTH 아이콘을 길게 눌러 RTH를 트리거할 수 있습니다.

모션 컨트롤러 사용: RTH를 시작하려면 모션 컨트롤러의 모드 버튼을 길게 누릅니다. 그러면 기체는 가장 최근에 업데이트된 홈포인트로 비행합니다. RTH 중에 잠금 버튼을 한 번 누르면 RTH가 취소됩니다. RTH를 종료한 후에는 사용자가 직접 기체를 제어하게 됩니다.

기체 배터리 부족

비행 중 배터리 잔량이 낮고 홈포인트로 비행할 정도만 남은 경우 DJI Fly 또는 고글에 경고 메시지가 표시됩니다. RTH를 확인하거나 카운트다운이 끝나기 전에 조치를 취하지 않으면 기체가 배터리 부족 RTH를 자동으로 시작합니다.

배터리 부족 RTH 알림 메시지를 취소하고 기체를 계속 비행시키면, 현재 배터리 잔량이 현재 고도에서 기체가 하강할 수 있는 정도만 남았을 때 기체가 자동으로 착륙합니다.

원격 제어 기기를 사용하여 착륙 과정에서 기체의 수평 이동을 제어할 수 있습니다. 가능한 한 빨리 안전한 착륙 장소로 기체를 비행시키십시오.

-
-  • 배터리 잔량이 너무 적어 홈으로 복귀하기에 충분하지 않은 경우, 최대한 빨리 기체를 착륙시켜야 합니다. 그렇지 않으면 배터리 전력이 완전히 소진된 후 기체가 추락합니다.
- 자동 착륙 중 절대로 스로틀 스틱을 위쪽으로 계속 밀지 말아야 합니다. 그렇지 않으면 배터리 전력이 완전히 소진된 후 기체가 추락합니다.
-

원격 제어 또는 동영상 전송 신호 끊김

'신호 손실 동작'이 RTH로 설정된 경우 원격 제어 신호 또는 동영상 전송 신호가 끊어지면 기체는 자동으로 페일세이프 RTH를 시작합니다.

기체는 원래 비행경로를 따라 20m 후진 비행한 다음 RTH 절차를 수행합니다. 원래 비행경로를 따라 후진 비행할 때 신호가 복구되면 기체는 바로 RTH 절차를 수행합니다.

RTH 절차

RTH가 실행된 후에는 기체가 정지하고 제자리에서 호버링합니다.

- RTH 거리가 20m 이상인 경우 기체는 RTH 고도로 상승한 다음 홈포인트로 비행합니다. 현재 고도가 RTH 고도보다 높은 경우에는 기체가 현재 고도에서 홈포인트로 비행합니다.
- RTH 거리가 5m 이상 20m 미만인 경우 기체는 방향을 조정하고 현재 고도에서 홈포인트까지 일직선으로 비행합니다.
- RTH 거리가 5m 미만인 경우 기체는 즉시 착륙합니다.

4.4 자동 착륙

경우에 따라 DJI Neo는 착륙 보호 기능을 사용해 자동으로 착륙합니다.

- ⚠️ • DJI Neo가 심각한 배터리 부족으로 인해 연속적으로 착륙하지 않도록 하십시오. 배터리가 손상되거나 DJI Neo가 추락합니다.

트리거 방법

다음과 같은 상황에서는 DJI Neo가 자동으로 착륙합니다.

- RTH가 트리거된 후 DJI Neo가 홈포인트에 도달한 경우.
- DJI Neo의 배터리 잔량이 심각하게 부족한 경우.
- 손바닥 제어 및 모바일 앱 제어 시 포지셔닝이 실패하거나 DJI Neo가 충돌을 감지했지만 추락하지 않은 경우.

착륙 보호

착륙 보호 기능은 자동 착륙 시 활성화됩니다.

구체적인 DJI Neo의 동작은 다음과 같습니다.


- 지면이 착륙하기에 적합하다고 판단되면 DJI Neo는 바로 착륙합니다.
- 지면이 착륙하기에 적합하지 않다고 판단되면 DJI Neo는 호버링하며 파일럿의 승인을 기다립니다. 손바닥 착륙을 수행하거나 DJI Neo를 수동으로 착륙시킬 수 있습니다.
- DJI Neo가 지면 환경이 착륙에 적합한지 판단하지 못하면, DJI Neo가 지상 0.3m까지 하강했을 때 DJI Fly 또는 구글에 착륙 알림 메시지가 표시됩니다. 착륙 알림 메시지를 확인하면 DJI Neo가 착륙합니다. 손바닥 착륙을 수행하거나 DJI Neo를 수동으로 착륙시킬 수도 있습니다.

- 💡 • 착륙 보호는 착륙 환경을 파악하는 데 보조적인 역할만 합니다. 안전을 위해 착륙 시 주변 환경에 주의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 착륙 보호를 사용할 수 없고 DJI Neo가 부적절한 지면에 바로 착륙할 수 있습니다.
 - ♦ 모노크롬 표면 또는 조도가 낮거나 반사되는 표면, 선명한 질감이 없는 대규모 표면, 또는 동적 질감이 있는 표면(예: 매끄러운 세라믹 타일, 조명이 불충분한 차고 지면, 바람에 흔들리는 풀밭) 위를 비행하는 경우.
 - ♦ 선명한 질감이 없는 장애물(예: 큰 바위) 또는 반사되는 표면이나 모노크롬 표면(예: 돌출된 타일) 위를 비행하는 경우.
 - ♦ 작거나 미세한 장애물(예: 전선, 나뭇가지) 위를 비행하는 경우.
 - ♦ 평평한 지면과 유사한 표면(예: 다듬질한 평평한 관목, 평평한 나무 위, 반구형 지면) 위를 비행하는 경우.

- 다음과 같은 상황에서는 착륙 보호가 실수로 트리거될 수 있으며 DJI Neo는 착륙할 수 없습니다. 손바닥 착륙을 수행하거나 DJI Neo를 수동으로 착륙시킬 수 있습니다.
- 비전 시스템이 물로 착각할 수 있는 표면(예: 젖은 지면, 물 웅덩이가 있는 영역) 위를 비행하는 경우.
- 평평하지만 선명한 질감이 근처에 있는 지면(예: 경사 표면, 계단) 위를 비행하는 경우.

4.5 비전 시스템 및 적외선 감지 시스템

DJI Neo에는 적외선 감지 시스템 및 하향 비전 시스템이 모두 장착되어 있습니다.



1. 적외선 감지 시스템
2. 하향 비전 시스템

비전 시스템 및 적외선 감지 시스템에 효과적인 작동 환경은 다음과 같습니다.

- 센서 아래의 표면이 식별 가능한 패턴이 있고 반사율이 20%를 초과하는 표면인 경우(예: 콘크리트 포장 도로).
- 조명이 적절한 경우(15럭스 초과, 10,000럭스 미만, 일반적인 실내 조명 상태).



- ⚠**
- 비행 환경에 주의하십시오. 비전 시스템 및 적외선 감지 시스템은 특정 시나리오에서만 작동하며 사람의 제어 및 판단을 대체할 수 없습니다. 비행하는 동안에는 주변 환경과 DJI Fly 또는 고글에서 안내하는 경고 메시지에 주의를 기울이고 항상 DJI Neo의 제어를 유지하며 책임을 다하십시오.
 - 비전 시스템에 최적인 포지셔닝 고도 범위는 평평한 표면과 선명한 질감이 있는 개방된 환경에서 비전 시스템을 사용할 때 0.5~10m입니다. 이 범위를 넘어서 비행하면 비전 포지셔닝 성능이 저하될 수 있습니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
 - 하향 비전 시스템은 물 위로 비행하는 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 DJI Neo가 착륙할 때 아래에 있는 물을 능동적으로 피하지 못할 수도 있습니다. 항상 비행 제어를 유지하면서 주변 환경에 따라 합리적 판단을 내리고, 하향 비전 시스템에만 과도하게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

- DJI Neo가 너무 빠른 속도 또는 너무 낮은 고도로 비행할 때는 하향 비전 시스템 및 적외선 감지 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 비전 시스템은 명확한 패턴 변화가 없거나 조명이 너무 낮거나 너무 강한 표면 근처에서는 제대로 작동할 수 없습니다. 비전 시스템은 다음 상황에서는 제대로 작동할 수 없습니다.
 - ◆ 모노크롬 표면(예: 완전한 검은색, 흰색, 빨간색 또는 녹색 표면) 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 반사가 심한 표면(예: 얼음, 유리, 모노크롬 세라믹 타일) 위에서 비행하는 경우.
 - ◆ 물 또는 투명한 표면 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 움직이는 표면 또는 물체 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 조명이 자주 그리고 심하게 변하는 영역에서 비행하는 경우.
 - ◆ 극도로 어둡거나(<15 렉스) 밝은(>10,000 렉스) 표면 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 적외선을 강하게 반사하거나 흡수하는 표면(예: 거울) 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 명확한 패턴 또는 질감이 없는 표면 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 동일한 반복 패턴 또는 질감이 있는 표면(예: 동일한 디자인의 타일) 근처에서 비행하는 경우.
 - ◆ 표면적이 작은 물체(예: 나뭇가지 및 전선) 근처에서 비행하는 경우.
- 센서는 항상 깨끗하게 유지하십시오. 센서에 흠집을 내거나 개조하지 마십시오. 먼지와 습기가 많은 환경에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 우천, 안개 또는 가시 거리가 100m 이내인 경우에는 비행하지 마십시오.
- 적외선 감지 시스템과 비전 시스템을 가리지 마십시오.
- 이륙 전에는 항상 다음 사항을 확인하십시오.
 - ◆ 적외선 감지 시스템 또는 비전 시스템의 유리 위에 스티커나 기타 장애물이 없는지 확인하십시오.
 - ◆ 비전 시스템 및 적외선 감지 시스템의 유리 위에 오물, 먼지 또는 물이 묻은 경우 부드러운 천으로 닦아내십시오. 알코올이 함유된 세척제는 사용하지 마십시오.
 - ◆ 적외선 감지 및 비전 시스템의 렌즈가 손상된 경우 DJI 고객센터로 문의하십시오.

4.6 프로펠러 및 프로펠러 가드

DJI Neo에는 탈부착이 가능한 프로펠러 가드가 포함되어 있어 충돌로 인한 프로펠러 손상을 줄여줍니다. 프로펠러를 분리하거나 설치하기 전에 먼저 DJI Neo 상단의 프로펠러 가드를 제거해야 합니다.

DJI Neo 구성품에 여분의 프로펠러가 있습니다. 두 프로펠러 유형의 패키지에 각각 A와 B가 구분되어 있으며 그림을 사용한 장착 위치가 함께 표시되어 있습니다. 프로펠러 A 중앙에는 마크 표시가 있으며 프로펠러 B에는 마크가 없습니다. 지침에 따라 프로펠러와 모터의 짝을 맞추십시오.


프로펠러	표시 있음	표시 없음
그림		
장착 위치	표시가 있는 암의 모터에 부착	표시가 없는 암의 모터에 부착

분리 및 설치

프로펠러 가드


DJI Neo의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오. 아래 절차에 따라 프로펠러 가드를 분리하십시오.

1. 프로펠러 가드의 후크를 풀어줍니다.
2. 프로펠러 가드를 중앙에서 만듭니다.
3. 동일한 방식으로 다른 쪽 프로펠러 가드도 분리합니다



아래 절차에 따라 프로펠러 가드를 설치하십시오.

- 가운데 후크가 제자리에 고정될 때까지 프로펠러 가드를 DJI Neo 본체 쪽으로 밀니다. 나머지 4개 후크를 위에서 DJI Neo 구멍으로 밀어 고정합니다.




- 동일한 방식으로 다른 쪽 프로펠러 가드도 설치합니다


프로펠러

DJI Neo 구성품에 포함된 스크루드라이버를 사용해 프로펠러를 설치하고 분리합니다. 프로펠러를 분리하거나 설치하기 전에 먼저 프로펠러 가드를 제거해야 합니다.

- 스크루드라이버를 사용해 모터에서 프로펠러를 분리합니다.



2. 표시가 있는 프로펠러는 표시가 있는 암의 모터에 설치하고 표시가 없는 프로펠러는 표시가 없는 암의 모터에 설치합니다. 패키지에 포함된 나사를 사용해 프로펠러를 고정합니다. 나사를 확실히 조이십시오.



3. 프로펠러 설치 후 프로펠러 가드를 다시 설치합니다.

유의 사항

- ⚠️ • 프로펠러 가드가 손상될 수 있으므로 억지로 설치하거나 분리하지 마십시오.
- 프로펠러를 설치하거나 분리할 때는 DJI Neo 구성품의 스크루드라이버만 사용해야 합니다. 다른 스크루드라이버는 나사에 손상을 줄 수 있습니다.
- 스크루드라이버를 사용해 DJI Neo를 분해하지 마십시오.
- 나사를 조일 때 수직으로 유지해야 합니다. 나사의 각도가 설치 표면에 대해 기울어져 있지 않아야 합니다. 설치 완료 후 나사가 같은 높이인지 확인하고 프로펠러를 돌려 비정상적인 저항이 없는지 확인합니다.
- 프로펠러 블레이드는 날카롭습니다. 다치거나 프로펠러가 변형되지 않도록 주의하여 다루십시오.
- 비행을 시작하기 전에 항상 프로펠러와 모터가 단단히 설치되었는지 확인합니다. 비행 시간이 15시간(약 60회 비행)이 될 때마다 프로펠러의 나사를 조여줍니다.
- 프로펠러가 파손된 경우 해당 모터에서 프로펠러와 나사를 제거하여 폐기하십시오.
- 정품 DJI 프로펠러만 사용하십시오. 프로펠러 유형을 혼용하지 마십시오.
- 프로펠러는 소모성 구성품입니다. 필요한 경우 추가 프로펠러를 구매하십시오.
- 비행 전에 항상 모든 프로펠러의 상태가 양호하고 깨끗한지(위나 안에 이물질이 없음) 확인하십시오. 오래되고 금이 가거나 파손된 프로펠러는 사용하지 마십시오. 이물질이 묻어 있는 경우 부드럽고 마른 천으로 프로펠러를 닦으십시오.
- 부상 방지를 위해 회전하는 프로펠러나 모터에 접근하지 마십시오.
- 운반하거나 보관하기 전 프로펠러가 손상되지 않도록 DJI Neo를 적절하게 포장하십시오. 프로펠러를 꼭 쥐거나 구부리지 마십시오. 프로펠러가 손상되면 비행 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 모터가 단단히 장착되어 있고 부드럽게 회전하는지 확인하십시오. 모터가 끼어서 원활하게 회전하지 못할 경우 DJI Neo를 즉시 착륙시키십시오.
- 모터 구조를 변경하려고 하지 마십시오.
- 비행 후에는 모터가 뜨거울 수 있으므로 모터를 만지지 말고 손이나 신체 부위가 모터에 닿지 않도록 하십시오.
- 모터 또는 DJI Neo 본체의 통풍구를 막지 마십시오.
- DJI Neo 전원이 켜질 때 ESC 소리가 정상인지 확인하십시오.

4.7 인텔리전트 플라이트 배터리

DJI Neo는 DJI Neo 인텔리전트 플라이트 배터리 BWX521-1435-7.3* 모델을 사용합니다.

* 배터리 화학 시스템은 LiNiMnCoO₂입니다.


유의 사항

⚠️ • 배터리를 사용하기 전에 이 매뉴얼, <안전 가이드>, 배터리 스티커에 있는 지침을 읽고 엄격히 준수하십시오. 조작 및 사용에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.


- 비행 직후에는 배터리 온도가 너무 높을 수 있으므로 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전하지 마십시오. 다시 충전하기 전에 배터리가 충전 가능 온도로 냉각될 때까지 기다리십시오.
- 손상 방지를 위해 배터리는 5~40°C 사이의 온도에서만 충전됩니다. 이상적인 충전 온도 범위는 22~28°C입니다. 이상적인 온도 범위에서 충전하면 배터리 사용 시간이 연장될 수 있습니다. 충전 과정에서 배터리 셀의 온도가 55°C를 초과할 경우 충전이 자동으로 중지됩니다.
- 저온 유의 사항:
 - 10°C 미만으로 온도가 극도로 낮은 환경에서는 배터리를 사용할 수 없습니다.
 - 10°C~5°C의 저온에서 비행하면 배터리 용량이 현저히 줄어듭니다. 이륙 전 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오. 이륙 후 배터리의 온도를 높이기 위해 기체를 제자리에 서 호버링하십시오.
 - 저온 환경에서 비행할 때는 이륙 전 배터리를 10°C 이상으로 예열할 것을 권장합니다. 이상적인 배터리 예열 온도는 20°C 이상입니다.
 - 저온 환경에서 배터리 용량이 줄어들면 기체의 풍속 저항 성능이 저하됩니다. 비행 시 주의가 필요합니다.
 - 저온의 높은 고도에서 비행하는 경우 특히 주의하십시오.
- 완전히 충전한 배터리를 장기간 사용하지 않으면 자동으로 방전됩니다. 방전 중에 배터리에서 약간의 열이 발생하는 것은 정상입니다.
- 배터리의 성능을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번은 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리를 장기간 사용하지 않으면 배터리 성능에 영향을 미치거나 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 배터리를 3개월 이상 충전하거나 방전시키지 않으면 배터리의 워런티가 더 이상 적용되지 않습니다.
- 안전을 위해 운송 중에는 배터리를 낮은 전력 수준으로 유지하십시오. 운송하기 전에는 배터리를 30% 이하로 방전하는 것이 좋습니다.

배터리 삽입 및 분리

인텔리전트 플라이트 배터리를 그림과 같이 삽입합니다. '딸깍' 소리가 나며 배터리 래치가 고정될 때까지 배터리를 완전히 삽입하십시오.



분리하려면 배터리 래치에서 질감이 있는 부분을 누르고 DJI Neo 뒤쪽으로 배터리를 미십시오.




-
- ⚠ • 기기의 전원이 켜져 있을 때 배터리를 삽입하거나 분리하지 마십시오.
- '딸깍' 소리가 나며 배터리가 삽입되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 이륙 후 배터리와 DJI Neo 간 접촉이 불량해져 위험해질 수 있습니다.
-

배터리 사용

배터리 잔량 확인

전원 버튼을 한 번 눌러 현재 배터리 잔량을 확인합니다.



1. 전원 버튼
2. 배터리 잔량 LED

배터리 잔량 LED는 방전되는 동안 배터리 전력을 표시합니다. LED의 상태는 아래에 정의되어 있습니다.


- LED 켜짐
- ☀ LED 깜박임
- LED 꺼짐

깜박임 패턴	배터리 잔량
● ● ● ●	88~100%
● ● ● ☀	76~87%
● ● ● ○	63~75%
● ● ☀ ○	51~62%
● ● ○ ○	38~50%
● ☀ ○ ○	26~37%
● ○ ○ ○	13~25%
☀ ○ ○ ○	0~12%

전원 켜기/끄기

DJI Neo의 전원을 켜거나 끄려면 전원 버튼을 한 번 누르고 다시 길게 누릅니다. 배터리 잔량 LED는 전원이 켜져 있을 때 배터리 잔량을 표시합니다. DJI Neo의 전원이 꺼지면 배터리 잔량 LED가 꺼집니다.

아래 그림에 표시된 두 개의 LED가 동시에 깜박이면 배터리가 오작동 중이라는 의미입니다. 기기에서 배터리를 분리하고, 배터리를 다시 삽입한 다음 단단하게 장착되었는지 확인하십시오.



펌웨어 업데이트

업데이트해야 하는 추가 배터리가 있는 경우 이를 DJI Neo에 삽입하고 전원을 켭니다. 배터리 펌웨어를 업데이트하라는 알림 메시지가 DJI Fly에 표시됩니다. 이륙 전에 배터리 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 아래 표에는 업데이트 동안의 배터리 정보와 해당 LED의 깜박임 패턴이 나와 있습니다.


깜박임 패턴	정보
○ ● ● ● ●	배터리 펌웨어 업데이트 중
○ ● ● ● ○	펌웨어 업데이트 실패

⚠ 업데이트에 실패하면 배터리를 DJI Neo에 다시 장착하고 기기의 전원을 켜 후 DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용)를 사용하여 펌웨어 업데이트를 다시 시도하십시오. 자세한 정보는 부록의 **펌웨어 업데이트** 섹션을 참조하십시오.

배터리 충전

배터리는 사용하기 전에 항상 완전히 충전하십시오. DJI Neo 양방향 충전 허브, DJI 65W 휴대용 충전기 또는 기타 USB PD 충전기와 같이 DJI에서 제공하는 충전 기기를 사용하는 것이 좋습니다. DJI Neo 양방향 충전 허브와 DJI 65W 휴대용 충전기는 모두 액세서리 옵션입니다. 공식 DJI 온라인 스토어를 방문하여 자세한 정보를 알아보실 수 있습니다.

충전기 사용



1. 배터리가 DJI Neo에 단단히 설치되어 있고 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2. AC 전원 공급 장치(100~240V, 50/60Hz, 필요할 경우 전원 어댑터 사용)에 충전기를 연결합니다.
3. USB-C 케이블을 사용하여 충전기를 DJI Neo의 충전 포트에 연결합니다.
4. 배터리 잔량 LED는 충전 중인 현재 배터리 잔량을 표시합니다.
5. 모든 배터리 잔량 LED가 켜진 상태로 유지되면 배터리가 완전히 충전된 것입니다. 배터리가 완전히 충전되면 DJI Neo에서 충전기를 분리합니다.

-  • 기기의 전원이 켜져 있으면 배터리를 충전할 수 없습니다.
- DJI Neo의 USB-C 포트에 지원되는 최대 충전 전력은 15W입니다.

아래 표는 충전 중 배터리 잔량을 보여줍니다.

깜박임 패턴	배터리 잔량
	0~50%
	51~75%
	76~99%
	100%

-  • 4개의 LED가 동시에 깜박이면 배터리가 손상되었음을 나타냅니다.

충전 허브 사용


USB 충전기와 함께 사용하면 DJI Neo 양방향 충전 허브로 최대 3개의 DJI Neo 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전할 수 있습니다. DJI 65W 휴대용 충전기와 함께 사용할 경우, 충전 허브는 약 60분 안에 인텔리전트 플라이트 배터리 3개를 완전히 충전할 수 있습니다.

인텔리전트 플라이트 배터리를 충전 허브에 삽입하고 외장 기기를 USB 포트에 연결하여 기기를 충전하면서 충전 허브를 보조 배터리로 사용합니다. 자세한 내용은

<DJI Neo 양방향 충전 허브 사용자 가이드>를 참조하십시오.


-  • 충전 허브의 전원을 켜려면 DJI 65W 휴대용 충전기 또는 기타 USB PD 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 주변 온도는 충전 속도에 영향을 미칩니다. 25°C의 환기가 잘 되는 환경에서 더 빨리 충전됩니다.
 - 충전 허브는 BWX521-1435-7.3 인텔리전트 플라이트 배터리와만 호환됩니다. 다른 배터리 모델과 함께 충전 허브를 사용하지 마십시오.
 - 충전 허브를 사용할 때는 평평하고 안정된 바닥에 놓으십시오. 화재가 발생하지 않도록 기기가 올바르게 절연되어 있는지 확인하십시오.

- 배터리 포트의 금속 단자를 만지지 마십시오. 눈에 띄는 이물질이 있으면 깨끗하고 마른 천으로 금속 단자를 닦으십시오.
- 전력이 부족한 배터리는 제때 충전하십시오. 배터리는 충전 허브에 보관하는 것이 좋습니다.



1. 배터리 포트
2. 상태 LED(LED 1~LED 4, 오른쪽에서 왼쪽 순서 배열)
3. 기능 버튼
4. USB-C 포트

충전 방법



1. 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 충전 허브의 배터리 포트에 삽입합니다.
2. USB 충전기를 사용하여 전원 콘센트(100~240V, 50/60Hz)에 충전 허브를 연결합니다. 충전하는 동안 상태 LED에 배터리 상태가 표시됩니다. 깜박임 패턴에 대한 자세한 내용은 상태 LED 설명을 참조하십시오.

충전 방법은 충전기의 전력에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

10 W ≤ 충전기 전력 < 30 W 배터리 잔량이 높은 것부터 낮은 것까지의 순서로 충전합니다.

30 W ≤ 충전기 전력 < 45 W 배터리 2개를 동시에 충전합니다. 먼저 배터리 잔량이 낮은 배터리를 잔량이 높은 배터리와 동일한 수준으로 충전한 다음, 두 배터리를 동시에 충전합니다.

충전기 전력 ≥ 45 W 배터리 3개를 동시에 충전합니다. 먼저 배터리 잔량이 낮은 배터리 2개를 잔량이 높은 배터리와 동일한 수준으로 충전한 다음, 배터리를 동시에 충전합니다.

3. 배터리는 충전 후 충전 허브에 보관할 수 있습니다.

상태 LED 설명

충전 상태

깜박임 패턴	설명
배열의 상태 LED가 연속적으로 빠르게 깜박임	해당 배터리가 USB PD 충전기를 사용하여 충전되는 중입니다.
배열의 상태 LED가 연속적으로 느리게 깜박임	해당 배터리가 일반 충전기를 사용하여 충전되는 중입니다.
배열의 상태 LED가 켜진 상태로 유지됨	해당 배터리가 완전히 충전되었습니다.
모든 상태 LED가 순서대로 깜박임	배터리가 삽입되지 않았습니다.

배터리 잔량

각 배터리 포트에는 LED1에서 LED4(오른쪽에서 왼쪽)까지 해당하는 상태 LED 배열이 있습니다. 기능 버튼을 한 번 눌러 배터리 잔량을 확인합니다. 배터리 잔량 LED 상태는 DJI Neo의 상태와 동일합니다. DJI Neo의 배터리 잔량 LED 상태 및 관련 설명은 [배터리 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

비정상 상태

배터리 비정상에 대한 LED 상태는 DJI Neo의 상태와 동일합니다. 자세한 내용은 배터리 보호 메커니즘 섹션을 참조하십시오.

배터리 보호 장치

배터리 잔량 LED는 비정상적인 충전 상태로 인해 트리거되는 배터리 보호 알람을 표시할 수 있습니다.

LED	깜박임 패턴	상태
	LED2가 초당 두 번 깜박임	과전류 감지됨
	LED2가 초당 세 번 깜박임	단락 감지됨
	LED3가 초당 두 번 깜박임	과충전 감지됨
	LED3가 초당 세 번 깜박임	충전기 과전압 감지됨
	LED4가 초당 두 번 깜박임	충전 온도가 너무 낮음
	LED4가 초당 세 번 깜박임	충전 온도가 너무 높음

배터리 보호 장치가 활성화된 경우, 충전기를 분리하고 다시 연결해 충전을 재개해야 합니다. 충전 온도가 비정상인 경우 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오. 충전기의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂을 필요 없이 배터리는 자동으로 충전을 재개합니다.

4.8 짐벌 및 카메라

카메라 유의 사항


- ⚠ • 센서의 손상을 방지하기 위해서는 레이저 쇼와 같은 레이저 빔이 있는 환경에 카메라 렌즈를 노출하거나 맑은 날의 태양과 같은 강한 광원을 향해 카메라를 장시간 배치하지 마십시오.
- 사용 및 보관 중에 카메라의 온도와 습도가 적합한지 확인하십시오.
- 렌즈는 손상이나 이미지 품질 불량을 방지하기 위해 렌즈 클리너를 사용하여 세척하십시오.
- 열이 발생해 기기가 손상되거나 사용자가 부상을 입을 수 있으므로 카메라의 통풍구를 막지 마십시오.
- 4:3 종횡비의 고글을 사용할 경우, DJI Neo로 녹화한 영상은 안정화를 사용할 수 없지만, 오프라인 안정화 툴 Gyroflow를 사용해 적용할 수 있습니다.

짐벌 유의 사항

- ⚠ • 기기 전원을 켜기 전에 짐벌 보호대를 분리하십시오. 기기를 사용하지 않을 때는 짐벌 보호대를 부착해 두십시오.
- 이륙하기 전에 짐벌 위에 스티커나 이물질이 없는지 확인하십시오. 짐벌을 보호하기 위해 평평한 표면에서 이륙하고 짐벌에 방해가 되는 물체가 없는지 확인하십시오. 기기 전원이 켜진 후에 짐벌을 두드리거나 치지 마십시오.
- 짐벌의 정밀 구성품은 충돌 또는 충격에 의해 손상될 수 있으며 이로 인해 짐벌이 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 짐벌이 손상되지 않도록 보호하십시오.
- 짐벌, 특히 짐벌 모터에 먼지나 모래가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- DJI Neo가 고르지 않은 지면이나 잔디 위에 있어서 짐벌이 다른 물체에 의해 막힌 경우, 또는 짐벌이 충돌과 같이 과도한 외부 힘을 받은 경우 짐벌 모터가 보호 모드로 들어갈 수 있습니다. 짐벌이 복구될 때까지 기다리거나 기기를 다시 시작하십시오.
- 기기 전원 켜진 후에는 짐벌에 외부적인 힘을 가하지 마십시오.
- 짐벌에 공식 액세서리 외에 추가적인 페이로드를 가하지 마십시오. 짐벌이 비정상적으로 작동하거나 모터가 영구적으로 손상될 수도 있습니다.
- 안개나 구름이 많이 낀 상태에서 비행하면 짐벌이 젖어서 일시적인 장애가 발생할 수 있습니다. 짐벌을 충분히 말려주면 기능이 완전히 복구됩니다.
- 바람이 강하면 촬영하는 동안 짐벌이 떨릴 수도 있습니다.

짐벌 각도

짐벌의 제어 틸트 범위는 -90° ~ $+60^{\circ}$ 입니다. 원격 제어 기기를 사용하여 짐벌의 틸트를 제어합니다. 또는 DJI Fly에서 카메라 뷰를 통해 제어합니다.



짐벌 작동 모드

짐벌 모드는 비행 모드에 따라 자동으로 전환됩니다.

일반/스포츠/Cine 모드: 짐벌이 자세 안정화 모드에 있습니다. 짐벌의 틸트각은 수평면에 대해 안정적으로 유지되므로 안정적인 영상을 촬영하는 데 적합합니다.

수동 모드: 짐벌이 잠금 모드에 있습니다. 짐벌의 틸트각은 DJI Neo 본체에 대해 안정적으로 유지됩니다.

4.9 사진과 동영상 저장 및 내보내기

저장

기체에는 내부 저장 장치가 제공됩니다. 사진과 동영상을 내부 저장 장치에 저장할 수 있습니다.

- ⚠ 카메라를 사용하기 전에는 먼저 카메라 설정을 점검하여 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
- 중요한 사진이나 동영상을 촬영할 때는 이미지 몇 개를 먼저 촬영하여 카메라가 올바르게 작동하는지 테스트하십시오.
- 기기의 전원을 올바르게 끄십시오. 그렇지 않으면 카메라 매개변수가 저장되지 않으며 녹화된 동영상에 영향을 줄 수 있습니다. DJI는 기계에서 읽을 수 없는 형식으로 녹화된 이미지 또는 동영상에 의해 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

내보내기

- QuickTransfer를 사용하여 영상을 모바일 기기로 내보냅니다. 자세한 내용은 후속 섹션을 참조하십시오.

- 데이터 케이블을 사용하여 기체를 컴퓨터에 연결하고 기체의 내부 저장 장치에 있는 영상을 내보냅니다. 내보내기 프로세스 중에 기체의 전원을 켤 필요가 없습니다.

4.10 QuickTransfer

Wi-Fi를 통해 DJI Neo를 스마트폰에 바로 연결하여 DJI Neo에서 스마트폰으로 사진과 동영상을 다운로드할 수 있습니다.

모바일 앱 제어 시, 스마트폰을 DJI Neo에 연결한 후 '앨범' 페이지로 이동해 QuickTransfer 모드로 들어갑니다.

DJI Neo가 스마트폰에 연결되지 않은 경우, DJI Fly의 홈 화면에서 'QuickTransfer' 또는 'Wi-Fi 기기'를 눌러 QuickTransfer 모드로 전환할 수 있습니다. 스마트폰에서 DJI Fly의 '앨범'으로 이동하고 오른쪽 상단 모서리의  아이콘을 눌러도 QuickTransfer 모드로 전환할 수 있습니다.

처음으로 DJI Neo에 스마트폰을 연결하는 경우, DJI Neo의 전원 버튼을 길게 눌러 확인해야 합니다.

-
- ⚠ • 5.8GHz 주파수 대역 및 Wi-Fi 연결을 지원하는 기기를 간섭이나 방해 없는 환경에서 사용하는 경우, 법률과 규정에서 5.8GHz 주파수를 허용하는 국가 및 지역에서만 최대 다운로드 속도에 도달할 수 있습니다. 현지 규정이 5.8GHz를 허용하지 않는 경우(예: 일본) 또는 사용자의 모바일 기기가 5.8GHz 주파수 대역을 지원하지 않거나 환경에 심한 간섭이 있는 경우, QuickTransfer는 2.4GHz 주파수 대역을 사용하며 최대 다운로드 속도는 6MB/s로 감소합니다.
 - QuickTransfer 사용 시, 연결을 위해 모바일 기기의 설정 페이지에서 Wi-Fi 비밀번호를 입력하지 않아도 됩니다. DJI Fly를 실행하면 기기를 연결하기 위한 알림 메시지가 나타납니다.
 - 간섭이나 장애물이 없는 환경에서 QuickTransfer를 사용하고 무선 라우터, 블루투스 스피커나 헤드폰과 같은 간섭을 유발하는 물체와의 거리를 멀리 유지하십시오.
-
- 💡 • QuickTransfer 모드에서 앨범을 볼 때 DJI Neo의 온도가 일정 값을 초과하면 ECO 모드가 자동으로 활성화됩니다. 앱의 알림 메시지에 주의를 기울이십시오.
-

DJI RC-N3

5 DJI RC-N3


DJI RC-N3에는 DJI Fly 앱을 실행하는 동안 모바일 기기를 안정적으로 고정할 수 있는 신축식 모바일 기기 홀더가 있습니다.

5.1 조작

전원 켜기/끄기


전원 버튼을 한 번 누르면 현재 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

한 번 누른 다음 다시 길게 누르면 조종기가 켜지거나 꺼집니다.




배터리 충전

충전기를 조종기의 USB-C 포트에 연결합니다.



- ⚠ • 비행 전에 항상 조종기를 완전히 충전하십시오. 조종기는 배터리 잔량이 낮으면 경고음을 울립니다.
- 배터리의 성능을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번은 배터리를 완전히 충전하십시오.


짐벌 및 카메라 제어



1. **짐벌 다이얼:** 짐벌의 틸트를 제어합니다.
2. **사용자 설정 버튼:** 한 번 누르면 짐벌이 중앙으로 복귀하거나 짐벌이 아래를 향합니다(기본 설정).
3. **셔터/녹화 버튼:** 한 번 누르면 사진을 촬영하거나 녹화를 시작 또는 중단합니다.
4. **사진/동영상 버튼:** 한 번 누르면 사진 모드와 동영상 모드 사이를 전환합니다.

비행 모드 전환 스위치

스위치를 전환하여 원하는 비행 모드를 선택합니다.




위치	비행 모드
S	스포츠 모드
N	일반 모드
C	Cine 모드

비행 일시 정지/RTH 버튼


한 번 누르면 기체가 정지하고 제자리에서 호버링합니다.

조종기에 신호음이 울리고 RTH를 시작할 때까지 버튼을 길게 누릅니다. 기체가 마지막으로 기록된 홈포인트로 돌아옵니다. 이 버튼을 다시 누르면 RTH가 취소되고 기체를 다시 직접 제어할 수 있게 됩니다.



사용자 설정 버튼

사용자 설정 버튼을 누르면 짐벌이 중앙으로 복귀하거나 짐벌이 아래를 향합니다(기본 설정). 기능을 설정하려면 DJI Fly의 카메라 뷰에서 '***> 제어 > 버튼 맞춤 설정'을 누릅니다.



5.2 배터리 잔량 LED

깜박임 패턴	배터리 잔량
● ● ● ●	76~100%
● ● ● ○	51~75%
● ● ○ ○	26~50%
● ○ ○ ○	0~25%


5.3 조종기 경고

RTH를 수행하는 동안 조종기는 신호음을 울리며, 이는 취소할 수 없습니다. 조종기는 배터리 잔량이 낮으면 경고음을 울립니다. 전원 버튼을 누르면 배터리 잔량 부족 경고를 취소할 수 있습니다. 배터리 잔량이 심각하게 낮으면 경고를 취소할 수 없습니다.

조종기의 전원을 켜지만 기체 또는 모바일 기기의 DJI Fly 앱에 연결하지 않은 상태로 한동안 사용하지 않으면 경고가 발생합니다. 경고가 멈춘 후에 조종기의 전원이 자동으로 꺼집니다. 조종 스틱을 움직이거나 아무 버튼이나 누르면 경고가 취소됩니다.

5.4 최적 전송 구역

기체와 조종기 간의 신호는 안테나와 기체의 위치가 아래 그림과 같을 때 가장 안정적입니다. 신호가 약하면 조종기 방향 또는 안테나 위치를 조정하거나 조종기에 더 가까운 곳에서 기체를 비행하십시오.



- ⚠️ • 조종기와 동일한 주파수에서 작동하는 다른 무선 기기는 사용하지 마십시오. 조종기에 간섭이 발생합니다.
 - 비행 중 전송 신호가 약하면 DJI Fly에 알림 메시지가 표시됩니다. 자세 표시기 디스플레이에 따라 조종기 방향을 조정하여 기체가 최적의 전송 범위 내에 있는지 확인하십시오.
-

5.5 조종기 연동

콤보로 함께 구매한 경우, 조종기가 기체에 이미 연동되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 아래 단계에 따라 기기를 연동하십시오.

1. 기체 및 조종기의 전원을 켭니다.
2. DJI Fly를 실행합니다.
3. 카메라 뷰에서 '*** > 제어 > 기체에 재연결'을 누릅니다. 연동 중 조종기에서 신호음이 울립니다.
4. 기체의 전원 버튼을 4초 이상 길게 누릅니다. 기체는 신호음을 한 번 울리고 배터리 잔량 LED가 순서대로 깜박이면서 연동 준비가 되었음을 알립니다. 조종기에서 신호음이 두 번 울리면 성공적으로 연동되었다는 의미입니다.

- 💡 • 연동 중에는 조종기가 기체에서 0.5m 이내에 있어야 합니다.
 - 새 조종기를 같은 기체에 연동하면 기체와 조종기 연동이 자동으로 끊어집니다.
 - 다음 방법으로도 연동을 시작할 수 있습니다. DJI Fly 홈 화면에서 '연결 가이드'를 누르고 기체 모델을 선택한 다음, 'RC만 연결'을 선택합니다.
-

부록

6 부록

6.1 사양

사양은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<https://www.dji.com/neo/specs>

6.2 호환성

호환 제품에 대한 정보는 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<https://www.dji.com/neo/faq>

6.3 펌웨어 업데이트

DJI Fly 또는 DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용)를 사용하여 기기를 업데이트합니다.

DJI Fly 사용

모바일 앱 제어 사용 시 DJI Fly 홈 화면의 알림 메시지에 따라 펌웨어를 업데이트하십시오. 펌웨어를 업데이트하는 동안 인터넷 연결이 필요합니다.

조종기 사용 시 기체와 조종기를 연결하고 DJI Fly를 실행하십시오. 새 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있게 되면 알림이 표시됩니다. 화면의 지침에 따라 업데이트를 시작합니다. 조종기가 기체에 연동되어 있지 않으면 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 펌웨어를 업데이트하는 동안 인터넷 연결이 필요합니다.

몰입형 모션 컨트롤 사용 시 기체, 고글, 원격 제어 기기의 전원을 켜고 모든 기기가 연동되었는지 확인하십시오. 고글의 USB-C 포트를 스마트폰에 연결합니다. DJI Fly를 실행하고 알림 메시지에 따라 업데이트합니다. 펌웨어를 업데이트하는 동안 인터넷 연결이 필요합니다.

DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용) 사용

DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용)를 사용하여 모든 기기를 개별적으로 업데이트하십시오.

1. 기기의 전원을 켭니다. USB-C 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결합니다.
2. DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용)를 실행하고 DJI 계정으로 로그인합니다.
3. 기기를 선택하고 화면 왼쪽의 **'펌웨어 업데이트'**를 클릭합니다.
4. 펌웨어 버전을 선택합니다.
5. 펌웨어가 다운로드될 때까지 기다립니다. 펌웨어 업데이트는 자동으로 시작됩니다. 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 기다립니다.

- ⚠ • 배터리 펌웨어는 DJI Neo 펌웨어에 포함되어 있습니다. 모든 배터리를 업데이트하십시오.
- 펌웨어를 업데이트하는 모든 단계를 따르십시오. 그렇지 않으면 업데이트가 실패할 수 있습니다.
- 업데이트 중에 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 업데이트 중에는 USB-C 케이블을 분리하지 마십시오.
- 업데이트를 수행하기 전에 기기가 20% 이상 충전되었는지 확인하십시오.
- 펌웨어 업데이트는 약 10분 정도 소요됩니다. 업데이트 과정에서 짐벌의 움직임이 느려지고 기체 상태 표시등이 깜박거리며 DJI Neo가 재부팅되는 것은 정상적인 현상입니다. 업데이트가 완료될 때까지 기다리십시오.

펌웨어 업데이트 정보에 대해서는 다음 링크를 방문하여 <릴리즈 노트>를 참고하십시오.

<https://www.dji.com/neo/downloads>

6.4 비행 기록계

비행 원격 측정, 기체 상태 정보 및 기타 매개변수를 포함하는 비행 데이터는 기체의 내부 데이터 기록 장치에 자동으로 저장됩니다. 데이터는 DJI Assistant 2(소비자 드론 시리즈용)를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

6.5 A/S 정보

A/S 서비스 정책, 수리 서비스 및 지원에 대한 자세한 내용은 <https://www.dji.com/support> 사이트를 참조하십시오.

고객 지원



문의

DJI 고객지원

본 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최신 버전은 다음 웹사이트에서 다운로드하십시오.



<https://www.dji.com/neo/downloads>

이 문서에 관한 질문이 있으면 DocSupport@dji.com으로 문의해 주십시오.

DJI 및 DJI NEO는 DJI의 상표입니다.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.